INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

### CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

		S-E-C-R-E	-T			
						25X
TICC	ъ		REPORT			
DUNTRY USS		I would on the Airer		19 Apr	1 1960	
Eng	ine ASh-82V,	l Manuals on the Aircr the MI-4 Helicopter, a	nd	,		
the	IL-28 Aircr	aft	NO. PAGES	2		
			REFERENCES	RD		
ATE OF					321 <sup>2</sup>	25X′
FO. ACE &					/ <b>~</b> /	25
TE ACQ.	AGUNGE PM	THATIANIC ARE DESIGNATED	APPRAINAI OF CONTE	MESTENIAHVE		
		Russian-language a	and one English-	language Sovi	et technical	
ma	nuals	I/(mptani-tangaage			•	$\Box$
			lammingo Arrigtei	onnus Duigate	•1 ASh_82V.	
/ a.	Malibatahad	No. 1 is the Russian-l koye Opisaniye (Aircrat	ft Engine ASh-02	v, recnnicar	Description).	•
	The seas much	liched in Moscow in Maj	rch 1957 by the	prare Lubita	ITHE HOUSE	
	extensive	ense Industry, and contexplanation of the open	ration, maintena	nce, and perfe	ormance	
	of the eng	ine, complete with deta	ailed drawings.	•		
√b.	Attachment	No. 2 is the Russian-	language Vertole	t MI-4 (c Dv	igatelem	
1	ACT SOTT) /	Helicopter MI-4 (with I January 1957 by the St	Fngine ASh-O≥V))	. It was pu	DITENEG IN	
	Twalingtown	and contains 141 pages	. It is primari	.⊥y a written	text on	
	the operat	ion of the helicopter,	but does includ	le numerous d	rawings	
/	of compone					
/ c.	Attachment	No. 3 is the English- on, Part I. There is no	language Aircraf	t IL-28, Tec	hnical	
	T+ 4g c hr	def description of fli	ght, loading and	i periormance	Characterist.	TCE
	of the air	craft, and contains a	few drawings and	l graphs supp	lementing the	
	text.					•
1 a.	Attachment	No. 4 is the Russian-	language Albom (	Osnovnykh Soc	hleneniy	
	i Remontny	kh Dopuskov Vertoleta Lerances of the Helicop	oter MI-4). It	was published	in Moseow (	
	Nepari 10	.01 0.110		\$.T.	7. 11 -W	.60
. 0			b 7. h	***	R USE	N
						سند
						)EV
						25X
STATE 3	K ARMY X	NAVY X AIR EV X	NSA X FBI	NIC	x	Щ
	ton distribution indica	ited by "X"; Field distribution by "#".)				

Sanitized Copy Approved	I for Release 2010/06/	11 : CIA-RDP80	T00246A053500	310001-3
Sanitized Copy Approved				<b>*</b> .
•	5E-C-R-	-E-T		25X1
in October 1956 Notes Industry. It community with accompanying tolerances of the	by the State Publis ntains 85 pages of g calculations of t ese components.	hing House of drawings of jo the strength a	the Defense oint connection nd repair	ons
				25X1

C-R-E-T

25X1

МИНИСТЕРСТВО АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

25X1

Colling Colling

АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ АШ-82В

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Москва 1957

#### ПРЕДИСЛОВИЕ

25X1

Настоящая кинга содержит описание конструкция авнационного двигателя АШ-82В 3-й серии и его агрегатов.

Кроме внешнего вида узлов и деталей, в кинге приведены иллюстрации вланмного расположении узлов и деталей при монтаже, а также схе-

В конце кинги приведены конструктивный продольный разре: двигателя и виды на двигатель спереди и сзади, а также сечения по отдельным


Основными материалами, использованными при составлении книги, являлись чертежи и технические условия на двигатель этого типа и агрегаты, а также были использованы материалы, выпущенные заводамипоставщиками агрегатов.

- В книге для удобства чтения приняты следующие обозначения и сокращения:
- кращения:

  1. «Вид спередн», «передняя часть», «передний ряд», «передняя опора», означающие, что наблюдатель находится перед вентилятором, установленным на двигатель, или что данная деталь или ее часть расположена ближе к вентилятору, чем другая.

  2. «Вид сзади», «задняя часть», «задняй ряд», «задняя опора», означающие, что наблюдатель находится позади двигателя чли что данная деталь или ее часть расположена ближе к задией части двигателя, чем другая.
- ам. 3. «Правый», «левый», относящиеся к положению наблюдателя, находящегося сзади двигателя.
- «Вид сверху», «верхияя часть», означающие, что наблюдатель на-ходится над пилипдром № 1.
- 5. «Вид синзу», «низ», «нижняя часть», означающие, что наблюда-тель находится под маслоотстойником, обращенным сливным краном
  - 6. Положение поршия в цилиндре:
- а) ВМТ верхияя мертвая точка; б) НМТ нижияя мертвая
- В конце книги приведено описание конструктивных изменений, вве-

денных на двигатели 3-й серии. Все конструктивные изменения, которые будут введены на двигателе после выпуска настоящей книги, будут периодически отражаться в бюллетенях по изменению конструкции и в сборинках бюллетеней.



### CCHRIDENTIAL

опись

25X1

### укладки имущества в левом ящике стола силовой машины

3. Корс 4. Кани 5. Прип 6. Коли 7. Ламия 8. Шинны 9. Зерка 10. Стека		Ост 2310	Med
8. Muham 9. Sepra 10. Crera	ой ПОС-60 вчек	70307-501 1 P FOCT-797- 41 200Fp FOCT-1499- 42 200Fp	3 KC
11. Проби 12. Ключ :	а переносная ий манометр ло оочиститель а радиатора горцовый для монтажа	-"- 1m2 -"- 1" -"- 2" -"- 1"	BIG

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

1

CONTINUE


OHNCP

# Укладки имущества в левом ящике стола силовой машины

III	паиме нование	0008наче	н. К-во	при меч
1.	Паяльник 220в 60+100ватт	Гот.ивд.	1 == .	
2.		0CT 2310	1 **	
3.	Kop <b>odra</b>	<b>70307-</b> 501	1 1 *	
4.	Канифоль сосновая	FOCT-797		З ко пов
ō.	Ирип <b>ой</b> ПОС-60	TUCT 499		
ů.	колпачек	Гот. над.	12== (	
7.	Дампа переносная	_"_	1 m = "	_1
3.	<b>Шинный манометр</b>	_*_	1 "	_1
) <b>.</b>	o - Ivroneo	_*_	1 "	_•
0.	Отеклоочисти <del>те</del> ль		2"	-1
1.	Пробка радиатора	_*_	1 •	_'
2.	Ключ торцовый для монтажа щита управления	E-41249	1 -	
3.	Сверток для инструмента	E-30434	1 *	

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

25X1




	ССИТЕЛЬНА Наименование	25X1
	В нем:	ач. Кол. Приме
	а/ Нож мо терсии Гот.из б/ Илоскогуоцы	
	B/ Кусачки 125x150мм 0CT/HK 6596-3	1 TN 9 1
	д/ Еубило 125+150мм ОСТ/Нис	r <del>r</del> r
	e/ Напильник плоский 2кл.150мм/с руч- 0СТ-201 пой/ -40	5" 1 67- 1
And the state of t	лапильник 3-х гр. 2кл. 150мм /с руч- 0 СТ-2011	
	8/ Напильних круглый Якл 150мм /с руч- 0СТ-2017 кой/	
	Harris Land	
	i	

AAREMPENT PETER

Описание составили инженеры
11. М. Кощеев, В. А. Чупин, Д. М. Васюнцов, С. И. Новиков, А. Г. Голдырев, Д. С. Школьников, А. В. Виноградов, Н. Г. Мезрина и Н. М. Менщикова

Ответственные редакторы инженеры А. М. Крылов и Х. М. Садетдинов



Зав. редакцией ниш. Г. М. Белобородов

25X1

25X1

## COMPLETION

#### [Aasa ]

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДВИГАТЕЛЕ

### і. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель АШ-82В (фиг. 1, 2, 3, 4 и 4а) — четырехтактный, бензиновый, воздушного охлаждения, с звездообразным расположением ин-линдров, двухскоростной передачей к налистателю, непосредственным впрыском топлива и передачей крутящего моменты через комбинированную муфту включения.

Двигатель АШ-82В предназначен для установки на вертолет и имеет

двигатель жил-оды предпазначен для установки на вертолет и имеет следующие конструктивные особенности:

О хлаж ден и е. Охлаждение двигателя — принудительное, при помощи осевого вентилятора, расположенного в передней части двига-теля. Нагнетаемый вентилятором воздух обеспечивает охлаждение дви-

геля. Пагистаемым вентилятором воздух сосспечивает одлаждение дви-гателя и маслорадиаторов на вертолете.

Му ф та в ключен и и. Передача крутящего момента от коленча-того вала двигателя к валу ротора (несущего винта) вертолета осу-ществляется через муфту включения комбинированного типа. Плавность включения трансмисски и раскрутка ротора вертолета обеспечиваются включения трансмисски и раскрутка ротора вертолета обеспечиваются фрикционной муфтой. После раскрутки ротора в передачу включается кулачковая муфта.

Картер. Средние четыре части картера, на которых установлены цилиндры, сделаны из стальных штамповок. Передний и задинй переход-

ные корпусы картера, в которых размещены направляющие толкателей, следаны из штамповок алюминиевого сплава.

Цилиндры Четырнадцать цилиндров расположены по периферин среднего картера в два ряда в шахматном порядке. Каждый цилиндр кре-пится к картера в два ряда в шахматном порядке. Каждый цилиндр кре-пится к картеру двадцатью болтами.

Для эффективного использования охлаждающего воздуха и выравнивания поля температур цилиндров все цилиндры задефлектированы и имеют уменьшенные по высоте ребра в передней части головки и усилен-

ное оребрение в задней. Цилиндры имеют «плавающие» седла и чугунные направляющие под клапаны выпуска и «жесткие» седла и броизовые направляющие под клапаны впуска.

Поршин. Поршень — пятиканавочный, рабочая поверхность графитирована. На поршне расположены три газоуплотинтельных и три маслосборных кольца. Профиль трех верхних канавок под газоуплотин-тельные кольца — трапецевидный.

Газоуплотнительные кольца поршня — клиновидной формы. Верхнее газоуплотинтельное кольцо — стальное, хромированное, с цилиндрической рабочей поверхностью, а два других газоуплотинтельных кольца — чугун-


ные, с конической рабочей поверхностью.
Поршиевой палец фиксируется по зеркалу цилиндра броизовыми заглушками.

Continent

in the state of th	the state of the s
tarpo care a project a la company e	Commission of the complete and a state of the commission of the co
protocols a company of colors	Colored Statement (1987) All American Constitution (1987)
of the files	and the state of t
	And the second of the second o
the state of the s	THE STATE OF
Carry and a second seco	the contract of the contract o
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
the second of the second of	A CONTROL OF THE STATE OF THE S
	A STATE OF THE STATE OF T
Contract the state of the state	The second secon
Contract the contract of the c	ender of the property of the p
The same of the sa	TOOLER HELD TO SEE THE
	The property of the contract o
The Contraction of the Property of the Contract of the Contrac	The state of the s
Contraction of the second of t	The art of the control of the contro
The second secon	
and the second s	AS HE HELD LITTLE TO HELD AND
The state of the same and the state of the same and the s	THE BUTTER AND THE STATE OF THE
The state of the s	делинаров сделаны здастичными или камано ряда цилинаров размеще привода газораютеля
NO S THE LAST SECOND S THE STREET	желием и заднем переходных корпусах подписах корпусах подписах по
5 0 A W 4	и заднем переходных корти
A STATE OF THE PARTY HAVE A PROPERTY OF	, was uch 1,554
Marketing and may record to have the	ын двигателя — центробежного тяпа риводум из алюминиемой штаммовых сощим анаратом и вращного постана в правителя
" fathermer a mar a law Ridity	риводум принценей штамповки, со- шим аппаратом и вращается сыстрее раза при включениюй невой се
WHITE CHANGE TO THE PROPERTY AND THE PRO	MINE STREET, WORLD BOND BAN CO.
#4 Hers & to de 7 5 7.14	Maria ting a Bpantaeres Carross
1.38 S.	Кантия включенной первой суст
	лисна из алюминиемой питамираки, со- шим аппаратом и вращиется Състрее раза при включенной первой скорости изчения второй скорости изглетать
7 (4) 44(19)	или алпаратом и вращется быстрее раза при включениой первой скорости имениий второй скорости нагнетателя
~ У ЛОВНЫЕ Д	АННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ
04	KINAL VIEWS
* VIVOS PA 17	е ланиме
A THE SERIE OF THE BEAUTY SERVICE STR.	
A Land	AUI-82B
WARRANTERSON VARABASTA	Воздушная
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7-иушная
з Пофидан измещения импирую	Двухрядня звезда
- ALLES TOPA	
	To taconos crpeise,
	CHOTPS CHARK AREFATE
	AR & CHITAR DEPTHICALD.
. Дилиотр милиилре и мм	
Ход поршия в им	задного ряда первым 156 g
71 RAB MMAHMADAN DE	
и) для импинарт за 2 и 5 (* главным) От для импинарт « приментильным польта	Matynamu.
TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY	IAME ISS
иманияры Ja n, 10, 11, 13	
MARHADA 16. 1	155,0465
милинары № 1, n, u, 12	156,474
Рабиний повам нев инимприя в	155,832
、"""""不说",多点点有效的	41.0
Hausanaana	
Напривление прамения (гмитря свяди да и) миленчатиго валя	MINISTERN)
и) миленчитите вали. б) фланца муфты виличения	По часть
一	IIO Theores

II Муфта вилючения тип, передаточное число	
	Число оборотов на муфты равис оборотов коле:
12 Вентилятор — тип, передаточное число, диаметр ротора в на	)
	щим випаратов редаточное числ от оборотов мага, Нар диаметр ротор
13 Нагиетатель тип, передаточи не число, знаметр крыльчат, ям и и и.и.	
	Центробежный, скоростной. Пера ные числа от об коленчатого вала (1-и скорость) и (2-и скорость), метр прыльчатки
Режины работы	
Взлетный режим	
(1-я скорость нагнетателя)	
1. Мониость в <i>А.</i> с.	1700_2%
2. Обороты поленчатого вала в об.ммн 3. Давление воздуха за нагнетателем (надаув) в мм рт. ст.	2600
ч. Удильных расход топлива в 2/4 с.ч	1125±10 325—360
5 Время непрерывной работы на възетном режиме в мин.	He Goace \$
Режим лемной номинальной мощи	
(1-и скорость рагиетателя)	.001#
1 Молиость в л. с.	1430_25
2. Обороты коленчатого вала в об/мин	2400
). ALABACHNO BOLLYKE SE HERMOTETOLION (METTUR) & MIN	970+10
4. Удельный раскод топлива в 2/4.с.ч.	285-315
Режим земной номинальной мощ	
(2-я скорость нагнетателя)	
1. Мониость в л. с.	1130 <sub>28</sub>
2. Обороты коленчатого вала в об/мин	2400
3. ABBRENNE BOLEYES DE HEIMSTEIGNEM (MARRYE) E MA DE CO	870-L-10
4. Удельный расход топлива в с/л. сч.	310-335
Режим амсетней воминальной нег	
(1-я скорость нагнетателя)	
1. Расчетияя высота в и	1600
a Products B A. C.	1530_8%
3. Обороты коленчатого ваза в облики	2400
	970±10
Режим высотной номинальной мон	
(2-я спорость пегнетателя)	
1. Расчетияя высета в м .	4550
A PROMINENTS B A. C	1360_SN
	4.00
4. Давление воздуха за нагистателем (неддув) в мм рт. ст.	970±10

CURTILITY




«— кривая моминального режима ври включенной 1-й скорости нагистателя. 6— кривая моминального режима ври включенной 1-й скорости нагистателя. 6— кривая моминального режима при включенной 2-й скорости нагистателя. 7— вънствая моминость ( $N_{si}$ =1700 A, c, n=2600 об/мин,  $p_{h}$ =1125±10 A R T: 7.7.2 — моминальная моминость на висоте ( $N_{si}$ =1350 A; c, H=1500 A; n=2460 об-мин,  $p_{h}$ =970±10 «A T; n=2400 об/мин, n=270±10 «A T; n=2400 об/мин, n=240

на входе в дросседьную коробку +15°C воздуха

Режимы работы	Скорость наг нета- телч	Monte HACTE B. A. C.	Обороты коленча- того вала в об/мии	паддув в жж	Удельный расход топлива в г/л. с.ч	Положение рычага автокоррантора
0,75 моминального	1	1070	2200	820±10	225-240	. Автонорыаль но-
	2	850	2200	820±10	240-265	_
0,65 номинального	ı	930	2100	760±10	210-230	•
	2	735	2100	760 ± 10		
0,5 номинального	1	715	2100	680 ± 10	210 230	** *
,	2	565	2100	680±10	225 -250	•

17 р и м с ч а и и л. 1. Все значения мощности двим, включая мощность, потребляемую венталятором. 2. При дактельных испытавиях не земле при температуре воздуха на входе в лагиетатель выше 50° С запрешлется работа двигаталя на 3-й опорости пытистателя.



CONTENT	TIAL	and the same
TIRCOC REMOCHES THE REST OF THE PARTY OF THE		
a) this nacoca	IR-#2B	
б) количество на двигатель		
	Траное	
r) nepedatorace racio of the property	:6	
T) ANCHO BREGGERRY PIEMENTON	4  0.8	
е) диаметр плунжера в жи	12	
M) XOA RAYAMEPA	12	
<ol> <li>начало впрыска топлива в ципиндр в градусах поворота коленчатого вала</li> </ol>	30° да после ВМТ	
<ul> <li>к) давление топлива на входе в насос непосредственного впрыска в кг/си?;</li> </ul>		
на режимной работе двигателя	1,5 2	
	lie mence i	
K) Hobador bacora natornaz antarias	1105149 4138312 721161	
4. Регулятор смесн		
	PC-24B	
а) тап регулитора	1	
б) количество на динтатель	•	
5. Форсунка впрыска топлива	ФБ-10К	
a) in worthin	I I	
б) количество на цилинар	•	
6 Веляновый фильтр:  (с двигателем не поставляется)  а) тих фильтра  б) количество на двигатель  7. Электромагнитный кланам для заливки топлива в двигатель дви запуске:	сетчатый 	
а) тип клавана	9K-506 1	
Система смазии		
1. Примениемые масла для летией и зниней мисилуатации		
двигатела	Миноральные МК-22 или МС-20 по ГОСТ 1013—49	
2. Мледуные наспом, количество на двигатель	Два насоса внестерен- чатого типа. Один во- сос МШ-6СВ установ- лен на задней крышке и один насос ПМН-В установлен не после картера	
Масляный насос МШ-6СВ		
а) поличество ступеней	Одна пагнетающая, дае основные отначи- вающяе и две допол- нительные очижчиван- ние	
б) направление вращения ведущего валика (смотри со	Палан	
сторовы хвостовика)	Правос 1,125 : 1	
в) передаточное число от оборотов каленчатого вала .	1,129:1	
Масляный насос ПМН-В:		
а) споличество ступеней	Одна пистенным и одна отначивающая	
6) направление вращения ведущего валика (смотря со	Левее	
сторовы двественка)  в) передаточное число от оборотов колекчатого вала	1,156 : 1	

Два кланана: одня — в насосе МШ-6СВ; второй — в носке картера 
за нагнетающей стуневью насоса ПНМ : Обратиме клапаны на входе масла в двигатель Давление маста (як 0.75 N<sub>e</sub>) при температуре вкодящего масла 65°C в яг/ся?:
 в масляном налосе МШ 6UB на задней крышке дви-гателя 61 в магистрали муфім включения (под поршнем хра-повика) повика)

1. вление масла на режимной работе двигателя при тем гературах входищего масла 40—90°С в кссм<sup>2</sup>;

а) в масляном насосе МПП-6СВ на задней крышке двигателя не менее 5 татын
б) в магистрали муфты вкличения (под поршием хрз повика) новика) ») в магистрали первой скорости наиметателя me menee 3.5 гі в магистрали второй скорости нагистателя Минимальное давление масла на малом газе в масляном насосе МШ-6СВ на задней крышке двигателя в кг/см². Прокачка масла через двигатель на поминальном режиме при температуре входящего мясла 65—80°С в кс. мин. 3. Удельный расход масла по крейсерских режимах в 2/л.с.ч - двизания рислод нисла на крепсерских режимах в г/л. с. ч
 Тельпоставча в масло на номинальном режиме при температуре входящего масла бг С в м. мал ини
 Температура входящего часла в ° С.
 а) рекомендуемая в) манеямальная при длигельной работе . г) манисимально допустямая в течение не более 10 мин. не более 90 11. Температура выходящего масла в °С.
а) рекомендуемая а) рекомендуемая
б) максимально допустимая в течение не более 10 мин. 125 Газораспределе 1. Проверка регулировки газораспределения по цилиндрам . . . . № 2 и 5 2. Фазы внужка и выпуска в градусах поворота полеччатого вала (фиг. 8): 23<sup>2+77</sup> до ВМТ 66°±4° после НМТ 74°±3° до НМТ а) начало впуска — отпрытие влускиого клаявна . . 6) конец влуска — закрытие влускного клапана .
в) начало выпуска — открытие выпускного клапана г) комец выпуска — закрытие выпускного кланека . эороспределения двигателя. -**рабочий** ход; **←-фаза** выпуска. /--фаза виуска; 2-сжатие; 3-

M. J. Lewish

11

25X1

### CONFIDENTIAL

лировки двигателя в холодном состоянии (для всех клата	
нов впуска в выпуска) в мм: а) при проверке фаз газораспределения	1,9
б) устанавливаемый для работы двигателя	0,35 +0.25
Система зажигания	
1. Marnero	MELIT C
а) тип магнето	МБ14Т-2, жранирован- ное
б) количество на лингатель	2
в) направление вращения ведущего валика (смотря со сто	_
роны хвостовика)	Левое
г) передаточное число от оборотов коленчатого вала	1,75 · 1 N- 2
д) установка магнето на двигатель по цилиндру	24 Z
<ul> <li>е) опережение зажигания в градусах поворота колончатого вала (угол установки правого и левого магнето);</li> </ul>	21°±1° до ВМТ в так те сжатия
2. Свечи:	C
a) THIN CHEMM	СД-38-БС, экраниро- ванные
б) количество на цилнияр	2
3. Порядок зажигания в цилиндрах	11051494 13831272 1161
Разиме вгрегаты	
1. Регулятор постоянства давления:	
а) тип регулятора	РПД-82В
б) количество на двигатель	1
2. Генератор:	ГСР-3000M
а) тип генератора	1 CP-3000M
б) количество на двигатель	Левое
<ul> <li>в) веправление вращения (смотря со стороны звостоянка)</li> <li>г) передаточное чьсло от оборотов коленчатого вала</li> </ul>	2.74 : 1
3. Злактроннерционный стартер:	•
а) тип стартера	СКД-2В
б) количество на двигатель	1
Дополнительные приводы	
1. Запасный привод нижний:	
а) направление вращения валика (смотря со стороны хво- стовика)	Павае
б) передаточное число от оборотов коленчатого вала	
2. Запасный привод верхний:	
а) направление вращения валика (смотря со стороны хво-	_
стовика)	Правое
б) передатичние число от оборотов коленчатого вала	0,865 : 1
3. Привод к электрическому счетчику оборотов (датчик 4УГ1-48):	
а) направление аращения валика (смотря со стороны хво- стовика)	Правое
б) передатичное число от оборотов коленчатого вала	1:2
Габариты и вес двигателя	
1. Вес сухого двигателя в жг	1070±+2° •
2. Вес масла, оставшегося в двигателе после контрольного	
NCREITANNA, B K2	6
3. Габариты дангателя:	1007+1
а) длина двигателя с топинаным насосом НВ-82В в мм	1001_9
б) диаметр двигателя по крышкам клапанных коробок в мм	1300**


3 Зазор между роликом рычага и штоком кланана для регу

#### LAGBA II

#### КАРТЕР ДВИГАТЕЛЯ

#### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Картер двигателя состоит из носка I картера, главного 2 картера, переднего 3 и заднего 4 корпусов нагнетателя и задней крышки 5 (фиг. 9). Носок картера (см. фиг. 10, а и 6) задним фланцем крепится к главному картеру и имеет наружные фланцы (1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14) для крепления агрегатов, устанавливаемых на носке.



Фиг. В. Узлы картера двигателя,

I—носок картера; 2—главный «артер; 3—передний морпус ингистателя; 4—задний норпус ингистателя; 5—задняя мрышка картера.

На шпильках переднего фланца к носку картера крепятся упорный фланец шарикоподшилинка и корпус муфты включения с норпусом поршия кулачковой муфты. Внутри носка картера монтируются приводы к агрекулачковой муфты. Внутри носка картера монтируются приводы к агрекулачковой муфты включения. Через центральное отверстие носка картера проходит носок передней части коленчатого вала с переходным калом муфты включения.

картера проходит носок передней части коленчатого вала с переходным палом муфты включения.

Главим й картер (см. фиг. 1.), состоит из четырех стальных (2, Главим й картер (см. фиг. 1.), состоит из четырех стальных (2, 3, 4, 5) и двух алюминевых (1, 6) частей, соединенных между собой сламы и шпильками. Внутри главного жартера монтируются коленчатый болтами и шпильками. Внутри главного жартера между собой стальные сиры 2-го порядка и их приводы. Соединенные между собой стальные сиры 2-го порядка и их приводы. Соединенные между собой стальные части главного картера по онружности 14 оком, расположивых части главного картера имеется по 14 радвальных отвервалющих частих главного картера имеется по 14 радвальных отверсий 6 с наружными флянцами для установия направляющих толкателей (см. фиг. 13, 16).

В центре вертикальных стенок стальных ден, дин дин да застей павного картера сделаны расточки с запрессованными обоймами, в которых монтируются три роликоподшилника коренных неек коленчатого адал. В нежной наделения стальных песек коленчатого

зорам монтируются три роликоподшинника коренных иссек коленчатого вала. В нижней части главный картер имеет четыре отверстия с наруж-ными фланцами для кредления труб слива масла из полостей картера. Передний корпус нагнетателя (см. фиг. 19, 20) крепится к заднему персходному корпусу главного картера, отделяет полость глав-ного картера от нагнетателя и однопременно является коллектором-рас-последацителем валуука по получатами двигателя.

пределителем воздуха по цилиндрам двигателя.

Передний корпус наглетателя имеет до окружности 14 окон для при-соединения впускных труб и фланцы с ввернутыми пинальками для установки суфлеров и лап крепления двигатели на вертолете (вертолетной

Задний корпус нагнетателя (см. фиг. 22, 23) крепится к переднему корпусу нагнетателя и образует с ним полость, в которой помещаются диффузор и крыльчатка нагнетателя.

В центре вертикальных стенок переднего и заднего корпусов нагнетателя имеются отверстия с запрессованными втулками, через которые проходит вал привода агрегатов с валиком крыльчатки нагиетателя.

проходит вал привода агрегатов с валиком крыльчатки нагиетателя. Задний корпус нагнетателя имеет наружиме фланцы: вверху — для установки дроссельной коробки (через переходник), внизу — под масло-отстойник, справа — под привод бензинового насоса и счетчика оборотов, слева — под масляный фильтр.

Задня я крышка картера (см. фиг. 25, 26) крепится к заднему корпусу нагнетателя. В полости между задней крышкой и вертикальной стенкой заднего корпуса нагнетателя помещаются двухскоростная передача привода крыльчатки нагнетателя и зубчатые колеса приводов всех агрегатов, установленных на заднем корпусе нагнетателя и задней крышке картера. крышке картера.

крышке картера.

В бобышках задней крышки имеются отверстия с запрессованными имеются отверстия с запрессованными имеются отверстия с запрессованными имеются отверстия с запрессованными обработаны фланцы для установки агретатов.

Задняя крышка картера закрывает полость заднего корпуса нагнетателя и служит опорой для валиков зубчатых колес приводов и крепления агрегатов, установленных на задней крышке.

#### 2, HOCOK KAPTEPA

Носок картера (фиг. 10) двигателя отлит из магниевого сплави (электрона) и крепится к переднему переходному корпусу главного картера на шпильках, ввермутых в передний переходный корпус картера. В центральное осевое отверстие носка картера запрессована и закреплена винтами стальная втулка 3 (фиг. 11) под маслораспределительную втулку переходного вала муфты включения. Втулка 18 имеет гри ряда радиальных отверстий, сообщающихся через кольцевые канавки в моске и на навужной шлиндрической поверхности втулки с маслаными в моске и на навужной шлиндрической поверхности втулки с маслаными в моске и на навужной шлиндрической поверхности втулки с маслаными в моске и на навужной шлиндрической поверхности втулки с маслаными в моске и на навужной шлиндрической поверхности втулки с маслаными в моске и на навужности. в носке и на наружной цилиндрической поверхности втулки с масляными каналами носка картера.

каналами моска картера.

В расточку со стороны переднего фланца в мосок картера запрессована обойма / под упорный шарикоподшипник, а в торец фланца ввернуты 16 шпилек 5 для крепления упорного фланца, корпуса муфты включения и корпуса поршия храновика кулачковой муфты. Определенное положение этих деталей относительно носка картера фиксируется штифтом 30, запрессованным во фланец носка картера.

В отверстие канала, выходящего на поверхность переднего фланца носка картера, запрессована трубка 4 подвода масла из носка картера под поршень храновика кулачковой муфты.


На маружной поверхности носка картера выполнен ряд приливов с отверстиями и обработаниыми фланцами.

Прилив в верхией части носка картера имеет фланец 8 (см. фиг. 10,а) а два отверстия, закрытые пробками 6 и 7. Фланец 8 имеет восемь шпилек для крепления маслоразделители замера давления масла в носке

картера.
Отверстие, закрытое пробкой 7, предназначено для присоединения приеминка манометра замера дляления масла в носке картера до масло-разделителя. Отверстие, закрытое пробкой 6, предназначено для суфлирования полости носка картера.

Симметрично расположенные приливы на боковых поверхностях пос-ка картера имеют по три фланца. Два верхних боковых фланца 5 и 9 имеют по три шпильки для креп-

ления магнето. В центре каждого фланца имеются отверстия, в которые



Фиг. 10. Носоп партера. (в -- вид спереди; б -- вид сзади).

(а — вид спереди; б — вид сзади).


I — фланеч для установим масявного фильтра МФС-19-1; 2 — трубка подвода маснае под пормень зрановица кулачковой муфти; 3 — фланеч для установим нерекивчаталя кулачковой муфти; 4 — обейма вад упорный шарикоподімивник; 5 — флавец для установим правоте магнето; 6 — правец для установим наслораздаличаля замера давления масла в после картера; 3 — фланец для установим маслораздаличаля замера давления масла в после картера; 3 — фланец для установим
мосла в фрикционной муфте; II — фланец для установим переключателя фрикционной муфти; I2 — отверстие для установим обратиото калана; I3 — отверстие
для установим живлера веременного сечения; I4 — фланец для установим
маслапого насоса; I5 — втудия под валик добного зубчатого насеса привода доваменяя и правода балаксира 2-го порядия; I7 — отудка под замик довного зубзетото колоса правода правото магнето; I8 — отудка поска пертера; I9 — отудка
нед валик доейного зубчатого може привода масла
меня довного зубчатого може привода масла
меня довного зубчатого може привода масла
меня довного зубчатого може привода масла каталин переднего газораспредаления и правода балаксира 2-го порядия; I7 — отудка поска пертера; I9 — отудка
меня довного зубчатого може привода масла меня при размене довного зубчатого може привода масла меня доска пертера; I9 — отудка моска пертера.

запрессованы алюминиевые втулки 7 и 15 (см. фиг. 11) под валики приводов магието. В торцевой проточке фланца выполнено шесть отверстий для резьбовых втулок 14 под винты крепления опорного вольца

гаслоразделитель замера давления масла под поршием фрикционной

Два инжинх боловых фланца 3 и // имеют по четыре циплыки для пления электромагинтных переключателей муфты включения и по два фта, финсирующих положение порпуса переключателя. В неитре нажфта, финсирующих полон

CONTRACTAL



кого фланца имеются отверстия, в которые запрессованы стальные втулки 21 и 29 (см. фиг. 11) под золотники переключателей. На фланец 3 (см. фиг. 10,а) устанавливается переключатель для включения и выключения и выключения фрикционной муфты.

В нижией части носка картера, с правой стороны, имеются фланец 1 с шестью шпильками и полость для установки сетчатого масляного фильтра МФС-19-1.

Фланец 14 в нижней части носка картера имеет пять шпилек для креплеция переднего масляного насоса ПМН. В центре этого фланца имеется отверстие, в которое запрессована (из внутренней полости носка) алюминиемая втулка 19 (см. фиг. 11) под валик привода переднего масляного насоса ПМН.

Отверстие 12 (см. фиг. 10,а) с левой стороны предназначено для

ляного насоса ПМН.
Отверстие 12 (см. фиг. 10,4) с левой стороны предназначено для установки обратного клапана. Отверстие 13, выполнениюе в инжией части прилива под обратный клапан, предназначено для установки жиклера переменного (регулируемого) сечения, дозирующего подачу масла под поршень фракционной муфты.

В своей внутренией полости носок картера (см. фиг. 10,6) имеет приливы с расточенными в них отверстиями, в которые запрессованы алюминиевые втулки 15 и 17 под валики двойных зубчатых колес приводов магието и 19 под валик переднего масляного насоса.

Носок картера сзади оканчивается фланцем, имеющим 27 отверстий для прохода шпилек крепления его к переднему переходному корпусу картера и одно отверстие 16 (в верхней части фланца) для подвода масла от переднего масляного насоса к деталям переднего газораспределения и привода балансира 2-го порядка. и привода балансира 2-го порядка.

Для центрирования носка относительно картера двигателя на заднем фланце носка картера имеется цилиндрический буртик 20, воторый при сборке двигателя входит в цилиндрическую проточку на фланце переднего

сборке двигателя входит в цилиндрическую проточку на фланце нереднего переходного корпуса картера.

Для уплотнення соединения носка картера и переднего переходного корпуса главного картера устанавливается резиновое маслоуплотнительное кольцо 18 (см. фит. 11).

В приливах и стенках носка картера имеется ряд каналов для смазки валиков приводов агрегатов, деталей переднего газораспределения и привода балансира 2-го порядка, а также для подвода масла к маслоразделителям, к переключателям кулачковой и фрикционной муфт и от переключателей под поршини кулачковой и фрикционной муфт. Расположение масляных кемалов в носке картера пожазано на схеме управления муфтой масляных каналов в носке картера показано на схеме управления муфтой включения (см. фиг. 36).

#### 3. ГЛАВНЫЯ КАРТЕР

Главный картер состоит из шести частей: переднего переходного кор-пуса / (фит. 12), передней части 2, передней половины средней части 3, задней половины средней части 4, задней части 5 и заднего переходного

корпуса 6. Передний / и задинй 6 переходные корпусы главного картера изго-товлены из термически обработанных штамновок алюминивого оплаза. Остальные части главного картера, на которых крепятся цилиндры, изго-товлены из термически обработанных штамновок хромомолибденовой стали, обладающей высокой прочностью и изакостью.

Стальные части главного картера 2, 3, 4, 5 стятиваются и центрируются между собой 14 стяжными болгами 19 (ом. фят. 18), проходящими между фланцами крепления цилиндров. Стальные части главного картера обрабатываются совместно.

1746

COMPENTAL

На внешней поверхности главного карто положено 14 обработанных флинцев в два ряда по семь фланцев в ряду. На каждом фланце выполнено по 20 резьбовых отверстий под болты крепления цилиндров к картеру.

Для совмещения обенх половин поверхностей фланцев в одной плосости при переборках двигателя стяжные болты, соединяющие передиюю и среднюю, а также среднюю и заднюю части картера, подбираются по отверстиям с минимальным зазором (от 0,018 до 0,045 мм) и клеймится тем же номером, что и отверстие, в которое болт вставляется.



Фиг. 12, Главный картер собранный. І—передний переходный корпус; 2-передняя часть картера; 3-передняя половина средкей часты картера; 4-задняя половина средкей часты картера; 5-задняя часть картера; 5-задняя часть картера; 6-задняя часть картера; 6-задняй переходный корпус

В вертикальных стенках стальных частей главного картера расточены отверстия, в которые запрессованы стальные цементированные обоймы под коренные подшипники коленчатого вала.

#### Передний переходный корпус главного картера

Передний переходный корпус 5 (см. фиг. 18) имеет форму кольца с двумя ошпиленными фланцами: передним и задним.

К переднему фланцу на шпильках 4 крепится носок картера, который

центрируется своим буртиком в цилиндрической проточке фланца. В верхней части переднего фланца имеется каиал 3 (фиг. 13) подвода масла из носка картера к деталям газораспределения переднего ряда циланаров и привода переднего балансира 2-го порядка. В отверстие этого канала запрессована втулка  $\mathcal{J}$  (см. фиг. 18), которая выступает над плоскостью фланца и входит в отверстие I6 (см. фиг. 10,6) канала носка картера. На втулку  $\mathcal{J}$  (см. фиг. 18) надето маслоуплотинтельное резиновое колью  $\mathcal{L}$  Втулка  $\mathcal{J}$  и кольцо  $\mathcal{L}$  создают уплотинение маслоканала в месте разъема переднего переходного корпуса с носком картера.

Передний переходный корпус имеет по окружности 14 радиальных отверстий 4 (см. фиг. 13) под направляющие толкателей механизма газораспределения. Перпендикулярно осям этих отверстий на наружной поверхности пережнего переходного корпуса обработаны площадки и на каждой площадке ввернуто по две шпильки 6 (см. фиг. 18) для крепления направляющих толкателей газораспределения.

Задний фланец переднего переходного корпуса имеет снаружи 21 шпильку 7 и фиксирующий штифт, а внутри — центрирующую расточку с выточкой под маслиную полость и проточку с торца под маслоуплотинтельное резиновое кольцо 8.

Шпилькіми 7 передний переходими корпус сочленяется с передней частью главного картера 14, которая фиксируется штифтом и центрируется кольцевым выступом, входящим в цилиндрическую расточку и: гаднем флинце переднего переходного корпуса,

При сочленении переднего переходного корпуса с передней частью картеря выточка в переднем персходном корпусе образует кольцевой маслиный канал, в который масло под давлением подволится из переднего

масляного насоса. Из этого канала масло по сверлениям в нереднем переходном корпусе поступает ко всем толкателям гавораспределения переднего ря-да цилиндров (кроме толкателей клапанов впуска цилиндров № 6 и 8) и по специальным грубкам к деталям привода переднего балансира 2-го по-

Уплотиение стыка передней части главного картера с передним переходным корпусом осуществляется тремя маслоуплотинтельными резиновыми кольцами 8, 9 и 10. Герметичность соединения образовавшегося масляного канала проверяется пневмонспытанием, после чего это соединение разборке не подлежит (передняя часть картера и передний переходный корпус поступают на сборку одним узлом).

В нижней части переднего нереходного корпуса сделано вертикальное отверстие 5 (см.

, 2

Фиг. 13. Передний перехадный рединя часть гланного наргера с спереди).

І—передний переходный кармус; 2—передния часть главного картера; 3—наслокавма; 4—отверстия для направляющих такихелей; 5—отверстие для слива масла; 6—отверстия для суфлирования внутренних полостей картера; 7—масляюм трубка;

фиг. 13) для слива масла и фланец для крепления трубы отвода сливаемого чить тол доп сипве насле п можется для предоставля отверстия с бонзо-масла из картера. Во фланце имеется два резьбовых отверстия с бонзо-выми переходимии втулками под вчиты крепления трубы отвода масла.

#### Передияя часть главного картера

Передняя часть 14 (см. фиг. 18) главного картера чашеобразной формы имеет внереди кольцевой фланец с 21 отверстием для прохода шпилск крепления передней части к переднему переходному корпусу, отверстне для фиксирующего штифта и центрирующий выступ.

Вертикальная стенка передней части главного картера имеет в центре утолщенную ступнцу с большим центральным отверстием, в которое запрессована стальная цементированная обойма 11 под передний роликоподшилинк коленчатого вала.

Впереди на вертикальной стенке имеется ионцентричный центральному отверстию фланец для установки опоры / передней кулачковой шайбы. Опора кулачковой шайбы центрируется по цилиндрическому выступу

COMPLEXIMAL

фланца и крепится к передней части картера 14-ю болгами 34, проходя

Кроме центрального отверстия, в вертикальной стенке имее содительного отверстия, в вертикальной стенке имее содительного отверстия (в суфлирования внутренних полостей картера. Против одного из этих отверстий проходит трубка 13 (см. фнг. 18), соединяющая кольцевой масляный канал с отверстиона. креплення опоры передней кулачковой шайбы,

Передняя часть главного картера сзади оканчивается межфланцевы чи перемычками с притертыми торцами. С торцев в перемычках сделаны канавки под маслоуплотнительные резиновые прокладки 15. В перемыч-ках имеются обработанные с больной точностью отверстия под стижные

Стяжные болты также имеют точную обработку и при помощи их передняя и средняя части картера не только стягиваются, но и центрируются.

#### Передняя половика средней части главного картера

Передняя половина 18 (см. фиг. 18) средней части главного картера спереди имеет семь межфланцевых перемычек с притертыми торцами. а слади оканчивается фланцем крепления ее к задней половине 22 средней части главного картера.

Межфланц вые перемычки имеют отверстия под стяжные болты 19. Задний фланец имеет кольцевой выступ для центрирования и 28 отвер-стий для прохода болтов 23 крепления передней половины средней части картера к задней половине.

Внизу передняя половина средней части главного картера имеет отверстие для слива масла из полости главного картера и фланец с двуми резьбовыми отверстиями под винты крепления фланца трубы отвода сливаемого масла.

#### Задняя половина средней части главного картера

Задняя половина 22 (см. фиг. 18) средней части главного картера спереда имеет кольцевой фланец для сочленения с передней половниой средней части, а сзади оканчивается межфланцевыми перемычками с притертыми торцами.

Кольцевой фланец имеет 28 отверстий для прохода болтов 23 креп-ия с передней половиной средней части картера, кольцевую проточку под маслоуплотинтельное резиновое исльцо 20 и выточку для центрирования обеих половин средней части картера.

Вертикальная стенка задней половины средней части главного картера имеет в центре утолщенную ступицу с большим центральным отверстием, в поторое запрессована стальная цементированная обойма 21 пол средний роликоподшинних коленчатого вала,

Обойна 2/ ммеет в передней части наружный буртик жесткости, а в задней части — внутренний буртик, ограничивающий осевое перемещение наружной обоймы роликоподшилинка.

Кроме того, в вертикальной стенке имеется шесть сквозных отверстий

суфлирования виутренних полостей картера. Межфланцевые перемычки имеют отверстия под стяжные болты 19. С торцев в перемычках сделаны канавки под маслоуплотнительные резиые прокладки 15.

Центрирование и фиксация обенх половии средней части главного картера относительно друг друга достигается за счет кольцевого выступа на передней половине, входящего в кольцевую выточку на задией поло-

вине и одного из 28 болгов, имеющего точную посадку в отверстиях обеих ноловин средней части главного картера.

Уплотнение стыка обеих половии средней части глазного картера до-

свигается установкой маслоуплотинтельного резинового кольца 20 и про-веряется иневмоиспытанием, после чего это соединение (см. фиг. 14, 15)



Фиг. 14. Средняя часть главно-то картера собранияя (вид спе-реди).

I- передняя половина средней части картера; 2-задняя пиловина ередней части картера



Фиг. 15. Средния часть главного картера собранная (вид слади). I--передиям половина средней части картера: 2- задиям полови на средней части картера.

разборке не подлежит добе половины средней части картера поступают на сборку одним узлом). Средияя часть главного картера в собранном виде показана на фиг. 14 и 15.

#### Задияя часть главного картера

Задняя часть 25 (см. фиг. 18) главного картера - чашеобразной формы, имеет впереди семь межфланцевых перемычек с притертыми торцами, а сзади оканчивается фланцем для крепления к ней заднего переходного корпуса картера.

Межфланцевые перемычки имеют отверстия под стяжные болты 19. Задний кольцевой фланец имеет 21 отверстие для прохода шпилек крепления заднего переходного корпуса 32 к задней части 25 главного картера, отверстие для фиксирующего штифта и центрирующий буртик.

Вертикальная стенка задней части 25 главного картера имеет в центре утолщенную ступнцу с большим центральным отверстием, в которое за-прессована стальная цементированияя обойма 29 под задний ролнкоподимпинк коленчатого вала. В задней части обойма имеет наружный буртик жесткости.

Сзади вертикальная стенка имеет концентричный центральному отверстию фланец для установки опоры 33 зацией кулачковой шайбы. Опора кулачковой шайбы фиксируется по цилиндрическому выступу фланца и крепится к задней части картера 14-ю болтами 34, проходящими через отверстия в вертикальной стенке.

Кроме центрального отверстия, в вертикальной стемке емеется шесть сквозных отверстий для суфлирования внутренних полостей картера. Против одного из этих отверстий проходит трубка 13, соединяющая польцевой маслиный кенал с отверстием на фланце крепления опоры задней кулачковой шайбы.

## CONFIDENTIAL

Винзу задиня часть картера имеет отверстие 3 (фиг. 16) для слива масла из полости среднего картера и фланец с двумя резьбовыми отвергаями под винты крепления фланца трубы отвода сливаемого масла.



Фиг. 16. Задний переходный нор-пус и задния часть главного кар-тера собранные (вид спереди).

7-заджий переходимй корпус; 2
-гаджия часть картера; 3-отвер-стие для слива масла: 4-отвер-стие для направляющих толкате-сей; 5-масливая трубка; 6-ребра жесткости.

### Задний переходный корпус главного картера

Задчий переходный корпус 32 (см. фиг. 18) главного картера представляет форму кольца, имеющего в задней части наружый бурт, усиленный внешними ребрами жесткости 6 (см. фиг. 16).

Передини фланец заднего переходного корпуса 32 (см. фиг. 18) имеет спару-жи 21 пипильку 30 и установочный штифт. а внутри - центрирующую расточку с выточкой под масляную полость и проточку с торца под маслоуплотинтельное резиновое кольцо 26.

К шпилькам 30 переднего фланца залнего переходного корпуса крепится задняя часть главного картера, которая фиксируется штифтом и центрируется кольцевым выступом, входящим в цилиндрическую

расточку в нереходном корпусе. При сочленении заднего переходного корпуса с задней частью глав ного картера выточка в переходном корпусе образует кольцевой масляный канал, в который масло под давлением подводится из заднего масляного насоса по каналу в задней крышке картера и по наружной трубке. По кольцевого канала масло по сверлениям в переходном корпусе поступает ко всем толкателям газораспределения заднего ряда пилиндров (кроме толкателей клананов впуска пилиндров № 7 и 9) и по специальным труб-кам — к деталям привода заднего балансира 2-го порядка.

Уплотнение стыка задней части глявного картера с задним переходным корпусом осуществляется тремя маслоуплотнительными резиновыми кольцами 26, 27 и 28. Герметичность соединения и образоваещегося масляного канала проверяется пневмоиспытанием, после чего это соединение разборке не подлежит (задняя часть главного картера и задний переходный корпус поступают на сборку одним узлом).


Задинй переходный корпус имеет по окружности 14 радиальных отверстий 4 (см. фиг. 16) под направляющие толкателей газораспределения. Перпендикулярно осям этих отверстий по наружной поверхности переходного корпуса отфрезерованы площадки и на каждой площадке ввернуто по две нипильни 6 (см. фиг. 18) для крепления направляющих голкателей газораспределения.

В верхней части переходного корпуса имеется фланец с отверстнем для подвода масла в кольцевой масляный канал и двумя инильками 31 для крепления фланца наружной трубки подвода масла. В нижией части выполнено отверстие для слива масла и фланец с двумя шпильками 3// для крепления фланца трубы отвода сливаемого масла из главного

картера.

Задний фланец заднего переходного корпуса имеет 26 отверстий 4 (фиг. 17) для прохода шипилек крепления переднего корпуса нагнетателя и внутреннюю расточку для центрирования переднего корпуса нагне-

В нижней части заднего фланца имеется горизонтальный канал 3 отвода масла из заднего переходного корпуса и суфлирующей полости, образованной вертикальной стенкой переднего корпуса нагнетателя и скразованной. В отверстие этого канала запрессована втулка 37 (фиг. 18). Выступающий конец втулки 37 входит в отверстие 7 (см. фиг. 20) в переднем корпусе нагнетателя, уплотнение в соединении достигается постановкой на втулку 37 (см. фиг. 18) резинового маслоуплотнительного коль-



1 задинй переходный морпус: 2 задиня часть главного кар-тра; 3—канал отвода масла: 4—отверстия для шиплек креп-ления передието корпуса нагие-



Пазначение втулки 37 — создать уплотнение маслоканала в месте разъ ема заднего переходного корпуса главного картера с передним корпусом нагнетателя.

#### 4. ПЕРЕДНИЯ КОРПУС НАГНЕТАТЕЛЯ

Передний корпус нагнетателя (фиг. 19 и 20) отлит из магниевого сплава и имсет два фланца: передний и задинй. Передним фланцем передний корпус нагнетателя крепится к заднему переходному корпусу главного картера 28-ю шпильками. К заднему фланцу переднего корпуса нагнетателя крепится 20-ю шпильками задний корпус нагнетателя.

Спереди передний корпус имеет цилиндрический буртик 5 (см. фиг. 20) для центрирования его относительно заднего переходного корпуса главного картера. Уплотнение стыка заднего переходного корпуса главного картера. Уплотнение стыка заднего переходного корпуса главного картера. Передний корпус нагнетателя (фиг. 19 и 20) отлит из магниевого

са главного картера. Уплотнение стыка заднего переходного корпуса главного картера с передини корпусом нагметателя осуществляется резиновым маслоуплотинтельным кольном 3 (см. фиг. 21). На наружной поверхности переднего корпуса нагметателя расположены 14 патрубков 3 (см. фиг. 20) для распределения воздуха по цилиндрам, Патрубки 3 имеют внутреннюю резьбу для гаек уплотнения впускных пруб и расположены попарно на равных расстояниях по окружности с на клоном вперед на 7°. Для уменьшения сопротивления при проходе магнелаемого воздуха через впускные трубы оси отверстий патрубков расположены по касательной к лопаткам диффузора.

Между каждой парой патрубков 3 имеется по одному приливу 2 обработанными площадками и четырымя шпильками для крепления дискими выступами в выточках площадок и служат для крепления дилиндителя к подмоторной плите при монтаже и транспортировие. При установке двигателя на вертолет эти лапы заменяются демпферами с резиновыми амортиваторами.

замортиваторами.

Вертикальная стенка переднего корпуса нагнетателя спередн имеет два фланца и несколько ребер, обработанных под одпу плоскость. У двух ребер имеются выфрезерованные окна. На фланцах ввернуты шпильки, на ногорых с целью предотвращения выброса масла из суфлеров ставится днафратма 4 (см. фит. 20), представляющая собой коробчатый диск, отли-COMPRESSION тый из электрона.

25X1

CONTIGUENTA

В верхней части днафрагмы имеется 25Х1 круглая бобышка с отверстием 2 (см. фиг. 21), через которые осуществляется суфлирование двигателя.

суфлирование двигателя. Диафрагма на задней стороне имеет внешний и внутренний фланцы, а также ребра между ними, обработанные по с одну плоскость. Ребра расположены соответственно против ребер на вертикальной степке переднего корпуса нагнетателя, имеющих окна, и образуют при постановке днафрагмы на передний корпус нагнетателя, пабиринт для отделения масла от возлуха.

духа.
В собранном виде диафрагма вместе морвуем нагиститель со стенкой переднего корпуса нагиститель-



образует суфлирующую полость, которая соединяется со следующими полостями:

а) с полостью главного картера через

отверстие 2 в двафрагме;

б) с полостью маслоотстойника черы отверстие 7 (фиг. 20) винзу переднего корпуса нагнетателя, коленообразмый канал винзу заднего переходного корпуса главного картера и сливную трубку, соеди-

ненную с маслоотстойником; в) с суфлерами / через лабиринт, об-разованный ребрами диафрагмы и ребра-ми вертикальной стенки передлего корпу-са нагиетателя, и через два пустотелых прилива б, расположенных в верхней части переднего норпуса между патрубка-ми 3 впускимх труб.

Cam Daily

Масло, понавшее с воздухом в полость между двафрагмой и стенкой пере шего корпуса нагнетателя, при прохождении через лабириит оседает

пере шего корпуса нагнетателя, при прохождении через лаоприи осодис-на стенки и стекает по ими в маслоотстойник. Суфлеры 5 (см. фиг. 21) отлиты из алюминиевого силава и имеют вит коробки с гордовиной. Для креплении суфлеров пустотелые приливы 6 (см. фиг. 20) переднего корпуса на-гнетателя имеют обработаниные флан-тия з коливые ввериуто по четыре

ды, в которые ввернуто по четыре ишкльки.


В центральное отверстие верти-кальной стенки переднего корпуса нагистателя запрессована и лаконланистателя запрессована и закон-трена четырьмя винтами 16 (фиг. 21) стальная втулка 17 с цементирован-ной впутренней поверхностью. По впутренией цементированной поверх пости втулки работают кольца передней маслоуплотнительной втулки ва-лика крыльчатки нагнетателя.

Ника крыльчатки нагистателя. На задней стороне корпуса на петателя в патрубках для впускных труб цилиндров № 2, 6 и 10 имеются отверстия с конической резьбой. В отверстие 7 патрубка впускной трубы цилиндра № 2 ввернут штуцер I (см. фиг. 19) для замера давления нагистаемого воздуха (ра). Два других отверстия в патрубках для впускных труб цилинароо № 6

7—озверсим слява масяв. Аля впускных труб цилиндров № 6 и 10 заглушены пробками 2 и на вертолете могут быть использованы для подсоединения к агрегатам. Между патрубками впускных труб цилиндров № 4 и 5 имеется отверстие с конической резьбой, в которое ввернут штущер 9 (см. фит. 21) для прксоединения шланга, сообщающего полость коробки анероидов регулятора смеси РС-24В с задиффузорным пространством нагнетателя.

Передний корпус нагиетате-бранный с суфлерами (вид спе-реди) и днафрагма,

На заднем фланце переднего корпуса нагнетателя имеется два отверстия 3 (см. фиг. 19), через которые суфлируется полость заднего корпуса нагнетателя с атмосферой.




Задний корпус нагнетателя, отлитый из алюмяниевого сплава, кре-пится к переднему корпусу нагнетателя на клиплыках, вверкутых в перед-ний корпус, и имеет ряд кридивов. Лобывыек и каналов, полученных при

мий корпус, и имеет ряд примиюв. Зобывыем и каналов, полученных при отливке и механической обработке.

Внутри задний корпус нагиетатели разделен чертикальной стенкой ни дее полости, в передней полости, образованной стенкой и передней корпусми нагиетателя, расположены диффумор и крыдьчатки, а в задней полости — приводы агрегатов и крыдьчатки нагиетателя.

Задний корпус нагиетателя в передней своей полости имее? два круглых фланца. Наружным фланцем / (фин. 22), имеющим центрирующий выступ и 20 отверстий для прохода шнилек, задний корпус крепитси к переднему корпусу нагиетателя. При сточку переднего корпуса нагиетотеля. Для учлотнения между фланцами переднего и заднето мортучса устанавливают паронитовую прокладку /5 (см. фиг. 21). Кроке отверстий для прохода шинилек, наружный флансц заднего морпуса нагиетателя имеет два отверстия 5 (см. фиг. 22), просверленные под углом и сообщающие об



25X1

заднюю полость корпуса с суфлерами, установленными на переднем кор-

На внутрением флание 3, имеющем цилиндрическую расточку, пят шпилек и отверстие для фиксирующего штифта, крепится диффулор 1.3 (см. фиг. 24) нагнетателя.

Задний корпус нагнетателя в верхней части имеет горизмитальным фланец 7 (см. фиг. 22) со шиклъками и канал подвода воздуха к крыльчатке нагнетателя. На шинльках фланца крепится переходник дроссель

ной коробки. Для уплотнения между фланцами корпуса и переходинка дроссельной коробки устанацинвают паронитовую прокладку.

В горизонтальное отверстив верхней части заднего корнуса нагнетателя установлена да тунная трубка 6 подвода давления (pk) из-за диффузорного пространства нагнетателя к РИД-82В Трубка проходит через канал подвода воздуха к крыльчатке нагнетателя и концы ее развальцованы в теле корпуса.

Слева и справа на наружной поверхности задний корпус нагнетателя имеет по одному фланцу. Фланец 8, расположенный слева, имеет шесть иппилек и используется для крепления сетчатого масляного МФС-19. На фланец 4 (фиг. 23). расноложенный справа, уста-навливают комбинированный привод бензинового насоса и счетчика оборотов.

Для крепления комбинированного привода во фланце имеется три шпильки и два отперстия с резьбовыми втулками, в которые ввертывают шинлыки увели-

В нижней части задний корпус нагиетателя имеет фланец 22 (см. фиг. 24), к которому при помощи семи винтов и четырех шпилек крепится маслоотстойник. Для уплотнения между фланцами корпуса нагнетателя и маслоотстойника устанавливают пароинтовую прокладку.

Фиг. 22. Задинй корпус нагнеталсля (вид спе-реди, слева),

7—фланен для крепления зариего корпуса на-глетателя к переднему корпус нагветателя:
2—отверстие под «глухую» стальную втулку;
3—фланен для установим дифумуюра; 4—отвер-стие под центральную втулку задиего корпуса магиетателя; 5—суфизрующие каналы; 6-грубца подвода ра к регулятору постоянства давления РПД-82В; 7—фланен для установки переходинка дроссевьной коробки; 4—фланен для установки масляного физигра.

На плоскость фланца крепления маслоотстойника выходят два отверстия: одно четырехугольное, другое круглое. Четырехугольное отверстие предназначено для слива масла из задней полости заднего корпуса нагнепредназначено для слива масла из заднен полости заднего корпуса нагие-тателя в маслоотстойник. Круглое отверстие, соединенное с коленообраз-ным камелом / (см. фиг. 23) заднего корпуса нагиетателя, предназначено для прохода масла, откачиваемого задним масляным насосом из масло-

Канал оканчивается фланцем с двумя шпильками. При сборке двигателя фланец соединяется с соответствующим фланцем задней крышки картера и образует общий канал откачивающей масломагистрали. Уплотнение между фланцами обеспечнаается паронитовой прокладкой. Шпяльми предназначены для плотного соединения плоскостей обонх

Правее фланца под маслоотстойник выходит канал  $\delta$  слива конденсата бензина, который может скапливаться в нагнетателе при заливке ингателя бензином перед запуском. В отверстие канала через резьбо-ную втулку 20 (ф.н. 24) устанавливают интуцер 18 для присоединения грубки отвода конденсата бензина за капот двигателя.

В верхией части заднего корпуса нагнетателя, справа от фланца, под среходинк дроссельной коробки, выходит канал 23 подвода воздуха в маслоуплотинтельным втулкам валика крыльчатки нагнетателя. Впереи канала 23 имеется отверстие 24. В отверстие 24 и в канал 23 установ-нены штуперы 6 с поворотными випислями 4, соединечными между собой

поритовым инлангом 8, обеспечивающие подвод воздуха из задней полости заднего кориуса пагнетатеія к маслоуплотинтельным втулкам налика крыльчатки.

Слева от фланца под переходником дроссельной коробки имеется отверстве 14, закрытое пробкой 1, которое на вертулете может быть использовано для слива масла из

какого-либо агрегата. Шесть бобыщек 25 на наружной поверхности заднего корпуса нагнегателя, имеющих по два отверстия с реобовыми втулками, предназначены для крепления трубок высокого давления, идущих от насоса НВ-82В к форсункам.

На вертикальной стенке задисто корпуса нагнетателя, в полости приводов агрегатов, имеются подторцо-

ванные бобышки и (см. фиг. 23), которые ограничивают продольное неремещение валиков приводов агрегатов. Сверху бобышки имеют полукруплые канавки, в которых задерживается масло для смазки торцев

Фиг, 23, Задинй корпус нагнетателя (вид сзади, справа).


сзяды, сврава).

—канал откимающий мосломагистрапи; 2—фланен крепления пяты валика 
крыльчатим нагнетателя; 3—канал полвода воздуха к маслоуплотинтельным 
втулкам валика крыльчатин нагнетателя; 
4—фланен для установки комбинированного привода безанивового нассса и счетчика оборотов; 5—канал слива конденсата безаниа; 6—фланен для крепления 
задней крыники каргера; 7—штифты; 
8—ограничительные бобышки.

В центре и ниже вертикальная стенка имеет два прилива с расточенными в них отверстиями. Центральный прилив со стороны полости приводов агрегатов оканчивается фланцем 2 с пятью резьбовыми отверстиями, к которому при помощи винтов крепится шаровая пята валика крыль-чатки нагнетателя.

чатки нагнетателя.
В отверстие центрального прилива 4 (см. фиг. 22) заднего корпуса нагнетателя запрессована стальная цементированная втулка 10 (см. фиг. 24), имеющая посредине наружную кольцевую канавку и раднальные отверстия для прохода воздуха. По внутренней цементированной поверхности втулки 10 работают кольца задней маслоуклотинтельной ктулки валика крыльчатки нагнетателя. От осевого и углового перемещения втулка контрится специальным замком 16, входящим в срез на буртиме втулка контрится специальным замком 16, входящим в срез на буртиме втулка задней в срез на буртиме втулка контрится специальным замком 16, входящим в срез на буртиме втулка контрится вывтом 11 коттрый контрится предмежати. тике втулки. Замок крепится винтом 11, который контрится расчекани-

ванием его головки в прорезях замка.
В отверстие 2 (см. фиг. 22), расположенное ниже центрального, со стороны полости приводов агрегатов запрессована «глухая» стальная втулка 15 (см. фиг. 24), цементированная по внутреннему диаметру. В стальную втулку установлена броизовая сферическая, освинцованная кругом, втулка 17, которая является опорой для хвостовика фрикционной муфты двухокоростной передачи к нагнетателю.



В задней части заднего корпуса нагнетателя имеется фланец 6 (см. фиг. 23) с ввернутыми шпильками для крепления задней крышки картера. Тетыре шпильки имеют увеличенную длину, из которых две шпильки верхней левой части одновременно используются для крепления генератора, а две шпильки в инжней правой части — для крепления гене-привода насоса НВ-82В.

Для центрирования задней крышки картера относительно заднего корпуса нагнетателя фланец 6 имеет два установочных штифта 7, которые при сборке двигателя входят в соответствующие отверстия в задней коминке каптера.

#### 6. ЗАДНЯЯ КРЫШКА КАРТЕРА

Задняя крышка картера отлита из магиневого сплава (электрона). хрепится к заднему корпусу нагнетателя на шпильках, ввернутых в по-следний, закрывает заднюю полость заднего корпуса нагнетателя и



Фиг. 25. Задиня прыника партера (вид сзади).


фиг. 25. Задини прыници инфтера (вид слади).
 1—пробка измала нодвода мосла и задиниу газораспределению.
 2—фланец для установия РПД-82В или штумера для суфлирования маслиного была вертелета с полостью картера; 3—фланец для установии привода поссе ИВ-82В; 6—фланец минето запасного привода; 7—фланец для установии задией операции него запасного привода; 7—фланец для установии задией операции него запасного привода; 7—фланец для установии задией операции него запасного в порязка заличи для керпления крынитатиля; 6—отверстия для преклада имлек крепления крынитатиля; 6—отверстия для преклада имлек крепления крынитатиля; 6—отверстия для преклада преклада имперации маслогоращителя несте отмачивающего маслоданила: у-фланец для установии генератора ГСР-3000М; /2—отверстие для подлода масла установии генератора ГСР-3000М; /2—отверстие для подлода масла уграновии генератора ГСР-3000М; /2—отверстие для подлода масла двигателя.

наляется опорой для валинов приводов агрегатов. Центрирование крышки относительно заднего корпуса нагнетателя осуществляется двумя штифтами 7 (см. фиг. 23), установлениями в заднем корпусе нагнетателя. Для прокода шпилек крепления и нентрирующих штифтов на фланце задней крышки имеется двадцать шесть отверстий. В месте разъема задней крышки и заднего корпуса нагнетателя для уплотнения устанавливают паронитовую прокладку 38 (см. фиг. 27).

Сзади задняя крышка картера имеет: фланец 2 (фиг. 25) для установки регулятора постояиства давления РПЛ-228 вли штумеря для 31

TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE

суфтинования частяного бака вертоление импостью картера, фланец // при темератора 1 СР-3000М, фланец 9 для масяного насоса МШ-6СВ, фланец 7 для задъящей 3 для мектрониерционного стартера СКТ-2В, фланец 7 для задъящей 3 для мектрониерционного стартера завлен з дов важерения рисполя и корлуса колотника двухскоростной пере-



Фиг. 26. Задиян крышка картера (вид спереди).

Фиг. 26. Задияя крышка картера (выд спереди).

—втулка для вала привода агрегатов: 2—гнездо и фланец эля установым оси промежуточного зубчатого колеса привода генератора,

3-пробки кавала подвода масла к задием: газораспределению и
РПП. «28. 4—втулка для валика привода генератора;

масляного фильтов МФС-19: 6—втулка для валика привода маслаило насока. 7—канал откачки масла: 8- втулка для валика привода маслаило насока. 7—канал откачки масла: 8- втулка для валика привода:

иласного привода: у растоика и фланец для установии муфты пермой скорости дву скоръстной передачи к патистателос. 10—втулка
для валика передачи к приводу насоса НВ-82В; 11—втулка для валика верчего запасного привода.

дачи нагнетателя, флансц 5 для привода насоса непосредственного впрыска НВ-82В, два фланца 4 и 6 для дополнятельных запасных приводев (верхнего и нижнего) и фланец 10 крепления маслоотражателя вали

привода агрегатов.
Во фланце 2 для установки РПД-82В имеются: канал 12 подвода масла к РПД-82В и дренажное отверстие 13, моторое служит для сооб-шения полости картера с масляним баком вертолета (через отверстис в корпусе РПД-82В и дренажную трубку) и для слива масла из сервопривода РПД-82В.

примечание. Вместо РПД-82В на фланец может быть установлен шту-кер 14 (см. фит. 27) для присоединении дренажной трубки маслобака.

Левее фланца 2 (см. фит. 25) для установки РПД-82В в задней крышке имеется отверстие 45 (см. фит. 27) с резьбой, в которое устанав-ливают штущер 12 для присоединения трубки наружного подвода масла к заднему механизму газораспределения.

Фланец 11 (см. фит. 25) для установки генератора и фланец 4 верхнего запасного привода вмеют концентричные расточки и резьбовые отверствя с бронзовыми втудками (футорками) для установки маслоуплотивтелей валиков приводов.

Во фланце 3 для установки электроннерционного стартера имеется раслочка, в резьбовые отверстия торца которой ввернуто пять шинлек для крепления изслоотражателя 27 (см. фнг. 27) вала привода агре-

Справа и слева от фланца 7 (см. фиг. 25) под заднюю опору валика гедуктора и корпус волотника двухскоростной передачи нагнетателя (слукторы и коры)с изотника двухскоростной передачи напистательным по одному резьбовому отверстию для присоединения приемников манометров замера давления масла в муфтах двухскоростной передачи нагнетателя.

Спереди задняя крышка картера имеет бобышки с отверстиями для становки валиков приводов агрегатов.

В отверстие для валика привода генератора спереди и сзади запрес-ованы две броизовые втулки I и 3I (фиг. 27), служащие подшинником сованы две ороноовые втулки т и от тфиг. 21), служащие подшинником валика. Между втулками образована кольцевая канавка, в которую подается масло для смазки валика. Наличие неглубоких спиральных канавок на наружной цилиндрической поверхности втулок препятствует смещению втулок в отверстии крышки в осевом и угловом направлениях.

В отверстие для валика всрхнего запасного привода спереди и сзади сперессованы две алюминиевые втулки 5 и 30. Между втулками, а также между уменьшенным наружным днаметром конца передней втулки и стенкой отверстия образована кольцевая канавка, в которую подается масло 1.1Я СМАЗКИ ВАЛИКА.

В отверстия для валиков приводов масляного насоса МШ6-СВ, запасего нижнего привода и валика передачи к приводу насоса непосредственного впрыска НВ-82В запрессовано по одной алюминиевой втулке 40, 41 н 44. Для подвода масла для смазки валиков во втулках имеются рапальные отверстия.

В центральное отверстие задней крышки картера запрессована и за-контрена стопором 8 и пробкой 9 броизовая втулка 43, имеющая ра-циальные прорези и внутрениюю кольцевую канавку. Эта втулка является задним подшипником вала привода агрегатов и перепускает масло, нагне-заемое задним масляным насосом, в полость вала привода агрегатов, втулкам задней крышки для смазки валиков приводов агрегатов и в стулятор постоянства давления РПД-82В.

регулятор постоянства давления РПД-82В.

Ниже центрального отверстия в задней крышке имеется цилиндричекая расточка с фланцем 9 (фит. 26) для фрикционной муфты первой 
скорости двухскоростной передачи к нагнетателю. В расточку запрессована стальная обойма 42 (см. фит. 27), по внутренией поверхностя которой работает маслоуплотинтельное кольцо малого поршия двухсиоростной 
передачи к нагнетателю. Во фланец 9 (см. фит. 26) ввернуто шесть шпилек крепления крышки и обоймы фрикционной муфты.

В верхней левой части задняя крышка имеет фланец 2 с расточкой и 
гремя шпильками для запрессовки и крепления оси 4 (см. фиг. 27) про-

тремя шпильками для запрессовки и крепления оси 4 (см. фиг. 27) про-


премя шпильками для запрессовки и крепления оси 4 (см. фиг. 27) промежуточного зубчатого колеса привода генератора.

В левой части задней крышки внеется прилив с камерой 5 (см. фиг. 26) для масляного фильтра МФС-19. Камера для фильтра сообщена сканалом нагнетающей магистрали масляного насоса и с кольцевой канавкой центральной втулки задней крышки картера.

В нижней левой части задняя крышка имеет специальный прилив 7 с фланцем и каналом для прохода масля из маслоотстойника в откачивающую ступень, заднего масляного насоса.

частвения в наполож для проложе насоса.
В правой части задней крышки, в бобышке под втулку валика передачи к приводу насоса НВ-82В, имеется канал, в который запрессована стальная трубка 6 (фит. 27) подвода масла к приводу бензинового насоса и счетчику оборотов. Для уплотнения канала на трубку надевают резикорое колько 7.

В приливах задней крышки картера выполнены каналы для подвода масла к двухокоростной передаче, валикам приводов агрегатов и к агре-гатам. Для слива масла из-под валиков приводов агрегатов и ирышке имеются сливные каналы. Расположение каналов показано на разрезе задней крышки картера по маслиным каналам (см. фит. 68). резиновое кольно 7.



25X1

#### Глава III

### МУФТА ВКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

#### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муфта включения двигателя АШ-82В выполнена комбинированиой

сущего винта вертолета через соеди-нительный вал. Муфта включения обеспечивает:

а) плавную раскрутку несущего винта вертолета (фрикционное со-сдинение);

б) надежное (без проскальзыва-ния) соединение коленчатого вала двигателя с соединительным валом и валом несущего винта вертолета и валом несущего винта (кулачковое соединение). Фрикционная вра

Фрикционная вращающаяся муфта представляет собой набор мемуфта представляет собой набор металлокеранических и стальных дисков. Силы трения между дисками, возинкающие вследствие масла на поршень муфты, передают крутящий момент колечатого вала двигателя на вал несущего винта через соединительный вал.

Назначение фрикционной муфты—плавияя расквутка месущего

ты — плавиая раскрутка несущего

винта. Схема муфты включения пока зана на фиг. 28.

Муфта включения двигателя АШ-82В выполнена комбинированной (состоящей из фрикционной и кулачковой муфт), установлена на переднем фланце носка картера и связана с коленчатым валом двигателя через переходими вал. Назначение муфты включения передача крутящего момента от коленчатого вала двигателя на вал несущего винта вертолета через соеди.

### 2. ҚОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛЕП МУФТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ

Муфта включения состоит из следующих основных узлов и деталей: норпуса, крышки, переходного вала, фрикционной муфты, шлиневой обой-ны, кулачновой муфты, фланца для превления свединитального вала, де-талей крепления, маслораспределения и маслоуплотиения.

CONFIDENTIAL

и чиртера и крепит **энг. 32) по**рш н tamen II. Mewny smoot 

з 4 муфты выпичения име-ителления корпуса муфт иля съемника корпуса муфт отога в бого отвертного друго довой для прохода масла в

толея в толеяка. В верх од в насто корпуса 4 муфты включения имеются о верстия с разнами. Верхиее отверстие, предусмотренное для суфлиров иля полости муфты, не используется в такрыто крышкой 7, закрепленн гайками 8 на друх шпальках, ввераутых в корпус 4 муфты. На нижин фланец устанавлявается штриер 1/ труче откачки масла из полост муфты включения, который крепата в горпус 4 муфты при помощи дву винтов 19, ввертываемых в отверстие с разбольний футорками.


На передлем круглом правие отриче муфты 4 при помощи винт 1 и шпалек 14 и 15, вверпутых в коспус крепата крышка 2 муфты включения и спрамляющий аппарат. Пой пенту развия крышки 2 муфты относительно корпуса 4 фланет корпуса муфты имеет центрирующие бургак и три штифта 5, запресс завимих в корпус. Между фланцами ко пуса и крышки для уплотнения устанавливами резиновое уплотнительно кольцо 3.

### Крышка и маслоотражатель муфты включения

Крышка 2 (см. фиг. 29) муфты включения отлита из алю-невого сплава и задяви фланцем крепится и ворпусу муфты 4, как

минисвого сплава и задиям фланцем крепится к ворпусу муфтим у, казано выше. Для прохода винтрирующих штифтов 5 штилек 14 и 15 и винтов 1 предлагата предведа визтрирующих штифтов 5 штилек 14 и 15 и винтов 1 предлагата визтринующий во фланце крышки имеются отверствия и сдалага внутренняя расточка, в которую входит центрирующий В передвед части крышка муфты имеет внутренняюю расточку на комус и фланец с комической поверхностью внутри крышки. Расточка и фланец с сочленения с маслоогражателем 1 (см. фит. 31), вращающимся вместе с ротором вентилятора, образуют масляное уплотивение. Маслоогражатель 1 — стальной, имеет внутренняй фланец, которым он закрепляется между диском ротора вентилятора и корпусом фрикционной муфти.

он закрепляется между диском рогора вспликовори Наружной конической новеряностью и внутренией поверхностью вогнутой части маслоотражатель с небольшим завором находится в сочменения с воверяностины фланца крышки муфты включения и при времения арештегнует выписанно масла из полости муфты. Между маслоотражателем и пераусом франционной муфты для уплютиемия уста-наливают паромитевую примандру 11.



Продольный разрез муфты включения показан на чертеже продольного разреза двигателя (см. фиг. 214).

#### Корпус муфты включения

Кордус 4 (фиг. 29) муфты включения отлигиз магиневого Корпус 4 (фиг. 29) муфты включения одлит из магниевого сплава, устанавливается на переднем фланце пожа картера и крепится, совметно с упорным фланцем II и корлусом 15 (см. фиг. 32) поршия храповика, на шпильках, ввернутых в полок картера. Поладовательность соединения (глядя спереди) — корпус, ворпень храповика Іо (см. фиг. 32), корпус 4 муфты (см. фиг. 29) и упорный фланце II. Между упорным фланцем II и носком картера 13 устанавливают паронитовую проклад-ку I2. Между упорным фланцем и корпусом муфты устанавливают маслоуплотнительное резиювое кольцо 10, а для уплотнения масляного канала подвода масла под поршень храповика — маслоуплотнительное резиновое кольцо 9.

Релиновое кольцо э. На заднем центральном фланце корпуса 4 муфты включения имеется шестивдцать отверстий для прохода шпилек крепления корпуса муфты к носку картера, три отверстия с редьбой для съемника корпуса муфты с носка картера и одно отверстие с фрезеровкой для прохода масла пол попшень краповика.


поршень храповика. В верхией и корпуса 4 муфты включения имеются отверстия с фланцами. Верхией и нижней части корпуса 4 муфты включения имеются отверстия с фланцами. Верхиее отверстие, предусмотренное для суфлирования полости муфты, не используется и закрыто крышкой 7, закрепленной гайками 8 на двух шпильках, ввернутых в корпус 4 муфты. На нижний муфты включения, который крепится к корпусу муфты при помощи двух витота 19, ввертываемых в отверстия с резьбовыми футоры чи. На переднем круглом фланце корпуса муфты 4 при пожещи винтов 1 и шпилек 14 и 5, ввернутых в корпус, крепится крышка 2 муфты включения и спрямляющий аппарат. Для центрирования крышки 2 муфты относительно корпуса 4 фланец корпуса муфты имеет центрирующий буртик и три штифта 5, запрессованных в корпус. Между фланцами корпуса и крышки для уплотиения устанавливают резиновое уплотиительног кольцо 3.

### Крышка и маслоотражатель муфты включения

Kрышка 2 (см. фиг. 29) муф ты включения отлита из алюминиевого сплава и задины фланцем крепится к ворпусу муфты 4, как

азано выше.
Для прохода амизрирующих штифтов 5 шивлек 14 и 15 и винтов 1 сепания щенням 2 и ворнусу муфты во фланце прышки имеются отверня д правлен заучания расточка, в которую входит центрирующий В поредней части прышка муфты имеет внутреннюю расточку на кос и фланец с конческой поверхностью внутри крышки. Расточка и высе с розвором ванициятора, образуют масляное уплотиение. Маслоотражаталь 1 — стальной, имеет внутренний фланец, которым закрепляется между дяском ротора вентилятора и корпусом фриконной муфты.

он закреплиется всегой повержностью и внутренней повержностью Наружной менической конкретсью и внутренней повержностью вогнутой части маслоотражатель с небольшим загором находится в соеменения с новержнестими фланца «рышки муфты меличения и при врещении предуссы франционней муфты для увлетнения уста-





#### Корпус муфты включения

Корпус 4 (фиг. 29) муфт в включения отлигиз магиневогоплава, устанавливается на этругом фланце поска картера и крепитея, совместно с упорным фланцем II и керпусом 15 (см. фиг. 32) поршил ураповика, на пинальках, ваернутых в то ок гартера. Последовательности храновика, на шинлыка с ваериунах в го ох зартела. Последовательност соединения (гляж спереда) --корпус подр. спо крановика 15 (см. фиг. 32) корпус 4 муфты (см. фиг. 29) и удерным фланце 11. Между упорным фланцем 11 и носком картера 13 уставленивают паропитовую проклад ку 12. Между упорным фланцем и к ормусом муфты устанавливают маслоуплотинтельное ремнювое кольно 10, а для уплотнения масляного канала подвода масла под поршень мулловика — маслоуплотинтельное ремнювое кольно 9.

На заднем центральном фланце корпуса 4 муфты включения имеется шестнадцать отверстий для прохода шпилек крепления корпуса муфты к носку картера, три отверстия с резьбой для съеминка корпуса муфты с носка картера и одно отверстие с фрезероякой для прохода масла под поршень храповика.

В верхией и визменей получительного получитель

поршень храповика.
В верхней и нижней части корпуса 4 муфты включения имеются отверстия с фланцами. Верхнее отверстие, предусмотренное для суфлирования полости муфты, не используется и закрыто крышкой 7, закрепленной гайками 8 на двух шпильках, ввериутых в корпус 4 муфты. На няжний фланец устанавливается штущер /3 трубки откачки масла из полости муфты включения, который крепится к корпусу муфты при помощи двух винтов 19, ввертиваемых в отверстия с резьбовыми футорками.
На переднем круглом фланце корпуса муфты 4 при помощи винтов 1 и шпилек 14 и 15, ввернутых в корпус, крепится крышки 2 муфты мення и спрямяющий аппарат. Для центрирования крышки 2 муфты относительно корпуса 4 фланец корпуса муфты имеет центрирующий буртик и трк штифта 5, запрессованных в корпус. Между фланцами корпуся и крышки для уплотичельное

пуса и крышки для уплотиения устанавливают резиновое уплотинтельное кольцо J.

### Крышка и маслоотражатель муфты виличения

Крышка 2 (см. фиг. 29) муфты включения отлита из алюого сплава и задиви фланцеи препится к порвусу муфты 4, как


тий и Сарийн и и порагусу муфты во флинце «рынки имен тий и Сарийн внутроким распочка, в ногорую входыт неи урган марауса авроты. В порядней части крыника чуфты имеет внутреннюю расти ус и флинец с новической поверхностью внутом компис

В порадлей части правина осущты имеет внутреннюю расточку на ко-нус и фланец с новической поверхностью внутри крышки. Расточка и фланец в сочленении с маслоотражателем / (см. фит. 31), вращающимся вместе с ротором вентилятора, образуют наслиное учлетнями. Маслоотражатель /— стальной, имеет внутренний фланец, которым он закрепляется между диском ротора вентилятора и пориусом фрик-ниминой муйты.

жной муфты. Наружной з

жилоя мурули.

Наружной вонической вовариностью и внутучальным заменую маслоотражатель с небольшим заменую мурой части маслоотражательный фланца применти мурова из полости





25X1

### Упорный фланец шарикоподшипника

Упорный фланец 11 (см. фиг. 29) шарикоподшинин-ка— стальной, устанавливается на шпильках переднего фланца поска

ка — стальной, устанавливается на шпильках переднего фланца поска картера и служит для ограничения осевого перемещения переходного вала и уплотиения масляной полости под поршнем храповика. Торцем внутреннего буртика в задмей части упорный фланец упи-рается в наружное кольцо шарикоподшипника, зажимая его во втулке носка картера. К внутренней цилиндрической цементированной поверх-ности упорного фланца прилегает чугунное маслоуилотинисльное кольцо поошия храповика.

поршня храповика.

поршня храповика. По окружности упорный фланец имеет шестнадцать отверстий для арохода шпилек крепления его к носку картера, отверстие для прохода фиксирующего штифта, отверстие для прохода маслоперепускной втулки и два отверстия с резьбой для съемника фланца с носка картера. Против отверстия для прохода маслоперепускной втулки в передней части упорного фланца 11 выфрезерования канавка для прохода масла под поршень 10 (см. фиг. 32) храповика.

#### Переходный вал муфты включения

Переходный вал 9 (фнг. 30) муфты включення— пустотелый, «зготовлен из пожовки хромоникельмолибденовой стали. термически обработанный.

авчески обращования». Переходный вал соединен шлицами с коленчатым валом и служит для передачи, через фрикционную или кулачковую муфты, крутящего мо-мента от коленчатого вала на вал несущего внита.

В повость передостирующих примента в повость передоставляющих примента.

мента от коленчатого вала на вал несущего винта.


В полость переходного вала со сторомы заднего его конца запрессованы: передняя втулка 11, законтренная стопором 8, труба 12, законтренная стопором 10.

Стальные, залитые по внутренней поверхности свинцовистой бронзой втулки 11 и 13 являются опорами переходного вала на носке коленчатого вала двигателя. На наружной цилиндрической поверхности передней втулки 11 имеется продольная канавка для посхова масла к полининику втулки // имеется продольная канавка для прохода масла к подшипнику

скольжения.

Труба 12, изготовленная из магниевого сплава, уплотияется в переходном вале цилиндрическими поясками, расположеними на концах трубы. Между переходным валом и средней частью трубы с продольными труом: этемду переходимы выгом и средител частво труом с продолживании и кольцевыми канавками образуются каналы для прохода масла во фрик-

трубы. Между переходими вылом и премини для прохода масла во фрикимониую муфту.
В задней части переходимй вал имеет внутренине, с освинцованной 
поверхностью, звольвантиме шлицы, которыми он в нагретом состоянии 
устанавливается на шлицы передней части коленчатого вала. 
На наружной поверхности переходимй вал имеет: буртик со шлицами 
для установки ведущего вубчатого колеса 7 приводов агретатов, установленных на носке картера двигателя; шлиндрическую хромированную 
часть для установки респорной втулии 6, маслоуплотинтельной втулки 5 
и шарикоподилиненка 3; цилиндрическую хромированную часть и шлицы 
для установки упорвого вольца 1, ведущего диска 10 (см. фит. 31) и шлицевой втулки 20 (см. фит. 33); цилиндрическую хромированную часть, на 
которой установлены упорное кольцо 18 шлицевой втулки 20, регулировочное кольцо 17, шариководинениях 15 и опора сполыжения 14. 
Переходный вал имеет четыре радиальных отверстия, сообщающие 
внутреннюю его полость с чаружной поверхностью. Два отверстия располюжены в масте установии масленительной втулки 5 (см. фит. 30), 
из меторых первое, сштая от виживаето буртина вала, слумит для перенумска масле из вереднего масленого вёзоса во внутреннюю полость 
переходного вала, соединенную с основной масломагистралью двигателя, 
за



и второе — для подвода масла под норшень фрикционной муфты. Одно фиг. 31) и служит для подвода масла под норшень фрикционной муфты. Одно фиг. 31) и служит для подвода масла под подменения и подвода масла под подменения для подменения дл фиг. 31) и служит для подвода масла под порижнь фрикционной муфты. Одно отверстне расположено в месте установки опоры скольжения 1-1 одно отверстие расположено в месте установым оперы (см. фиг. 33) и служит для подвода масла под втулку подшилника сколь-

В передней части переходный вал имеет два торцевых паза, в которые входят внутренние выступы опоры систыжения, предотвращающие се от проворачивания. В передней части переходного вала имеется внутрен-

от проворачивания, со переднен части переходного вала имеется внутрен-няя резьба для съемника переходного вала с коленчатого валя. Переходный вал и смонтированные на нем детали зажимаются стяж-ным болтом 3, который ввертывается в резьбовую втулку носка передней

### Маслоуплотнительная втулка переходного аала

Маслоуплотинтельная атулка 5 (см. фиг. 30) переходного вала 9 изготовлена из амсококачественной стали и азотирована. На внутренней цилиндрической поверхности втулки имеется три кольцевых канавки, а на наружной — одиниадцать кольцевых канавок. Три наружные канавки, имеющие большую ширину, расположены против внутренних канавок и соединены с инии радиальными отверстиями, образуя каналы для прохода масла в полость переходного вала. В остальные зуя канамы для прохода масла в полость нереходного валя. D остальные восемь наружных канавок устанавливаются броизовые маслоуплотнительные кольца 4, которые наружной рабочей поверхностью прилегают к втулке носка картера и создают уплотнение между образоваашимися кана-

### Ведущий диск фрикционной муфты

Ведущий лиск 10 (см. фиг. 31) фрикционной муфты изготовлен из поковки хромоникельмолибденовой стали и имеет диск и изготовлен из поковки хромоминельяющиоденовоп стания цилиндрический хвостовик, выполненные за одно целое.

Внутренней цилиндрической расточкой хвостовика и 25-ю внутрениионутреннен цилипарическом расточном досточным и оста возгрения ми шлицами в передней части ведущий диск устанавливается на гереходми шлицами в передней части ведущий диск устанавливается на гереходный вал 9 (см. фиг. 30). На внутренней цилиндрической новерхиости
костовика проточены две кольцевых ханавки, соединенные подеольной
канавий, яз которых одна (задиля) совпадает с радиальным отверстием
в перехочном вале, а другая расположена на выходе шлиц, из которых
гри шлица сревены. Канавки и срезаниме шлицы образуют канал для
грохода масла из полости переходного вала к ведущену диску.
К фланцу ведущего диска крепител при помощи болтов 17 (фиг. 31),
коитрящихся замками 16, корпус 5 фрикционной муфты. Для прохода
фланец ямеет шестивдцать отверстий и центрирующий выступ. Центрирующий выступ, выполненный определенной вмосты (7±0,1 мл), одномуфты.

муфтм.

Кроме неитрирующего выступа, в передней части ведущего диска 10 киментся цилиндрический выступ с проточенной канавкой по наружной цилиндрической поверхности. В канавку устанавливается маслоуплотим цилиндрической поверхностью поршия 7 фрикционной муфты и времятствует учечие масла ва-вод поршия.

В передней части ведущего диска 10 имеется восамь пыступов с от-

верстиями для прохода тят z (см. фиг. 32), соединяющих нажимиую объябму 4 с храповиком 19 (см. фиг. 33). Тяги со стороны храповика имеют выточки для установки возвратных пружии. Между выступами в

диске просверлено восемь отверстий для прохода упоров 20 (см. фиг. 32) храповика 19 (см. фиг. 33), закрепленных в натуплющие концы упоров из отверстий в ведущем тиске 10 (см. фиг. 31) танавливают раки 9 упоров с пружина-ми 8. Пружины одинм шком упираются буртики наконечников 9 в ведущий диск 10, а другим — в храповик 19 (см. dur. 33).

Со стороны цилиндрипо в ведущем диске III см. фиг. 31) просверлены затальные отверстия, выуллящие в места срезанимх внутренних шлиц. паружи эти отверстия за орыты пробками, а перпен-U'кулярно ны просверлены отверстия в диске со стороны полости между центрирующим выступом фланца и выступом с кольцевой канавкой Образовавшнеся каналы служа: лля прохода масла из пе реходного вала по канав кам хвостовика диска и срезанным шлицам пол поршень 7 фрикционной

Для отвода масла. просочившегося **из-по**л поршия фрикционной муф ты через маслоуплотиение. в ведущем диске 10 имеют. ся четыре наклонных отверстия, сообщающие перединою полость диска. расположенную ближе к центру выступа с канавкой. с задней полостью.

Для побежании надиров внутренняя повераность двостопика ведущего Анка и шеницы омединются, а для износостойности новерхнести отверстий аля пружин, тяг, упоров и опорные поверхности ведущего диска — азе-

COMMENTIAL

## Корпус фрикционной муфт ОСППОЕНТАL

Корпус 5 (см. фиг. 31) фрикционной муфты изготовлен из стальной поковки и термически обработан.

из стальной поковки и термически обработаи.

Задинм фланцем, имеющим отверстия с рельбой, корпус 5 крепится к ведущему диску 10 фрикционной муфты. К переднему фланцу корпуса, имеющему отверстия с резьбой, крепятся маслоотражатель 1, диск ротора вентилятора и обтекатель. Для центрирования диска ротора вентилятора корпус 5 фрикционной муфты имеет цилинарический выступ.

В передней части корпуса фрикционной муфты сделана впутренняя цилинарическая расточка с внутренним буртиком в передней части. К цилинарической поверхности прилегают маслоуплотиительные кольца 3 переходной муфты 4, а буртик препятствует выбиванию масла в соединения.

Со стороны заднего фланца корпус фрикционной муфты имеет цилиндрическую расточку, внутренине шлицы эвольвентного профиля и впутреннюю кольцевую канавку в конце шлиц. К внутренией цилиндриче-

установленное на поршне /, перемещающемся в корпусе в осевом направления. С внутренними шлицами корпуса стальные диски б, перемещающиеся в осевом направлении, соединяются наружными шлицами.

Для выхода масла из полости корпуса 5 фрикционной муфты, кото-Для выхода масла из полости корпуса 3 фрикционной муфты, которое может просочиться через зазоры маслоуплотинтельных колец. 14 и 15поршия 7 фрикционной муфты, в корпусе имеется ряд радиальных этверстий. Расположенные по окружности малого диаметра ворпуса 5 двенадцать отверстий служат для выходя масла из полости между дисками
фрикционной муфты 6 и 13 и маслоуплотинтельными кольцами 3 переходной муфты 4 шлицевой обобми 5 (см. фиг. 33). Расположенные по
окружности большого дламетра корпуса двенадцать отверстий служат
для выхода масла из кольцевой внутренией канавки в конце внутрениях
шлиц корпуса. Расположенные по окружности ворпуса четыре отверстия
служат для выхода масла из полости размещения дисков. Кроме того,
в задней части корпуса имеется одно радиальное отверстие. для захода служат для выхода масла из полости размещения дисков. громе того, в задней части корпуса имеется одно раднальное отверстие для выхода масла из-под поршия 7 (см. фиг. 31) для уменьшения давления на пор-

Для повышения изиссостойкости внутренние цилиндрические поверх-ности корпуса фракционной муфты азотированы.

### Поршень и диски фрикционной муфты

Шесть металлокерамических дисков 13 (см. фиг. 31), пять стальпых дисков 6 (устанавливаются между металлокерапять стальпых дисков 6 (устанавливаются между металлокерамическими) и пор шень 7 с маслоуплотингельным кольцом 14 монтиПоршень 7, изготовленный из стальной поковки, на наружной цимидрической поверхности имеет мольцезую канавку для установки 
маслоуплотингельного чугунного кольце 14 и 186 наружных шлиц, из 
жоторых 31 шлиц срезан для свободного соединения с внутренними шлицами корпуса.

цами корпуса.

Передняя гладкая авотированная поверхность поршия предназначена 
для плотного правлегания к металломерамическому диску.

На внутренией цилиндрической поверхности поршия имеется кольщевая канавка, соединенная 31 радиальным отверстием с наружной поверхностью в местах среза цаяци. К внутренией палиндрической авотированной поверхности поршия примегает чугунное маскоуплотинтельное 
мольцо 15 ведущего диска 10. Радиальныме отверстия служьт для выхода 
масла из порпуса фрикционной муфты.

Металлокерами порыми диски соединяются с переходной иуфтой 4. Плосимии поверхностями металлокерамические диски соприкасаются со стальными посками, а крайние диски одной стороной соприкасаются с поршнем

и корпусом.

Стальные диски 6 имеют наружиме эвольвентные шлицы, которыми писки соединяются с корпусом 5 фрикционной муфтой. В семи местах по обружности шлицы на дисках срезаны и обрезуют каналы для выхода масла из полости корпуса. Плоскими шлифовальными повераностими стальные диски соприкасаются с металлокерамически-

#### Переходная муфта

Переходная муфта 4 (см. фиг. 31) изготовлена из стальной соковки и внутренним фланцем крепится, совместно с экраном 12, к шливой обойме 5 (см. фиг. 33) кулачковой муфты. В передней части переходная муфта имеет наружный цилиндрический сове с явима кольневыми канавками эле установки потучных масло-

овс с двумя кольцевыми канавками для установки чугунных масло-стотинтельных колец 3 (см. фиг. 31), а в задней части — 153 наружиме плицы эвольвентного профиля для соединения с металлокерамическими

Внутри переходная муфта 4 имеет фланец в виде девяти выступов Внутри переходная муфта 4 имеет фланец в виде девяти выступов с отверстиями для прохода болтов 6 (см. фиг. 33) крепления муфты к шлицевой обойме 5 и цилиндрическую расточку для центрирования шлицевой обоймы. В муфте 4 (см. фиг. 31) просверлены радилальные отверстия, совпадающие с отверстиями в шлицевой обойме 5 (см. фиг. 33), которые служат для выхода масла из полости корпуса фрикцион-

фиг. 33), которые служат для выхода масла из полости корпуса фрикционной муфты 5 (см. фиг. 31).


Шлицевая обойма кулачковой шайбы, переходная муфта 4 и экраи 12 сосдиняются между собой болтами, при этом головки болтов 6 (см. фиг. 33) располагаются внутри шлицевой обоймы, а гайки 2 (см. фиг. 31) — внутри экраиа. Стальной экраи 12 в сочленении с внутренним буртиком корпуса фрикционной муфты образуют лабиринт, который устраняет выбивание масла и препятствует попаданию пыли и песка к маслоуплотинтельным кольцам 3 переходной муфты 4.

#### Корпус поршия храповика кулачковой муфты

Корпус 15 (фиг. 32) поршия 10 храповика «улачко-вой муфты изготовлен из стальной поковки, устанавливается на ма-лый фланец корпуса 4 (см. фиг. 29) муфты включения и крепится на шпильках переднего фланца поска картера. Между фланцами для уплот-нения устанавливают пароинтовую прокладку 16 (см. фиг. 32). В задней части корпус поршия храповика имеет фланец с отверстия-плицы для порохода шпилек крепления корпуса к носку картера и внутренияе плицы для соединения и свободного перемещения в соезом направления поршия храповика. Пва противоположим шлица в корпусе поршия хра-

полицы для соединения и свосодного перемещимя в осевом направления поршия храповика. Два противоположимх шлица в корпусе поршия храповика срезаны и в соединении корпуса с поршием образуют каналы подвода масла под поршень 10 храповика. Для улучшения прохода масла под поршень храповика шлицы имеют срезы по торцу и дополнятельно

нормень арапомика шинам имент срези по горя) и допоминально выфреверованные четыре канавии.
В передней части норпус поршил храповика имеет вкутрениюю ци-лицирическую расточку, к повержюсти ноторой прилегает чугунное масло-уклютинтельное кольцо // першин /0, ноторый перемещается в осевом направлении.



#### Поршень храповика кулачковой муфты

Поршень 10 храновика кулачковой муф. ты изготевлен из стальной поковки и представляет собой диск с удлиненной ступицей. На наружной цилиндрической поверхности диска имеется кольцеван канавка для установки чугунното маслоуплотинтельного коль-на 11.

На наружной поверхности ступины поршия храповика выполнены кольцевой пояс продольных шлиц, которыми поршень свободно соединяется корпусом 15, и цилиидрический пояс с проточкой и кольцевой пояс с проточком и кольцевой канавкой для установки чутун ного маслоуилотнительного кольца 12, препятствующего утечке масла из-под поршия 10 установки с давана правивания по пределения с давана правивания пределения с давана правивания с давана правивания с давана правивания с давана правивания с давана пределения с давана правивания с давана пределения пределен

храповика сделана цилиидрическая расточка с внутренним кольцевым выступом в задней кольцевым виступом в задила-части и проточена кольцевая ка-навка, Расточка служит для помещения шарикоподшипника 7 нажимной обоймы 4, а в канавку устанавливают пружинное кольцо б, фиксирующее наружное кольцо подшилинка в поршне храповика.

#### Нажимизя обойма храповика кулачковой муфты

Нажимная обойма 4 Нажимиая обонмая (см. фиг. 32) передает усилие от поршия /0 храповика через упоры 20 и наконечники 9 (см. фиг. 31) упороз храповику 19 (см. фиг. 33) кулачковой муфты сметаемия со шлицевой сцепления со шлицевой

обоймой 5.

— обоймой 6.

— обоймой 6.

— обоймой 7.

— о

. 13-гайка; 11-а; 16-проклад имной обоймы; 1 21-гайка и шп

: кольца пориня; Г. ршна храновика; 18-етулка нажими ки; 20-упор; 21

тельные пус порі

На угоры 20 надаты стальные наконечники 9 (фиг. 31), на ноторые установлены нажимные пружины  $\delta$ , назначение которых — создать эла-

стичность соприм THEODORNOW AND TEM, WHE, JUST KYZINYKOROR

В центральное отверстне нажимной обоймы 4 (см. фиг. 32) запрессована стальная втулка 18 и зафиксирована от проворачивания столором 19. В две кольцевые проточки втулки 18, имеющие сечение в форме «ласточ-В дие конписыва произона втупал то, пасопил сечение в форме заветок кина хвоста», завальцованы две ленты 17 из твердокатаной броизы, вывесниющие роль подшининков скольжения.

Хвостовик нажимной обоймы 4 имеет цилиндрическую поверхность

с наружной резьбой на конце. На хвостовик устанавливается шарикоподпининик 7.

Оссвое перемещение внутреннего кольца подшипника 7 на нажим-об обойме 4 ограничивается буртиком, расположенным со стороны нанца обоймы, и гайкой 9, которая навертывается на хвостовик обоймы нгрится замком 8.

Онорная поверхность буртика обоймы и поверхность под внутреннее зально шарикоподининика цементированы.

#### Шлицевая втулка храповика кулачковой муфты

Шлицевая втулка 20 (фиг. 33) храповика 19 кулач-говой муфты изготовлена из цементируемой стали и имеет 32 на-ружных и 25 внутренних шлиц.

Внутренними плицами втуяка соединяется с переходным валом 21, а наружными — с храповиком 19. Поверхности наружных и внутренних полиц цементированы, а после окончательной механической обработки -олванцованы.

#### Храповик кулачковой муфты

X раповик  $\it 19$  (см. фнг. 33) кулачковой муфты изготовлен из поковки высококачественной цементируемой стали, термически обработан и служит для жесткого соединения переходного вала 21 со шлицевой

В передней части диска храповик 19 имеет торцевые кулачки для соединения с кулачками шлицевой обоймы 5. Сопрягающиеся поверхности кулачков храповика цементированы.

Ступица храповика ценет внутренние эвользентные шлицы, которыми храповик осединяется со шлицевой втулкой 20. В диске храповик просверлены сквозиме отверстия для прохода тяг 2 (см. фиг. 32) и выфремерованы гнезда для установки пружин упоров  $\delta$  (см. фиг. 31).


#### Шлицевая обойма

Шлицевая обойма 5 (см. фиг. 33) наготовлена из поковки высококачественной цементируемой стали и термически обработана.


В задней части диска шлицевая обойма имеет торцевые кулачки для соединения с кулачками храповика 19. Стенка кулачков, обращенияя по ходу вращения, выполнена наклонной, что обеспечивает лучшую сцепляемость с кулачками храповика. Поверхности кулачков (торцевые, боко-

вые и впадины) цементированы.
В дисне шлицевой обоймы просверлены девять отверстий для про

оди болгов 6 креплении обоймы к переходной муфте 4 (см. фиг. 31).
Передияя часть ступицы шлицевой обоймы имеет удаженный квостовик, на наружной поверхности которого имеется резьба и продольные 
залицы для сочленения с фланцем 2 (см. фиг. 33) муфты включения.







В отверсті части буртик и внутреннюю резьбу в задней части, запрессована переходная втулка 9 с запрессованной в нее стальной втулкой 7, внутренняя поверхность которой залита свинцовистой броизой, и шарикоподшинник 15 такрепляются гайкой 16, имеющей наружную резьбу. Гайка контрится шплинтом 4 к ступице шлицевой обоймы. Стальная втулка 7 в переходная втулка 9 от проворачивания контрятся стопорами 8 и 13. Для отвода масла из полости корпуса 5 (см. фиг. 31) фрикционной муфты в веще шлицевой обоймы 5 (см. фиг. 33) просверлены три радиальных отверстия.

ных отверстия.

#### Упорное кольцо

У пориое кольцо 18 (см. фиг. 33), изготовленное из стальной поковки, устанавливается на переходный вал 21, является упором шлицевой втугки 5 от осевого перемещения и уплотняет канал подвода масла поршень 7 (см. фиг. 31) фрикционной муфты.

Торцевые опорные поверхности упорного кольца цементированы,

а затем лапингованы. Остальные поверхности кольца омеднены.
Отверстие в упорном кольце 18 (см. фиг. 33) на длине 8—8,5 мм от переднего торца выполнено с небольшим конусом с таким расчетом, что носле затяжим установленных на переходный вал 21 деталей отверстие примет цилиндрическую форму.

#### Опора подшилника

Опора 14 (см. фиг. 33) подшилника напрессовывается на переходный вал 21 и от проворачивания фиксируется двумя внутренними выступами в переднем конце, которые входят в торцевые пазы переходного вала.

По наружной цилиндрической поверхности опоры 14 работает скользящий подшилник ступицы шлицевой обоймы. На внутренией поверхности опоры сделаны две кольцевые проточии, соединенные продольной конавкой, против передней из них в опоре просверлено радиальное отверстие, которые образуют канал подвода масла из полости переходного вала к подшипнику.

В переднем торце опоры просверлено десять глухих отверстий для винта II, контрящего стяжной болт J.

Передняя торцевая поверхность и наружная цилиндрическая поверх-ность опоры 14 цементированы, а посадочные поверхности внутреннегоднаметра и выступов — омеднены.

#### Стяжной болт

Стяжной болт 3 (см. фиг. 33) — пустотелый, изготовлен из стальной поковки, термически обработан и ввертывается в резьбовую втулку носка передней части коленчатого вала. Резьба болта  $30 \times 1,5$  мм, ллина резьбовой части 35 мм.

Стяжной болт закрепляет от осевого перемещения все детали, смон-

тированные на переходном валу 21.

Головка стажного болта представляет собой круглый фланец, с це-ментированной и полированной опорной поверхностью и внутренними

На наружной поверхности головки болта выфрезерованы два паза, в которых расположены отверстия с резьбой 4×0,7 мм для вингов 11,

монтрящих болт от вывертывани ПОТЕПТЕТТИКА


Фланец муфты включения СТРАТИ Фланец 2 (см. фиг. 3.3) муфты включения служит для не-редачи кругищего момена от коленчатого вала двигателя через соедини-бельный выд с кластичными муфтами к валу несущего внита вертолета. Фланец изготовлен из хромоникельмолибденовой стали и имеет удли-венную ступицу с внутренними эвольвентными идлинами котопрыми ко

Фланец имотовлен из хромоникельмолибденовой стали и имеет удли-зенную ступицу с внутренними эвольвентными илицами, которыми он сеединестся со илицевой обоймой 5 фрикционной муфты. Поверхности илиц фланца 2 муфты включения освищовываются. Передняя торцевая поверхность ступицы фланца муфты имеет деять глухих отверстий для винта 10, контрящего калиачковую гайку 1. Равномерно расположенные по окружности фланца 2 носемь отверстий даметром 16,5 мм служая для прохода болгов, соединяющих фланец муфты с соединительным налом.

От осевого перемещения фланец муфты включения закрепляется колпачковой гайкой I, которая навертывается на резьбу шлицевой обоймы 5 и контрится винтом 10, конец которого входит в глухое отверстие ступицы фланца муфты.

#### Жиклер переменного сечения

Для избежания резкого включения фрикционной муфты, что может вызвать перегрузку ее деталей, подвод масла под поршень фрикционной



муфты ограничивается жиклером переменного сечения, установленным в

муфты ограничвается жиклером переменного сечения, установленным носке картера.


Жиклер переменного (регулируемого) сечения состоит из втулки 2 (фиг. Заа) с осевым отверстием (жиклером), ввернутой на изобе в канал носка картера, и иглы 1, имеющей резьбу на штоке и ввернутой в переходную втулку 3 носка картера.

Конусный монец иглы входит в отверстие втулки 2 и ввертыванием

путов в переходную втулку з носка картера.

Конусный конец иглы входит в отверстие втулки 2 и ввертываннем изменяя осчение не прикрывает или открывает отверстие во втулке, фиг. 31) фрякционной муфты.

Для уменьшения ко ла во фрикционной и кулачковой муфтах включения и в носке картера производят через маслоразделители. Маслоразделятель (фиг. 34) состоит из крышки 4 со шту-перами 3 и 6, резиновой мембраны 8 и опорной пластинки 9. Для уменьшения ко



Фиг. 34. Маслоразделитель (разрез).

/-шток: 2-гайка (заглушка) штуцера для опрессовки маслоразде-лителя: 3-штуцер: 4-крышка маслоразделителя; 5-трубка; 6-штуцер: 7-прокладка; 6-мембрана; 9-опорвая Ло-носок картера; 1/-пята (резина); 12-гайка штока.

Опорная пластинка и мембрана зажимаются между фланцем носка

Опорная пластинка и мембрана зажимаются между фланцем носка картера и крышкой маслоразделителя, которая крепится на шпильках, завернутых в носок картера. Между фланцами носка картера и крышки устанавливают прокладку 7.

Полость крышки маслоразделителя через канал в штуцере 3 заполняют незамерзающей жидкостью, после чего канал в штуцере перекрывают резиновой пятой // штока / с гайкой /2.

Давление масла в муфте включения передается, через канал в носке картера и отверстия в опорной пластинке, на мембрану 8 и через везамерзающую жидкость в полости крышки 4, в штуцере 6 и трубке 5 — к манометру.

### 3. УПРАВЛЕНИЕ МУФТОЯ ВКЛЮЧЕНИЯ

#### Общие сведения

Управление муфтой включения производится при помощи влектро-магиятных золотниновых переключателей, установлениых на фланцах

нагинтымх эоногиничений порежений поставителя. Переключателя состоит из двух катушек, внутри поторых находится подкажный сордечник, связанный со штоком зологинка. Одна катушка при

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

вода картера, вторая выдоривсируется упором. спалам носка картера осуществров, связанных с сердечниками вых в носко картера двигателя, котавию (пригертую) поверхкти наружного диаметра втулки при запрессовке втулки в носсокольневые каналы соединеньеми отверстиями, проверлены.

головкой, Поверхность штогля соединения золотника с сегилиндрической поверхности эразной ширины, из которь на по каналам носка картера, золотнике обеспечивают сличерел зазор между золотинком и стектрическую часть переключа, зания сектрическую головки золотфиг. 36) фиксирует положени

#### кулачковой муфт

я муфтой включения в положеа 1,5—2 сек. (фиг. 35). эчателя, переместит золютник 6

рявтеля, переместит золотник с гуп маслу, поступающему череканалу поступит в наружную гем по отверстиям во втулке в иком и втулкой. Из кольцевой улке масло поступит в другую слотника, которая соединяется под маслораспределительной

вала 9 и по каналам ведущего рты масло поступит под пор-


лева— см. имложение деталей июнной муфте и выключенной ходной вал — ведущий диск —

глокерамические 13 диски обрадвижение переходную муфту 4, 4. фиг. 33) и фланец 2 муфты

а должно происходить плавное цения с оборотами коленчатого

юнной муфты обеспечиваются

ни вертолета с оборотами коряжинонную муфту, включить управления муфтой включеодиовременно нажать кнопку



Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

выдочения тока подает золотник внутрь носка картера, вторая — выдвитает его. В обоих положениях эолотник фиксируется упором.

Изменение направления масла по каналам носка картера осущесть. ляется осевым перемещением эклютинков, связанных с сердечинками переключателей, во втулках, запрессованных в посок картера двигателя.

Втулка золотника имеет точно обработанную (притертую) поверхность внутреннего диаметра. На поверхности наружного диаметра втулки имеются дле кольцевые канавки, которые при запрессовке втулки в иссовкартера образуют кольцевые каналы. Кольцевые каналы соединеные внутренией полостью втулки радиальными отверстиями, просверления из в втулке.

Золотник представляет собой шток с головкой. Поверхность штока: гочно обработана, а головка имеет наз для соединения золотника с се дечником переключателя. На наружной цилиндрической поверхности эслотника имеются две кольцевые канавки разной пирины, из которы более широкая обеспечивает проход масла по каналам носка картера. меньшей ширины канавка и отверстия в золотнике обеспечивают слия меванен пирины канавка и отверстия в золотнике ооеспечивают слив масла в носок картера, просочившегося через зазор между золотником и втулкой, во избежание его попадания в электрическую часть переключателя. Выступ, образованный методом срезания секторов головки золотника, в соединении с упором 5 (см. фиг. 36) фиксирует положения золотника во втулке.

#### Включение фрикционной и кулячковой муфт


Установить переключатель управления муфтой включения в положение II и нажать кнопку включения тока на 1.5 2 сек. (фиг. 35). Ток, проходя через катушки переключателя, переместит золотник 6 Ток, проходя через катушки переключателя, переместит эолотинк 6 (см. фиг. 36) внутрь носка и откроет доступ маслу, поступающему через жиклер переменного сечения. Масло по каналу поступит в наружную кольцевую полость втулки золютника затем по отверстиям во втулки к кольцевую полость, образованную золотником и втулкой. Из кольцевой полость золотника и втулкой. Из кольцевой наружную кольцевую полость втулки золотника, которая соединяется каналом с передней кольцевой проточкой под маслораспределительной втулкой носка картера.

втулкой носка картера. Через отгарствия маслораспределительной 5 (см. фиг. 30) и маслоуплотнительной втулок носка, переходного вала 9 и по каналам ведущегодиска 10 (см. фиг. 31) фрикционной муфты масло поступит под поршень 7 фрикционной муфты.

Путь масла показан на фиг. 35 — слева — см. положение деталей 
муфты включения при включений фрикционной муфте и выключений 
кулачковой муфте (канавка № 3 — переходной вал — ведущий диск — 
поршень фрикционной муфты).

Сжатые поршнем 7 стальные 6 и металлокерамические 13 диски обра-Сжатые поршнем 7 стальные 6 и металлокерамические 13 диски оора-зуют фрикционную систему и приводит в движение переходную муфту 4. связанную через шлищемую обойму 5 (см. фиг. 33) и фланец 2 муфти включения двигателя с трансмисскей вертолета. После включения фрикционной муфты должно происходить плавное нарастание оборотов трансмисски до совпадения с оборотами коленчатого

вала двигателя.
Плавность и время включения фрикционной муфты обеспечиваются плавность и время включения в (фиг. 36).
После совпадения оборотов траксимосии вертолета с оборотами кокенчатого вала двигателя, не выключая фрикционную муфту, включить 
кулачивную муфту, переведя переключатель управления муфтой включения в положение III (см. фиг. 35), я одновременно нажать кнопку



Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3 25X1 11 11111

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3


вторая — выдвиром.

пртера осуществ.

с сердечниками
ртера двигателя,
ртера двигателя
днаметра втулки
в восожника с сервоверхность штока
золотичка с сервоверхность штока
золотичка с сервоверхность штока
золотичком и
насть переключаду золотичком и
насть переключав головки золотвруст положение

толовки золотвруст положение
риг. 35).

стит золотичко
риг. 30) и маслоналам ведущего
рая соединается
спределительной
в зыключенной
в закилюченной
в закилючен



**ULITIZENTIA** 

включения тока на 1,5-2 сек. Ток, проходя через катушки переключателя,

переместит золотник внутрь носка картера.
Масло из задней кольцевой проточки, расположенной под маслораспределительной втулкой носка картера (канавка № 1), -- см. фиг. 35, в центре сверху — через кольцевые полости золотника и отверстия втулки поступит в канал носка картера по пути к канавке № 2, откуда по пазу корпуса 4 (см. фиг. 29) муфты включения и каналу в шлицевом соединекорпуса т (ст. ст.) мурты вълючения и каналу в палицевом соедине-ния попадает под поршень храповика 10 (см. фиг. 32) кулачковой мурфты. Одновременно по каналам носка масло поступает в канавку № 2 (см. фиг. 35, в центре, сверху) и затем к приборам для замера давления. Поршень храповика 10 (см. фиг. 32) кулачковой мурты, перемещаясь

подмень храповная 10 (см. фн. 32) куличковой муфты, истаченцаю под действием масла, передвинет соединенную с инм через шарикопод-шипник 7 нажимную обойку 4. Упоры 20 храповика через пружины 8 (см. фиг. 31) с наконечниками 9 передвинут храповик 19 (см. фиг. 33) вперед на сцепление со шлицевой обоймой 5. Храповик, поджимаемый пружинами, войдет своими кулачками в пазы шлицевой обоймы, и про-изойдет включение кулачковой муфты. Сжатые пружины обеспечивают плотное прилегание храповика к шлицевой обойме.

Дать поработать двигателю в течение одной минуты при включенных кулачновой и фрикционной муфтах, а затем выключить фрикционную

муфту.

#### Выключение фрикционной и кулачковой муфт

Для выключения фрикционной муфты перевести переключатель управления муфтой из положения III в положение IV и нажать кнопку включения тока на 1,5—2 сек. Это положение переключателя соответствует выключению фрикционной муфты при включенной кулачковой муфте (см. выключению фрикционной муфты при включенной кулачковой муфте (см. фиг. 35, выязу, справа) — канал подвода масла под поршень фрикционной муфты соединится через золотник с каналом слива масла в носок картера. Для выключения кулачковой муфты перевести переключатель управления муфтой из положения IV в положение I и нажать кнопку включения

тока на 1,5-2 сек.

тока на 1,5—2 сек.

Ток, проходя через катушку переключателя, переместит золотник, прекращая доступ маслу под поршень 10 (см. фиг. 32) краповика кулачковой муфты, соединит канал подвода масла под поршень храповика с каналом для слива масла, при этом возвратиме пружиним / (см. фиг. 32) и в (см. фиг. 31) передвинут нажимную обойму с поршнем храповика в исходное положение, рассоединят храповик 19 (см. фиг. 33) со шлицевой обоймой 5 и произойдег отключение коленчатого вала двигателя от тоансмиссии веотолета.



#### КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ ДВИГАТЕЛЯ 1. КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ

Коленчатый вал двигателя (фиг. 37) изготовлен из поковок хромоникельмолибденовой стали и состоит из трех основных частей: передней части с передней шатунной шейкой вала; задней части с задней шатунной шейкой вала и средней части, несущей средний опорный роликоподшипинк и соединяющей все три части вала в одно целое с помощью двух стяжных болтов. Шатуиные шейки расположены под углом 180° одна к другой.



Фиг. 37. Коленчатый вал с начающинися (собранный).

Для обеспечения надежного соединения передней 5 (см. фиг. 39), среддля обеспечения надежного соединения переднего (см. фм. 193), средней 27 и задней 47 частей коленчатого вала места их сопряжения травятся азотной кислотой и обезжириваются, а стяжные болты 16 затягиваются с большим усилием. Степень затяжки болтов определяется увеличением длины (вытяжкой) болта в затянутом состоянии по сравнению с первоначальной длиной (вытяжка у переднего болта 0,26±0,02 мм, У заднего 0,24±0,02 мм)

Окончательная обработка всех шеек вала выполняется на собранном

окончательная образовка всех шеек вала выполняется на собранном вале при затянутых стяжных болтах. Собранный колончатый вал динамически балансируется. Подгонка веса при балансировке выполняется удалением металла с торцев качающихся маятимковых противовесов 32 и 34. Правильность сборки коленчатого вала ноитролируется индикатором по блению шеек вала.

U. .....

25X1

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

#### Передняя часть коленчатого вала

Передняя часть коленчатого вала 7 (см. фи. 39) представляет собой цельную пераздемиую деталь, состоящую из носка, щеки и шатунной шейки. Посок и шатунная шейка—пустолелые и их внутрен-

и шатунной шейки. Посок и шатунная шейка—пустотелые и их внутрен-шие полости сообщаются между собой кст алом, просверденным в щеке. Носок передней части коленчатого вала является опорой для пере-ходного вала (см. фиг. 30) муфты включения и спаружи па нем монти-руются передений респикоподпишник в (см. фиг. 30), опора 4 (см. фиг. 42) балансира 2-го порядка, ведущее дубчатое колесо привода перетнего газораспределения и переходный вал муфты включения. Для этого наруда-ная полерхиюсть носка коленчатого вала имеет (от щеки к поску) пилицарическую часть под разниконодпишник, пилиндрическую часть для иситрирования опоры балансира 2-го порядка, 24 эвольвентных планца пол опору балансира 2-го порядка, ведущее лубчатое колесо привода передпситрирования опоры балансира 2-го порядка, 24 явольвентных шлица под опору балансира 2-го порядка, вслущее зубчатое колесо привода переднего газораспределения и переходный вал 9 (см. фиг. 30). Аля которым на моске вала имеется два точно обработанных цилиндрических пояса (соединенных комической частью). В одной из впадин шлиц имска передней части коленчатого вала запрессован штифт 6 (см. фиг. 39). Он служит аля определения положения опоры 4 (см. фиг. 42) балансира 2-го порязка и ведущего зубчатого колеса привода переднего газораспределения, имеющих срезаниями по одному шлицу на коленчатом валу.

ка и ведущего зубчатого колеса привода переднего газораспределения, имеющих срезанимии по одному шлицу на колеснатом валу.

В носок передней части коленчатого вала ввернута и законтрена стопором 4 (см. фиг. 39) резьбовам втулк. 2. При сборке двигателя в эту
нулку ввертывают стяжной болт 1, который зажимает все детали, установленные на носок передней части коленчатого вала, и одновременнофиксириет от продольного переменения детали смоитированилье на по-

новленные на носок передней части коленчатого вала, и одновременно фиксирует от продольного перемещения детали, смонтированные на переходном валу муфты включения.


В носке передней части коленчатого вала имеется два радиальных отверстия, выходящих внутрь носка. По отверстию диаметром 2,5 мм подается масло для смажи втулки 6 (см. фиг. 43) переднего балансира 2-го порядка; по отверстню диаметром 10 мм подается масло из переднего масло из переднего масло из переднего масло из переднего масла из подпор основного потока масла. масляного насоса на подпор основного потока масла, ндущего от заднего масляного насоса по каналам в коленчатом валу.

масляного насоса по каналам в коленчатом валу.

Во внутреннюю полость носка передней части коленчатого вала, со стороны щеки, установлена труба 11 (см. фиг. 39), которая цилиндричесних полсков. и уплотняется в полости носка при помощи цилиндричесних полсков, расположенных на концах трубы. В резьбовое отверстие заднего конца грубы ввертывают винт 15, цилиндрический конец которого входит в оттрубы ввертывают винт 15, цилиндрический конец которого входит в оттрубы вала и контрит трубу от осевого и углового смещеняя. Винт контрит пластинчатым замком. В кольшевую полость, образованную наружной поверхностью трубы и ввутреносевого и углового смещеняя. Внит контрят пластинчатым замком. В кольцевую полость, образованную наружной поверхностью трубы и внутренней поверхностью образованную наружной поверхностью трубы и внутренней поверхностью носка передней части коленчатого вала, подводится насло как от заднего масляного насоса (по канкал) в коленчатом валу). Так и от переднего масляного насоса через первое 10 мм радиальное прерстие (см. фиг. 38) в носке передней части коленчатого вала. (переход от носка к шатунной шейке) — прямоугольного сечения; на продолжении щеки на двух наятиниовый противовес 32, который явстроен на гашение крутильных колебинй 7-а гармоники. Для ограничения перемещения противовеса в сторону оси коленчатого вала щека имеет специальный уступ. За уступом

толишна шеки умен <del>легіа, а ширина увеличена.</del> В этой части щеки имеются два отверстия, в которые запрессованы стальные цементированные агулки 25 под пальны 3/ переднего противовска.

атулки 25 под пальцы 37 переднего противовеса. На шатунную шейку монтируется главный шатун с комплектом при-нешых шатунов переднего ряда цилиндров. Для увеличения износо-стойкости и усталостной прочности шатунцая шейка, галтель и стении пейки, который зажимается в проущине трубки азотированы. Конец шейки, который зажимается в проущине средней части, имеет внутренною



Фиг. 38. Схема циркулиции масла в ко

глухую перемычку (для жесткости). Эта часть пейки несколько меньшего наружного диаметра имеет выемку под стяжной болт и наклонное свер-ление, сообщающее полость шейки с полостью средней части коленчатого вала для прохода масла.

В полость шейки со стороны щеки плотно посажена стальная пробка 7, препятствующая вытеканию масла из полости шейки. В стенках пробки ичентся два радиальных отверстия: нижнее гладкое отверстие пробки положения два радиальных отверстия: инжиес гладкое отверстие прооки сомпадает со сверлением в щеке, предлазначениям для прохода масла из полости шейки в полость носка, и верхиее с резьбой под винт контровки. Проока 7 контрится винтом 9, проходящим через отверстие в щеме. Винт 9 имеет сквозное осевое отверстие дламетром 1,5 мм и является одновременно живлаером дополнительной подачи масла для одлаждения поршной и смарки вопаса и иншиниров поведенено лека. Комен живта вмерт одкомременно жиклером дополнительной подачи масла для охлаждения поршней и смазки зеркал шлинкдров переднего ряда. Конец винта имеет лиаметр, мевъший диаметра резьбовой части, и опущем в поток масла в полости шатунной шейки, чем самым исключается возножность засорения отверстия в винте. Со стороны внутрениего вояща пробка 7 имеет наружную кольцевую казавку, соединенную фрезаровной с полостью шатункой шейки в месте, наиболее приближенном к оси вращения поленчатого вала (фиг. 38). Кольцевая канавия в пробие совмещена с отверстием диамет-

25X1:

CONTINUENTIAL

. . inchilial

• в писке переднен части коленчатоговала, образуя канал для выброса масла, смешанного с воздухом, из полости шатунной шейки, создавая дополнительную смазку зеркал цилиндров переднего ряда.

Наружная поверхность средней части шатунной шейки сообщается с внутренней полостью шейки тремя отверстинии (два спереди и одно сзади по направлению вращения авла). выволящими масло на трущиеся поверхности шейки вала и втулки главного шатуна. Чтобы на шейку не попадало загрязненное масло, в отперстия запрессованы и развальцованы медиштрубки 10 (см. фиг. 39). Концы трубок опущены и полость шейки с таким расчетом, чтобы посторонние частицы, имеющиеся в масле и отбрасынаемые к стенке шейки при вращении коленчатого вала, не попадали в трубки и на трущиеся поверхности шейки вала и втулки главного шатуна.

#### Средняя часть коленчатого вала

л а 27 (фиг. 39) представляет собой цельную неразъемную деталь, состоящую из цилиндрической опорной шейки, являющейся средней коренной опорой коленчатого вала, и двух разрезанных щек (проушин) с расточками под концы шатунных шеек передней и задней частей коленчатого вала.

Каждая из щек средней части коленчатого вала в месте разреза имеет отверстие с резьбой в одной из половии. В эти отверстия при сборке коленчатого вала ввертываются стяжные болты 16 с шлицевой головкой. Во избежание задиров резьба болтов омеднена и освинцована, а под головку болгов устанавливаются стальные омедиенные шайбы 17.

Для контровки стяжных болгов после их затяжки в щеках средней части коленчатого вала и в стяжных болтах просверлено по одному отверстию под шплинты 18. Чтобы предупредить надир на резьбовых поверхностях болта н щеки, последние две нитки резьбы болта и щеки срезаны.

В стяжном болте со стороны головки нмеется отверстие, не доходящее до резьбовой части болта. Это отверстие уменьшает поперечное сечение болта по сравнению с резьбовой частью и тем самым обеспечивает растажение материала болта (при затяжке болта) только- на гладком цилинарическом участке. Точно обработамные фаски в отверстиях с обоих концюв болта предусмотрены для установки шариков приспособления замера вытяжки болта при сборке коленчатого вала.
В центре коренной шейки средней частв

25X1

имеется сквозная цилипдрическая расточка для прохода масла. Расточка заправоруя быто общения и до прокладками 20 заправоруя быто общения для прохода масла.

аменто скнозная пилипарическая расточка для прохода масла. Расточка акрыта с концов заглушками 21 с прокладками 20. Заглушки между собой Во внутренией полости икминдрической расточки имеются два наключить канала, выходящие в проушины против разрелов. При сборке коленчатого вала эти каналы совпалают с наклочными каналами в паколенчатого вала эти каналы совпадают с наклонными каналами в шаколенчатого вала эти каналы сопиллять с пиклопикан винетами в ию-тунных шейках и образуют силошной канал для прохода масла из элости задней шатунной шейки в переднюю.

Та средней коренной шейке монтируется на шпонке составное коль-Па среднен кореннов шенке монтируется на шновке составное коль-цо 39, на которое устанавливается средний редикоподшинник 40. Под-шинник и составное кольцо фиксируются относительно коренной шейки дву мя боковыми разъемными кольцами 14. Разъемные кольца стягивают. ся с составным кольцом винтами 12, которые контрятся пластинчатыми

#### Задияя часть коленчатого вала

Задняя часть коленчатого вала 41 (см. фиг. 39) представляет собой цельную перамемную деталь, состоящую из шатуиной шейки, щеки и задней корешюй шейки.

шенки, щеки и заднен коренном шенки.
На пустотелую шатунную шейку монтируется главный шатун с ком-плектом прицепных шатунов заднего ряда цилиндров.
Конструктивно шатунная шейка и щека задней части коленчатию вала подобны шатунной шейке и щеке передней части, Наюжная поверхность задней коленной шейки имеет два точно обра-

вала подобны шатунной шейке и щеке передней части.
Наружная поверхность задвей коренной шейки имеет два точно обработанных цилиндрических посадочных пояса под задний роликоподшинник 43 и опору балансира 4 (см. фиг. 43) уравновешивания моментов
сил пперцип 2-го порядка, эвольвентные шлищы для установки опоры банедьбу пол райку.

3 убратого колеса 14 заднего газораспределения и

рельбу под гайку.

В месте посадки опоры балансира просверлено наклоиное отверстие в месте посадки опоры балансира просверлено наклоиное отверстие. За прохода масла из полости коренной нейки к поднипнику балансира. В одной из впадии эвольвентных пилиц запрессоваи штифт 6 (см. В одной из впадии эвольвентных пилиц запрессоваи штифт 6 (см. фиг. 39), который обеспечивает требуемое положение ведущего зубчатого колсса /4 (см. фиг. 43) газораспределения и опоры балансира 4 (меюс. С заднего торца коренная шейка имеет внутренною несквозную расточку, соединенную канальом в щеме с полостью шатунной шейки, наляется передней опорой вала приводов агрегатов.

Шека задней части коленчатого вала — прямоугольного сечения. На продолжении щеки на двух цементированимх пальцах 31 (см. фиг. 39)

Щека задней части иоленчатого вала — прямоугольного сечения. На продолжении щеки на двух цементированиях пальцах 31 (см. фиг. 39) гашение крутильных колебаний 3,5-й гармоники. Шека имеет специальный уступ для ограничения перемещения противовеса в сторону оси имея двугун для ограничения перемещения противовеса в сторону оси имея й этой части шеки имеются ява отверстия в компрыме започесования противовеса в приника уменьшена, а ширина уменьшена и в этой части шеки имеются ява отверстия в компрыме започесования противовеса в приника уменьшена и принистементирующей принистементирующей принистементирующей принистементирующей противовеса противовеса противовеса принистементирующей противовеса принистементирующей противовеса принистементирующей противовеса принистементирующей противовеса противовеса принистементирующей противовеса принистементирующей противовеса принистементирующей противовеса принистементирующей принистементирующей противовеса принистементирующей принистементи моленчатито вала. За уступом голщина щеки уменьшена, а ширина увели-чена. В этой части щеки имеются два отверстия, в которые запрессованы броизовые втулки 37. В броизовые втулки вставляются плавающие стальные цементированные втулки 36, на которые опираются пальцы 3/ креп-

## Маятниковые противовесы коленчатого вала

Каждый противовес имеет сквозной паз и по два отверстия, располо-

типрованные втулки вставляются пальцы, на которых подвешиС одной стороны в серей - слади) между противовесом и щекой установлены по две броизовых гайбы 24 и 38, ограничивающие треше противовеса ощеку вала. Со выступы, которые входят в соответствующие противовесам и меют кольневые входят в соответствующие протомы в противовесах. Узел подвески противовесов колегиатого вала состоит из падыз 31

Узел подвески противовесов коленчатого вала состоит из пальца 31. отвемного буртика 30, болга 28 с гайкой 29 и шилингом, Отъемный буротвемного оургима под компа до с ганкон до и инванилом, от везания оург нек скреиляется с пальцем болгом после установки противовеса на щеке

еменчатого вала.
На переднем противовесе падец 31 своей средней частью опирается стальную неподвижную цементированную втулку 25, запрессованную цеме вала, а на заднем противовесе— на стальную нементированную противовесе. з иске вали, а на эпасом продписам на станијум искентированијум згулку 36 илавающето типа, вставленную в броизовую втулку 37, запрессованную в щеке вала.

Пальцы стальные, с цементированной поверхностью, взаимозамевасмые для переднего и заднего противонесов.

#### 2. МЕХАНИЗМ УРАВНОВЕШИВАНИЯ СИЛ ИНЕРЦИИ 2-го ПОРЯДКА

#### Общие сведения

Во время работы двигателя от поступательно движущихся масс, кроно время расоты двигателя от поступательно движущихся масс, кро-ниерционных сил. 1-го порядка, уравновениваемых маятинковыми противовесами, установленными на продолжении шек передней и задней частей коленчатого вала, возникают эначительные инерционные силы 2: о порядка. Эти силы при неизменных оборотах коленчатого вала имеют постоянную величину и вектор их вращается в ту же сторону, что в коленчатый вал, но с удвоенной угловой скоростью.

Ввиду того, что главные шатуны в двигателе располагаются не под углом 180°, остаются неуравновешениями склы инерции 2-го порядка и чоменты этих скл. Для уравновешивания скл инерции 2-го порядка и чоментов этих сил на продолжении корениых пеек передней и задней частей коленчатого вала монтируются балансиры.

Баланским приводятся в движение от коленчатого вала и вращаются в сторону вращения коленчатого вала, но с удвоенной угловой скоростью (фиг. 40)

$$i = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{z_0}{z_4} = \frac{60}{15} \cdot \frac{25}{50} = 2$$


- 2) зубчатый венец эластичного зубчатого колеса опоры балансира;
  2: малый венец промежуточного зубчатого колеса привода ба-
- лансира; 21 — большой венец промежуточного зубчатого колеса привода балансира:
- зубчатый венец балансира.

Установка балансиров в нужном положении производится по меткам

Отвисика озлансиров в нужном положении производится по меткам на зубная зубчатых колес привода балансиров. Детали привода переднего балансира взаимозаменяемы с деталями привода заднего балансира, за исключением самих балансиров, которые отмичаются друг от друга расположением меченых зубьев относительно особ готима.

ссей грузов. Слема механизма уравновешивания моментов сил инерции 2-го по-


Contain MAL



Фиг. 40. Схема механизма урав вешивания моментов сил инерции 2-го порядка. - балановр 2-го порядка; б — монтажная схема; в — положение балажовра в за-сямости от угла поворота колематого вала; г — схема расположения сил инер-ции 2-го порядка.

#### Конструкция


Механизм привода как переднего, так и заднего балансиров состоит новном из трех частей: ведущего эластичного зубчатого колеса в основном из трех частей:



Фиг. 41. Ведущее властичное зубчатое колесо привода балан-сира 2-го порядка (собранное).

(фиг. 41), промежуточного зубчатого колеса 10 (см. фиг. 42), собранного с осью 9, и собственно балансира 7.

Ведущее эластичное зубчатое колесо (фиг. 42, 43) состоят из опоры 4 с напрессованной на ней втулкой 6, зубчатого венца 1 и цилиндрических пружин 3 с сухариками 2.



Фиг. 43. Детали переднего и заднего балансиров 2-го порядка.

1—зубчатый венец эластичного зубчатого колеса привода балансира; 3—прумим переднего и заднего зубчатых колес привода балансира; 3—прумим переднего и заднего зубчатых колес привода балансира; 4—опора п и заднего зубчатых колес привода балансира; 5—стопор втул и заднего эластичных зубчатых колес привода балансира; 5—стопор втул переднего и заднего зубчатых колес привода балансира; 7—балансиры 2-го него и заднего зубчатых колес привода балансира; 7—балансиры 2-го переднего и заднего бал передиий и задива); 8—правеже кольцо переднего и заднего бал передиий и задива); 8—промен зубчатое холеса привода балансира; 12—шестигравный замок приого зубчатого колеса привода балансира; 12—прожная оточного зубчатого колеса привода балансира; 13—пробка оот и промежугочного зубчатого колеса привода балансира; 14—вестигравный замок приомежугочного зубчатого колеса привода балансира; 14—прожнае зубчатое колеса привода балансира; 14—прожнае зубчатое колеса привода балансира; 14—прожнае зубчатое колеса привода балансира; 14—вестигравный замок приомежугочного зубчатого колеса привода балансира; 14—прожнае зубчатое колеса привода балансира; 15—прожнае зубчатое колеса привода балансира; 12—прожнае зубчатое колеса привода балансира; 13—прожнае зубчатое колеса привода балансира; 14—прожнае зубчатое к

CO. MEETINAL

Опора 4 балак дра и изотовлена и с цементирова на баган и мест внутрениему дваметру эвольнентные шлицы для установки на шляцы живнациого вала. Один из этих иллид средан для прохода штифта 6 см. фан. [99], дапрессованного в одной из впадин шлиц коленчатого вала.

(эт. эт.) запрессованного и однои из впадли папід колгачатого вала. На паружном цилипарическом хвостовике опоры 4 (см. фиг. 43) ба-давсира папрессована и законтрена треми стопорами 5 стальная втульа, залитог свищевистой бронзой по наружному диаметру и торцу буртика, Втулка является опорным скользицим подшишником балансира 7 и ча. отудка является опорным скольопции подпининиюм оалансира / и н., се наружную поверхность по трем радиальным отверстиям в опоре д вытудке поступает масло на внутренней къльценой проточки в опоре дланей опоры 4 имеет девять выступаю, образующих проущины, в оторые устанавливается своимя внутренниям выступами зубчатый ве-

вец I властичного зубчатого колеса. В прорези фланца опоры между выступами вставлены цилипарические аружины 3 с сухариками 2, судвыступами вставлены цилиндрические пружины 3 с сухариками 2, см правицие динамические удары, передающаеся от коленчатого вала. Вы вышим амков и пружив предастизуют степки выступов с очной сторовы и сопрягаемие детали с другой.

Зубчатый венен 1 эластичного зубчатого колеса изготовлен и мест паружные эвольвентные зубыя и девят внутренних выступов для соъщения с проучинами фланца опоры.

Ведушее удастичное убилатое коле с примера бездания? Зуст порядка

Ведущее эластичное зубчатое колесо привода балансира 2-го порядка в собранном виде показано на фиг. 41.

Промежуточное зубчатое колесо 10 привода баланоправатоговлено и нементируемой стали и имеет два зубчатых венеца с зубчатых наружного зацепления. Малый зубчатый венец промежуточное уубчатого колеса спепляется с зубчатым венцом 1 эластичного зубчатого колеса, а больной венец с зубчатым венцом балансира 7. В отверства ступниы промежуточного зубчатого колеса, а больной венец с зубчатых венецом балансира 7. В отверства ступниы промежуточного зубчатого колеса, а больного венец с зубчатого колеса запроссоваца броматова в примежа в приме оступицы промежуточного зубчатого колеса запрессована бронзовая втул-

Ступных прожему гочного зуочатого колеса запрессована орошковая втулка с буртиком, которая контрится от проворачивания стопором.

Пустотелая ос: 9 промежуточного зубчатого колеса 10 (см. фиг. 42) составляет одно целое с фасонным фланцем и прикрепляется к фланцу стальной опоры кулачковой шайбы четырыми болтами, которые контрятся пластичиатыми замками.

Со стороны посалки промежуточного зубчатого колест 10 см. и миле

тами, которые колтрится вывулючного зубчатого колеса 10 ось 9 имее: впутренний шестигранник и резьбу для установки замка (сухарика) 12 и пробки 13, имеющей тоже внутренний шестигранник. Пробка ограничинает своим фланцем продольное перемещение промежуточного зубчатого наст своим фотаписм продолните перемещение проясмуточного это колеса. От проворачивания пробка контрится специальным шестигранным замком, выполненным в виде двух шестигранников, Большим шестигранником замок входит в нестигранное отверстие осм, а малым — в шести гранное отверстие пробки. Замок прижимается к пробке пружиной //.

В оси имеется радиальное отверстие, по которому поступает маслия смазки втулки промежуточного зубчатого колеса. Подача масла во внутрениюю полость оси осуществляется из кольцевой проточки в каримуренного полость осуществляется из кольцевой проточки в каримуренного полость осуществляется из кольцевой проточки в каримуренного полость осуществляется из кольцевой проточки в каримуренного поступает масличного поступает мас тере через трубку, запрессованную в опору кулачковой шайбы и сверлення

Балансир уравновешивания моментов сил инер-цин 2-го порядка 7 изготовлен из азотируемой стали и представляет собой цилиндрическое кольцо, изготовленное за одно целое с односторонним грузом — противовесом и зубчатым венцом наружного зацепсторовани рузов прогламного зацента встам парумного зацента. Внутренней азотированной поверхностью балансир устанавливается на втулку 6 опоры 4 зластичного зубчатого колеса привода балансира.

ся на втулку о опоры т эластичного зуочатого колеса привода балансира. Обод балансира имеет два ребра жесткости. Торцевые поверхности балансира со стороны зубчатого венца касаются буртика втулки опоры балансира, а с противоположной стороны — плавающего кольца д.

веспра, е с протяволняються стероня — імавающего выпада в. Плавающее кольцо 8 — стальное, замно свинцовистой брон-

зой и с поверхиости освинцовано. Своим заплечиком плавающее кольцо центрируется на буртике балансира и свободно плавает между торцем балансира и внутренией обоймы роликоподшинника коленчатого вала. Для прохода смазки к торцующейся поверхности, обращенной в сторону регинкоподининника, плавающее кольцо имеет скисовые отверстия. Такое торценое уплотнение балансира презистиует свободному вытеканию масда из завора между опорой и балансиром и улучивает смазку трущихся поверхностей.

#### з. ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ

Шатунный механизм двигателя состоит из двух комплектов шатунов, установленных на шатунные шейки передней и задней частей колеччатого вала.

Комплект шатунов (фиг. 44) состова из одного главного I и шести арименных 2 шатунов, соединенных с главным при помощи пальнев. Главчые шатуны имеют кривонии-

име головки перазъемного гипа. Комплект шатунов для пе-реднего и заднего рядов цизиндров взаимозамением. При сборке двигателя комплект шатунов устанавливают в следующем положении;

а) шатуны для переднего ряда цилиндров - замком 🦿 втулки главного шатуна вперед тк поску картера);

б) шатуны для заднего ря на цилиндров — замком 3 втулки главного шатуна назад (к задней крышке картера).

Главные шатуны расположены в цилиндрах № 2 и 5.
Главный шатун 5
(фиг. 45) изготовлен из поколь ки высококачественной стали,


обработан термически и для повышения прочности имеет чистую механическую обработку (полировку) поверхностей с плавными переходами. Шатун имеет верхнюю поршневую и инжиюю кривошинную головки с отвер-

стиями под втулки. Сечение стержия главного шатуна двутавровое с расположением полок тавра в плоскости вращения шатуных шеек коленчатого вала. Полкн тавра в месте соединения с кривошипной головкой шатуна усилены и образуют две шеки и проушину между ними для установки головок прицепных шатунов 7.

В каждой щеке имеется по шесть отверстий для запрессовки паль-

8 прицепных шатунов. Для получения одинаковой степени сжатия во всех цилиндрах центры отверстий под пальцы прицепных шатунов расположены симметрично относительно продольной оси шатуна, но на разных расстояниях от центра кривошилной головки.

В поршневую головку главного шатуна запрессована втулка 6 из р поршневую головку главного шатуна запрессована втулка о из твердокатаной броизовой ленты. Для предохранения от проворачивания втулка уплотнена в отверстия шатуна специальной протяжкой, а края ее развальцованы. Внутренняя поверхность втулки для лучшей приработки освинцовывается.




Фиг. 44. Комплект шатунов (главиый ша-тун, собранный с прицепными шатунами). I—главный шатук: 2—прицепной шатун; 3— замок втулки главного шатука.

Commission

一品 山田

В вонвошниную головку главного шатуна запрессована стальная 4. залиля свенновистой броньой. На одном из концов стальная
 пользание буртик, на котором нарезаны наружные шлицы. При сберке д атунов на підицы надевают підпцевый дамок 3, который обеспечивает то вод масла к пальцам приценных шатунов, а также предохраняет мулку от проворачивания и осевого перемещения.

Для уменьшения удельного давления при деформации шейки коленватого вала от рабочих нагрузок и улучшения приработки внутренняя



Фиг. 45. Детали главного и прицепного шатунов.

1—переднее маслоуплотингальное кольно втулки главмого шатума; 2—пружина, 3 замок атулки главного шатума и пальнев принепмих шатумов; 4—втулка кривошинной головки главного шатума; 5—втулка поршевой головки главного и принепмог шатума; 5—втулка поршевой головки главного и принепмог шатума; 1—втулка кривошинной головки принепмог шатума; 10—задие маслоуплотинтельное кольно втулки главного шатума; 11—пластиниалый замок головки принепмого шатума; 12—болт крепления замка втулки главного шатума;

поверхность втулки обработана по гиперболе и покрыта тонким слоем свинца, а затем для предохранения свинцового слоя от коррозии -- тончайшим слоем индия.

Прицепные платуны 7, как и главные, изготовлены из поковок высококачественной стали, обработаны термически и имеют чистую механическую обработку (полировку) поверхностей с плавными пере-

меданическую обрасову (полировку) поверхностен с плавивами пере-ходами, Каждый прицепной шатун имеет большую поршневую и малую кривошилизую головки с отверстиями под втулки. В отверстия обеих головок шатунов, как и в поршневую головку главного шатуна, запрессованы втулки 6 и 9 из твердокатаной броизовой ленты. Для предохранения от проворачивания втулки в отверстиях шатунов уплотнены специальной протяжкой, а края их развальцованы. Внутренние поверхности втулок для лучшей приработки освинцовываются.

счение стержия шатуна двугавровое с расположением полок тавра парадлельно осям отверстий в головках.

Пальцы прицелных шатунов 8 изготовлены из легиро-ванной стали и для повышения поверхностной твердости азотированы. Палец имеет внутреннее «глухое» сверление с резьбой для ввертывания болта 12 крепления замка 3 втулки 4 главного шатуна и самих пальцев.

Паружная поверхности зистыси чистилирический, повес дваметров по длине, с наибольшим и наименьшим диаметрами по концам пальцев. Эти днаметры являются посадочными в щеках главного шатуна. поверхности средней части пальца имеются две лыски, к которым через два отверстия, просверленные в пальце, подается масло из полости рез два отверстви, просверженияе в налице, подается масло из полости на тапа для смалки вгудки 9 приненного шатуна. На торце меньшего диа-метра налец имеет боковой выступ, к срезу которого прилегает ушко замка 3 втулки главного шатуна, и фиксирует палец от проворазивания. Пальцы вставляются в отверстия щек кривошилиой головки главного ша-

З а м о к 3 втулья 4 кривонинной головки главного шатуна одновременно является замком пальцев 8 прицепных шатунов 7. Замок имеет внутренние шлицы, которые входят во впадины шлиц буртика втулки 4 глашого натуна, и шесть ушков с отверстиями. Концы ушков прилегают серезам выступов пальцев прицепных шатунов, а через отверстия ушков тоходят болты 12 крепления замка к пальцам. Болты контрятся пластинплыми замками 11.

Со стороны, прилегающей к шатуну, ушки замка имеют три выемки и отверстия, через которые масло из втулки главного шатуна поступает в нальны приненных шатунов по радиальным и осевым сверлениям в болтах крепления замка.

Для лучшей смазки трущихся поверхностей втулки 4 главного шату-ка в натунном механизме предусмотрено маслоуплотнение концов втулки Уплотиение предотвращает излишнюю утечку масла из полости втулки и мологиение предотвращает излишнюю утечку масла из полости втулки и гарантирует подачу смази к трущимся поверхностям пальшев прицепных гатунов. Концы втулки 4 уплотияются стальными кольшами 1 и 10. Трушьюм поверхность переднего кольца 1 замка втулки главного шатуна сапита свищовистой борною, а заднего кольца 10 — осеребрена.

Лля подвода смазки к трущимся поверхностям колец в ях дисках

переднее кольцо, уплотичющее конец втулки 4 главного шатуна со илицевым буртиком для замка, имеет цилиндрический буртик для цен-тровки кольца относительно замка и выступы, которые входят в пазы зам-ва 3 втулки. Между передним кольцом и замком втулки устанавливается пружина 2, отжимающая кольцо к щеке коленчатого вала. Заднее кольцо, уплотияющее противоположный конец втулки глав-ного шатуна, имеет торцевой буртик, которым оно центрируется на ци-линдрическом выступе кривошинной головки главного шатуна.

1746


## CONTRACTION (SALE)

#### LAasa V

### цилиндры и поршни двигателя

і. Цилиндры

Двигатель имеет 14 цилиндров (фиг. 46 в 17), расположенных по окружности картера звездообразно в два ряда (передикій и задини), по семь в каждом ряду. Для лучшего обдува охлаждающим воздухом ци-




Фиг. 46. Цилиндр переднего ряда (a-вид сзади; b-вид спереди).

линдры расположены в шахматном порядке. Они пронумерованы в направлении вращения коленчатого вала и ротора вентилятора; цилиндры переднего ряда имеют четные номера, а заднего ряда — нечетные (фиг. 48). Первым номером обозначен верхиий цилиндр заднего ряда.

(фил. то). Тервая помероя соозвател верапия целил, задасто ряда, смотря со стороны задасй крышки картера.
Каждый цилиндр крепится к картеру двадцатью болтами 14 (см. фиг. 51) с установкой под их головки сферических шайб 15, устраниющих появление изгибающих усилий в болтах при их затяжке. Отдельные отверстия в картере под болты могут быть увеличенными по среднему днаметру резьбы на 0,5 мм, которые отмечаются клеймом «+05» на плостости картера. При установке пилинара в такие ответутия ввестиваются. диального и при установке цилиндра в такие отверстия ввертывают болты, также увеличенные по среднему диаметру резьбы на 0,5 мм, которые для отличия имеют омедненную головку и днаметральную канавку

на торце шестигранника. При установке цилиндра на двигатель между фланцами картера и гильзы цилиндра для уплотнения устанавливают резиновое кольцо 16, зажимаемое в фаске окна картера


Для предохранения цилиндров от коррозии их наружные поверхноств м талли инованы винком.



Фиг. 47. Цилиндр заднего ряда (и — вид слади; 6 — вид спереди).


Каждый цилиндр состоит из гильзи и головки, соединенных между ой специальной пилосоразной реавбой (фит. 49). Гильза цилиидра - стапаная.

ал чаружной поверхности имеет верхний



Фиг. 48. Схема распо. двигателе с указанием их номеров и пор на зажигания при работе дингателя.

(Цифры в увеличенных пружках — им илидаров: четные — нереднего ряда: четные — нереднего ряда: Цифры в затемненных дружках — цим с главными шатунами. Цифры в уменыменных кружках — по зажигамия в цилинарах),




цилиндрический пояс и специальную резьбу для соединения с го-ловкой, кольцевые ребра для охлаждения гильзы, фланец с двадцатью отверстиями для про-хода болгов крепления цилиндра

к картеру и нижний цилиндрический поле (юбка), которым цилиндр влолит в окно картера.

Верхнай цилиндраческий пояс входит в соответствующую расточку в одовке цилнидра и служит как для уплотнения гильзы с головкой, так и для предохранения резьбы от действия горячих газов.
По цилиндрическому уплотнительному пожеу и по резьбе головка

зильзой собираются с натягом, при этом натяг по резьбе создается по

сильзон сооираются с патагол, при всему профило витков. Внутрениям поверхность (зеркало) гильзы обработана по цилиндрической новерхности и для увеличения износостойкости акотирована. Головка цилиндра отлита из алюминиемого сплава, терми-тырех местах имеют плавные разрывы, устраняющие образование трещин



I-хомутик; 2-трубка; 3-дюрит; 4-штуцер; 5-шайб.

на ребрах вследствие различного их расширения у основания и по краим. Разрывы ребер расположены в шахматном порядке, что обеспечивает рав-номерность расширения головки при нагреве в процессе работы двигате-ля, а таже равномерность жестиости ее. Для увеличения прочности головки в месте резьбового соединения ее с гильзой инжисе горизонталь-ное ребро головки выполнено увеличенымы по толицие и уменьщенным но толицие и уменьщенным

ил, в также развомерность жестмости ес. для увеличения прочиссти головки в месте резьбового соединения ес с гильзой инжиее горизонтальное ребро головки выполнено увеличенным по толщине и уменьшенным по высоте по сравнению с другими ребрами.

В верхней части головии цилиндра имеются две клапаниме коробки с отверствями под маправляющие клапанов и под оси рычагов.

Для устранения переполнения коробок клапанов выпуска маслом введено суфлирование их полостей.

Для этого в коробках клапанов выпуска переднего ряда цилиндров свади, а заднего ряда цилиндров спереди в резьбовые отверстия установлентущеры 4 через трубку 2 соединяют между собой (попарно перединй и задний цилиндры) при помощи дюритов 3 и комутиков 1.

На правляющие клапанов расположены под углом 75° друг и другу и симметрично отверстиям под направляющие клапанов внутри головки цилиндра расточены гнеада под на

седла клапанов внуска и выпуска. Седла изготовлены из жароупорной

седла клананов впуска и ввијуска, седла изготовлены вз жароупорнои стали и имеют фаски с углом 45°. Седло кланана выпуска — «планающего» типа, состоит из двух полуколец 3 и седла 4 (фиг. 52). Полукольца запрессованы в голов-ку пилнидра с натигом, а седло свободно перемещается в полукольцах. «планающего» типа, состоит из



Фиг. 51. Детали цилинара задиего рида.


I—милинар: 2—втулка окия впуска; 3—гайка, пружинная шайба и шайба ирепления фрымки клапанной коробки; 4 «фрымка клапанной коробки; 5—прокладка; 6—направляющая клапана впуска: 7—втулка вод ось рычага клапана;
5—стопор: 9 птульа свечи; 10—направляющая клапана; 11—крышка
клапанной коробки выпуска: 12—втулка окия выпуска: 13—штумер для «репления
кожуха тяги; 14—болт крепления импияра: 15—сферическая шайба: 16—резиновое увлотинтельное кольно.

Плавающая посадка седла в полукольцах обеспечивает на работающем двигателе свободное перемещение седла и его самоустановку относительно фаски клапана. При этом исключается деформация седла от неравномерного расширения гиезда в головке шилиндра. До запрессовки в головку шилиндра седло имеет свободное перемещение в полужольцах (радиальное до 0,6 мм и осевое до 0,03÷0,09 мм).

Седло клапана впуска— месткое, состоит из одного кольца и запрессовиявательное до таковку цилиндра с жатагом.

и запрессовывается в головку шиликдра с натагом.
В отверстия клапанных коробок под оси рычагов клапанов впуска и выпуска запрессованы броизовые втулки 7 (см. фиг. 51) для осевого

улора подпавлеников рычагов. На горцах клананных коробок, у цилиндроз переднего ряда — впереди, а у цилиндров заднего ряда — слади ввернуго по две шпильки для крепления капота вертолета. В клананных коробках вялиндра имеется по одному отверстию, в которые ввернуты и развальновым дуралюмиювые штуцеры 13 кожухов тиг. Клананные коробки видлендра имеют фланиы со шпильками, на которых кленится гайками 3 пилиндра имеют фланцы со наильками, на которых крепится гайками 3 крышки 4 и 11. Нод крышки для уплотнения ставятся наровитовые прокладки б.




Фиг. 52, «Плавающее» седло клапана выпуска (общий вид и разрез). I год ако цилинара. 2- направляющая клапана: J -полукульца. I--селло клапана.

В головке цилиндра имеются три отверстия с резьбой: из которых два для броизовых втулок 9 под свечи и одно для втулки под топливную

форсунку.

Свечные втулки ввернуты в головку цилиндра с натягом, без предварительного нагрева цилиндра. Уплотнение от прорыва газов между втул





кой и головкой цилиндра обеспечивается конусным заплечиком втулки, тугой посадкой втулки на резьбе и применением уплотияющего лака. От выворачивания втулки фиксируются двумя латунными штифтами. Головку навертывают на гильзу цилиндра в нагретом до 300  $\pm$ 10° С состоянии. Этим достигается легкость наворачивания головки на гильзу и обеспечивается необходимый натяг по резьбе и уплотинтельному пояску. Для обеспечения герметичности резьба предварительно смазывается лаком. лаком.

лаком.

После охлаждения головки цилиндра до температуры окружающего воздуха за счет натяга происходят сужение (деформация) верхней части гильзы. Внутренний диаметр ее в верхней части уменьшается на 0,3÷0,5 мм, При работе двигателя за счет температурного расширения головки

всрхиям часть гильны принимает снова цилиндрическую форму. Цилинд-ры такой конструкции называются цилиндрами с деформационным сужением.





Фиг. 54. Виускиме трубы цилипаров № 6, 7, 8 и 9. 1—впускная труба имлиндра № 6: 2—впускная труба цилиндра № 6: 3—впускная труба цилиндра № 7: труба имлиндра № 9: 4—впускная труба цилиндра № 7: а — диафрагиа, установленияя в коиме трубы, присоединеемом к переднему корпусу магиетателя, «П» — отличительный зыяк, указывающий не наличие диафрагиму магиетателя, «П» — отличительный зыяк, указывающий не наличие диафрагим в трубе.

Цилиндры заднего ряда отличаются от цилиндров переднего ряда в основном расположением клапанных коробок и окнами впуска и выпуска (см. фиг. 46 и 47).

Клапанные коробки шилиндров заднего ряда обращены отверстиями клапанные коробки шилиндров переднего ряда—оля кожухов тяг назад, а клапанные коробки шилиндров переднего ряда—окна впуска и выпуска передних и задних цилиндров обращены назад. Кроме того, однониемые окна смежных при два одноименных окна заднего рядов) находятся рядом (чередуются по два одноименных окна).

25X1

70

При такой группировке окон тепло, выделяющееся от выпускных патру6 ков коллектора, меньше влияет на подогрев воздуха, проходящего по впускным трубам в цилиплры, что способствует увеличению коэффициента наполнения цилиндров. Окна внуска задинх цилиндров повернуты в сторону от оси цилиндра и наклонены вину для того, чтобы внускная труба не касалась кожуха тяги.


В окня впуска и выпуска передних и задних цилиндров внернуты стальные втулки 2 и 12 (см. фиг. 51).
Крепление впускных труб к соответствующим втулкам цилиндра и

Крепление внускных труб к соответствующим втулкам цилиндра и уплотнение стыка производится с помощью стального ленточного хомута 4 (фиг. 53), двух полуколец 3 и одного резинового кольца 2. В в уска ые т рубы переднего и заднего ряда пилиндров — цельнотинутые и изготовлены из специального алюминисвого силава (авналь). Ввиду разной длины и конфигурации трубы переднего и заднего ряда невзаимозвменяемы. Трубы каждого ряда пилиндров взаимозаменяемы между собой, за исключением труб планидров № 6, 7, 8 и 9 (фиг. 54). Впускные трубы полиндров № 6, 8 и 7 имеют дроссемирующие диафрагмы, уменьшающие проходное сечение труб, и специальные штуперы для слива масла и кондецсата. Впускная труба цилиндра № 9 ис имеет днафрагмы, ио отличается от других труб заднего ряда цилиндров

нера для сипаа миста и колденсата, видекния груба цванидра эт в не имеет днафрагмы, но отличается от других труб задието ряда цилиндров наличием специальных штуцеров для слива масла и конденсата.

#### 2. ПОРШНИ, ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА И ПОРШНЕВЫЕ ПАЛЬЦЫ Поршень

Поршни / (фиг. 55) изготовлены из штамновок алюминиевого сплава, Днище поршия -- плоское, полированное, имеет две диаметрально



энг. 55. Поршин, кольца в /--поршень: 2-поршневые кольца: 3-поршневой палец: 4-заглушки поршневого пальца. поршиевой палец.

расположенные выемки под клапанами, предотвращающие удар поршия о влапаны в случае зависания клапанов в открытом положении.

о клапаны в случае зависания клапанов в открытом положении. На наружной цилиндрической поверхности поршия сделано пять кольцевых канавок под поршиневые кольца. В трех первых канавок (считая от дляща) устанавливается по одному газоуплочнительному кольцу, в четвертую канавку ставится два маслосборных кольца и в пятую канавку ставится одно маслосборное кольцо (см. фиг. 56).

форма первых трех канавок поршия под газоуплотинтельные кольца транецевидная, с углом конуса образующей транеции 7°30'; четвер-тов и иятой канавок под маслосборные кольца — прямоугольная. В четвертой канавке поршень имеет радиальные сквозные отверстия для отвода

вертой канавке поршень имеет радиальные сквозные отверстия для отвода велишков масла, собранного с эеркала гильы цилипдра.

Так как межкольцевые перемычки испытывают различную нагрузку, к высота сделана разной — чем ближе к диящу поршяя, тем больше высста перемычки. Чтобы перемычки не касались зеркала цилипдра при нагретом поршие, опи сделаны разными по диаметру — чем ближе перемычка к диищу поршия, тем меньше се диаметр.


Тля уменьшения трения и веса поршие участки переформация полему.

мычка к диншу поршия, тем меньше се диаметр. Для уменьшения трения и веса поршия участки нерабочих поверх-востей поршия выфрезерованы. Для улучшения приработки и во избежа ние задиров поршия рабочие поверхности поршия покрыты тонким слоем графита, который выполняет роль дополнительной смазки.

Внутри поршень имеет две бобынки, соединенные между собой прочдел за палец. Динще поршия с внутренией стороны гладкое,

#### Поршневые кольца

Газоунлотнительные кольца 1, 2 и 3 (фиг. 56), устанавливаемые в нервые три канавки поршия, имеют трапецевидную форму, так же как и форма канавок на поршие, с углом конуса образующей транеции 7°30'.



Фиг. 86. Схема расположения колец на порт

а) 1—газоуплотинтельное кольцо (хромированное) для первой жанавии; 2 и 3—газоуплотинтельные кольца для эторой и третьей канавии; 4 и 5—маслосбориме кольца для четнертой канавии; 6—маслосбориое кольцо для пятой канавии.
 б) Схема расположения замков колец на поршие.

Кольцо 1, устанавливаемое в первую канавку поршня, изготовлено из с закругленными кромками. Для повышения износоустойчивости и улуч-с закругленными кромками. Для повышения износоустойчивости и улуч-шения условий работы других колец кольцо хромируется по рабочей по-верхности методом пористого хромирования. Кольца 2 и 3, устанавливаемые во вторую и третью канавки поршия, изтотровлены из высокимамественного чугума и имеют коническую рабочую

изготовлены из высококачественного чугуна и имеют коническую рабочую поверхность с углом наклона образующей к оси цилиндра в 10 (для ускорения приработки по цилиндру).

Трапецевидная форма газоуплотине нанаж котей и канавок пориная обеспечивает лучшее прилегание колец к гильзе цилиндра, так как к сидам упругости кольца добавляется сыла газов, которая прижимает кольцо к гиль е цилиндра. Кроме того, транецевидиам форма колец устраняет возможность скоиления в канавке скоксовавнихся частиц масла и пролук-

Сограния. Маслосборные кольца, устанавливаемые в четвертую и пятую канав ка поршая, изготовлены из высококачественного чутуна,

нерпия, изготовлены из высокожачественного чугуна.

Лаз кольца 4 и 5, устанавливаемые в четвертую канавку поршия, ичеют на боковой поверхности выборки для отвода в картер излишка часла по раднальным отверстиям в канавке поршиня. На поршень кольца устанавливают выборками в сторону, противоположную дницу поршия, кольцо 6, устанавливаемое в пятую канавку поршия, имеет коническую рабочую поверхность с углом 2° и большим днаметром усеченного конуса ставится в сторону лициа поршия. Все поршиваные кольца може конуса ставится в сторону динца поршия. Все поршиевые кольца именпрямой стык.

#### Поршневой палец

Поршневой палец 3 (см. фиг. 55) — пустотелый, изготовлен из высококачественной стали, цементируется по наружному и внутрениему днаметрам. Для ограничения от осевого перемещения в палец запрессованы с обоих торцев броизовые заглушки 4. Заглушки имеют по одному суфлирующему отверстию для предотвращения новышения давления в полости пальца и поверхности их опорных торцев выполнены сферическими.



#### TAABA VI

## МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Механизм газораспределения обеспечивает периодический впуск возуха в вылиндры и выпуск продуктов сгорания из них. На двигателе установлены отдельные механизмы газораспределения для нереднего и піднего ряда цилиндров.

Каждый из механизмов газораспределения состоит из ведущего убчатого колеса, промежуточного двойного эластичного зубчатого коле-са, кулачковой шайбы, направляющих толкателей с толкателями и роли-

ст. кулачковов шавові, направляющих толкателев с полкательня в роль-клиї, тяг с вожухами, рычагов клапанов в клапанов с пружинами. Работой клананов упратляют кулачковые шайбы. Кулачки шайб через толкатели, тяги и рычаги действуют на штоки клапанов и периоди-чески открывают клапаны. Закрытие клапанов происходит под действием клапанных пружин. Момент открытия и закрытия клапаннов определяется расположением и профилем кулачков кулачковых шайб.

Кулачковые шайбы вращаются на цилиндрических опорах, прикрепденных болтами к вертикальным стенкам передней и задней частей картера.

#### 1. ПРИВОДЫ КУЛАЧКОВЫХ ШАЯБ

В деталях приводов кулачковых шайб переднего и заднего газораспределения имеют отличие только ведущие зубчатые колеса. Остальные детали приводов не имеют отличий, поэтому ниже приво-

дится общее их описание

Кулачковые шайбы приводятся во вращение от коленчатого вала че-рез ведущие зубчатые колеса, установлениые на поленчатый вал на шинцах, и промежуточные двойные эластичные зубчатые колеса, установлен-

ные на осях опор кулачковых шайб. Ведущее зубчатое колесо 16 (фиг. 57) переднего газорасределения изготовлено из цементируемой стали, имест внутренине шин-щы и наружный зубчатый венец (z=45). Внутрениими шинцами ведущее зубчатое колесо устанавливается на шлицах передней части коленчатого вала 5 (см. фиг. 39), а наружным зубчатым венцом сцепляется с боль-шим венцом 4 (фиг. 57) промежуточного двойного эластичного зубчатого колеса газопаследа. колеса газораспределения.

Промежуточное двойное эластичное зубчатое колесо газораспределения состоит из двух зубчатых венцов наружного зацепления — большого 4 и малого 11, соединениых между собой при помощи пружин. Такое соединение поглощает неравномерность крутящего момента и удары при резинх изменениях режима работы двигателя.

Макаб жабатала вышения изменениях режима работы двигателя.

Малый зубчатый венец //, именениях режима разоты двигателя. Малый зубчатый венец //, именениях режима разоты зубьев, наружного зацепления, имготовлен за одно целое со ступицей и диком и сцепляется с вмутрениим зубчатым венцом кулачковой шайбы /3 (2=108). В отверстве ступицы запрессована броизовая втулка 5, а в диске имеются шесть

CORPORTINAL

### Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3



углубленый и шесть выступов с пазами, а также два смотровых отверстия, расисложенные диаметрально противоположно.

Вольной зубчатый венец 4 имеет 40 зубьев наружного зацепления и шесть виртренних выступов, обращениях к центру, которые входят в пазы наступов диска малого вениа 11. В пространство между выступами устанакливают шесть пружии 10 и двенадцать сухариков 9 (по два сухарика накливают песть пружии 10 и двенадцать сухариков 9 (по два сухарика накливают шесть пружии 10 и двенадцать сухариков 9 (по два сухарика накливают инстью вингами 7 к диску малого вениа.

Промежуточное двойное этастичное зубчатее колесо устанавливается пробокой 1, ввернутой в пустонаружного переменения ограничивается пробокой 1, ввернутой в пустонарую ось и законтренной замком 2 так же, как и пробока оси промежуточного любного зубчатого колеса в оси имеется радиальное отверстие.

Промежуточные двойные заластичные зубчатые колеса переднего и палего газораспределения взавимозаменяемы.

Ведущее зубчатого колесо 14 (см. фиг. 43) заднего гакопорых срезана, ведущее зубчатый венец наружного зацепления.

Малым внутренным шлиневым венном, имеющим 24 шлицы, одла из масторых срезана, ведущее зубчатый венец наружного зацепления.

Малым внутренным шлиневым венном, имеющим 24 шлицы, одла на хвостовика задней части коленчатого вала в определенном положенная и затягивается гайкой 15. В большой внутренний шлиневой верущего зубчатого колесо 14 устанавлявается на шлинам хвостовика задней части коленчатого вала в определенном положена или большого плутрешего венца ведущего зубчатого колеса проточена лиц большого плутрешего венца ведущего зубчатого колеса проточена коленама капавка, в которую устанавливают пружинный замок В конценам коленами промежуточного заделение с большим венцом 4 (см. фиг. 57) промежуточного зубчатого колеса привода задней кудачновой или в зацепление с большим венцом 4 (см. фиг. 57) промежуточного зубчатого колеса привода задней кудачновой или вый промежуточного зубчатого колеса привода в кудачном плайбы.

ппаном.
При указанном выше числе зубьев зубчатых колес приводов кулач-ковых ппайб передаточное число от коленчатого вала к передней и задней кулачковым шайбам будет

$$i = \frac{15.16}{40.008} = \frac{1}{6}$$
.

Обе кулачковые шайбы вращаются в сторону, противоположную вра-щению коленчатого вала, в шесть раз медлениее его.

## 2. ОПОРЫ КУЛАЧКОВЫХ ШАЙБ

2. ОПОГРИ КРИГАТОВНА ШЛИТВ
О п о р м / и 4 кулачковых шай 6 2 и 3 (фиг. 58) изготовлены из стали, цементированы и представляют собой пустотелый цилиндр с буртиком с наружи и двумя внутренними фланцами.
На задием фланце опоры, обращенном к картеру двитателя, равномерно расположены 14 отверстий под болты крепления опоры к корпусу картера. Гайки болгов контрятся шплинтами. По внутрениему дяваетру картера. Гайки болгов контрятся шплинтами. По внутрениему дяваетру картера. Гайки болгов точно обрабатывается для центровки опоры по задинй фланце портину картера. Кроме того, на нем имеется отверстие под установочный штифт.

На задием фланце проточена кольшевая канавка Г, которая образует

установочный штифт.


На заднем фланце проточена кольцевая канавка Г, которая образует с картером кольцевой масляный канал. Масло из этого канала по четырем косым сверлениям подается для смазки подшитинка кулачковой шайбы. В опоре установлены две трубки, косшы которых развальнованы в переднем и заднем фланцах опоры. Одна из трубок установлена против

MARKOT HILL

Constitution of the Consti

ося B в служит для и одил и маста из кольневого канала. В полость оти ча смазку втудки пречежуточного двоиного ждастичного зубчатого коледа приве на кулачковой прибем. Вторам трубка Д служит для подвода масла кольцевого канала на смазку втулки промежуточного лубчатого колест риво та балаченра уравновеннявания сал и ерция 2-го порядка,

На переднем, фигурном, фличен от оры в перхией части имеется честь, онверстий с резьбой, в которые ввестываются винты крепления двух унср



Фиг. 58. Передини и задини кулачковые шайбы и их опоры,

Фил. м. передняя и заданя вузачанняє навомя в на опочры.
І—опора передней кулачковой найом; 2 передняя кулачковая шайба; 3 - заданяя кулачковая шайта; с опора задачей кулачковой шайбы; 1 внутренний зубчатый венец кулачковой шайбы. Б—дае броизовые пенец інтулки) кулачковой шайбы. Б—дае броизовые пенец інтулки) кулачковой шайбы, осы прочежуточного двойног с задетачного зубчатого колеса; Г—кользыевая проточка для масляной пенецей с тройка педвода масла из кользыеваю полос а к деталям приведа; Е отверетня для бълго корес темя бум промежуточного зубчатого колеса привода баланенра 2 го порязка. Ж отверетне с выберкой на опереда для масла, поступав щего для смазы полинечинка кулачковой шайбы.

ных планок 12 (см. фиг. 57), ограничивающих осевые перемещения кулач ковой шайом. Контрятся эти винты пластинчатыми замками. В инжией части фланца расположены четыре отверстия и два устано-ночных штифта для крепления оси 9 (см. фиг. 43) промежуточного луб-

Опоры передней и задней кулачковых шайб взаимозаменяемы.

#### 3. ҚУЛАЧҚОВЫЕ ШАЯБЫ

Кулачковые шайбы — передняя 2 и задняя 3 (см. фиг. 58) по конструкции аналогичим. Они отличаются только различими расположе-

нием кулачков.

Каждая кулачковая шайба на наружной поверхности имеет две беговых дорожки, на которых расположено по три кулачка, а на внутренией
поверхности — зубчатый венец (z = 108), зубы которого входят в зацепление с малым венцом // (см. фят. 57) иромежуточного двойного элзкулачки, расположение ближе к зубчатому венцу как на передней,
так и на задлей кулачковом шайбах, приводят в движение клапаны вытоки, а кулачки, которые находятся дальше от зубчатого венца, — клапа-

ны впуска. Кулачки кла ны впуска, кулачко до 16' (фиг. 59) для улучшения работы роликов однай уклон от 8' до 16' (фиг. 59) для улучшения работы роликов однателей по кулачковой шайбе во время работы двигателя.

По внутренией поверхности кулачковой шайбы проточены две нетаубокие кольцевые выточки, имеющие сечение в форме дасточнина хво-ста. В эти выточки лавальцованы две ленты  $\mathcal{B}$  (см. фиг. 58) из катаной броны. Ленты расточены по внутрениему днаметру и являются подшиппиками кулачковой шайбы. Внутрениий дламетр и

опориме торцы кулачковой шайбы для лучшей приработки покрыты свинцово-одовянным сплавом. Передняя и задняя кулачковые шайбы имеют по одному меченому зубу, расположенному про-

чез середины кулачка клапана впуска, для проверки правильности сцепления зубчатых колес-

Угол между сосединий кулачками клапанов ска и выпуска на передней кулачковой шайбе манен 58°58', а на задней кулачковой шайбе 13-42'. Такое расположение кулачков зависит от различного положения клапанов впуска в выпуска

тносительно оси цилиндров заднего и переднего рядов (на цилиндрах

на прядов клапан внуска расположен слева, а клапан выпуска — спра а на цилиндрах переднего ряда — наоборот). Профиль кулачка кулачковой шайбы в начале подъема и в конце оста имеет возвышение — предкулачок, компенсирующий увеличение азора в механизме газораспределения на горячем двигателе. Предкулачза уменынают ударные нагрузки на механизм газораспределения при на регании кулачка на родик толкателя и удары, клапана о седло при сбегании кулачка с ролика толкателя.



#### 4. НАПРАВЛЯЮЩИЕ ТОЛКАТЕЛЕЙ И ТОЛКАТЕЛИ

Направляющие толкателей (фиг. 60) изготовлены из ста-33, устанавливаются в отверстиях переднего и заднего переходных корпу-сов картера и крепятся на шпильках. Направляющая толкателя в инжией ів ей части имеет прорезь для направлення родика толкателя, а в верхней части --- фланец с двумя отверстиями для прохода шпилек крепления ее к картеру. Над фланцем находится фасонная часть с конусом и резьбой 1.17я крепления инжиего конца кожуха тяги.

Все направляющие толкателей имеют в стенках цилиндрической части по два отверстия а для подвода масла под давлением к толкателям, а затем через тяги — к подвининикам рычагов клапанов впуска и выпуска. Кроме этих отверстий, в 21 направляющей толкателей имеется по два космх сверления 6 со стороны фланца для слива масла

Направляющие толкателей клапанов выпуска цилиндров заднего ряда

не имеют отверстий для слива масла и для отличия от других направляющих на их фланце выполнен носой срез в.
Узел толкателя (см. фиг. 61) состоит из толкателя 17, ролика 18, оси ролика 19, плавающей втулки 20 ролика, пружним 12, наконечника 11 и

Толкатель 17 — стальной, пустотелый, является подвижной деталью, работающей внутри направляющей //: наружная поверхность его точно обработана и покрыта свищово-оловянным сплавом. Толкатель имеет в инжией своей части прорез с отверстием, куда устанавливается на оси 19 через плавающую втулку 20 роник 18 толкателя 17. В средней части тол-катель имеет радиальное отверстие с лыской на наружной поверхности

Quin commission

34、7条从影响

e a y \* a para et a 2 3 4 のかん гля пепрерывного подвода масла в полость толк тряв и отсюда через тяту 35 к водининику 7 рычага 3 клапана. На наружной поверхности верхнего конца толкатель имеет

новки проволочного кольцевого замка 16.

заика го. В перхиюю пустотелую часть толкателя 17 пставляется с зазором наконечник 11 толкателя. В верхней части наконечинк имеет цементированное сфеинк имеет цемен прованное сре-рическое тиелдо, куда входит нижний шаровой наконечник пустотелой тяги 35 толкателя Наконечник 11 толкателя и тяга 35 имеют осеные отверстия для пропуска масла из попости толкателя к подшипни-ку 7 рычага 3 клапана. Масло проходит через пустотелые тяги и отверстия в регулирующем вните 10 и рычаге 3.

Для обеспечения постоян

ного контакта наконечника 11 толкателя 17 с тягой 35 внутры толкателя вставлена пружина 12, прижимающая наконеч-

1—маправляющая для тожателей клашанов выпуска циминяров заднего ряда; 2—ма-правляющая для остальных томкателей клапанов впуска и выпуска; в—отверстие для подвода масяц; 6—отверстие для слива масла; 6—скос (лыска) для отличия на-правляющих.

Фиг. 60. Направляющие толкателей.

ник толкателя к шаровому наконечнику тяги 35. Все толкатели двигателя между собой взаимозаменяемы.

#### **5. ТЯГИ И КОЖУХИ ТЯГ**

Тяга 35 (фиг. 61) толкателя 17 изготовлена из цельнотянутой стальной трубки, в концы которой (внутри) запрессованы стальные цементированные шаровые наконечинии с осевыми отверстиями для прохода масла из полости толкателя внутрь тяги и к рычагу клапана. Тяга 35 толкателя клапана выпуска длиннее тяги толкателя клапана плукка на 3 мм и мнеет отверстия в шаровых мамонечинках янаметром


впуска на 3 мм и имеет отверстия в шаровых наконечниках диаметром 2 мм. Отверстия в шаровых наконечниках тяги толкателя клапана впуска имеют диаметр 1,6 мм.

Тяги имеют следующие отличительные знаки: на тяге клапана вы-

Тяги имеют следующие отличительные знаки: на тяге клапана выпуска нанесено клеймо «Выхлоп», а на ее шаровом наконечнике имеется «глуход» радиальное отверстие; на тяге клапана впуска нанесено кжологию ексимо «М» на расстоянии 50 мм от шарового наконечника. Кожух тяги состоит из верхнего 33 м инжиего 21 кожухов, изготовленных из цельнотянутых труб. Для предохранения от коррозни поверхности кожуха анодируются. Нижинй можух тяги одним концом входит внутрь верхнего кожуха, образуя телескопическое соединение обеих частей кожуха. частей кожуха.

Для предотвращения течи масла через соединение кожухов на нижнем для предотвращения течи масла через соединение кожухов на инжием кожухе имеются две канавки, в которые устанавливаются резиновые кольца 40. Спаружи по стыку комухов надета с натягом резиновая масло-уплотинтельная трубка 56. Трубка удерживается на кожухе трением, а также отбортовкой на шижием кожухе.

На монцах кожухов тят перед конкческой отбортовкой надеты сталь-вые шайбы 9 и 23 и дуралюминовые круглые накидиме корончатые гай-KH 8 H 22.



Фиг. 61. Детали навланию о механизма.

1—зажимной винт рычага клапана; 2—замок занимного винта; 3—рычаг клапана; 4—ось рычага клапана; 5—шайба под ось и под гайку оси; 6—увлотинтельное клапы под ось и под гайку оси; 7—подшинних рычага клапана; 8—гайка комуха тяги; 9—шайба под гайку комуха тяги; 10—регулировочный винт рычага клапыта; 17—покансия; 12—принина томкатана; 13—пака, шайба и контр-гайка шимлыми крепления направляющей толкателя; 16—замом толкателя; 17—толкателя; 17—ось ролны толкателя; 17—толкателя; 17—толкателя пруким клапана выпуска; 17—тайка под вругиена прукима клапана; 13—шайба под кларуакую прукима клапана; 18—шайба под вотученного прукиму интелнятеля под вотученного прукиму клапана; 18—шайба под кларуакую прукиму

1746

ССПЕПЕНТАЕ

Няжняя гайка 22 наворачивается на разьбовой конец направляющей 14 толкателя 17, а верхняя гайка 5— на дуралюминовый штуцер,

ввернутый в головку цилиндра.
Такое присоединение кожухов к направляющим толкателей 14 и к Такое присоединение комухов к направляющим толкателен 14 и к штущерам цилинара обеспечивает герметичное соединение, а телескопическое соединение верхиего и нижнего комухов 21 и 33 допускает их относительное перемещание, необходимое при нагреве двигаталя. В результате различного расширения цилинара и кожуха при нагреве верхина и нижний кожухи имеют относительное перемещение до 1.5 мм.

#### 6. РЫЧАГИ КЛАПАНОВ

Рычаг З (см. фиг. 61) клапана изготовлен из стальной поковки. В центральное отверстие рычага клапана запрессован трехрядный комбинированный ролико-шарикоподшинник 7 для установки рычага на оси 4 в

клапанной коробке цилиндра.

клапаннов корооке циликдра.
Конец рачата, обращенный к клапану, имеет вильчатую форму; в исм помещен ролик 24, вращающийся на стальной закалений втулке 25, надетой на ось 26, изготольную из мягной стали, концы которой при сборе развальцованы. Конец рачата, обращенный к тяге толкатели, имеет регулировочный винт 10 со сферическим гнездом. С помощью этого внига регулируется зазор между роляком 24 рычага и штоком клапана. Регули-ровочный винт контрится зажимным винтом. 1 с пружинящим замком. 2. Для подвода смажи из картера к подшипнику рычага регулировочный винт 10 и рычаг 3 имеют сверления.

#### 7. КЛАПАНЫ И ПРУЖИНЫ

На каждый цилиндр устанавливаются два клапана: один впускной и

один выпускной.

Впускной клапан 3 (фиг. 62)— тюльпанообразной формы, ы пускной 4— грибовидный, с выпуклой поверхностью грибка. Оба клапана изготовлены из поковок жароупорной стали с приварными стали-ными наконечниками штоков, имеющими большое сопротивление износу. Рабочая фаска клапана впуска обработана под углом 45°, а клапана вы-пуска — под углом 44°, причем у выпускного клапана, работающего в бо-лее напряженимх температурных условиях, она наплавлена жаростойким сплавом ВХН-1.

Разные углы фасок у клапана выпуска (44°) и у седла (45°) сделаны для лучшего прилегания клапана к седлу в процессе работы

Шток впускного маапана — спломного сечения и ммеет диаметр 12,4 мм. Шток и грибок выпускного клапана — пусточение и наполнены металанческим натрием, ноторый при нагревании клапана во время работим двигателя расплавляется и спесебствует лучшему отводу тепла от более нагрегого гриба и штоку. Наружимй диаметр штока выпускного клапана 22 мм.


На попила штемов млапаны имеют кольцевые выточки под замок  $\delta, \delta$  (сухерии). Для закрытия клапанов и удержения на закрытом подвежении каждый клапан скабием двумя спиральными пружина-

sen I u 2. им 4 и г. ... Милиними менцами пружним опиравится на шайбы 7, 8 и 10, установ-ленные в илеканима поробнак. Верхиник ненцами пружним униравится в таролочку Я, зафиясированную на штеме кланана разромным иониче-сини замисм Я и б (двумя сукаринами), вледчими в нелоцевую выточку



Фиг, 62, Клананы впуска и выпуска с пружинами, тарелками и замками.

/- наружная пружина клапана: 2-внутренняя пружина клапана: 3-клапан впуска; 4-клапан выпуска; 5-замок склапана впуска; 6-замок клапана выпуска; 7-шайба под впутреннюю пружину клапана пана впуска; 8-шайба под внутреннюю пружину клапака выпуска; 9-тарелка клапанных пружину / 16-шайба под наружную пружину клапака.



25X1

#### Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

Нижияя гайка 22 наворачивается на резьбовой конец направляющей 14 толкателя 17, а верхняя гайка 8— на дуралюминовый штуцер, щей 14 толкателя 17, а мерхняя гайка 8— на дуралюминовый штуцер,

Такое присоединение кожухов к направляющим толкателей 14 и к ввернутый в головку цилиндра. Такое присоединение кожухов к направляющим тольателен 17 и к штуцерам цилиндра обеспечивает герметичное соединение, а телескопическое соединение верхиего и нижнего кожухов 21 и 33 допускает их относительное перемещение, необходимое при нагреве двигателя. В реотпосьтельное перемещение, пеосможняю при нагреве долгателя. В ре-зультате различного расширения цилиндра и кожуха при нагреве верхний и нижний кожухи имеют относительное перемещение до 1.5 мм.

#### 6. РЫЧАГИ КЛАПАНОВ

Рычаг 3 (см. фиг. 61) клапана изготовлен из стальной поковки В центральное отверстне рычага клапана запрессован трехрядный комбинированный ролико-шарикоподшилник 7 для установки рычага на осн 4 в

клапанной керооке цилиндра. Конец рычага, обращенный к клапану, имеет вильчатую форму; в нем Конец рычага, обращенный к клапану, имеет вильчатую форму; в нем помещен ролик 24, вращающийся на стальной закаленной втулке 25, изпотовленную из мягкой стали, концы которой при сборже развальнованы. Конец рычага, обращенный к тяге толкателя, имее регулировочный винт 10 со сферическим гнездом. С помощью этого винга регулировочный винт 10 со сферическим гнездом. С помощью этого винга регулировства зазов между обликом 24 рычага и штоком кланача. Верули регулируется зазор между ролнком 24 рычага и штоком клапана. Регулировочный винт контрится зажимным винтом I с пружинящим замком 2. Для подвода смазки из картера к подшипнику рычага регулировочный винт 10 и рычаг 3 имеют сверления.

#### 7. КЛАПАНЫ И ПРУЖИНЫ

На каждый цилиндр устанавливаются два кланана: один впускной и

один выпускной.


Впускной клапан 3 (фиг. 62) — тюльпанообразной формы. В пускной клапан 3 (фнг. 62) — тюльпанообразной формы, выпускной 4 — грибовидный, с выпуклой поверхностью грибка. Обаклапана изготовлены из поковок жароупорной стали с приварными сталиными наконечниками штоков, имеющими большое сопротивление изпосу. Рабочая фаска клапана впуска обработана под углом 45°, а клапана выпуска — под углом 44°, причем у выпускного клапана, работающего в более напряженных температурных условиях, она наплавлена жаростойким сплавом ВХН-1. сплавом ВХН-1.

Разные углы фасок у клапана выпуска (44°) и у седла (45') сделаны для лучшего прилегания клапана к седлу в процессе работы

Шток впускного клапана — сплошного сечения и имеет днаметр шток впускного клапана — сплошного сечения и вмест диалет; диалет, 12,4 мм. Шток и грибок выпускного клапана — пустотелые и наполнены металлическим натрием, который при нагревании клапана во время работы двигателя расплавляется и способствует лучшему отводу тепла от более нагретого грибка к штоку. Наружный диаметр штока выпускного клапана 22 мм.


На концах штоков клапаны имеют кольцевые выточки под замок 5,6(сухарик). Для закрытия клапанов и удержания их в закрытом положении каждый клапан снабжен двумя спиральными пружина-

ми 1 и 2. Нижними концами пружины опираются на шайбы 7, 8 и 10, установленные в клапанных коробках. Верхними концами пружины упираются в тарелочку 9, зафиксированную на штоке клапана разъемным кониче-ским замком 5 и 6 (двумя сухариками), вход«щим в кольцевую выточку



Фнг. 62. Клапаны впуска и выпуска с пружинами, тарелками и замками.

навружная пружная клапана;
 2—внутренняя пружная клапана;
 3—клапан внуска;
 4—клапан внуска;
 5—тамок клапана вицуска;
 6—памок клапана вицуска;
 7—найба под внутреннюю пружняу клапана внуска;
 8—шайба под внутреннюю пружну клапана выпуска;
 9—тарелка клапанных пружни;
 10—шайба под наружную пружну клапана.




Фиг. 63. Рычаг клапана, собранный в цилиндре (вид сверху).

унг. во. гъмчаг вланана, сооранивня в идлинадре (вад сверху).

1—клапанная коробка цилиндра: 2—подшинини ръчага жававая; 3—ось (болт) ръчага клапана; 4—шайо под ось и под гайку оси; 5—увьогив-тельное кольшо под ось и под гайку болта: 6—заживной вият ръчага клагана; 7—регулировочвый вият фичага клапана; 8—шарин подшининка; 10—тайка оси 9—ролик подшининка; 10—тайка оси 9—ролик подшининка; 10—тайка оси 9—ролик подшининка; 14—втуака рычага; 15—ролик рычага; 14—втуака ролика рычага; 15—ролик рычага клапана.

на штоке клапана. Внутренняя и наружная пружниы 1, 2 навиты в одну сторону, азотированы и кадмированы.



Фиг. 64. Разрез по коробке клапана выпуска.

I—тага толкателя; 2—комух таги; 3—гайка комуха таги; 4—шайба под гайку комуха тяги; 5—штуцер головки цылимра; 6—ричаг клапана; 7—замок клапана; 6—тарелка пружина клапана; 9—каружина клапана; 8. —шайба под вмутрениям пружина клапана; 11—шайба под вмутрениям примина клапана; 11—шайба под вмутрениюм пруммину; 13—направляющая клапана; 14—составное кольно седля клапана; 15—седло клапака; 16—клапана.

Замки 5 и 6 клапанов впуска и выпуска изготовлены из броизы и при овили о по влананов впуска и выпуска изготовлены из броизы и при сборке невзаимозаменяемы. Расположение клапанного механизма в коробке клапана выпуска приведено на фиг. 63 и 64.

#### Глава VII

## **НАГНЕТАТЕЛЬ И ПРИВОД КРЫЛЬЧАТКИ НАГНЕТАТЕЛЯ**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Нагнетатель двигателя относится к нагнетателям центробежного типа с механическим приводом, имеющим две скорости передачи к крыль-

чатке.

Нагнетатель дает возможность поддерживать давление воздуха на всасывания до 970 мм рт. ст. до высоты 1500 м при включенной первой скорости и до высоты 4550 м при включенной второй скорости без учета скоростиом четом. скоростного напора.

## 2. КОНСТРУКЦИЯ НАГНЕТАТЕЛЯ

Основными рабочным частями нагнетателя являются: крыльчатка, диффузор, коллектор-распределитель воздуха и механизм привода крыль-



Фыт. 65. Крымчатка и диффузор нагистате (вид сведи); 3—диффузор (вид спереди).

Крыльчатка / (фиг. 65) нагнетателя отштамнована из алюми-ниевого силава и имеет 22 радиальных долатии. Для обеспечения без-ударного входа воздуха в нагнетатель долатии крыльчатки со сторены входа воздуха загнуты в сторому направления вращения прыдъчатки. В ступице крыльчатки нарезены шлины для установки крыльчатии на шлицах валика крыльчатки нагнетателя.

CHAMINA

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

25X1

Воздух поступает в нагнетатель со стороны меньшего днаметра крыльчатки (со стороны загнутых лонаток). Центробежная сила, возин-

крыльчатки (со стороны загнутых лонаток), центрооежная сила, возин-кающая при вращении крыльчатки, заставляет водух с с большой ско-ростью протекать между лопатками крыльчатки от центра к периферии, нагнетая его в диффузор 2, окружающий крыльчатку. Диффузор 2 нагнетаетя изготовлен из магиневого сплава и имеет форму диска. На торие диска, в передней его части, имеется девять лопаток, которые совместно с передним корпусом нагнетателя образуют постепенно расширяющиеся от центра к нериферии воздушные каналы. С противоположной лопаткам стороны на диффузоре выполнен фланен с центрирующим буртиком. Во фланце просверлены пять отверстий для прохода шпильки крепления диффузора и одно отверстие для прохода цен трирующего штифта. Крепление диффузора к заднему корпусу нагиетателя осуществляется при помощи шпилек, ввернутых в задний корпус

нагнетателя. Диффузор предназначен для превращения энсргии движения воздухасоздаваемого крыльчаткой, в энергию давления. В диффузоре воздух протекает по постепенио расширяющимся каналам, образованным лопатками
диффузора и стенкой переднего корпуса нагнетателя, что вызывает уменишение скорости и увеличение давления воздуха.
Из диффузора воздух поступает в коллектор-распределитель, образованный внутренней полостью переднего корпуса нагнетателя. Воздух,
нагнетаемый в коллектор, распределяется по впускным трубам и поступает в шилиндры двигателя. Для лучшего направления потока воздухя во
впускные трубы оси окои в переднеи корпусе нагнетателя расположены их
касательным к окружности корпуса; оси окои для впускных труб цилиндров заднего ряда попарно параллельны осям окон впускных труб цилиндров переднего ряда.

#### 3. КОНСТРУКЦИЯ ПРИВОДА КРЫЛЬЧАТКИ НАГНЕТАТЕЛЯ

Механизм привода крыльчатки нагнетателя по-

Механизм привода крыльчатки нагнетателя по-мещен в заднем корпусе нагнетателя и состоит из эластичного зубчатого колеса вала привыма агрегатов, двухскоростной передачи и валика крыльчатки нагнетателя, имеющего зубчатый венец. Конструкция двухсюростной передачи нагнетателя дает возможності-при постоянном числе оборотов коленчатого вала двигателя вращать-крыльчатку нагнетателя с двумя раз інчимим скоростями. Включение скоростей осуществляется двумя фрикционными муфтами, состоящими из стальных и металложерамических дисиов. Управление двухскоростной пе-редачей — гидравлическое, осуществляемое подачей масла из общей масломагистрали двигателя во фрикционные муфты первой или второй скоростей.

скоростем.
Поступившее в муфту масло давит на поршень, заставляя соприка-саться фрикционные диски сцепления. В зависимости от того, какую муфту поступает масло, включается первая или вторая скорость нагис-тателя. Масло распределяется золотичном, открывающим доступ масла к муфте первой или второй скорости из канала задией крышки картера пвигателя.

двигателя.

Включение первой спорости дает крыльчатие нагистателя обороты. 
превышающие в 7,14 раза обороты коленчатого вала; включение второй 
скорости дает крыльчатке нагистателя обороты, в 10 раз превышающие 
обороты коленчатого вала. Скижение оборотов крыльчатки на первой 
скорости по сравнению со второй достигается введением 
планетарного


На земле и на небольших высотах двигатель должен работать при включенной первой спорости нагнетателя; на высотах более 3000—4000 м

(в зависимости от режима полета) — при включенной второй скорости нагнетателя. Мощность двигателя при работе на земле и на небольших нагнетателя. Мощность двигателя при работе на земле и на небольших высотах при включенной второй скорости нагнетателя меньше, чем при включениюй первой скорости. Это объясняется понижением коэффициента наполнения цилнидров вследствие повышения температуры воздуха за нагнетателем при больших оборотах крыльчатки, а также увеличением мощности, идушей на вращение крыльчатки, работающей в сравнительно плотной воздушной среде. При работе на больших высотах мощность из второй скорости нагнетателя знаимательно плотной воздушной среде. При работе на больших высотах мощность нагнетателя знаимательно плотной воздушной скорости нагнетателя знаимательно плотной воздушной скорости нагнетателя знаимательно плотной воздушной скорости нагнетателя знаимательно плотно в пределением при пределением при пределением пределением пределением при пределением пределением

двигателя на второй скорости нагнетателя значительно выше, чем на первой, так как большие обороты крыльчатки компенсируют падение плотнюсти воздуха, чем поддерживается номинальное давление воздуха на всасывания.

#### Схема механизма привода крыльчатки (фиг. 66)

Эластичное зубчатое колесо  $z_1$  (63 зуба) вала привода агрегатов зацепляется с наружным венцом  $z_2$  (18 зубьев) двойного зубчатого колеса. На шлицевую муфту, находящуюся на переднем конце двойного зубча-



того колеса, насажены на шлицах фрикционные диски муфты второй скорости, которые при работе двитателя вращаются вместе с двойным зубчатым колесом. На другом коние двойного зубчатого колеса имеется зубчатым венец z; (50 зубьев) внутреннего защепления, который приводит зубчатый венец z; (50 зубьев). Сателлиты вращаются на ко вращение пять сателлитов z; (15 зубьев). Сателлиты вращаются на пальцах валика редуктора. В защеплении с сателлитам находится также калый венец z; (20 зубьев) зубчатого колеса одностороннего хода установлены фрикционные диски муфты первой спорости.

На переднен конце валика редуктора установлено фрикционное зубчатое колесо, соединенное шлицами с валиком. Зубчатый венец зубчатого чатое колесо, соединенное шлицами с валиком. Зубчатым венец зубчатого чатое колесо, соединенное шлицами с валиком. Зубчатым венец зубчатого чатое колесо, соединенное шлицами с валиком. Зубчатым венец зубчатого чатое колесо, соединенное шлицами с валиком. Зубчатым венец зубчатого чатое колесо, соединенное шлицами с валиком. Зубчатым венец зубчатого чатое колесо, соединенное шлицами с валиком. Зубчатым венец зубчатого чатое колесо, соединенное шлицами с валиком. Зубчатым венец зубчатого чатое колесо, соединенное шлицами с валиком. Зубчатым венец зубчатого чатое колесо, соединенное шлицами с валиком. Зубчатым венец зубчатого чатое колесо.

25X1

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

MINITAL Работа механизма привода ирыльчатки нагнетателя на первой скорости

(фиг. 66)

При включении муфты первой скорости нагнетателя диски, сндящие на шлицах зубчатого колеса одностороннего хода 25, снлой трения инпивателя с дисками, имеющими шлицевое соединение с обоймой первой скорости, местко закрепленной к задней крышке картера. Вследствие этого зубчатое колесо одностороннего хода неподвижно закрепляется на задней крышке картера.

этого зубчатое колесо одностороняето хода исполнять вадией крышке картера.

Двойное зубчатое колесо 22, получающее вращение от эластичного зубчатого колеса 21 вала привода агрегатов, венцом внутреннего зацеплемия 23 заставляет вращаться сателлиты 24, которые, перекатываясь по неподвижному венцу 25 зубчатого колеса одностороннего хода, ведут за собой валык редуктора нагнетателя.

Сидящее на шлишах валика редуктора фрикционное зубчатое коле-со z4 передает вращение зубчатому колесу валика крыльчатки нагнета-теля z<sub>7</sub> и закрепленной на нем крыльчатке.

Три работе двигателя на первой скорости нагнетателя муфта второй скорости автоматически выключается и фрикционные диски муфты второй скорости свободно проскальзывают.

рон скорости свогодно проскальзавальна.
Планетарный редуктор привода крыльчатки, включающий зубчатыс кожеса z<sub>3</sub>, z<sub>4</sub> и z<sub>5</sub>, нмеет следующее передаточное отношение:

$$i_{pex} = \frac{z_3}{z_3 + z_5} = \frac{50}{50 + 20} = \frac{5}{7}$$
.

Полное передаточное отношение от коленчатого вала к валику крыльчатки нагнетателя при включенной первой скорости определяется из соот

$$i_1 = i_{\text{pea}} \frac{z_1}{z_1} \frac{z_2}{z_1} = \frac{5}{7} \cdot \frac{63}{18} \cdot \frac{60}{21} = 7,14.$$

Работа механизма привода крыльчатки нагнетателя на второй скорости

(фиг. 66)

При включении муфты второй скорости нагнетателя диски, сидящие на шаниах двойного зубчатого колеса  $z_0$ , силой трения сцепляются с дисками фрикционного зубчатого колеса  $z_0$  н соединяют между собой фрикционное зубчатого колесо  $z_0$  н соединяют между собой фрикционное зубчатог колесо и двойное зубчатое колесо. При работе двигателя на второй скорости нагистателя на эторой скорости затоматически выключается, фрикционные диски муфты первой скорости свободно проскальзывают. Детали планетарного редуктора прискорости свободно проскальзывают. Детали планетарного редуктора прискорости свободно проскальныма выдачки деле с двойным зубчатым сторомнего хода  $z_0$ ) вращаются как одно целое с двойным зубчатым колесо двойным зубчатым колесо  $z_1$  и  $z_2$ ;  $z_0$  в  $z_1$ . Передаточное отношение от коленчатного вала к валику крыльчатки плетателяя определяется на соотношения

$$i = \frac{z_1}{z_1} \frac{z_4}{z_1} = \frac{63}{18} \cdot \frac{60}{21} = 10$$

# 4. КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛЕЯ ДВУХСКОРОСТНОЯ ПЕРЕДАЧИ

Двойное зубчатое колесо 11 (фит. 67) двухскоростной передачи нагнетателя имеет 18 наружных и 50 внутренних зубьев, Наружными зубьяки оно сцепляется с зубьями эластичного зубчатого колеса вала привода
иго оно сцепляется с зубьями эластичного зубчатого колеса 14 редуктора.
агретатов, а внутренними — с зубьями сателлитов 15 валика 14 редуктора.
Гередияя часть наружных зубьев двойного зубчатого колеса
по высоте и служим шлицами для соединения с переходной и уфтой 4.
по высоте и служим шлицами для соединения с переходной распромения в ступниу двойного зубчатого колеса запрессована и развальнована со
тороны венца внутреннего зацепления стальная втулка 10 с буртиком,
залитая по внутренней поверхности свинцовистой броизой.

залитая по внутренией поверхности свинцовистой броизой.

Пять сателлитов 15, с запрессованными и развальцованными в них броизовыми втулками, имеют по 15 зубьев и вращаются из осях ва-броизовыми втулками, имеют по 15 зубьев и вращаются и продольмих 14 редуктора, изготовленных за одио целое с валиком. 16, прикрепного перемещения сателлиты удерживаются биши замком 16, прикрепного перемещения сателлитов валика. Винты контрятся расчеканкой половом в прорези на замке. Кроме сцепления с двойным зубчатым колесом 20 одностороннего и 11, сателлиты 15 сцепляются с зубчатым колесом 20 одностороннего хола. которое аращается на броизовой плавающей втулке 19, надетой на хола. которое аращается на броизовой плавающей втулке 19. сом 11, сателляты 10 сцепляются с зуочатым колесом 20 одностороннего хода, которое арашается на броизовой плавающей втулке 19, надетой на запина момен вазмия 14 пелическа

нии минец ввания 19 редукторы. Зубчатое колесо 20 одностороннего хода имеет два наружных зубча-Зубчатое колесо 20 одностороннего хода имеет два наружных зубча-тых венца. Малый зубчатый венец имеет двадцать зубыев и свепляется с сателлитами 15, а большой зубчатый венец служит шлицами, на которые устанавливают пять металлокерамических дисков 21. Для большей проч-пости шлицевая часть дисков 21 уголщена.

Межям металлокерамическими висками 21 помещаются стальные Межям металлокерамическими висками 21 помещаются

пости шлицевая часть дисков 21 утолиена.

Между металлокерамическими дисками 21 помещаются стальные промежуточные диски 22 с наружными звяльвентимим шлицами, которыми они соединяются с обоймой 18. Стальные диски могут перешений в обойме только в осевом направлению. Обойма 18 вместе с крышкой 17 вобойме только в осевом направлению. Обойма 18 вместе с крышкой 17 вобойме только в осевом направлению. Обойма 28 вместе с крышкой 17 влачия диски могут при правителя.

На прамочтовымые шлицы задней опормой ятудки 30 валика 14 вести прамочтовымые шлицы задней опормой ятудки 30 валика 14 вести прамочтовымые шлицы задней опормой ятудки 30 валика 14 вести прамочтовымые шлицы задней опормой ятудки 30 валика 14 вести прамочтовымые шлицы задней опормой ятудки 30 валика 14 вести прамочтовымые прамочтовыме прамочтовы прамочтовы прамочтовыме прамочтовыме прамочтовыме прамочтовыме п

крепится на шести шпильках к задней крышке картера двигателя.
На прямоугольные шаниы задней опорной втулки 30 валяка 14 регулкора, укрепленной в задней крышке картера, ставится малый пормента, ставотся малый пормента, ставотся малый пормента, ставотся малый пормента, ставотся малым перемещающийся в осевом направления. Диск малого поршия 27 имеет по окружности кольшезую канавку, в которой вомещается чугунное маслоуплотивтельное кольщо 28, препятствующее утечен са чугунное маслоуплотивтельное кольщо 28, препятствующее учети масла из фрикционной муфты при включенной первой скорости вагистала из фрикционной муфты при включенной грубская выточка с зателя. В передней части малого поршия имеется глубская выточка с зателя. В передней части малого поршия имеется глубская выточка с зателя. масла из фрикционной муфты при вилюченной первой спорости нагмета-теля. В передней части малого поршия имеется глубокая выточка с за-прессованимм в нее замком 26.

прессованным в мее замком 26.

Замок имеет шесть вырезов, в моторые входят выступы броизовой действой 23, упирающейся передней плоскостью в зубчатое молего одностороннего хода 20. В полости, об 25 малого поршия, прижимающая маслофициются шайба 24 и пружина 25 малого поршия, прижимающая майн поршень к задней крышке картера. Пружина 25 пря выключения лый поршень к задней крышке картера. Пружина 25 пря выключения из поршень к задней крышке картера. Пружина 35 пря выключения на поршень к задней крышке картера.


запениемия.

В вертикальной стение фрикционного зубчатого колеса / (фит. 68) имеется шасть назов, в которые входят ромбовадные выступы доворачиморшия 3. Этим устройством предиционного зубчатого вольска. В ступимания поршия 3 относительное фрикционного зубчатого волеса нарадным менкие траучельные в которые вхадят нередний шлиневой записа редуктора. Этим устройством валик финскруется по фрикционного зубчатом полеса и устройством валик финскруется по фрикционного зубчатом полеса / мента по регультать по фрикционного зубчатом полеса / мента по регультать по регул

52

евми зубъями фрикционное зубчатое колесо входит в зацепление с зубчатым венцом валика крыльчатки нагнетателя, а внутренние шлицы предназначены для сцепления со стальными ведомыми дисками 6 и 7 фрикционного сцепления.

Для крепления крайнего ведомого диска 7 во фрикционном зубчатом колесе и на наружной поверхности диска проточено по одной канавке, в которые вставляется замок 8, изготовленный из мягкой легко гнущейся стальной проводоки квадратного сечения. Средние стальные диски 6 мо-гут свободие перемещаться в осевом направлении.



Фиг. 68. Разрезы фринционного зубчатого нолеся и бол I - фрикционное зубчатое колесо; 2--ромбовидные выступы; 3--поршень


Между стальными ведомыми дисками, а также между стальным дис-ном и большим поршием 3 помещены металлокерамические ведущие нов и облишим поршием о помещены металлокеранические ведущие диски 5 свободно перемещающиеся в осевом направлении на шлищах персходной муфты 4, имеющей шлицевое соединение с двойным зубчатым колесом 11. Для большей прочности шлицевая часть металлокеранических дисков воздатами.

колесом 17. Для облышен прочности пилисыва често ских дисков утолщена. Стальной большой поршень 3 свободно сидит на валике 14 редуктора и может легко перемещаться в осевом направлении. Для обеспечения легкого (без заеданий) осевого перемещения поршия по валику внутрепняя расточка ступицы поршия имеет две конических поверхности, с ис-больной вылиндрической перемычкой, покрытые медью. На диске поршия 3 имеется кольцевая канавка, в которой помещается стальное разпоршия 3 имеется кольцевая канавка, в которой помещается стальное раз-мамное кольцо 2. Кольцо в разжатом состоянии является маслоуплотни-намное кольцо 2. Кольцо в разжатом состоянии является маслоуплотни-из финкционной муфты при включенной второй скорости нагиетателя. В сжатом состоянии кольцо польсилет удалить грязь из-под поршиевой полости. При числе оборотоя коленчатого вала, не превышающем 1200 об/мик, кольцо из-за своих упру-гих свойств сжато. При включенной второй скорости нагиетателя масло-гих свойств сжато. При включеной второй скорости нагиетателя масло-во фрикционном зубчатом колесс, увлекая за собой частички грязи из во фрикционном зубчатом колесс, увлекая за собой частички грязи из во фрикционном зубчатом колесс, увлекая за собой частички грязи из во фрикционном зубчатом колесс, увлекая за собой частички грязи из во фрикционном зубчатом колесс, увлекая за собой частички грязи из во фрикционном зубчатом колесс, увлекая за собой частички грязи из во фрикционном зубчатом колесс, увлекая за собой частички грязи из во фрикционном зубчатом колесс, увлекая за собой частички грязи и выстички грази из за собой частички грязи из за собой частички грязи из во фрикционном зубчатом колесс, увлекая за собой частички грязи из во собот частички грязи из за собой частички грязи

нормальное маслоуплотивтельное опорости нагнетателя межд Для ускорения выключения второй опорости нагнетателя межд поршнем и дврёмым зубчатым полесом // установлена пружива 9, вомо поршнем пофилию отойти вперед и дискам 5, 6, 7 выйти из замепления.


## CONFIDENTIAL

Золотник 31 помещается в корпусе 34, укрепленном на шпильках задней крышки картера, и предназначен для распределения подачи масла из главной магистрали двигателя в муфты первой и второй скоростей



О температи в задней ирышие картера для подвода масла и двухсиоростию. В мей передаче, подвода масла к золотинку: б—канал подвода масла для смазки втулок задней крышин; в—канал для слива масла, перепускаемого золотимком из полости муфты первой скоросты в картер; с—канал и отверстие для замера из полости муфты первой скоросты в муфту первой скоросты; б—канал и отверстие для замера дваления масла, поступающего в муфту второй скоросты.

пагнетателя. Поворот золотника стуществляется при помощи рычагов и тяг 36, 37, связанных с его штоком.



Фиг. 70. Задияя опера в «—отверстие подвода масла к золотиму; б—три отверстия подвода масла для
смаяки деталей; в—отверстие подвода масла в муфту первой сморости; в—отверстие для замера дваления изсла, идущего в муфту второй сморости.

Масло поступает в двухсиоростную передачу нагнетателя из общей магистрали двигателя по каналам в задней крышке картера (фиг. 69). вадней опоре валика редуктора (фиг. 70) и через корпус / (фиг. 71) волотинка подводится к волотинку 2.

Маслораспределительный золотник крайнах положения, соответствующих включению первой и второй скоростей 
нагнетателя. Поворот золотника осуществляется рычагом, установлениым 
его штоке. Ход рычага золотнак ограничивается выступами 
на моторых золотника. 443 которых

ника ограничивается выступами на морпусе золотника, из моторых левый выступ, обозначенный на корпусе цифрой «1», соответствует положению рычага правылючении первой скорости, а правый выступ, обозначенный на корпусе цифрой «2», — положению рычага при включении второй скорости.


рвана при высочения первой ско-рости нагнетателя золотник 5 (см. фиг. 72) поворачивают в крайнее девое положение (ссли смотреть свади двигателя). При этом масло

Фиг. 71. Корпус золотника и золотник.

1—корпус: 2—золотник: — отверстие
позвода масла к золотнику: — отверстие подвода масла в муфту первой
скорости; — вырез против
одинатира давления масла; — прорез
для слива масла; — к—коленообразный
канал подвода масла в муфту второй
канал подвода масла в муфту второй
канал подвода масла в муфту второй
канал подвода масла; — масла; — перепуска
масла.

свади двигателя). При этом масло масла, из магнетрали двигателя по кана-из магнетрали двигателя по кана-из а (фиг. 72. I) в задией крышке картера и задией опоре валика редук-тора, через отверстие е в корпусе 2 золотника 5, по канавке з в золотнике 5, жерез отверстие ж в корпусе 2 золотника 5 и отверстие е в задией опоре





I—включена первая скорость: //—промежуточное скорость: //—промежуточное (мулеове) половение золотимка: ///—шлючена вторая скорость: //—задаяя оповение золотимка: ///—шлючена вторая скорость: //—задаяя доповение золотимка: ///—шлючена вторая скорость: //—задаяя доповение золотимка: ///—задаяя доповение золотимка: ///
кака задеф и отворстик задеф далавения масла, каувето в муфту второй сморости; 5—золотими; 6—сяньной какаявего в муфту второй сморости; 5—золотими; 6—сяньной какая-

валика редуктора 30 (см. фиг. 67) поступает под малый поршень 27 муфты первой скорости нагиетателя. Под давлением масла поршень перемешается и зажимает металлокерамические диски, препятствуя их вращению. Так как металлокерамические диски сладят на шлицах зубчатого кошко. Так как металлокерамические диски сладят на шлицах зубчатого кошко. Так как металлокерамические диски сладят на шлицах зубчатого кошко. Так как металлокерамические диски сладят на шлицах зубчатого кошко. Так как металлокерамические диски сладят на шлицах зубчатого кошко. Так как металлокерамические диски сладят на шлицах зубчатого кошко. Так как металлокерамические диски подагаторого подагаторого водинеторого водинеторого подагаторого водинеторого зубчатое колесо 20 односторогиято подагаторого зубчатое колесо 20 односторогиято подагаторого зубчатое колесо 20 односторогиято подагаторого подагаторого зубчатое колесо 20 односторогиято подагаторого подагаторо

Comment M.

зубчатым колесом. Далее передача идет через фрикционное зубчатое ко-лесо I к валику крыльчатки нагнетателя.

При работе двигателя на первой скорости нагнетателя вторая ско. рость автоматически выключена, так как масло не поступает под боль. шой поршень 3 и пружина 9 отжимает поршень к стенке фрикционного зубчатого колеса 1. Металлокерамические диски 5, сидящие на переходной муфте 4, свободно проскальнывают между стальными дисками 6. 7 фрикционной муфты и большим поршием 3.

При переключении с первой скорости нагнетателя на вторую первая скорость автоматически выключается. Полость в задней крышке под малым поршнем 27 сообщается с картером и масло, находящееся пол поршнем, сливается в картер. При этом давление масла на поршень 27 падает до нуля, пружина 25 отжимает поршень к задней крышке и дис-

ки 21, 22 выходят из зваспления.

Для включения второй скорости нагнетателя золотник 5 (фиг. 72.111) поворачивают в крайнее правое положение (если смотреть сзади двигаповорачивают в краймее правое положение (если смотреть свади двигателя). При этом масло из магистрали двигателя по каналу а в задией крышке картера (см. фиг. 26, 25) и задией опоре валика редуктора 30 (см. фиг. 67), через отверстие е (см. фиг. 72, III) в корпусе 2 золотинка 3, по колейообразному капалу к в золотинке 3 подводится к задием, горцу пустотелого валика 14 (см. фиг. 67) редуктора. Далее масло идет по перепускной трубке 13 через клапан 12 и сверления в трубке 13 и валике редуктора 14 и поступает в полость между фрикционным зубчатым колесом 1 и большим поршием 3.

Под действием статического и центробежного давления масла больной поршень 3 перемещается и зажимает диски 5 и 6 (между поршнем в крайним стальным диском 7), фрикционное зубчатое колесо / начинавращаться с металлокерамическими дисками 5, сидящими на пілніцьх

переходной муфты 4.

переходной муфты т.

Для подвода масла к отверстию, где присоединяется манометр замора давления масла, идущего в муфту второй скорости, имеется канал ж Клапан 12, помещенный в перепуской трубке, под действением своют

пружины предотвращает попадание масла, просачивающегося по залорам пружины предотвращает попадание масла, просачивающегося по задорам золотинковой пары и валика редуктора, при включенной первой скорости в муфту второй скорости. Таким образом, клапан устраняет возможность включения второй скорости нагнетателя под действием центробежного давления масла, которое может накопиться в полости фрикционного зубчатого колеса. Г при работе нагнетателя на первой скорости.

При переключении со второй скорости нагнетателя на первую скорость клапам. 12 ускорает вымающение муфту этогой скоросты, так кла

При переключении со второй скорости нагиетателя на первую скорость клапан /2 ускоряет выключение муфты второй скорости, так как закрывает доступ мясла под поршень 3 второй скорости. При выкличении второй скорости масло, отбрасываемое центробежной силой к периферии большого поршия 3, быстро ухолит из-под поршия через зазор между центробежно-разжимным кольцом 2 и фрикционным зубчатым колесом / и по радкальным каналам в ободе зубчатого колеса сливается в полость нагиетателя

Масло из перепускной трубки при выключенной муфте второй скорости проходит по каналам к и г (см. фиг. 72,//) и сливается в полость

заднего корпуса нагнетателя.

Для подвода смазки к трущимся поверхностям деталей двухскоростной передачи ::меются три канала 6 (см. фиг. 70), обеспечивающие
непрерывную подачу масла к деталям независимо от положения золотника 5 (см. фиг. 72).

Для обеспечения слива масла из муфты первой сиорости нагнетателя при переключении на эторую скорость и при переключении со эторой скоросты на первую скорость золотинк  $\delta$  проходит через промежуточное (кужевое) положение (см. фиг. 72,1/). При этом каналы, подводящие мас-

ло к муфте первон скорости, и перепускная труока, отводящая масло из муфты второй скорости, сообщаются прорезью . (см. фиг. 71) в цилинд-рической части корпуса золотинка с отверстнем г (см. фиг. 72,1/1) в задней опоре валика редуктора 30 (см. фиг. 67); отверстие г. в свою очередь. сохощается с отверстнем для слива в задней крышке картера.

Обеспечение слива масла из муфт первой и второй скоростей при переволе рычага золотника из одного крайнего положения в другое предотвращает одновременное включение первой и второй скоростей нагне-

Когда золотник находится в промежуточном положении (см. фиг. 72/II) двигатель работает и е пормально; фрикционные муфты первой и второй скоростей выключены, и нагнетатель не будет создавать надлува.

наддува. Уплотнение между золотником 31 (см. фиг. 67) и его корпусом 34 обеспечивается установкой сферического стального кольца 32 и резиновой прокладки 33. Золотник прижимается к своему гнезду пружинящей шай-

#### Детали валика крыльчатки нагистателя

Стальной пустотелый валик 10 (фиг. 73) крыльчатки нагнетателя имеет в задней своей части зубчатый венец, изготовленный за одно целое с валиком.

На средней части валик 10 имеет наружные эвольвентные излицы для установки крыльчатки, а передняя его часть оканинвается резьбой под гайку крепления установленных на валике деталей. Внутрь валика, в переднюю и заднюю его части, запрессованы стальные вгулки, залитые свищовистой брондой. Валик 10 опирается втулками из вал привода агрегатов, Задняя втулка имеет паружный буртик с нарезаниями по окружности илицами для установки плицевой илибы И.

Ha валике 10 крыльчатки нагнетателя монтируется броизовая калиброванняя по толщине шайба 9, прилегающая к торцу зубчатого венца, задиня маслоуплотинтельная втулка 7, распорная втулка 6, крыльчатка 5 и передняя маслоуплотингельная втулка 4. Указанные детали закрепликотся на валике гайкой I, которая навертывается на резьбу переднего конца валика 10 и контрится специальным пластинчатым замком 2.

Осевому перемещению валика крыльчатки нагнетателя мазад препятствует стальная шаровая пята 7 (фиг. 74), прикрепленная пятью вичтака 4 к задиему корпусу нагнетателя, Валик 13 крыльчатки нагнетателя опирается на шаровую пяту 7 через броизовое мольцо 9 с шаровой поверхностью, промежуточные шайбы — стальную 10 и броизовую 11 — и стальную 10 найби 12 устамовлениями ма шамиях заяней втужи пурцинивами шайби 12 устамовлениями ма ную шлицевую шайбу /2, установленную на шлицах задней втулки валика /3 крыльчатии нагнетателя.

Шлицевая шайба /2 вращается вместе с валиком /3 крыльчатки на пистателя, чем предотвращается возможность надира деталей подпятника

кромками зубьев.

Благодаря наличню шаровой пяты 7 и броизового кольца 9 с шаровой поверхностью валик 13 крыльчатии самоустанавливается. Промену-вой поверхностью валик 13 крыльчатии самоустанавливается. Промену-точные (плавающие) щайбы 10, 11 уменьшают износ трущихся поверх-ностей деталей пяты, уменьшая работу трения, вследствие уменьшения сколостьй деталей писам

скоростей сиольжения.

Осевому перемещению валика крыльчатки нагистатьля вперед преОсевому перемещению валика крыльчатки нагистатьля вперед прелагствует броизовая калиброванная по толиние шайба /4, прилегающая 
пятствует броизовая калиброваннай 
пассмостью к ториу зубчатого венца валика /3. Передней плосзадней плосиостью к ториу зубчатого венца взулки /, запрессованной 
костью шайба /4 ункрается в буртик стальной втулки /, запрессованной 
костью шайба /4 ункрается в буртик стальной втулки /, запрессованной 
вентральное отверстие задиего морпуса нагистатьля. Подбором толильв центральное отверстие задиего морпуса нагистатьля подбором толильв шайбы /4 регулируют зазор между лопатками крыльчатки и стенками 
ти шайбы /4 регулируют зазор между лопатками крыльчатки и стенками

25X1

зубчатым колесом. Далее передача идет через фрикционное зубчатое колесо / к валику крыльчатки нагнетателя.

лесо I к валику крыльчатки нагнетателя.

При работе двигателя на первой скорости нагнетателя вторая скорость автоматически выключена, так как масло не поступает под большой поршень 3 и пружина 9 отжимает поршень к стенке фрикционного зубчатого колеса I. Металлокерамические диски 5, сидящие на переходной муфте 4, свободно проскальзывают между стальными дисками 6, 7 фрикционной муфты и большим поршием 3.

При перекладаемим с парвой скорости изпектателя

фрикционной муфты и облышим поршием 5.

При переключении с первой скорости нагнетателя на вторую первая скорость автоматически выключается. Полость в задней крышке под мальм поршием 27 сообщается с картером и масло, находящееся под поршием, сливается в картер. При этом давление масла на поршень 27 падает до нуля, пружина 25 отжимает поршень к задией крышке и диследения 27 29 выходят маранепления.

ки 21, 22 выходят из зацепления.

Для включения второй скорости нагнетателя золотник 5 (фиг. 72.111) поворачивают в крайнее правое положение (если смотреть сзади двигаповорачивают в краинее правое положение (если смотреть свяди двигателя). При этом масло из магистрали двигателя по каналу а в задней крышке картера (см. фиг. 26, 25) и задней опоре валика редуктора до (см. фиг. 67), через отверстие е (см. фиг. 72.///) в корпусе 2 золотника для коленообразиому каналу к в задотнике 5 подводится к задисмуровы претокатель валика (д. км. фиг. 67), разметора. Павае масто получения по коленокоразному каналу к в менятнаке з подводится к задисет торцу пустотелого валика 14 (см. фиг. 67) редуктора. Далее масло идет по перепускной трубке 13 через клапан 12 и сверления в трубке 13 и вапо перепускиом грузок го перез в полость между фрикционным зубчатым лике редуктора 14 и поступает в полость между фрикционным зубчатым колесом / и большим поршием 3.

Под действием статического и центробежного давления масла бол: пой поршень 3 перемещается и зажимает диски 5 и 6 (между поршием и крайним стальным диском 7), фрикционное зубчатое колесо 1 начина вращаться с металлокерамическими дисками 5, сидящими на шлицах переходной муфты 4.

переходион муфты т.

Для подвода масла к отверстию, где присоединиется манометр замсра давления масла, идущего в муфту второй скорости, имеется капал д.

Клапан 12, помещенный в перепускной трубке, под действием своей
клапан перепускной правити масла, просачивающегося по дазорам пружним предотвращает попадание масла, просачивающегося по замуча-золотниковой пары и валика редуктора, при включениой первой скорости в муфту второй скорости. Таким образом, клапан устраняет возможности включения второй скорости натиетателя—под действием центробежного давления масла, которое может накопиться в полости фрикционного зуб-

давления масла, которое может накопиться в полости фрикционного зуб-чатого колеса I при работе нагнетателя на первой скорости.

При переключении со второй скорости нагнетателя на первую ско-рость клапан I2 ускоряет выключение муфты второй скорости, так как закрывает доступ масла под поршень 3 второй скорости. При выклю-чении второй скорости масло, отбрасываемое центробежной силой к пе-риферии большого поршия 3, быстро уходит из-под поршия через зазор между центробежно-разжимным кольцом 2 и фрикционным зубчатым колесом I и по радиальным каналам в ободе зубчатого колеса сливается в полость нагнетателя.

в полость нагнетателя. Масло из перепускиой трубки при выключенной муфте второй ско-рости проходит по каналам к и г (см. фиг. 72,//) и сливается в полость

заднего корпуса нагнетателя. Для подвода смажи к трущимся поверхностям деталей двухско-ростной передачи имеются три канала 6 (см. фиг. 70), обеспечивающие непрерывную подачу масла к деталям независимо от положения золот-

Для обеспечения слива масла из муфты первой снорости магнетателя для обсытеленя отная вселя в мунты первои породств в при переключении со второй ско-рости на первую скорость золотник 5 проходит через промежуточнос (мулевое) положение (см. фиг. 72,//). При этом каналы, подводящие масзо к муфте нервой скорости, и перепускива 1931 (см. фиг. 71) в цилиндмуфты второй скорости, сообщаются прорезью л (см. фиг. 71) в задней 
рической части корпуса золотника с отверстием г (см. фиг. 72,11) в задней 
опоре валика редуктора 30 (см. фиг. 67); отверстие г, в свою очередь, 
опоре валика редуктора 30 (см. фиг. 67); отверстие г, в свою очередь, 
опоре валика редуктора 30 (см. фиг. 67); отверстие г, в свою очередь, 
опоре валика редуктора 30 (см. фиг. 67); отверстие г, в свою очередь, 
опорежения деятира за задней крышке картера. 
Обеспечение елива масла из муфт первой и второй скоростей при 
опереволе рычага золотника из одного крайнего положения в другое предотволщает одновременное включение первой и второй скоростей нагне-

отвращает одновременное включение первой и второй скоростей нагне-

тателя.

Когла золотник находится в промежуточном положении (см. фиг. 72.11) двигатель работает и е и о р м а л ь и о; фрикционные муфты пер-

Уплотнение между золотником 31 (см. фиг. 67) и его корпусом 34 Уплотнение между золотником 31 (см. фиг. б/) и его корпусом 34 обеспечивается установкой сферического стального кольца 32 и резиновой прокладки 33. Золотник прижимается к своему гнезду пружинящей шай-

## Детали валика крыльчатки нагнетателя

Стальной пустотелый валик 10 (фиг. 73) крыльчатки патнетателя имет в задией своей части зубчатый венец, изготовленный за одно целое

с валиком.

На средней части валик 10 имеет наружные эвольвентные шлицы установки крыльчатки, а передняя его часть оканчивается резьбой дод гайку крепления установленных на валике деталей. Внутрь валика, прединою и задиюю его части, запрессованы стальные втулки, залитые свищовистой броизой. Валик 10 опирается втулками на вал привода свищовистой броизой. Валик 10 опирается втулками на вал привода опираетатов. Задияя втулка имеет наружный буртик с нарезанными по кружности шлицами для установки шлищевой шлабы 11.

На валике 10 крыльчатки нагиетателя монтируется бромзовая казий.

II а валике 10 крыльчатки нагнетателя монтируется броизовая калибованная по толщине шайба 9, прилегающая к торцу зубчатого венца, рованная по толщине шайба 9, прилегающая к торцу зубчатого венца, налиям маслоуплотинтельная втулка 7, распорная втулка 6, крыльчать 5 и передняя маслоуплотинтельная втулка 4. Указанивые детали закрепжится на валике гайкой 1. которая навертывается на резьбу перезнего дикутся на валике гайкой 1. которая навертывается на резьбу перезнего ляются на валике гайкой /, которая навертывается на резьбу переднего конца валика 10 и контрится специальным пластинчатым замком 2.

конца валика IU и контрится специальным пластинчатым замком 2. Осевому перемещению валика крыльчатки нагистателя назад препятствует стальная шаровая пять 7 (фиг. 74), прикрепленная пятью визтати 4 к задиему корпусу нагистателя. Валик I3 крыльчатки изгистателя опирается на шаровую пяту 7 через броизовое вольцо 9 с шаровой поверх иостью, промежуточные шайбы — стальную I0 и броизовую II — и стальную шлицевую шайбу I2, установлениую на шлицах задией втулки валика I3 крыльчатии нагистателя.

Шлицевая шайба I2 врашается вместе с валиком I3 крызьчатим на

Шлицевая шайба 12 вращается вместе с валиком 13 крыльчатии на предоставля на предотвращается вместе с валиком /3 крыльчатии на гнетателя, чем предотвращается возможность надира деталей подлятника кромками зубьев.

Благодаря наличню шаровой пяты 7 и броизового кольца 9 с шаровой поверхностью валик 13 крыльчатки самоустанавливается. Промежуточные (плавающие) шайбы 10, 11 уменьшают измос трущихся поверхностей деталей пяты, уменьшая работу трения, вследствие уменьшения
скоростей скольжения.

ностей деталей пяты, уменьшая расоту трения, посторостей скольжения.

Осевому перемещению валика крыльчатки нагнетателя вперед препятствует броизовая калиброванная по толидине шайба 14, прилегающая 
задней авосмостью к торку зубчатого венца залика 13. Передней плосзадней висомостью и торку зубчатого венца залика 1, запресованной 
костью шайба 14 унирается в буртик стальной втулки 1, запресованной 
в центральное отверстие заднего нормуса нагнетаталя. Подбором толидав центральное отверстие заднего нормуса нагнетаталя и стенками 
чи шайбы 14 регулируют завор между логатками крыльчатки и стенками 
чи шайбы 14 регулируют завор между логатками крыльчатки и стенками 
за

## CONFIDENTIAL

The spane and state of the stat

— замент габит: 3 — сельная мередией цалиневая 4—середияя маслеутистительная установом маке маслеумы; 7—замия масле установом маке маслеументельной втулик: 10—валик крыльчатим: 11—

диффузора. Зазор между шай бой 14 и торцем втулки 1 заднего корпуса нагистателя регулируется подбором толщины подковообразной промладки 3, устанавливаемой под шаровую пяту 7 валика 13 крыльчатки нагистателя.

Для улучшения смазки трушихся поверхностей деталей подпятника валика 13 крыльчатиля поверхностей деталей подпятника валика 13 крыльчатиля подпятника вылика 13 крыльчатиля подпятника вылика 13 крыльчатиля подпятника вылика 13 крыльчатиля вылика подпятника вылика 13 крыльчатиля выплинающей.

Для улучшения смазки трущихся поверхностей деталей подпятника валика 13 крыльчатки нагнетателя цилиндрическая поверхность задией части шаровой пяты 7 имеет наружную кольшевую канавку, в которую установлено броизовое наслоуплотнительное кольцо 5. Кольцо прилегает к внутренией поверхности выточки переднего торца фланца вала привода агрегатов и препятствует утечке масла из-под шаровой пяты 7.

Маслоуплотинтельные втулки I и 4 (фиг. 75), поставленные спереди и сзади крыльае, ин, имеют кольщевые ханавки с установлениыми в них бронзовыми уплотинтельными кольщазии, препятствующими проходу масла в нагиетатель.

Между внутрениими поверхностями передней / и задней 4 втулок и наружной поверхностью валика 7 крыльчатки нагнетателя 2 ниеются внутрениие полости. Эти полости сообщены между собой каналами, которые образованы двумя срезаниями шлицами на валике 7 крыльчатки нагиетателя 2.

Для сохранения уравновешенности валика 7 крыльчатия нагиетателя срезаются два шлища, расположение в одной диаметральной плоскости. На обенх втулках 1, 4 на середние их длины просверлено по восемь радиальных отверстий, соединяющих внутрениие полости. с наруживыми промежутками нежду маслоуплотинтельными кольцами 3 и 8 (см. фит. 73). Промежутки между маслоуплотинтельными вадмей втулки 4 (см. фит. 75) сообщиются через отверстия в

сообщаются через отверстия в цинтральной стальной втулке заднего корпуса 15 нагнетателя с проточенвой в нем кольцевой канавкой 18.

13 Фиг. 74. Узел шаровой пяты валика крыльчатки нагистателя. Онг. 14. эзем шаровов инты валика крыльчатки нагистателя. 3— — втулка заднего корпуса нагистателя: 2—задний корнус нагистателя; 3— — становочная произважа; 4—винт крепления шаровой пяты; 5—наслоуплот-чительное кольво; 6—упорное кольцо валя привода агресатов; 7—шаровля тит; 3—вал привода агрегатов; 9—броизовое шаровое кольво шаровой пяты; 12—парыма шайба с буртиком гиз; 10—стальмая шайба шаровой пяты; 11—броизовая шайба с буртиком шаровой пяты; 12—шаликевая шайба; 13—валик крыльчатки; 14—броизовая калиброванная шайба; 15—задияя меслоуплотичельная втулка; 16—кольца маслоуплотичельной втулки.

Кольцевая канавка специальным каналом 14 через штуцер 13 и наружный шланг 8 (см. фиг. 24) соединена с полостью приводов агретатов
ружный шланг 8 (см. фиг. 24) соединена с полостью приводов агретатов
ружный шланг 8 (см. фиг. 24) соединена с в пространство корпуса нагнетателя воздух, пройдя по каналу 14 (см. 
пивший из заднего корпуса нагнетателя воздух, пройдя по каналу 14 (см. 
фиг. 75) и сверьениям во втулке, попадает в пространство между кольцами сначала задней 4. а затем через каналы в местах срезанных шлиц 
на валике 7 крыльчатки 2 к передней маслоуплотинтельной втулке 1. 
Подвод воздуха к маслоуплотинтельным втулкам 1 и 4 валика крыльчатки нагнетателя уменьшает р. прежение между маслоуплотинтельными 
кольцами и тем самым устраняет подсос масла в нагнетатель и е полости подпятника валика крыльчатки нагнетателя и из квртера.


25X1

#### Trasa VIII

#### ПРИВОДЫ АГРЕГАТОВ ДВИГАТЕЛЯ І. ПРИВОДЫ АГРЕГАТОВ, СМОНТИРОВАННЫЕ В НОСКЕ KAPTEPA

В носке картера смонтированы приводы к двум магнето (левому и правому) и переднему масляному насосу.

Валики приводов указанных агрегатов приводятся во вращение от ведущего лубчатого колеса приводов агрегатов, которое имеет наружный



Апного насока: 1—наститающий ступень масляния чатое малесо (2=29) с залиним привода масляния (2=16) двойного зубчатого малеса привода венец (2=18) двойного зубчатого малеса привода тое малесо (2=18) с валиним привода магняте; б— двойного зубчатого малеса привода магняте; б— (2=03); б—переходимий вал; 9—цилинарический ве (2=03); б—переходимий вал; 9—цилинарический ве колеса привода масляния насоса; 16—откачивания насоса; 16—откачив

имлиндрический венец с 63 зубьями и установлено на переходима вал

Для установки магнето и переднего масляного насоса носек картера имеет специальные фланцы, а для валинов их приводов — отверстия с за-прессованными втулками.

прессованными втулками.

Вализи приводое смазываются маслом, поступаненим под нием от переднего маслянего масса по каналам в носке картера и стили во втулках под залики.

Слема приводое агрегетов, смонтированных в носке картера

## CONFIDENTIAL

#### Привод магнето

Привод магнето (фиг. 77) состоит из разъемного двойного зуб-чатого колеса, имеющего цилии. дрический венец 16 (z=30) и кодрический венец 15 (z=15), и конический венец 15 (z=15), и конического зубчатого колеса // (z=18), закрепленного на валике 7 привода магнето.

Цилиндрический венец 16 двойного зубчатого колеса входит в зацепление с ведущим зубчатым колесом 20 (z=63) приводов агрега. тов, а конический венец 15 двойного зубчатого колеса входит в зацепление с коническим зубчатым колесом 11 валика 7 привода маг-

Конический венец 15 двойного зубчатого колеса выполнен за одно целое с валиком, имеющим на конце наружные шлицы и резьбу. На илиндах валика устанавливается цилиндрический венец 16, имею-ний в ступице внутренние шлицы, --- торый закрепляется на валике --- ликой 18, контрящейся шплик-.ом 19.

Коническое зубчатое колесо 11 имеет внутренние шлицы, устананливается на шлицевой хвостових валика 7 привода магието и крепляется на валике гайкой 13, контрящейся шплинтом 14.

Для регулирования зазора между зублями конических зублатых колес 11 и 15 под коническое зубчатое колесо 11 при его монтаже на хвостовик валика 7 привода магнето устанавливается регулировочное кольцо 10.

Валик 7 привода магнето пустотелый и в верхней части имеет внутренние шлицы для соединения со шлицевой муфтой хвостовика валика ротора магнето. В осевом направлении валик 7 фиксируется с одной стороны опор. фиксируется с одного торого в ным стальным кольцом 3 (подлятником), а с другой — пружиной 8. В приводе магнето предусма-

трено маслоуплотияющее устрой-ство, состоящее из винтовой нарезки (турбинки) на буртике вали-ка 7, выполняющей роль маслоотражатели, уплотикющего металло-керамического кольца 5 и опорното стального кольца 3 (подпятника), сопрягающихся между собой сферическими поверхностями. Стальное опорное кольцо 3 крепится к носку кар-

ческими поверхностями. Стальное опорное колы тера винтами 1, которые контрятся замками 2. Буртик валика 7 привода магието и металлокерамическое кольцо 5 плотно прижимаются к опорному стальному кольцу 3 пружиной 8, которая одним конмулирается в буртик вадицом упирается в буртик вали-ка 7, а другим — в шайбу 9, скользящую по торцу втулки под валик, запрессованной в но-

сок картера.
Шайба 9 имеет два выреза под штифты 6 валика и вращается вместе с валиком.

Для герметичности соеди-нения под стальное опорное кольцо 3 ставится прокладка 4 из промасленной бумаги (каль-

При указанном выше числе аубьев зубчатых колес привода передаточное число от коленчагого вала к правому и левому нагнето определяется на соотнопення


$$i = \frac{63}{30} \cdot \frac{15}{18} = 1.75.$$

Следовательно, ротор маг-нето вращается в 1,75 раза бы стрее коленчатого вала.

## Привод переднего масляного насоса

Привод переднего масляното насоса (фиг. 78) состоит из разъемного двойного зубчатого колеса, имеющего цилиндрический венец 3 (z=30) и комический венец 2 (z=16), и комический венец z=160. ского зубчатого колеса  $\frac{10}{(z-29)}$ , закрепленного на валике  $\frac{12}{z}$  привода масляного на

госа. Цилиндрический венец 3 двойного зубчатого колеса входит в зацепление с ведущим зубчатым колесом I(z=63)приводов агрегатов, установленным на переходном валу. Конческий венец 2 двойного зубчане с коническим зублатым колесом не с коническим зублатым колесом



. 12:4**4** 

10 валика привода масяжного



THE PERSON NAMED IN COLUMN 1

Конический венец 2 двойного зубчатого колеса выполнен за одно цеконический вснец 2 двонного зуочатого колеса выполнен за одно целое с валиком, имсющим на конце наружные шлищы и резьбу. На шлицах валика устанавливается шлиндрический венец 3, имеющий в ступице внутрениме шлицы, который закрепляется на валике гайкой 5, контрящей ся шплинтом 6.

Коннческое зубчатое колесо 10 имеет внутрениие шлицы, устанавлипоническое зуочаное колест и имеет визтрените шапция, устанавли-вается на шлицевой хвостовик валика 12 привода масляного насоса и закрепляется на валике гайкой 8, контрищейся шиллинтом 7.

Для регулирования завора между зубьями конических зубчатых ко-лес 2 и 10 под коническое зубчатее полесе 10 при его монтаже на хвосто-вке 2 и 10 под коническое зубчатее полесе 10 при его монтаже на хвосто-вке валика 12 привода масляного насоса устанавливается регулировоч-вке полести.

Валик 12 привода переднего масляного насоса - пустотелый, в нижней части имеет опорный буртих и внутренние палицы для соединения со плинивой муфтой 14 хвостовика ведущего валика 15 масляного наслед

При указанном выше числе субъев зубчатых колес привода передаточное число от коленчатого вала к ведущему валику переднего масляного насоса определяется из соотношения

$$i = \frac{63}{30} \cdot \frac{16}{29} = 1.158.$$

Следовательно, велущий валик переднего маслиного насоса вращается в 1,158 раза быстрее коленчатого вала.

### 2. ПРИВОДЫ АГРЕГАТОВ, СМОНТИРОВАННЫЕ В ЗАДНЕМ КОРПУСЕ НАГНЕТАТЕЛЯ И НА ЗАДНЕЯ КРЫШКЕ КАРТЕРА

В задием корпусе нагнетателя и на задней крышке картера смоизарованы приводы следующих агрегатов: насога непокредственного впрыска топлива НВ-82В, заднего масляного насоса МШ-6СВ, бензинового насоса (агрегат 704A-В) и счетчика оборотов, генератора ГСР-3000М, а также верхний и вначина задаленые приводы. верхний и нижний запасные приводы.

Ведущие валики всех приводов, установленных в заднем корпусс-нагиетателя и на задней крышке картера, получают вращение от эластичного зубчатого колеса вала привода агрегатов.

Вал привода агрегатов получает вращение от коленчатого вала дви-гателя, с которым он сцеплен через пілицевую муфту 17 (см. фиг. 43) вала агрегатов и ведущее зубчатое колесо 14 приводе задней кулачковой

Схема приводов агрегатов, смоитированных в заднем корпусе нагне-тателя и на задней крышке картера, приведена на фиг. 79.

#### Вал привода агрегатов


Вал привода агрегатов (фиг. 80) состоит из зубчатого во леса 6, собственно вала 2 и эластичного (пружинного) соединения, устанавливаемого между ними.

Зубчатое колесо 6 изготовлено из стальной, термически обработанной оуочатое колесо о изготовлено из стальнои, термически оораоотанной поковки и имеет форму кольца с наружими цилидрическим зубчатым вещом с 63 зубъями. На внутренией поверхности зубчатое колесо имеет вметулов, которым оно входит в прорези шести вметулов фланца вала привода агрегатов.

Зубчатое колесо 6 внутренией расточной центрируется относительно вала привода агрегатов по наружной цвлиндричесной повержности высту-

пов вала.

102



Вал 2 привода агрегатов — пустотелый, изготовлен из стальной по-Вал 2 привода агрегатов — пустотелый, изготовлен из стальной по-мовки и имеет фланец для установки зластичного зубчатого колеса. Пе-редняя часть вала имеет шлицы и три точно обработанные цилиндриче-ские пояса. Малый цилиндрический пояс (на конце вала) служит для центрирования вала привода агрегатов в задней части коленчатого вала, а большие цилиндрические пояса являются опорными для втулок валика крыльчатки нагнетателя. Для подвода масла к втулкам вал имеет валавные стверстие и дески на наружных рабочну поверхностать имеет радиальное отверстие и лыски на наружных рабочих поверхностях.

На переднем конце вала привода агрегатов имеется наружная кольце. вая канавка, в которую устанавливают два маслоуплотнительных коль. ца 1, входящих в цилиндрическую расточку коренной шейки задней части коленчатого вала.

Фланец вала привода агрегатов имеет шесть выступов в форме проушин, в которые устаналивается внутренними выступами зубчатое колесо 6. В прорези фланца между выступами вставляются пруживы 3 с сухариками 4 (замками), которые устраняют неравномерность крутящего момента и воспринимают удары, возникающие при резких изменениях режима работы двигателя.

Выпаданию сухариков вперед препятствуют усики на сухариках, входящие в выточки на выступах вала; выпаданию сухариков назад препятствует диск 7, вставленный в расточку зубчатого колеса  $\delta$  и законтренный стопорным кольцом в, установленным в кольцевую канавку зубчатого

На переднем торце фланец имеет проточку, по плоской поверхности которой работает броизовое упорное кольцо // (см. фиг. 75), а по внутренней, цилиндрической,— маслоуплотнительное кольцо // шаровой пяты // валика 7 крыльчатки 2 нагнетателя, Упорное броизовое кольцо // граничивает продольное перемещение вала привода агрегатов 6 вперед. Перемещение вала назад ограничивается буртиком бронзовой запрессованно в заднюю крышку картера и являющейся задней опорой вала. В буртик бронзовой втулки вал упирается задним торцем своего фланца.

Цилиндрическая часть заднего конца вала привода агрегатов имеет радиальные отверстия и кольцевую канавку. Отверстия служат для прораднальные отверстия и кольцевую канавку. Отверстия служат для про-хода масла, нагнетаемого задини масляным насосом, в полость вала и в главную магистраль двигателя. В кольцевую канавку устанавливают два маслоуплотиительных кольца 5 (см. фиг. 80), работающих по внут-ренией циянидрической поверхности маслоотражателя, закрепленного на задней крышке картера.

На заднем торце вала привода агрегатов имеются три косых среза (храповик) для сцепления с валом электроннерционного стартера при

## Привод насоса непосредственного апрыска топлива НВ-82В

Привод насоса непосредственного впрыска топлива НВ-82В пред примод насоса непосредственного впрыска топлива гго-ого прос ставляет собой редуктор, состоящий из двух пар цилиндрических зубча-тых колес, смонтированимх в отдельном корпусе. Привод устанавливается на задмей крышке картера внизу справа и получает вращение от вала привода агрегатов через большой венец двойного зубчатого молеса /

Двойное зубчатое колесо / — разъемное и состоит из диска с двумя даляндрическими зубчатыми венцами и отъемного валика. Диск и валик двойного зубчатого колеса виготовлены из стальных, термически обработажемх поковок и соединяются между собой при помощи шести винтов, контрящихся замками. Большой венец диска двойного зубчатого колести имеет 56 зубьев, а малый венец — 40 зубьев.

имеет зо зуювев, а малая менец — чо зуювев.

Валик двойного зубчатого колеса — пустотелый, имеет на одном из концов фланец с шестью резьбовыми отверстиями для внитов крепления диска, а на другом — внутренние шлицы для соединения с ведущим валиком привода насоса НВ-82В. Со стороны фланца внутри валика имеется

цилиндрическая расточка и внутренние шлицы для соединения со шлицевым хвостовиком конического зубчатого колеса 2 передачи к приводу бензинового насоса и счетчика оборо-

Привод (редуктор) насоса непосредственного впрыска НВ-82В (фиг. 82) состоит из корпуса 3 с крышкой 10, ведущего валика 4 с зубчатым колесом, двойного промежуточного зубчатого колеса 7 н ведомого валика 12 с убчатым колесом, заключенных внутри корпуса.

Корпус и крышка при-вода изготовлены из алюминиевого сплава и имеют опориме броизовые втулки под валики зубча-тых колес. Крышка крепится к корпусу при помощи шпилек, ввернутых в кор-пус. Центрирование крыш-

/-двойное зубчатое колесо передачи к приводу месоса НВ-82В: 2-комическое зубчатое колесо передачи к приводу бензинового насоса в счетчика оборотов: 5-мубчатое колесо верхнего запасного привода: 4-промежуточное зубчатое колесо привода генератора: 6-мубчатое колесо привода задиего масла-мого насоса: 7-мубчатое колесо нижнего запасного привода.

(для соосности втулок) достигается при помощи двух установочных штиф-тов, запрессованных во фланец корпуса. Для подвода масла к трущимся поверхностям деталей насоса НВ-82В и к его регулятору РС-24В в корпусе и крышке привода имеются каналы.

Ведущий валик 4 привода в средней части имеет наружный цилиндри-ческий зубчатый венец с десятью зубьями, изготовленный за одно целое с валиком. Передний конец валика имеет наружиме шлицы для соединения с валиком зубчатого колеса передачи к приводу.

Двойное промежуточное зубчатое колесо 7 имеет два цилиндрических зубчатых венца, изготовленных за одно целое с валином. Большой венец зубчатых венца, изготовленных за одно целое с валином двойного зубчатого нолеса имеет 27 зубьев и сцепляется с зубчатым колесом ведущего валика 4, а малый венец имеет 12 зубьев и сцепляется с зубчатым колесом ведомого валика 12 привода.

очатим колесом ведомого ввлика 12 привода.

Ведомый валик привода имеет наружный цилиндрический зубчатый венец с 30 зубъями, изготовлений за одно целое с валиком. В задием венец с 30 зубъями, изготовлений да одно целое с валиком. В задием конце валик имеет 34 внутренних шлица для соединения через регулироконце валик имеет 34 внутренних шлица для соединения через регулиромочную муфту 13 со шлицевым хвостовиком кулачковой шайбы насоса НВ-878

Передача от поленчатого вала двигателя к насосу НВ-82В осуществлется следующим образом (см. фиг. 79): элестичное зубчатое волесо 7
лется следующим образом (см. фиг. 79): элестичное зубчатое волесо (z=56)
(z=63) вала привода агрегатов сцепалется с большим венном (z=56)
зубчатого молеса 10 передачи и розвитаци волесо (z=10) веду-

Фиг. 81. Задини крышна картера, собранная с зубчатыми колесами приводов.

25X1

25X1

шего валика привода 4 (фиг. 82), соединенного шлицами с валиком зуб-чатого колеса передачи к приводу, сцепляется с большим венцом (z=27) двойного промежуточного зубчатого колеса 7; малый венец двойного про-иежуточного зубчатого колеса 7 (z=12) сцепляется с зубчатым колесом ведомого валика 12 (z=30), с которым соединяется кулачковая шайба насоса через регулировочную муфту 13. Передаточное число от коленчатого вала к кулачковой шайбе насоса

НВ-82В определяется из соотношения

$$i = \frac{63\ 10\ 12}{56\ 27\ 30} = \frac{1}{6} \ .$$

Следовательно, кулачковая шайба насоса НВ-82В вращается в 6 раз Следовательно, кулачковая шаноа насоса 110-820 вращается в о раз медлениее коленчатого вала двигателя. Паправление вращения кулачко-вой шайбы (смотря со стороны, противоположной хвостовику) — противо-положное направлению вращения коленчатого вала.

положное направлению вращения коленчатого вала.

Кулачковая шайба насоса НВ-82В шлицевым хвостовиком соединяется с ведомым валиком 12 привода через регулировочную муфту 13, ямеющую 35 внутренних и 34 наружных шлица. Во внутренние шлицы муфты вхолит хвостовик кулачковой шайбы насоса, а наружными шлицами муфта соединяется с валиком 12 привода.

Шлицы на регулировочной муфте предназначены не только для передачи движения кулачковой шайбе насоса от привода, но и для точной установки насоса на двигателе при регулировании начала впрыска польных применения кулачковой шайбе насоса от привода, но и для точной установки насоса на двигателе при регулировании начала впрыска польных применения кулачковой шайбе насоса от привода, но и для точной установки насоса на двигателе при регулировании начала впрыска польных применения п

tontilba.

Если при установке насоса на привод пілицы хвостовика кулачковой шайбы не совпадают с внутренними шлицами регулировочной муфты, муфту переставляют относительно шлиц валика привода до совпадения

муфту переставляют относительно шлиц валика привода до совпадения со шлицами хвостовика кулачковой шайбы насоса.
Ввиду разного количества внутренних и наружных шлиц на регумировочной муфте (35 и 34 шлиц) перестановкой муфты достигается нужная почность установки насоса на начало впрыска по отношению к коленчатори ваделя по тране в праведения почность установки насоса на начало впрыска по отношению к коленчатори ваделя по тране в праведения почность установки на праведения почность установки на почност тому валу в пределах:

$$\left(\frac{360}{31} - \frac{360}{35}\right)6 = 1.49^{\circ}.$$

После регулирования муфта фиксируется на валике привода специальным замком 14.

### Привод задиего масляного насоса МШ-6СВ

Ведущий валик заднего масляного насоса МШ-6СВ приводится во вращение от зубчатого колеса 4 (см. фиг. 79), находящегося в зацеплении с эластичным зубчатым колесом 7 вала привода агрегатов. 
зубчатое колесо 6 (см. фиг. 81) привода масляного насоса изготовнено и с стальной, термически обработанной поковки. Оно состоит из дислено и с стальной, термически обработанной поковки. Оно состоит из дислено и с цилиндрическим зубчатым венцом, имеющим 56 зубъев, и пустотеляюто за одно целое с диском. На конце валик имеет валика, изготовленного за одно целое с диском. На конце валик внеет валика, изготовленного за одно целое с диском. На конце валик виеет виутренине шлицы для соединения со шлицевой муфтой ведущего валика внутренине шлицы для соединения со шлицевой муфтой ведущего валика масляного насоса. Со стороны диска в полость валика запресоована месляного насоса валика валика сорганичивая продольное перемещение валика.

Передача от коленчатого вала к масляному насосу осуществляется передача от коленчатого вала к масляному насосу осуществляется через пару цилиндрических зубчатых нолес (см. фиг. 79) — властичное через пару цилиндрических зубчатов нолесо ф зубчатое нолесо ф (2=56) привода насоса.

(2=56) привода насоса.

Paramber 1171

Передаточное число к заднему масляному насосу определяется вз

 $i = \frac{63}{56} = 1.125.$ 

Следовательно, ведущий валик масляного насоса вращается в 1,125 раза быстрее коленчатого вала с направлением вращения, противеположным вращению коленчатого вала.

#### Комбинированный привод бензинового насоса и счетчика оборотов

Комбинированный привод бензинового насоса и счетчика оборотов смонтирован в отдельном корпусе, устанавливается на фланце заднего корпуса нагнетателя с правой стороны и получает вращение от конического зубчатого колеса 2 (см. фиг. 81), установленного на шлицах в валике двойного зубчатого колеса / передачи к приводу насоса НВ-82В.

Комбинированный привод (фиг. 83) состоят из корпуса 10, переход-ника 5, конического зубчатого колеса (валика) 2, цилиндрического зубчатого колеса 9, промежуточного цилиндрического зубчатого колеса 6, зубчатого колеса (валика) 30 приводов бензинового насоса и счетчика оборотов, а также деталей маслоуплотнения валиков.

Коническое зубчатое колесо (валик) 2 привода бензинового насока получает вращение от конического зубчатого колеса 1, установленного на плицах в валик двойного зубчатого колеса передачи к приводу насоса ПВ-82В, и приводит во вращение зубчатое колесо 9, во внутренние шлищы которого входит шлицевой хвостовик валика 2.

Зубчатое колесо 9 приводит во вращение промежуточное зубчатое колесо в, которое, в свою очередь, передает вращение на зубчатое колесо

Вместе с зубчатым колесом 30 вращается шлицевая муфта 17, шлицевой хвостовик которой входит во внутренние шлицы валика зубчатого колеса 30. С противоположного конца шлицевая муфта 17 имеет внутренние шлицы для соединения с хвостовиком валика (ротора) бензино-HOPO HECOCE.


Зубчатое колесо 30 винтовым зубчатым венцом, имеющимся на ва-лике, одновременно приводит во вращение валик 34 привода счетчика оборотов, имеющий шиновое соединение с переходими валиком 40, пере-

дающим вращение на хвостовик вылика счетчика оборотов.
От перемещения в осевом направлении валик 34 ограничивается уно-

От перемещения в осевом направлении валик 34 ограничивается унором торца в бронзовую пяту 33, запрессованную в корпус 10 привода, и упором буртика в торец направляющей втудки 35, установленной в корпус и законтренной диском 36, который закреплен внитами 38. К ор пус 10 при во да отлит из магниевого сплава и имеет отверстия с запрессованными бронзовыми втулками для валиков зубчатым колес. Кроме фланца для крепления (через переходинк 5) к задиему корпусу нагнетателя, корпус 10 привода имеет два фланца со шпильками для установки бензинового насоса и механического счетчика оборотов. В стенках корпуса ямеется ряд сверлений для полвода масла к подпилниками ках корпуса имеется ряд сверлений для подведа масла к подшининкам ная морпусы вместся ряд сверления для подвода масла. К подчиннивальнамию зубчатых иолес, а также отверстие с для слива в картер масла, просочившегося через маслоуплотинтеля валиков приводов. В корпусе привода монтируются маслоуплотинтели валиков приводов бензивового наоста и счетчика оборотов.

бензинового насоса и счетника осоротов.

М в с л о у п л о т и и т е л ь п р и в о д в б е и в и и о в о г о и а с о с с остоит из двух стальных колец 15, пруживны 16, шлицевой муфты 17, сфереческого металломерамического кольца 18, резинового маслоуплотии-тельного мольца 19 и стального упорного фланца 21 с прокладной 20 из бумажной кальки, привертываемого к фланцу норпуса 10 привода двумя в интами 22.



Маслоуплотнитель привода

Маслоуплотинтель привода к счетчику оборотов состоит из двух стальных колец 37, пружины 39, стального маслотов состоит из двух стальных колец 37, пружины 39, стального маслоотражателя 41, сферического металложерамического кольца 18, резинового маслоуплотинтельного кольца 19, стального опориого фланца 43
с прокладкой 42 из бумажной кальки, привертываемого к фланцу корпуса 10 привода двумя винтами 22.

Пере ход и ик 5 привода отлит из магиневого сплава. В попости переходника запрессованы две броизовые втутки 26 и 7, служащие
подшипниками для валика кониссского зубчатого колеса 2.

На шейке переходника, которой он входит в полость заднего корпу-а
инагинтальной оси для слива масла из полости переходника в картер,
во фланец переходника запрессованы два броизовых подпятника 29,
ограничивающие переходника запрессованы два броизовых подпятника 29,
ограничивающие переходника в полости переходника запрессованы
установочных штифта для пентрирования корпуса относительно переходника.

Перевава ст коленизгого вата к боланизами часом сописательно пере-

ходинка.
Передача от коленчатого вала к бензиновому насосу осуществляется через зластичное зубчатое колесо 7 (см. фиг. 79) вала привода агрегатов, большой венец двойного зубчатого колеса 10 передачи к приводу насоса НВ-82В, коническое зубчатое колесо 11, копический зубчатый венец налика 17, цилиндрические зубчатые колеса 13, 14 и 16.
Передаточное число к бензиновому насосу будет

$$i = \frac{63}{56} \cdot \frac{16}{18} \cdot \frac{18}{18} \cdot \frac{18}{18} = 1.$$

Следовательно, ротор бензинового насоса вращается со скоростия вращения коленчатого вала.

вращения коленчатого вала. Передача от коленчатого вала к счетчику оборотов осуществляется через те же зубчатые колеса, что и передача к бензиновому насосу, и дополнительно включается винтовой зубчатый венец валика 30 (см. фиг. 83) привода бензинового насоса (z=8) и винтовой зубчатый венец валика 34 привода счетчика оборотов (z=16). Передаточное число к счетчику оборотов будет

$$I = \frac{63}{56} \quad \frac{16}{18} \quad \frac{18}{18} \quad \frac{18}{18} \quad \frac{8}{16} = \frac{1}{2} \ .$$


Следовательно, валик счетчика оборотов вращается в два раза мелленнее коленчатого вала.

#### Привод генератора ГСР-3000М

Привод генератора расположен в полости задмего корпуса нагнетателя и смонтирован на задмей крышке картера в верхней левой ее части. Валик привода генератора приводится во вращение от зластичного зубчатого колеса 7 вала привода агретатов через промежуточное зубчатое колесо 6 (см. фиг. 79).

Привод генератора (фиг. 84) состоит из валика 9 промежуточного зубчатого колеса 20 с осью 18, шлицевой упорной муфты 5, переходной шлицевой муфты 4 и деталей уплотиения.

Валик 9 привода генератора — пустотелый и выполнен за одно целое с маружным цилинарическим зубчатым вещом (z=23), расположениым на одном из концов валика. На другом конце валик имеет внутренние шлицы для соединения со шлицевой упорной муфтой 5 и наружную лезую резьбу для гайки 7, ограничивающей перемещение валика в осевом направления.



Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

CONTINUE

Промежуточное зубчатое колесо 20 привода генер гора имеет 21 це. броизовая ментированный зуб. Внутрь зубчатого колеса запрессована ментированный зуб. Внутрь зубчатого колеса, которое възданется втулка 19, служащая подшипником зубчатого колеса, которое възданется втулка 19, служащая подшипником зубчатого колеса, которое възданется втулка 19, служащая подшипником зубчатого колеса картера. Передаточное число к генератору определяется из соотношения Передаточное число к генератору

$$i = \frac{63}{21} \cdot \frac{21}{23} = 2.74$$
.

Следовательно, валик генератора вращается в 2,74 раза быстрее ко-

Следовательно, валик генератора вращается в 2,74 раза быстрее копенчатого вала. Направление вращения валика генератора совпадает 
инправлением вращения коленчатого вала. 
Шлицевая упорная стальная муфта 5 по поверхности азотирована и 
имеет наружные шлицы для соединения с валиком 9 привода генератора 
и внутрениие шлицы для соединения с шлицами переходной муфты 4. 
и внутрение шлицы для соединения с шлицами переходной муфты 4. 
Задний конец упорной муфты 5 имеет цилиндрический буртик и точно 
обработанный торец. 
Во внутрениюю подость упорной муфты 5 с передието конца запреж 
совывается пробка 16 с установленной в нее ступенчатой шайбой 17. в 
которую упирается пружниа 6. Другим концом пружния упирается 
в упорный диск 10, установлечный в валике 9 привода генератора. 
Пружина предиазначена для создания необходимого контакта межлу

в упорный диск 10, установле ный в палике 9 привода генератора.
Пружина предназначена для создания необходимого контакта между деталями уплотиения привода генератора.
В приводе генератора предусмотрено маслоуплотияющее устройство. Состоящее из уплотияющего сферического кольца 2, маслоотражателя 3, друж прокладок 13 и 14 из бумажной кальки и опорного кольца 1. Уплотияющее сферическое кольцо 2 изготовлено из стали. С обеих уплотияющее сферическое кольцо 2 изготовлено из стали. С обеих уплотияющее сферическое кольца опирается торцем упорная муфта 5. На плоскую поверхность кольца опирается торцем упорная муфта 5 сферической поверхностью кольцо прижимается к сферической поверх. а сферической поверхностью кольцо прижимается к сферической поверх-

а сферической поверхностью кольцо прижимается к сферической поверхности опорного кольца 1.

Опорное кольцо 1 — стальное, с азотированной поверхностью, Кольпо устанавливается в выточку на задней крышке картера сверху маслоотражателя 3 и крепится к задней крышке винтами 12, под головки кото
рых устанавливаются специальные контровочные шайбы.
Маслоотражатель 3, изготовъсный из аломиниевого сплава, имее
по фланцу восемь отверстий для прохода винтов 12 крепления опорного
кольца 1. Для слива излишнего масла в маслоотражателе (между фланцем и цилиндрической частью) имеется прорез, который при монтаже
двигателя совмещается со сливным отверстием в задией крышке картера.

## Запасный привод (верхний)

Запасный привод 9 (см. фиг. 79) расположен в полости заднего мор-пуса нагнетателя и смонтирован на задней крышке картера в верхней

правон ее части.

Запасный привод состоит из цилиндрического зубчатого колеса З (см. фиг. 81), вмеющего 52 зуба, и валика, соединенных между озбой при помощи шести вингов, законтренных пластичатыми замками.

Зубчатое колесо и валик запасного привода изготовлены из стальных. Термически обработанных поможок.

Зубчатое колесо и валик запасного привода изготовлены из стальных. 
термически обработанных поковом. 
Валик — пустотелый и имеет на одном конце фланец с шестью резьбовыми отверстивны для винтов крепления зубчатого колеса 3, а на друком — вкутренине шлишы и паружную левую резьбу. Во внутренине 
шлишы валика эходит шлицевая муфта, которая монтрится специальным 
пружинным замком, а на резьбу валика наворучивают гайку, ограничивающую продольное перемещение валика.

Со стороны фланца в полость валика запрессована заглушка сло стороны флинца в полость валика запрессована заглушка. Зубчатое колесо запасного привода сцепляется с малым вещом двойного зубчатого колеса / передачи к приводу насоса НВ-82В в вращается в туже сторону, что и коленчатый вал, с передаточным числом (=0,865,

# Запасный привод (нижний)

Запасный привод I (см. фиг. 79) расположен в полости задиего кор-пуса нагнетателя и смонтирован на задней крышке картера в нижней ее

Запасный привод состоит из цилиндрического зубчатого колеса
 12) и валика привода, изготовленных за одно целое.
 Зубчатое колесо запасного привода изготовлено из стальной, терми-

чески оораоотанной поковки.
Валик зубчатого колеса запасного привода — пустотелый, на конце
вмеет внутрениие шлицы. Со стороны зубчатого колеса в полость валика чески обработанной поковки.

апрессована заглушка. Зубчатое колесо запасного привода I сцепляется с малым венцом 2 зубчатое колесо запасного привода нагиетателя и вращается міного зубчатого колеса (z-18) привода нагиетателя и вращается жиного зубчатого колеса (z-18) привода нагиетателя и вращается же сторону, что и коленчатый вал, с передаточным числом I=1.5. запрессована заглушка.

Comment of the

#### Глава ІХ

### ДРОССЕЛЬНАЯ КОРОБКА И МАСЛООТСТОЙНИК **ДВИГАТЕЛЯ**

#### 1. ДРОССЕЛЬНАЯ КОРОБКА

Дроссельная коробка через переходник устанавливается на заднем корпусе нагнетателя, служит для регулирования количества воздуха, гоступающего в нагнетатель двигателя, и состоит из коробки, заслонки.

рычагов тяг управления.

Дроссельная коробка / (фиг. 85,4) отлита из магниевого сплава и нижним своим фланцем крепится к переходнику /6 (см. 65,6). Между фланцами переходника и коробки для уплотиения устанавливают паронитовую прокладку. На верхием фланце коробки. имеющем десять шпилек, крепится воздухозаборник. Между фланцами к робки и воздухозаборника устанавливают предохранительную металлическую сетку II и две уплотнительные паронитовые прокладки 10 (между сеткой и фланцами).


Задияя стенка дроссельной коробки имеет прилив с горизонтальным отверстием для промежуточной оси 6 управления дроссельной заслынком отверстием для промежуточной оси о управления дросссивной засыпкой С торцев прилива в отверстие запрессованы две броизовые втулки, кото рые являются подшипником промежуточной оси. В полость между втул-ками через отверстие, закрытое пробкой 8, производится набивка смазка подшипника оси. На выступающие из отверстия концы промежуточной оси 6 монтируют рычаги. На правый конец промежуточной оси монтируют рычаг 9 управления дроссельной заслонкой, а на левый — рычаг 5 для крепления промежуточной тяги 2.

На правой стенке (глядя сзади) дроссельной коробки имеется фланец с четырымя шпильками для крепления переходинка 13 электромагинтного заливочного клапана 18.

Внутри дроссельной коробки / смонтирована на стальной оси 4 дроссельная заслонка, выполненная из магиневого сплава и имеющая сквознос осевое отверстие для прохода оси. Крепление засловки к оси осуществлено при помощи двух болгов, проходящих через диаметральные отверстия в заслонке и в оси. Ось дроссельной заслонки вращается в двух броизовых втулках (подшипниках), запрессованных в расточках, выполненных в правой и левой стенках коробки.

Расточка под ось в правой стенке коробки снаружи закрыта крыш-

кой 19, закрепленной на двух шпильках, ввернутых в коробку.
Расточка под ось в левой стенке норобки снаружи закрыта специальной крышкой 20, с отверстием для порходя конца оси, закрепленой на трех шпяльках, ввернутых в коробку. Под крышку устанавливают резн-новое колько, закимаемое в проточке стенки коробки и создающее уплотнение оси заслонии.



ия присоединения и и РС-МВ насоса НВ MB: 21


Com LENTIAL На выступающий из коробки левый конец оси дроссельной заслонки,

На выступающий из коробки левый конец оси дроссельной заслонки, имеющий конус и резьбу, устанавливают на шпонке и закрепляют гайкой рычаг 3, который соединяется с промежуточной тягой 2. Для ограничения открытия дроссельной заслонки на взлетном режиме и режиме малого газа в приливах левой стенки дроссельной коробки установлены два упорных винта 21. Переходинк 16 дроссельной коробки отлит из магниевого сплава и ижими своим фланцем, имеющим восемь напужных и два внутренних отверстия для прохода шпилек, крепится к задмему корпусу нагнетателя. пликами своим физицем, имеющим объеки к задмему корпусу нагнетателя. отверстия для прохода шинлек, крепится к задмему корпусу нагнетателя.

отверстия для прохода шинлеь, крепится к задлему корпусу нагнетателя. Между фланцами корпуса нагнетателя и переходинка для уплотнения устанавливают паронитовую прокладку. На верхнем фланце переходинка, имеющем десять шпилек, крепится дроссельная коробка. В правой и левой стенках переходинка имеется по три отверстин с резьбой. В верхине (правое и левое) отверстин, расположенные ближе к задней стенке, ввернуты броизовые резьбовые втулки, в которые устанавливаются форсунки 7 заливочной системы. В одно из отверстий правой стенки, расположенное ближе к нижнему фланцу, ввернут штуцер 17 навливаются форсунки 7 заливочной системы. В одно из отверстин пра-вой стенки, расположенное ближе к нижиему фланцу, ввернут штуцер 17 для присоединения шланга отвода р. из анероидной коробки регулятора РС-24В насоса НВ-82В. Остальные отверстия в переходинке являются запасными и закрыты пробками.

# 2. МАСЛООТСТОЙНИК

Маслоотстойник (фиг. 86) выполнен из магниевого сплавл и маслоотстоння к түнк тор выполнен на корпуса нагнетателя. крепятся на двигателе к нижнему фланцу заднего корпуса нагнетателя.



ом. 86. Маслоотта и задаму норпусу ин-зелооттойника и задаму норпусу ин-и туру спива масла из картира: — итуа-нтизми масла; — «прав сима масла; — от нестойника (мыд свору, свади); — откорси детстойника объектойник; — откорсиме дам 1

Маслоотстойник является резорвуаром для масла, сливающегося из полостей нартора и задиего корпуса вызытателя. Поступающее в масло-октойник масло проходит через сетчиный фальтр, установленный в масло-октойнике, и откачивается масляным часосом в масляный бак вертолета.

В верхней части маслюотстойник имеет фланец / с одиннадцатью отверстиями для прохода шпилек и болтов крепления его к заднему кор-

кум нагнетателя.


Кроме отверстий для прохода шпилек и болтов, во фланце маслоктойника выполнены одно прямоугольное и два круглых отверстия, 
стойника выполнены одно прямоугольное и два круглых отверстия, 
совпадающие с отверстиями во фланце заднего корпуса нагнетателя, 
грямоугольное отверстие и отверстие а предназначены для прохода сикасного масла из полости заднего корпуса нагнетателя в маслоототойник. наслед в предназначено для прохода масла, откачнааемого на масло. отстойника задним масляным насосом.

В передней части маслоотстойника выполнены два отверстия с флан-В передней части маслопістойника выимлены два отверстия с флан-пами 2 и 3, имеющих по два резьбовых отверстия для крепления труб слива масла из картера двигателя. Между фланцами сливных труб и фланцами маслоотстойника устанавливают уплотнительные паронитовые просметии меторительные паронитовые просметии.

С левой стороны, в нижней части, маслоотстойник имеет два резьбо-

С левой стороны, в нижней части, маслоотстонник имеет два резьоо-вых отверстия, из которых в большее через прокладку завернут сетчатый фильтр 6, а меньшее заглушено пробкой. В нижней части маслоотстойник имеет два отверстия с резьбой. В одно в нижнеи части маслоотстоиник имеет два отверстия с резьоои, в одно отверстие через штумер ввернут кран 5 слива масла, а в другое — штумер 4 для присоединения трубки дополнительной откачки масла. С правой стороны и на задней стенке имеющиеся отверстия не использователя и задения и пробивыми

зуются и заглушены пробками.



#### Глава Х

## СИСТЕМЫ СМАЗКИ, СУФЛИРОВАНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ **ДВИГАТЕЛЯ**

#### 1. CHCTEMA CMA3KH

Для уменьшения трения между поверхностими деталей и для обеспечення отвода тепла от трушихся и нагретых деталей двигателя к инм потводится масло.

Подача масла к трушимся деталям осуществляется принудительно под давлением. Циркуляция масла создается двумя масляными насосами. один из которых установлен на задней крышке картера, другой -- на ноке картера. Откачка масла из двигателя осуществляется откачивающими ступенями этих маслонасосов.

ненями этих маслолясского Для контроля работы масляной системы на двигатель устанавливания а) термометр замера температуры масла, входящего в двигателы

- б) манометр замера давления масла в нагнетающей магистрали са 1него масляного насоса;
- в) манометр замера давления масла в нагнетающей магистрали
- реднего масляного насоса (в носке картера); г) манометр замера давления масла в кулачковой муфте (пол поры-

нем храповика).


Кроме того, на двигателе предусмотрены места для установки термометра замера температуры масла, выходищего из двигателя, и для установки манометров замера давления масла в муфтах 1 и 2-й скоростей передачи к нагнетателю.

После задиего масляного насоса масло, входящее в двигатель, фильтруется сетчатым фильтром МФС-19, затем поступает по специальному каналу к центральной втулке задией крышки картера. Из внутренней кольцевой выточки втулки задией крышки масло через три прорези во втулке и шесть отверстий в хвостовике вала привода агрегатов заполнять внутренном полость последацию и поставляють и последацию. внутреннюю иолость последнего и поступает в заднюю часть коленчатого

Схема внешней циркуляцки масла и суфлирования двигателя показана на фиг. 87.

#### Смазка приводов, смонтированных в задием норпусе нагистателя и на задней крышке картера

Из внутренней кольцевой выточки и из трех прорезей центральной втулки задией крышки картера по «виалам в крышке масло поступает (фиг. 85) на сназку подпинитию приводов агрегатов: генератора ГСР-3000М, масляного насоса МШ-6СВ, привода насоса НВ-82В, бензи-нового насоса 704А-В и счетчика оборотов, двухскоростной передачи на-гиетателя и двух запасных приводов.



MOC-19, 16

25X1

Фиг. 86. Разрез задней крышки картера по масляным каналам (вид спереди).


1—вольцевая полость центральной втулки задией крышем картера: 2—полвол мясля к РГПД-888; 3—водяод мясля к веталям залисто газораспределения; 6—отверстве для валика врязевая генератора; 5—прыные с намерой для масляного фильтре МФС-19; 6—отверстве для валика приводу масляного карсес; 7—камы отначивающий маслосистемы; 3—отверстве для валика вижнего запасного приводя; 3—подвод масла к зологиму двухкороствой передачи к инфитатора (0—отверстве для валика передачи к приводу мясоса НВ-92В; 11—подвод мясла к приводу объемненного запасного привода.

Для смазки привода насоса НВ-82В масло подводится от задней комшки картера в канал 5 (фиг. 89) коспуса призода.

От этого канала мэслэ поступает за смазку подпининков 4 и 14 ведущето валика, валика двейкого промежуточного зубчатого колеса и ведомого валика с зубчатым колесом.

редолил в фиг. 82 соответствению дегали 4. 7 и 12).

Для смазки деталей двухскоростной передачи нагнетателя масло подводится по каналу в задней крышке картера и через канал в задней



Фиг. 20, Система смазки привода (редуктора) насоса НВ-82В.

тит. «В. система смазки привода (редуктора) якока по-ядо.

1—кориус привода, 2 в 15—подшипляки для веломого валика; 3 и 10—канелы подвода идела к нодшипляким зедомого валика; 4 и 14—подшипляки для ведущего валика; 5—канал подвода маска в корпус привода; 6 и 11—подшипляки для двойного промежуточного зубатего колеса; 7—отверстия для двойного промежуточного зубатего колеса; 7—отверстия для сивка маска для двойного промежуточного зубатего колеса; 7—отверстия для сивка маска в каришка к задижени подвода за подвода к насчеу НВ-ядв; 12—канел подвода вода масла к задижену подвинимку для ведущего валика; 13—канел подвода масла к задижену подвинимку корпуса привода.

оноре валика редуктора проходит в полость, образованную наружной стенкой перепускной трубки и внутремней стенкой валика редуктора (см. продольный разрез двигателя, фмг. 214).

Из этой полости масло поступает на смазку плавающей втулки зубчатого колеса одностороннего хода, втулим двойного зубчатого колеса притого колеса одностороннего хода, втулим редуктора и сферической обочкообразной) втулки, служащей эпорой увостовика фрикционной куфты.

При движении масла по внугренией полости вала привода агрегатов к задней части моленчатого вала оно расходуется на смазку подшилников валика крыльчатки нагиетателя (через одно отверстие, просверленное валика крыльчатки нагиетателя (через одно отверстие, просверленное в вале привода агрегатов) и ня смазку шаровой пяты и шайб пяты валика крыльчатки (по лыске в задием подшипнике валика крыльчатки нагиетателя, см. фиг. 214).

# Смазка механизма заднего газораспределения

От центральной втудки задней крышки картера через отверстие в приливе крышин масло поступает в перепускиую наружную трубку и по ней в задний переходный морпус картера. CONTIDENT

11о сверлению в заднем переходном корпусе картера масло проходит в кольцевой канал, образованный задним переходным корпусом и задней

частью картера, откуда расходится по двум путям:

а) на смазку толкателей клапанов впуска и выпуска воех цилиндров овдиего ряда, кроме толкателей клапанов впуска цилиндров № 7 и ч.

которые смазываются разбрызгиванием масла: б) на смазку подшиниямов задней кулачковой шайбы, эластичного ој на свазку подшинников заднен культахово шанов, запечната зубчатого колеса газораспределения и оси премежуточного зубчатого колеса привода балансира 2-го порядка задней части коленчатого вала

#### Смазка деталей кривошипно-шатунного механизма

Из радней части коленчатого зала по сверлению в ней масло подастся для смазки подшинника заднего балансира 2-го порядка и втулок маятникового противовеса.

Основной поток масла из вала привода агрегатов поступает в задикею часть коленчатого вала (см. фиг. 38) и по отверстню в его щеке проходит в колость шатунной шейки, где центрифугированием очищается от механических частиц (металлической пыли и кокса). Очищениюе масло по трем трубкам шатунной шейки подается на смазку втулки 4 (см. фиг. 45) кривошились головки главного шатуна. По зазору между втулкой и шейкой вала масло поступает в кольцевую полость переднего кольца втулки главного шатуна и по трем отверстиям, имеющимся в каждом усике замка 3 втулки главного шатуна, поступает через контрящие болты внутры пальцев 8 прицепны: шатунов 7. Затем по двум противоположимым отверствим в пальщах масло поступает на смазку втулок 9 инжинх головок прицепных шатунов. По отверстиям в переднем 1 и заднем 10 уплотив: тельных кольцах втулки главного шатуна масло выходит на смазку торцев

В шеке задней части коленчатого вала имеется отверстие, виятом (см. фиг. 38) с калиброванным отверстием (жиклером). Масло из калиброванного отверстия разбрызгивается и вместе с маслом, вытекамщим из заворов уплотинтельных колец втулки главного шатуна, смазывает еркало цилиндров, поршин и втулки поршневых головок шатунов залнего ряда циалидров.

Рядом с масляными жиклерами щек задней и передлей частей коленчатого вала имеются калиброзанные отверстия, через которые выходят масло, используемое для дополнительной смазки перкала цилиндров, и частицы воздуха.

Из полести зидней шатунной шейки масло по отверстиям в средней части коленчатого вала проходит в шатунную шейку передней части коленчатого вала, откуда идет на смазку ятулки кривошинной головки главного шатуна, втулок инжинх головок прицепных шетунов, торцев бомовых уплотнительных колец втулки главного шатуна и по вниту-жиклеру с калиброванным отверстием, ввернутому в щеку передней части коленчагого вала, расходуется на смазку зеркала цилиндров, поршией и верхних головок шатунов переднего ряда цилиндров.

Из полости передней шатунной шейки коленчатого вала масло по каналу в щеке идет в корепшую шейку и заполняет полость, образованную внутренией поверхностью поска коленчатого вала и трубой, запресованной в носок. Отсюде масло по радкальному отверстию в стемке моска коленчатого вала подводится на смажу подшилника балансира 2-го по-

колечатото вана подводится на свазву подшинивна овлансира рядка передней части колегчатого вала. От вводного штучера заднего масяжного насоса 19 (см. фиг. 87) мас-ло по соединительной трубе подвется также в передний масяний насос 5. Масло из переднего масяжного насоса, пройдя через октчатый фильтр 7 МФС-19-1 и обративый клапан, поступает по каналу в носме картера к зад-

ней кольцевой выточке центральной втулки 3 (см. фиг. 11) носка картера, заполняет выточку и отсюда распределяется на смазку деталей переднего газораспределения и подшипников валиков приводов магнето и переднего масляного насоса.

От этой же кольцевой выточки нентральной втулки носка картера масло проходит через отперстия в маслоуплотнительной втулке и в переходном валу на поднор основному потоку масла главной магистрали и на смазку скользящего подшипника шлицевой обоймы кулачковой муфты.

#### Смазка механизма переднего газораспределения

От задней кольцевой выточки центральной втулки 3 (см. фиг. 11) носка картера масло по каналу 16 (см. фиг. 10,6) в носме картера постулает к переднему переходному корпусу картера, затем по каналам в пе-реднем переходном корпусе оно поступает в кольцевой канал, образованный передним переходимы корпусом и передней частью главного картера. а оттуда по отверстиям в переходиом корпусе оно поступает на смазку толкателей клапанов впуска и выпуска всех цилнидров переднего ряда, кроме толкателей клапанов впуска цилиндров № 6 и 8, которые смазынаются разбрызгиванием масла. Кроме того, масло из кольцевого канала наются разорызгиванием масла, кроме того, масло из кольцевого канала по радиально-запрессованной в переднюю часть картера трубке 7 (см. фиг. 13) подводится в кольцевой канал, образованный фланцем передней части картера и фланцем опоры кулачковой шайбы. Из этого канала по переднениям в опоре 15 (см. фиг. 57) кулачковой шайбы масло поступаст и кулачковой шайбы эластичного зубчатого колеса на участи в предележающей и профессов праводе базародного водене праводе базародного подпессов праводе базародного подпессов праводе базародного подпессов праводе базародного подпессов а кораспределения и промежуточного зубчатого колеса привода балансира

2-го порядка. Смазка коренных подшипников коленчатого вала осуществляется разбрызгиванием, а опорно-угорного шарикоподшипника 3 (см. фиг. 30) переходного вала 9 — маслом, проникающим в зазоры колец 4 масло-плотнительной втулки 5 переходного вала. Общую схему смазки можно ночти полностью проследить по фиг. 214.

#### Откачка масла из двигателя

Вытеквющее из зазоров между трущимися поверхностями деталей часло разбрызгивается, смазывая детали двигателя, и по стенкам картера текает в его нижнюю часть.

Из полости муфты включения двигателя масло сливается по спе-циальной трубке 6 (см. фиг. 87) в откачивающую ступень передного масляного насоса. Откачнавющей ступенью переднего масляного насоса масло

ниного насоса. Откачивающей ступенью передието масланного насоса масла подается по внешней трубке в трубу слива масла в маслоотстойник /8, подается по внешней трубке в трубу слива масла в маслоотстойник /8, из полости полости заднего газораспределения / Д. суфлирующей полости и полости заднего газораспределения /6 масло сливается по наружими трубам в маслоотстойник изполнения /8. Из ник /6 масло сливается по наружими трубам в маслоотстойник изполнения из маслоотстойник изполнения заднего корпуса нагнетателя масло сливается в маслоотстойник /8, подаетстойник /8, пода ственно через отверстия, имеющиеся на фланцах морпуса нагнетателя и

часноотстонияка. Из масло, пройдя через сетчатый фильтр, откачивается задины масляным насосом 19 в масляный бак 10 вертолета (через масляный радиятор 3).

# 2. СУФЛИРОВАНИЕ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

Во время работы двигателя из камер сгорания цилиндров через поршневые польца прорывается непоторое поличество газов в картер, поторые непотут повысить двеление внутри картера и тем самым вызать течь масла поразъемам. При повышением давлении внутри картера двигателя усвлювается пенообразование масла и смешивание граф с маслом, что приволивается пенообразование масла и смешивание граф с маслом, что приволивается пенообразование масла и смешивание граф с маслом, что приволивается пенообразование масла и смешивание граф с маслом, что приво-

дит к ухудшению откачки масла из двигателя, ухудшению смазки подпинию, перегреву масла и выбросу его в атмосферу. Для уравнивания давления внутри всех частей картера с атмосферным в двигателе пр. 1. усмотрена суфлирующая система.

Для выравнивания давления между полостями носка картера и члавного картера в вертикальных стенках последнего предусмотрены суфли-

рующие отверстия.

Для снижения давления внутри двигателя и уравнивания его с атмосферным давлением служат два суфлера 1 (см. фиг. 20), установленные на переднем корпусе нагнетателя. Суфлеры переднего корпуса нагнетателя соединены каналами с суфлирующей полостью двигателя, образонаиной стенкой переднего корпуса нагнетателя и специальной диафра:

мой 4. Диафрагма имеет приливы (ребра), которые совместно
с приливами 6 переднего корпуса нагнетателя образуют систему лабиринтов в суфлирующей камере 13 (см. фиг. 87).
Полость заднего корпуса нагнетателя также соединена с суфлирующей камерой посредством каналов 5 (см. фиг. 22).

Поток таза с парами масла из картера через отверстие 14 (см. фиг. 87) в диафрагме поступает в суфлирующую камеру двигателя, де из газа отделяется основная часть масла. Масло, отделявшееся в суфлирующей камере 13, стемает по стенкам камеры винз, откуда поступает в маслюотегойник 18.


Оба суфлера переднего корпуса нагнетателя соединены в одну судлирующую трубу 12, которая сообщается с атмосферой. Масляный бак 10 вертолета суфлируется с полостью заднего корпунагнетателя через отверстие в задней крышке картера (фланец для ус-новки РПД-82В) и дренажную трубку II.

### 3. ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Охлаждение двигателя - воздушное, принудительное, Охлаждан щий воздух нагнетается односкоростным осевым вентилятором, установ


ленным в передней части двигателя.

Вентилятор состоит из ротора 2, спримляющего анпарата 3 и обтега теля / (фиг. 90).



/--обтекатиль; 3--ротор вентилитори; 3--сприма


Ротор 2 вентилятора представляет собой штампованный диск из магневого сплава МА2 с двадцатью четырьмя лопатками, расположенными радиально по окружности. Ниеющимся круглым фланцем ротор крепится, совместно с обтекателем и маслоотражателем, к корпусу 5 (см. фиг. 31) фрикционной муфты при помощи болгов, ввертываемых в отверстия резьбой корпуса фрикционной муфты.



Our St. Creun oxygenes appraveds.

Для уменьшения потерь воздуха на входе в вентилятор на ступице гора вентилятора устанавливается обтекатель 1, изготовленный из плали.

Ротор вентилятора вместе с обтекателем вращается с числом оборо-, ранным числу оборотов коленчатого вала.



-цилиндр переднего рада: 6-цилиндр заднего рада.


Спрямляющий аппарат не вращается и обеспечивает осевое направление потока воздуха, нагнетвеного вентилятором для оклаждения два-

Спрамляющий аппарат отлят из магиневого сплава, имеет цилиндри-ческую форму с наружным и внутрениим ободами, соединенными семнал-

25X1

цатью спрямляющими лопатками. Внутренним фланцем, в виде выступен с отверстиями, спрямляющий аппарат крепится к корпусу 4 (см. фиг. 29) муфты включения на шпильках, ввернутых в корпус муфты; центрирование его производится по наружной цилиндрической поверхности фланце крышки 2 муфты включения.

Вентилятор рассчитан на парадлельное охлаждение двигателя и ма-ляного раднатора вертолета. Поток нагнетаемого им воздуха проходит внутри специальных капотов (фиг. 91). На участке между спрямляющим аппаратом вентилятора и цилиндрами переднего ряда устанавливается капот агрегатов, который закреплен на спрямляющем аппарате.



Фиг, 93. Цилиндры, собранные с дефлекторами (вид сзади), 

Для более интенсивного и равномерного охлаждения цилиндров дв. гателя не цилиндры установлены дефлекторы (фиг. 92 и 93), направлякщие готок охлаждающего воздуха между ребрами цилиндров. Дефлекторы изготовлены из авиалевых листов путем штамповки. В местах крепления и соприкосновения с цилиндрами дефлекторы имен:

резиновые амортизаторы. Воховые дефлекторы цилиндров, охватывая цилиндры с боков, приминают поток коздуха к ребрым и направаяют его на заднюю оребренную часть циликаров. Дефлекторы, установленные на головках цилиндров, увеличавают циркуляцию воздуха между ребрами головом цилиндров и лучшьют обдув задних свечей цилиндров. Кроме того, дефлекторы голоми цилиндров передеребратира с капотом вертолета образуют услетнительный пояс, способствующий лучшему охлаждении, цилиндров (см. см. цилиндров).




#### l'Aasa XI

#### АГРЕГАТЫ ДВИГАТЕЛЯ

#### 1. ПЕРЕДНИЯ МАСЛЯНЫЯ НАСОС ПМН-В

Передний масляный насос (фиг. 94) предназначен для подачи масла комбинированную муфту включения, дополнительной подачи масла основную масломагистраль двигателя и для откачки отработанного



#### Фиг. 94. Передний насанный насос ПМН-В.

1-морис меска: 2-фагам крепления трубы влода масла: 3-мижиля «рамка; 4-фагам; крепления трубы слива масла: 5-фагам; крепления трубы слива масла: 6-редукционный клапан; 7-техналогические проб-ки капала перепуска масла от редукционного клепана на влод в пагнетаникую ступень.

На двигателе перединй масляный насос устанавливается на фланце прилива в нижней части поска картера.


#### Основные данные

1. Направление вращения водущего налика изсо-са (если смотреть со стороны привода) 2. Передатачное число от коленчатого вала к ва-лику привода Произовантельность насоса:
 а) нагистановий ступени при отрогулирован-ном редукционном кланане на 5 кв/см² 17-22 alam

127

25X1

named CTYPERK



#### Конструкция насоса

Передний масляный насос (см. фиг. 94) — шестеренчатого типа, имеет одну нагнетающую и одну откачивающую ступени. Насос состоит из норпуса, крышки колодца нагнетающей ступени, нижней крышки, двух пар

корпуса, крышки колодца нагнетающен ступени, нижнен крышки, двух пар цилиндрических зубчатых колес и редукционного клапама. Корпус 9 насоса (фил. 95) отлит из магниевого сплава, в верх-ней и нижней частях имеет флапцы со шпильками и внутренние расточки (колодим), разделенные одна от другой перегородкой. В верхий колодец корпуса монтируют зубчатые колеса 5 и 29 нагнетающей ступени, а в нижний колодец — зубчатые колеса 26 и 27 откачивающей ступени насоса. На пилодец — зубчатые колеса 26 и 27 откачивающей ступени насоса. На шпильках верхнего фланца крепится крышка 2, закрывающая колоден гта шипътьках верхиего фланца крепится крымика 2, закрывающая колоден нагиетающей ступени насоса, а на шпильках нижнего фланца — нижняк крышка 23 насоса. Между фланцами корпуса и крышек для уплотнения устанавливают бумажные (калька) прокладки. Четыре сквозных отвер-стия в верхием фланце корпуса служат для прохода шпилек крепления насоса к носку картера.

С левой стороны корпуса насоса имеется прилив с каналом и фланцем 2 (см. фиг. 94) для крепления трубы подвода масла в нагнетающую ступень насоса, а с правой стороны — отверстие с резьбой для установки

редукционного клапана 6.

В стенках корпуса насоса имеются каналы для прохода нагнетаемого масла в двигатель и для перепуска масла от редукционного клапана на

Нагнетающая ступень насоса состоит из двух стальных зубчатых колес ведущего 29 (см. фиг. 95) и ведомого 5, имеющих по десять зубьев и выполнениых за одно целое с валиками. Валики проходят через отверстия в перегородке корпуса и опираются шейками на броизовые втулки 4 и 2% запрессованные в верхней 2 и нижней 23 крышках корпуса.

Откачивающая ступень насоса также состоит из двух стальных зубчатых колес ведущего 26, установленного на шлицах ведущего валика зубчатого колеса нагнетающей ступени, и ведомого 27, вращающегося на ведомом валике 5 зубчатого колеса нагнетающей ступени, имеющих (к) десять зубьев. На верхний шлицевой конец ведущего валика 29 устанавливают и контрят замком 31 шлицевую муфту 30 для соединения с вали


ком привода насоса. Нижняя крышка 23 насоса имеет приливы с каналами и фланцами для крепления труб подвода к откачивающей ступени сливае-мого из двигателя масла и отвода масла из откачивающей ступени. Редукционный клапаи насоса—золотникового типа.

предназначен для ограничения давления масла, нагнетаемого насосом в магистраль двигателя, выше заданного.


Редукционный клапан состоит ис корпуса 13, голотника 15, пружи-ны 16, регулировочного винта 18, замка 19, колпачка 20 и прокладок 12. Золотник 15 прижимается к седлу внутри морпуса 13 пружимой 16. Золотинк 73 прижимается к седлу внутря морпуса 73 пружимов 76-которая сжимается регулировочным винтом 76, ввертываемым во внутрен-нюю резьбу корпуса 73 клапана. Ввертыванием (увеличивают) или вы-вертыванием (уменьшают) регулировочного винта изменяют сжатие пружины, а следовательно, и давление в нагиетающей масломагистраль. прумины, а сосудениемом, а данение и напитавшие выможение регулировочный винт монтрится специальным проводочным замком 19 к закрывается колпачком 20, навертываемым на корпус 13 клапанз к контрящимся проволокой.

#### Работа насоса

Основной поток масла, подведенный из масляного бака вертолета и прошедший нагнетающую ступень 4 (фиг. 96) масяяного насоса, подлется через фильтр  $\delta$  (МФС-19-1) и обратный клапан I, установленные



При повышении давления масла в магистрали двигателя более той при повышении давления масла в магистрали двигателя более той величины, на которую отрегулирован редукционный клапан 3, редукционный клапан открывается и часть масла по каналу в корпусе насоса перепускается обратио на вход в нагнетающую ступень насоса.



I—обратный влаван, 2—перепускиой клапан фильтра: 3 ре дукционный клапан; 4—нагистающая ступень насоса: 5— масляный фильтр МФС-19-1.

Работа перепускного клапана 2 описана в гл. XI, разд. 3. Масло, поступающее из двигателя в откачивающую ступень насоса. откачивается насосом в маслорадиатор и маслобак вертолета.

## 2. ЗАДНИЯ МАСЛЯНЫЯ НАСОС МШ-6СВ

Задний масляный насос шестеренчатого типа устанавливается на задней крышке картера. Насос имеет одну нагнетающую, две основные откачивающие и две дополнительные откачивающие ступени.


#### Основные технические данные

1. Направление вращения ведущего вальха насо- са (если систреть со стороны привода)	[]pasoe
2. Передаточное число от коленчатого зала на вална привода	1,125 : 1
3. Число оборотов валика насоса: а) максимальное	
б) жанимальное	2700 . 600 .
4. Производительность нясоса на номинглымых оборотах:	
а) загнетанный ступени пры давлении редук- ционного илапана 5,5—6,2 кг/см <sup>2</sup> и темпе- ретуре входинаго масла 60° С	40-15 A/MEN

<ol> <li>основных откачивающих ступеней при про- тиводавлении 2 кг, смг.</li> </ol>	Не менее 130 лјини
<ul> <li>в) дополимтельных откачивающих ступеней при противодавлении 2 кг/см<sup>2</sup></li> <li>г) суммариая откачка</li> </ul>	He wence 50 .t/mun He wence 180 .t/mun
Регулировка редукционного клапана.     ва номинальном числе оборотов     ва малых оборотах (600 об/мин)	5,5-6,5 <i>ke/cm</i> <sup>3</sup> He wence 2,5 <i>ke/cm</i> <sup>3</sup>
о) на настии объект милкости откачнальным ступенями на картера и маслоотстойника двигателя на высоту 1.2 и при 600 об мин после работы в сухую в течение 3 мин.	He Guace 10 cen.
7. Мониметь, потребляемая насосом на номинальных оборотах	3,5 A. C.
э. Вес насека с арматурой	He boace 6,8 kt

#### Конструкция насоса


Масляный насос МШ-6CB (фиг. 97) состоит из корпуса, опорного фланца, крышки, редукционного и обратного клапанов и зубчатых колес кагнетающей и откачивающей ступеней.



Фиг. 97. Задинё масленый насос МШ-6СВ,

/ интупер к переднему часленому насоку; 2 - интупер замера тем-поратуры маста на входе в дангатель; 3 - редукционный кланак с-мето замера давления масла; 5 - обратный кланон; 6 - инриуз-насоса; 7 - опорный фланец насоса; 3 - крышка несеса; 9 - шту-пер; 10 - штупер; 11 - выходной патрубок; 12 - входной патрубок.

Корпус 8 насоса (фиг. 98) отлит из алюминиевого сплава. Внутри корпуса в колодце со стороны опорного фланца установлено два зубчатых колеса 26 нагиетающей ступени, а в колодце со стороны крышзубчатых колеса 25 двух откачнавізщих ступеней (основных). 
В стенке, разделяющей колодды, просвердены три отверстия, из которых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованы чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованых чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованых чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованых чугуним оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованых чугунные оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованых чугуним оси ведомых зубчатых колесторых в два крайних запрессованых чугуним оси ведомых зубчатых чугуним оси ведомых зубчатых чугуним оси ведомых чугуним оси ведомых чугуним зубчатых чугуним оси ведомых чугуним оси ведомых чугуним оси ведомых чугуним зубчатых чугуним оси ведомых чугуним странентых чугуним оси ведомых чугуним оси ведомых чугуним странентых чугуним чугуним странентых чугуним чугуним чугуним чугуним чугуним чуг



Колодец нагнетающей ступени закрывается опорным фланцем 3. з колодец откачивающей ступени переходинком (проставкой) 18.
В нижней части корпуса насога, за одно целое е ним, выполнены:

входной (левый) и выходной (правый) патрубки, к которым при помощи входном (исвып) в выходнов (правын) патруоки, к которым при положен шпилек крепятся два переходинка 31 и 35 с входным 33 и выходным 37 аатрубк**амн.** 

натруоками.

Винзу между патрубками завернут штуцер 29 для входа масла из маслоотстойника в откачивающую ступень насоса.

В приливах корпуса насоса с левой стороны установлены (см. фиг. 97) обратный клапан 5. редукционный клапан 3. штуцер 2 замера маслоотстойника в приливания масло температуры масла, входящего в насос, и штудер 4 замера давления масла за редукционным клапаном.

Опорный фланец 3 (см. фиг. 98) выполнен из алюминиевого сплава и закрывает колодец нагнетающей ступени насоса.

В тело фланца ввернуто восемь шпилек для соединения его с корпу-

сом и крышкой насоса. Семь отверстий во фланце предпазначены для прохода шпилек крепления насоса к задней хрышке картера.

В централь 📜 расточку опорного фланца запрессована бронзовая втулка, являющаяся подшинником ведущего валика 23 насоса, а расточка, расположенная слева, служит опорой оси ведомого зубчатого колеса нагнетающей ступени.

Для выхода масла из нагнетающей ступени насоса в масломагистраль двигателя имеется канал а, а для входа масла из маслоотстойника

откачивающую ступень — канал 6.

Крышка 21 насоса выполнена из алюминиевого сплава и за-крывает полость откачивающей ступени насоса. Внутренняя полость врышми является колодцем для трех зубчатых колес 19 двух дополнительных откачивающих ступеней насоса. Три глухих расточки внутри колодца вызвются опорами ведущего валига 23 насоса и двух осей ведомых зубчанах колес откачивающих ступеней насоса.

В приливе крышки выполнен капал, по которому масло от однон из ополнительных откачивающих ступеней подвется к выходному патрубку

С наружной стороны в расточке прилива ввернуто два штуцера (см. Раг. 97), из которых штуцер 10 соединен при помощи трубки с маслоулавливающим бачком маслосистемы вертолета, а штуцер 9 — с маслоотстойником двигателя.

Ведущий валик 23 (см. фиг. 98) — стальной и является общим ведущих зубчатых колес нагнетающей и откачивающей ступеней.

На переднем конце валик имеет четыре грани, входящих в шлицевую муфту 1, для соединения с приводом, а по длине четыре канавки для шпонок 24 фиксирования зубчатых колес.

Две оси ведомых зубчатых колес также общие и на наружной поверх-

ности имеют лыски.

Ведущее зубчатое колесо 26 нагнетающей ступени фиксируется на валике 23 двумя шпонками, а каждое из ведущих зубчатых колес 25 и 19 откачивающих ступеней — одной шпонкой.

Зубчатые полеса всех ступеней насоса выполнены из стали и рабочне

новерхности их ценентированы. В расточках ведущих зубчатых колес выполнены канавки под шпон-

Редукционный клапан насоса золотинювого типа пред-назначен для ограничения давления масла выше заданного, нагнетаемого масляным насосом в магистраль дангателя.

Редукционный клапян состоит из седла плапана, плуникера 9, пру-жины 10, втукки 12, регулировочного винта 13, ноитровочной гайни 14, молначка 16 и проиладок 11 и 15.

25X1

Colinization

Плунжер 9 --- стальной, имеет форму стакана с уменьшенным диаметром в передней части, входящей в расточку бронзового седла клапана, запрессованного в корпус насоса.

Внутри плунжера 9 установлена стальная пружина 10, натяжение ко-

торой регулируется вращением регулировочного винта 13. Регулировочный винт 13— стальной, с наружной резьбой для заворачивания во втулку 12. С переднего конца регулировочный винт имеет расточку, в которую входит регулировочная пружина 10, а с заднего тор-ца — прорез для отвертки.

Втулка 12 регулировочного винта 13 - стальная, имеет наружную резьбу для заворачивания в корпус насоса, внутреннюю резьбу— для регулировочного винта и наружные грани для ключа.


Положение регулировочного вигта 13 внутри втулки 12 контрится гайкой 14, а гайка — колпачком 16, законтренным проволожой. При вращении регулировочного винта по часовой стрелке давление

масла увеличивается, а при вращении против часовой стрелки — умени-

Обратный клапан предназначен для предотвращения перетекания

масла из бака в магистраль двигателя при пеработающем двигателе.

Клапан состоит из броизового седла, запрессованного в расточку корпуса насоса, грибовидного стального клапана 7 с паправляющим што-ком, пружины 6, прокладки 5 и стальной пробки 4.



- Направление ввижения масла

Фиг. 99. Схема работы заднего масляного насоса МШ-6СВ.

## Работа насоса

Масло из маслобака вертолета по трубопроводу поступает через патрубок 33 и переходиях 31 в левый входной штуцер на маслонасосе в ко-

модец нагнетающим ступени.
Мясло (фиг. 99), поступнашее из бака в нагнетающую ступень, попадает во владины между зубьями зубчатых колес и перемещается по направлению вращения зубчатых колес. В нагнетающей полости насел зубья зубчатых колес входят в зацепление, выжимают масло из впадин

между зубьями и нагнетают его через обратный клапан в магистраль под


давлением 5,5-6,5 кг/мм<sup>2</sup>. Основной поток масла, преодолевая упругость пружины обратного кланана, по каналу в корпусе и опорном фланце поступает к масляному фильтру МФС-19, установленному в полости 5 (см. фиг. 26) задней крышки картера.

В случае повышения давления в масляной магистрали выше нормального открывается редукционный клапан (см. фиг. 99) и касло по каналу в корпусе насоса возвращается обратно в колодец нагиетакимей ступени насоса.

Две основных откачивающих ступени и одна дополнительная ступень откачивают масло из маслоотстойника двигателя и подают его через правый выходной штуцер и маслораднатор в маслобак вертолета. Одна дополнительная откачивающая ступень откачивает отстоявшееся масло из наслоулавливающего бачка вертолета и также подает его к правому выхолюму штуцеру насоса и отсюда в маслобак вертолета.

#### 3. МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ МФС-19-1

Масляные фильтры МФС-19 и МФС-19-1 (фиг. 100) по конструкции аналогичны, за исключением того, что фильтр МФС-19 (заднего насоса) али: нее фильтра МФС-19-1 (переднего насоса).



е фильтры МФС-19 и МФС-19-1. Dur. 100, Macann 7-масляный фильтр МФС-19-1; 2-масляный фильтр МФС-19: 3-стакая фильтра; 4-я; дюкранительный кланен; 5-амиг преп-ления прыники; 6-крыника фильтра,

Оба фильтра предназначены для очистки масла, поступающего из мо фильтра предналачения для очистия насле, поступасния из-нетающих ступеней мастонасосов в главную магистраль двигателя, от тверлых механических частиц.

В процессе эксплуатации возможно загрязнение фильтра, которое мо-

жет привести и недостаточной подаче масла для смазки деталей двигателя. Для обеспечения беспрерычной подачи масла в двигатель в фильтрах предусмотрен предохранительный перепускной шариновый клапан, котопредуснотрен предохранительный перепускиой шариновый клапан, который при загрязнении сетки фильтра пропускает часть нефильтрованкого маста и тем самым восполниет его недостаток в масломатистрали двигателя Шариновый клапан начинает открываться при перепаде двяления до и после сетчатого фильтра на 0,7—0,9 ке/см².

Фильтр состоит из крышки 6, обойми, каркаса с двумя слоями сетки, порпуса с предохранительным перепускимы шариновым «лапавом ∉ ч стакана 3.

ne:

25X1

Companial

Крышка фильтра выполнена из алюминиевого сплава и имеет шесть отверстий для шпилек крепления фильтра. В центральное отверстие крышки входит болт, скрепляющий крышку с обоймой фильтра. Обойма отно-

сительно крышки фиксируется штифтом.

Каркас фильтра одним концом запаян в обойме и вторым — в корпусе. Спаружи каркаса наложены два слоя сетки, спаянные внахлестку

и припаянные к обойме и корпусу по окружности.

Внутренияя сетка имеет 36 яческ на 1 см², а наружная 576 ическ

на 1 см². На переднем торце корпуса фильтра имеется выступ, который входит в расточку полости под фильтр. Внутри корпуса вставлена и припанна х нему трубка, в которой установлен перепускной шариковый клапан. Сетки фильтра снаружи закрываются стаканом, имеющим отверстия для прохода масла, Стакан зажат между буртином корпуса и крышкой

#### 4. БЕНЗИНОВЫЯ НАСОС (АГРЕГАТ 704А-В)

Бензиновый насос — агрегат 704A-В (фиг. 101) предназначен для подачи бензина из бензиновых баков в насос непосредственного впрыска топлива НВ-82В.



Фиг. 101. Бензиновый насос (агрегат 704А-В), внешний вид.

На двигателе бензиновый насос устанавливается на задний корпус нагнетателя с правой стороны (на комбинированном приводе).

#### Основные данные

- Минимальное число оборотов ротора насоси, при котором насос может работать без разрыва струм безпица
  Номинальное число оборотов ротора насосы
- Манизмально допустнике числе оборетов ретера вососа
   Направление вращения ретора (если сметреть на восос со стороны, противоваленией его примену)
   Полим
- TORRESCE HACRES HOM A ==
  10070 HARRISCE H I A des moHa mence 2000 A/vac
- 150 of/www 2400 06/MMH

6. Максимально допустимое давление на линии MATHETANNA .

До 3 кг см2

 Насос может обеспечить нормальное питание двигателя на высоте до 8000 и при подпоре на входе в месос (которые осуществляется под-. . . . . . . . He menee 0,6 KZ/CM2

#### Конструкция насоса

Бензиновый насос - агрегат 704А-В (фиг. 102) относится к насосам

Бензиновый насос - агрегат 704А-В (фиг. 102) относится к насосам коловратного типа и состоит из следующих основных узлов: корпуса с качающим узлом и узлом уплотнения, корпуса редукционной камеры с узлом редукционного клапана и крышки редукционной камеры с регулировочным устройством.

Корпус 15 насоса отлит из алюминиевого сплава, имеет спереди квадратный фланец для крепления насоса к двигателю, с бокоя — два отверстия с резьбой под штуцеры всасывающего и нагнетающего бензоровов и сверху — фланец для крепления корпуса резукционной камеры. дукционной камеры.

Со стороны квадратного фланца корпус имеет расточенный колодец, в котором помещаются качающий узел и узел

уплотнения, затянутый гайкой 31.

Унастисния, затянутым ганкон 31.

Качающий узел насоса состоит из стального азотированного стакана 17 с эксцентричной внутренней расточкой, стального азотированного ротора 20, броизовых подпятинков 16 и 21, четырех стальных азотирозанимх пластин 19, установленных в пазах ротора, и стального плавающего налыва 18.

Валик 25 привода ротора насоса уплотияется двумя ре зиновыми манжетами, одна из которых установлена в обой-му 29, а другая помещена в гайке 31. Плотное охватывание



Фиг. 102. Детали бензинового инсеса (агрегата 704А-В).

Фиг. 102. Детали осизивовете инсеса (агретата годи.»).

1-молначен; 2-регулировенный вият; 3-регулировенныя годиа; 4-мруки.

1-молначен; 3-регулировенный вият; 3-регулировенный канеры; 6-сти
диальновете иллания; 5-примененные иллания; 6-шайба; 3-региненая; 13
16-редулировный иллания; 13-шерогускай (заливочный) иллания; 13
первоуский (заливочный) иллания; 13-шерогускай (заливочный) иллания; 13
первоуский (заливочный) иллания; 13-шерогильный иллания; 13
первоуский (заливочный иллания; 13-шелетини изменяето уда
первоуский правити иллания; 13-шелетини иллания; 35
регор; 21-перводий броктовый подпитин; 23-фененаем иллания; 35
моли иллания; 35-пруживаем иллания; 35-офица; 30-осиневем иллания; 36
гайка сальник; 33-шегумер.

маниметами валика 25 обеспечивается круглыми спиральными пружниа-

манжетами валика 25 обеспечивается круглыми спиральными пружинами, установленимии на выступающую часть манжеты.

Качающий узал насоса по наружному диаметру уплотинется в корпусе резиновым кольном 22, моторое зажимается обойной 29. Между пусь резиновым кольном 21 в корпусе 16 проточена назвака с четырымя обойной 29 ег гайкой 31 в корпусе 16 проточена назвака с четырымя отверстиями, из которых три заглушены пробивым, а в одно нижнее (в отверстиями, из которых три заглушены прабиты воернут штупир со зависимости от расположения насоса на двигателе) воернут штупир со зависимости от расположения насоса на двигателе) воернут штупир со зависимости от расположения насоса на двигателе) воернут штупир со зависимости от расположения насоса на двигателе) воернут штупир со зависимости от расположения насоса на двигателе. VILHOTHERING.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

CONFIDENTIAL

К верхнему фланцу корпуса 15 (см. фнг. 102) насоса четырьмя вин-тами, проходящими через отверстия в корпусе, крепится отлитый из алютами, проходящими через отверстия в корпусе, крепится отлитый из алюминивого сплава корпус 13 редукционной камеры. Место разъема фланкой 14. К верхнему фланцу корпуса редукционной камеры внитами
крепится крышка 5. Между крышкой и камерой зажата резиновая мемкорпится крышка 5. Между крышкой и камерой зажата резиновая мембрана 9, на которой укреплен стальной редукционный клапан 10.
Во внутренною полость редукционного клапана 10 входит прумина 4,
сжимаемая тайкой 3 при помощи винта 2 который стопорится колпан.

сжимаемая гайкой 3 при помощи винта 2, который стопорится колпач-

На направляющий шток редукционного клапана 10 установлен перепускной клапан 11, закрывающий отверстия в тарелке редукционного

пускной клапан 11, закрывающий отверстия в тарелке редукционного клапана и прижимаемый к ней пружиной 12.

Гнездо в центре редукционной камеры 13 является направляющим для штока редукционного клапана 10. Буртик, имеющийся во внутренней полости камеры 13, является седлом редукционного клапана 10.

Внутренняя полость камеры под редукционным клапаном сообщается со стороной нагнетания корпуса насоса. Полость камеры над клапаном сообщается со стороной всясывания.

сообщается со стороной всасывания.

сооощается со сторонои всасывания.
Корпус 13 редукционной камеры вместе с клапанами и крышкой 5 представляет собой отъемный узел. Перестановка всего узла на 180 откемпельно корпуса 15 насоса позноляет изменять направление враще-

ния насоса.
В крышке 5 ввернут штуцер 32, к которому присоеднияется трубка, соеднияющая надъембранную полость с атмосферой.

#### Работа насося

Работа качающего узла насоса (фиг. 103). Пласти-114 15 расположены в роторе через 90° и разделяют камеру стального стакана 2, в которой вращается ротор 1, на четыре объема. Перемещение пластин 15 в пазах ротора 1 с одной стороны ограничи-

внутренней поверхностью стакана 2, а с другой — плавающим

Таким образом, во время работы насоса пластины вследствие эксцен-1 аким ооразом, во время расоты насоса пластины вследствие эксцей тричного расположения ротора / по отношению к внутренней полости стакана 2 перемещаются в пазах ротора и все время касаются поверхности стакана. При этом объемы А и Б, образованиме пластинами в по-


ности стакана. При этом объемы A и B, образования, указанном стрелкой. Так при вращении ротора I в направлении, указанном стрелкой. объем A увеличивается, а объем B уменьшается. В увеличивающемся объеме A создается разрежение, и топливо заполняет этот объем — про-исходит всасывание, а из уменьшающегося объема B топливо вытесняет-

ся — происходит нагнетание топлива.

Работа редукционного клапана насоса. Полость всасывания отделена от полости нагнетания насоса редукционным клапаном 4, повтому до тех пор, пока сила давления, действующая на клапан со стороны нагнетающей полости, не превысит силы, с которой клапан прижат к своему седлу, весь бензии, прокачиваемый масосом, поступает в нагнетающую магистраль.

Пин возраствими завления выпарамента.

в нагнетающую магистраль.
При возрастания давления выше установленного редукционный клапан 4 отжимается и часть бензина перетекает из полости В через полость Г
на всасывающую сторону качающего узла, понижая давление в нагистающей магистрали до установленного.
Таким образом, давление в полости В и в магистрали подвода бензина к насосу НВ-62В при изменении оборотов ротора насоса остается
постоянным и зависит от силы сжатия пружины редукционного клапана.



25X1

#### Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

# CC. HIZERTIM

Работа перепускного клапана насоса. Бензин, подавный подкачивающим насосом во всясывающую полость насоса, заподданным подкачивающим насосом во всясывающую полость насоса, запол-нит камеру  $\Gamma$ . Создавшееся давление, действуя через отверстия в тарелке редукционного клапана 4, отожмет перепускной (заливочный) клапан  $\pi$  и беизии, пройдя камеру B, поступит в нагнетающую магистраль, подводы-щую топливо к насосу HB-82B.

#### Регулировка насоса

Регулирование давления бензина. Давление бензина в нагнетающей магистрали изменяется регулировочным винтом 7. Вращением регулировочного винта производится вывертывание гайки 6 в резьбовом отверстин крышки 8 редукционного камеры, благодаря чему изменяется сжатие пружины редукционного KARRAHS 4



Фиг. 104. Регулировка давления бензина, I -холиачок: 2 -регулировочный винт.

Для регулирования давления бензина нужно ослабить нолпачок / (фиг. 104) и повернуть винт 2 при помощи отвертки. Для увеличения давления бензина регулировочный винт 2 поворачивать по часовой стрелке, для уменьшения давления— против часовой сгрелки.

#### Саморегулировка клапана насоса

Введение в конструкцию насоса мембраны, жестко связанной с реобединие в монттрукцию насосе непораны, местно связаннов с ре-дукционным клапаном, дзет возможность поддерживать требуемое дав-ление беязина в нагистающей магистрали независимо от изменения

ление Осизина в нагнетающен магистрали жезависямо от изиспения давления на всасывании.
При помяжении уровия бензина ч уменьшении давления в баках вертолета давление бензина на всасывании и в камере Г уменьшается. Но так как эффективная площадь мембраны примерию равка рабочей новерхности тарелки хлапана, то изменение давления бензина на всасывании не выполня решущиванного клапана. вызовет изменения регулировки редукционного клапана.

## 5. НАСОС НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА НВ-82B

#### Общие сведения

Насос непосредственного впрыска топлива НВ-82В предназначен для пасос пенос редставляют от представляет собой 14-лауижерный из-пос барабанного типа с регулятором смеси РС-24В, установленным на корпусе насоса, и со специальными форсунками ФБ-10К открытого типа, очутыми в головки пилинаров.



Фиг. 105. Насос НВ-я2В, вил со стороны томливного штумера. I—штумер подвода топлика: 2—штумер отвола воляука: 3— месткая тяга: 4—рамаг регулятора РС-24В; 5 коробка вне-рондов; 6—регулировочная втулка авероклов; 7—панканая гайка; 8—полавчек масляного фильтра: 9 трубка подвода насла к серопривода регулятора смеск; 10—мормус дополии-тельного фильтра: 11—лим6; 12—рачат насоса НВ-82В.

Подача топлива наоссом ПВ-82В производится периодически через подача топлива насосом про-ого производится периолически черко-торсунки непосредствению в камеру сторания каждого цилиндра во время такта всасывания. Для получения хорошего смесеобразования топливо апрыскувается в цилиндр в мелкораспыленном виде, под высоким давлением быт про-окторах

нием (до 160 кг/см²).
Изменение количества подаваемого топлива в зависимости от режи-

Изменение количества подаваемого топлива в зависимости от режича работы двягателя и высоты полета осуществляется автоматически регулятором смеси РС-24В.

Рычаг 4 (фиг. 105) регулятора РС-24В соединен жестной тягой 3 горматом 12 насоса, имеющим стрелку. При повороте рычага 4 по часосой стрелки подача топлива за один вирыск увеличивается пропоримовой стрелки подача топлива за один вирыск увеличивается пропоримовой стрелки подача топлива за один вирыск увеличивается пропоримовой стрелки подача топлива за один вирыск.

Charles to the

На противоноложной стороне разулятора РС-24В расположен ра-На противоположной стороне регулитора 110-124 расположен ра-чаг 2 (фиг. 106) ручного (аварийного) управления. Этим рычагом на-странвается работа регулитора на две характеристики: «автобедно» — для крейсерских режимов и «автонормально» — для остальных режимов ра-



Фиг. 106. Насос НВ-82В, вид со сторовы крышки. /- корпус сервопривода регулятора РС-24В; 2 - ры чаг ручного управления; 3-корпус томателей; 4-сима масла из регулятора; 5-корпус твостовик кулачковой масоса; 6-крышка насоса; 7-пода., масла из двигателя в насос; 8-корпус насосных влементов.

Кроме этого, этим же рычагом вручную можно независимо от регу лятора РС-24В установить любую подачу топлива — от максимальной де-

Основные данные	
Диаметр плунжера     Ход плунжера     Максимальный полезный ход плунжера     Часто плунжера	14.4
3 Managana	10,8
	9.85 MA
STOPRIOR PROOFING ASSESSMENT ASSE	14
one at the little	1-10-8-14-9-
6 Daniel	-1-13-8-3-12-
о привод насоса	-72-11-6
6. Привод насоса 7. Направление правителя	Жесткая шаннала
7. Направление вращения кулачковой майбы насоса смотреть со стороны квостовика)	муфта
смотреть со сторовы двостовика) найом насоса  8. Передаточное число от нолениатого вала и	(OCAN
Передаточное число от нелематого вале к насосу     Необлединая произведительность поливической	1:6
IN THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	M30-
9. Наобладимая предводительность подкачивающего 6: 10. Давление голина двигателя Воосса ври н=3500 об/мин двигателя О. Давление голина на входе в изсос	· · 900 zehan
142	15-2 marent

11. Маконмальная производительность насоса при л = 433 об/мин привода и при удельном весе толлива ? - = 0.74 г/см²	
Подача любого плунжера за один впрыск при указанных	. Не менее 725 кг/час
параметрах	He sence 787 ± 24 × 11
12. Регулятор смесы	PC-24B
13. Давление масла на аходе в регулятор смесь.	. PC-21B
на номинальном режим:	1-6 KE CH2
NA JARGH FASE	He monee 2.5 Kr/cm2
14. Сорт масла	Масло, применяемое для эксплуатации дви- гателя
15. Температура масла для нермальной уаботы насоса	. Не менее 45°C
16. Сечение трубок высокого давления	Ø G×3
17. Внутрениий лиаметр бензопровода	
18. Тип форсунок	
19. Максимальное давление впрыска на номигыльном режиме	
<ol> <li>Мощность, потребляемая насосом на вълети м режиме при п≈ 433 об/жия</li> </ol>	

Конструкция насоса НВ-82В

Насос НВ-82В состоит из следующих основных узлов: корпуса, насоса, кулачковой шайбы и 14 насосных элементов.

Корпус насоса состоит из трех основных частен: корпуса 10 насосных -лементов (фиг. 107), корпуса 6 толкателей и крышки 7, служащей одновременно фланцем крешления насоса к двигателю.
Оба корпуса насоса и крышка при сборке стягиваются 14 болтями 7.

Корпус 10 насосных элементов отлят из алюминивого сплава. В центре корпуса расположена центральная топливная камера  $\partial_t$  в которой размещен центробежный воздухоотделитель I2. Камера  $\partial_t$  14 сверлениями соединяется с топливными камерами насосных элементов. Топливные ка

меры насосных элементов объединяются между собой обней катыцевой камерой с, образуя, таким образом, систему топливных камер насоса. Вокруг центральной топливной камеры d расгочены 14 отверстий с резьбой на входе для постановки букс 19, нагнетательных (обратимх) клачанов 16, топливных штуцеров 14 и подоротных муфт 22 с пру-

По днаметру корпуса насосных элементов расположены 14 отверстий под стяжные болты 7. Против отверстия для четвертой буксы (см. циф-ру «4» на торце корпуса со стороны топливных штуперов) имеется при-лив, в расточке которого установлен валик 35 рычага 38 с зубчатым колесом 34 управления насосом и уплотнительной манжетой 36. Для колева просочившегося масла через уплотнительную манжету выполнен сливной канал.

На торце ворпуса 10 насосных элементов вокруг топливной камеры  $\partial$ тта порце ворпуса // насосных элементов вокруг топливном камеры // имеется семь отверстий для винтов крепления центробежного воздухоотделителя //2. На этом же торые у расточки под валык управления просверлены два отверстия под фиксаторы лимба насоса.


На верхней горизонтальной площадке поставлены четыре шпильки

для крепления регулятора смеси РС-24В, а также просверлены два канала б и х для отводя масла из регулятора смеси в картер двигателя.

На торце корпуса насосимх элементов со стороны корпуса 6 толкате-

лей расточена цилиндрическая поверхность, на которой устанавливается зубчатый венец й и центрируется корпус 6 толкателей 26. Над первой буксой выполнено отверстие для запрессовки полого штифта, служащего для фиксации корпуса толкателей относительно корпуса изсосных эле-

На торце центрирующего выступа корпуса 10 насосных элементов имеется прилив, в котором выполнено отверстие под редукционный кла-



пан, а в верхней части просверлено отверстие для отвода бензо-воздуш-ной смеси из верхней полости топливной камеры *д* насоса к воздухо-отделятелю 12.

Корпус 6 тоякателей 26 отлит из алюминиевого сплава и механически обработан совместно с корпусом насосных элементов. Вокруг центральной оси расположены четырнадцать отверстий под толкатели 26 и четырнадцать отверстий под стяжные болты 7

Со стороны прилегания к крышке / корпус толкателей имеет четыре бобышки с отверстиями для крепления насоса к двигателю.

От каждого отверстия под толкатель 26 по направлению к оси насоса профрезерованы пазы ш под оси 27 ролнков 29, которые служат для предохранения толкателей 26 от поворота во время работы насоса.

Для предохранения осей ролнков от выпадания в корпусе толкате-

лей запрессовано стальное кольцо 30.

Фиг. 106, Кулачковая насоса НВ-82В,

лей запрессовано стальное кольцо 30. С левой стороны при-С левой стороны корпуса толкателей (если смотреть со стороны при-вода) имеется прилив 32, в котором размещается фильтрующий пакет дополнительного маслофильтра 31 насоса и его редукционный клапан. С этой же стороны корпуса у четвертого насосного элемента в специаль-ном приливе располагается смотровое ожно, служащее для проверка начала впрыска. Смотровое ожно закрывает-

ся пробкой 33.

В верхней части корпуса толкателей просверлено два сквозных отверства для отвода и свободного слива масла из регулятора смеси РС-24В.

Крышка (фланец) / насоса отлита за алюминиевого сплава и имеет четыре отвејстия для шпилек крепления насоса к двига-Te.110.

В центральное отверстие крышки элпрессована бронзовая втулка 3, служащая опорным полиниником хвостовика кулячковой шайбы 2 насоса.

Для постановки подпятника 4 упорного шарикоподшипника 5 кулач

ковой шайбы насоса в крышке выполнена расточка. Крышка имеет сверления х и б для отвода ч слива мясла из регули тора смеси и сквозное отверстие ю для отвода масла из полости кулачковой шайбы насоса,

На внешней стороне крышки выполнен бургик для центрирования насоса при его установке на двигатель, выфрезсрованы четырнадцать пазов для контровки головок стяжных болтов насоса, нанесена риска для определения момента начала вирыска по углу поворота кулачковой шайбы и стрелка, показывающая напревление вращения кулачковой

Для центрирования крышки относительно корпуса толкателей и отно-сительно двигателя в ней запрессованы два штифта. Кулачновая шайба насоса (фиг. 108) изготовлена из стали, терми-

чески обработана и нмеет три кулачка, расположенные через 120° по

торцу диска. С противоположной стороны кулачковой шайбы выполнена полирокольцевая канавка для упорного шарикоподшипника 5 (см. фиг. 107).

фиг. 107).

Кулачновая шайба насоса центрируется в броизовой втулке 3 крышки по цилиндрической шлифованной поверхности своего хвостовика. На хвостовике кулачновой шайбы имеются шлицы для соединения с регулировочной муфтой привода насоса.
Одна шлица хвостовика, расположенная против одного из кулачнов, пропущена. При установке насоса на двигатель кулачновую шайбу пово-

рачивают до совпадения пропущенной шлицы с риской из крышке насоса, получая таким образом правильное положение кулачковой шайбы относительно коленчатого вала двигателя.

Для облегчения кулачковой шайбы на ее диске сделано шесть отвер-

Насосный элемент 1 (фиг. 100) состоит из узла толкателя 18, тарелии 13 плунжера 8, возвратной пружним 11, шайбы 10, поворотной муфты 9 с пружиной, плунжерной пары (плунжера 8 и буксы 7), нагнетательного (обратного) клапана 19, уплотнительной прокладки 4 и топливного штуцера 2.

Кроме этих деталей, каждый насосный элемент имеет пружинную шайбу, служащую для предохранения от поворота букс при затяжке топливного штуцера, и замок, служащий для контровки топливного

птуцера. Узел толкателя 18 состоит из корпуса 16 цилиндрической формы, ролика 17, смоитированного на игольчатых подшипниках на · 14. и двух шайб 15.

На одном из торцев корпуса толкателя прошлифован поперечный паз и расточены два отверстия (в щеках) для постановки ролнка и оси ролнка. Для уменьшения износа ролнка и игл между ролнком и щеками толкателя устанавливаются две шайбы 15.

С противоположного торца корпуса толкателя выполнено глухое отвер-нее для постановки тарелки 13 плунжера 8. Тарелка плунжера имеет Т образный паз, в который входит грибок плунжера.

Возвратная пружина 11 упирается одины торцем в тарелку 13 плун-жера 8, а другим в шайбу 10, которая установлена в гнезде корпуса на-осных элементов. Между внутренней стенкой корпуса толкателя и возвратной пружиной 11 обеспечивается залор.

Плунжер ная пара состоит из плунжера в н буксы 7. Плунжер в верхней рабочей части имеет кольцевую канавку и два диаметрально сотивоположных продольных паза, спединяющих торец плуижера с коль-

цевой канавкой. На образованной таким образом головке плунжера в прошлифованы две винтовые кромки, служащие для домровки впрыскиваемого топлива. В нижией части рабочей поверхности сделана кольцевая канавка для

в инжиен части расочен повераности
сохранения масла, смазывающего илушжер во время работы.

Пижиня часть плунжера имеет два диаметрально расположенных вы-

тижияя часть плунжера имеет два днаметрально расположенных выступа и заканчивается грибком. При работе насоса выступы плунжера скользит по направляющим пазам поворотной муфты 9.

Букса 7 имеет два днаметрально противоположных отверстия днаметром 3 мм, Через эти отверстия происходит заполнение надплунжернопространства топливом и отсечка топлива при работе насосного элемента

на внутренней рабочей поверхности буксы 7 выполнены две кольце-на внутренней рабочей поверхности буксы 7 выполнены две кольце-вые канавки. Верхняя канавка служит для улавливания топлива, просо-начившегося через зазор между плунжером 8 и буксой 7 во время хода нагистания. Из этой канавки по косому длянному сверлению и (см. по косому длянному сверлению дламетром 2,5 мм топливо отводится в центрального топрившию камеро д масоса.

В нижней канавке через лыску на букса 7 (см. фиг. 109) и отверстие В нижней канавке через лыску на букса 7 (см. фиг. 109) и отверстие в ней подводится масло для смазки плукмерной пары. Торец буксы, к коворому прилегает корпус 6 нагнетательного (обратного) клапана 5, обработаи с большой точностью. Этим достигается надежное уплотнение по плоскости прилегания буксы и корпуса клапана.

На этот торец выходят два дламетрально противоположных паза для ключа, применяющегося при регулировке на одинановость подачи, и поосе спераение для отвода топлива из верхней канавии.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

Поворотная муфта (фиг. 110) представляет собой цилиндрическое Поворотная муфта (фиг. 110) представляет собой цилиндрическое зубчатое колесо с хвостовиком. Она имеет внутреннюю расточку для цен-тровки по наружному днаметру буксы. Хвостовик муфты имеет два противоположных продольных паза, в которые входят выступы плунже-

ра 8 ссм. фиг. 109). Для того чтобы обеспечить одинаковое положение всех плунжеров относительно букс, на зубчатом колесе поворотной муфты ставится керн

огносительно букс, на зубчатом колесе поворотной муфты ставится кери против зуба. Который при монтаже вставляется в соответствующую впалич зубчатого венца 8 (см. фиг. 107).

Так как между зубьями зубчатого колеса поворотной муфты и зубьями венца 8 всегда имеются люфты, которые ухудшают равномерность подачи голлива, то для их ликвидации введена система выбора люфтов. Для этой цели гринадцать из четырнадцати зубчатых колес поворотной муфты имеют пружины 2 выбора люфтов (см. фиг. 110).

Один усик этой пружины вставлен в отверстие в зубе зубчатого колеса муфты, а другой ули — в отверстие в корпусе насосных элементов. Время монтажа пружниу закручивают на 255°,
 во время монтажа пружниу закручивают на 255°,
 обеспечивает необходимое для выбора люфтов

Центробежный воздухоотде-дитель насоса НВ-82В;

муфта насосного влемена та с пружиной для выбо-ра люфта.

1-зублатый венец муф-ты; 2-пружина.

Одна поворотная муфта (у четвертого насосного элемента) не имеет Одна поворотная муфта (у четвертого насосного элемента) не имеет такой пружины, так как она сцеплена непосредственно с зубчатым колесом валика 34 (см. фиг. 107) управления насосом, которым она и передат приложенное к венцу усилие всех триналцати пружин.

Нагнетательный (обратный) клапан (см. фиг. 109) состоит из корпуса 6 и клапана 5, нагруженного пилинтрической пружиной 3

женного цилиндрической пружиной 3. Клапан своим конусом садится на вну-

Клапан своим колусом стренний конус корпуса.
Конусы клапана 5 и корпуса б тща-Конусы клапана о в кори-тельно обработаны и притерты. Нижняя направляющая часть клапана (за кону-сом) имеет крестообразное сечение. направляющая часть клапана (за кону-сом) имеет крестообразное сечение. Горец корпуса клапана, прилегающий к торцу буксы 7, тщательно обра-

оотан. Топливный штуцер 2 прижимает корпус 6 нагнетательного (обратного) клапана к буксе 7 и буксу к корпусу насосных элементов. Между торцем штуцера 2 и корпусом 6 клапа-

и 2-втужи: 3-корпус воздухо-отделителя: 4-резьбовая втужка: 5-пробив с винтовыми калалам. 6-прубив воздухоотделителя: 4-ка-либрованное отверстие во втужие. на поставлена текстолитовая проклад-

ка 4.

Топливный штуцер затягивается с усилием, обеспечивающим надежное уплотнение по торцу штуцера, по плоскости прилегания корпусу насосных эленана и буксы и по плоскости прилегания буксы к корпусу насосных эленентов ментов.

конус для присоединения трубки высокого давления с помощью накидцентробежный воздухоотделитель (фиг. 111) состоит

центрооежими воздухоотделитель (фиг. 111) состоит из аноминиевого корпуса 3, в который вставлены дуралюниновая проб-ка 5 с винтовыми каналами и трубка 6, чискощая на своем новие 10 отверстий, служащих для перепуска в камеру насоса топлива, свободного от

В наружной части штуцера 2 выполнена резьба и внутренний

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3


COLTECTIAL

топливо-воздушной смеси. Прийка б и групка п' нагинуты стальной резьбо вой втулкой ф.

Пли пистановки штунеров полнола и отнола точанна в корпус ввер куты на тугой реаьбе и закреплены штифтами стальные втулки / и 2. Втулка 2 имеет катиброваните перепуските отверстие в диаметрии 1,5 мм для ограничении перепуска точанна, отволимого вместе с точаны ноздушной смесью.

#### Скема и принции действии нистев НВ-Л2В

Насосные элементы приводится в двимение кулаченной найбол, ключая получает вращение через хвостояни от привода двигателя.
Поступательние движение изунмери скупнествинется при индъемерыния толкателя из профило кулачка плабы. Возвратите движение плучжер совершает изд действием дружимы, которая все премя прижимает толкатель с ролином к рабочему профилю кулачковой плабы. Сдема работы масосного влемента показана на фиг. 112.



Топливо под давлением 1,5—2 ме/см' поступает из центральной гин инвиой камеры  $\mathcal{J}$  (см. фиг. 118) инстей по свертенням л в поријусе ле насосных элементов и по двум отверстими м и у (см. фиг. 112) в буксе и надвлуимерное пространство (пространство между горцем плуумера и нагистальным навланом). Заполнение надвлуимерного пространства топливом промежами в нармад движения плуумера от ВМТ и НМТ и проделжается во время начения ролина по примому участку кулачковой навлена в ММТ.

найбы в НМТ.

С моменте в ролик начинает надиниаться по профилю кулячка и лучистр начинает ход от НМТ к ВМТ.

В этот период до моменте перекрытии плунистром отверстий бужсм (фит. 112.6) часть теллива на надлауживерного пространства перетекает обратно в монтральную тольмомую камеру в (см. фит. 113) мососа. С моменте перекрытию отверстий бужсм давление тольтов в надлауживерном монтральную тольмом давление тольтов в надлауживерном пространстве быстро растем, отпримается нагинтательный (обратимй) пространстве быстро растем, отпримается нагинтательный (обратимй) влемен в у тольно давление тольно давление тольно давление тольно давление тольно в простигается виром тольно в шилиндрами форсумии в отпримается и нечинается вирыми тольно в щилиндрами ответно тольно в перекратива ответно тольно в перекратива ответно тольно толь

Вирыск товання предостилется до тех пор. пена нижния кромев встанеря не отвриет отверства у буксы (фис 112,0). При отврытия полития у Оунсы прим пилот отгачка полима типлина. С этиму момента давление полинка и наумины элементе реако падвет.

с начала закрывиется кланян форсунки як (см. фин. 118), а затем образ-ный кланан эк насосного влемента.

то начала следующего впрыска несь отьем трубки II высокого дан-MORNACHOT NEWSCHIRE BUILDE

При дальнейшем движении плучжера и ВМТ (см. фиг. 112.0) топопос выталиниется научистром на надалунитерного пректранства но от-востину в намеру и (см. фиг. 115) писта

При движений паучжера от ВМТ и ВМТ (см. фиг. 112.4) черев отверто для пристанных пол одупосра выстание будет спистинть под одупосредне пристранство, не как тулько инжини кромка гуловии паум-ста закрыет отверстве у наполнение соизнавые надизумисриние прекраства прекратится, и при зальнейшем движении изумисра к НМТ сперей этап) пад изумисрам порачется разрежение пристранстве. При се педлики, наукалишеми и грубке Т (см. фит. 113) выстания, давления, да

пониния, находищеми в грубие II (см. фиг. 113) выстания даления, положет понясть в это пространство вину наличии обратиоче вланана ВТ. Претий зтан начинеется с момента отпрытия перхней промеой наумента отпрытия перхней промеой наумента пеления пристранство. Папелисию приментамется выстанию запелинет регодиментам простим партимента потранство. Папелисию приментам негоданиямие постания наукимера в НАТ, когла роспи катитов по примему участку вустиментам найков.


Часть коля илучнера в ВМТ, по преми поторого происходит впрыен топ-лиот от момента перекрытии польнавленет отверстия верхней кромной то ижера до момента открытия отверстия инжией кромной), называется полети ы м. колом илучим ера (см. фиг. 112 от польнения й до

мения в.

Для изменения величным подачи топлива за одну педачу необледимо перения величну пелезмето хода научиера. Для этой цели на головие полижера имеются две спиральные кромки. Верхини леван винтовая кромка поределяет начало впрыеда, иминия правая понец впрыета топлива. Петулировка перенеда, иминия правая понец впрыета топлива. Петулировка перенеда, при этом изменется положение спиральных кромов плуниера. При этом изменется положение спиральных кромов плуниера отнесительно отверстий буксы, которое оправляет со-пей изменение величным пелезмето втала научиера. Стема изменения вализами наменения величным пелезмето хода взуниера приедена на фиг. 113.

Положение плуниера при максимальной надаче показано на фиг. 113.6. Па фиг. 113.6 клуниера приедена на фиг. 113.6. Положение научиера при выключенией педаче пеказано на фиг. 113.6. Положение научиера при выключенией педаче пеказано на фиг. 113.6. пределение научиера при выключенией педаче пеказано на фиг. 113.6. пределение научиера при выключение педаче пеказано на фиг. 113.6. пределение научиера при выключение педаче пеказано на фиг. 113.6. пределение научиера померенения муст пределения научиера собъекта топливо на надплунитерного престранетов общения принята топливо на надплунитерного пределение на принята перенения принята принята принята принята принята принята принята принята принята пределения и назания перенения принята принята пределения пределения назания перенения принята принята пределения на принята принята пределения пределения на принята принята принята пределения пределения принята с общим для принята принята





THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

# осуществляется по нетрофлексу под давлением 1,5—2 кг/см<sup>2</sup> через фильтр поступавлиет в насос топливо, особенно в полете на значительных нысотах, может содержать в себе пары топлива и воздуха, нарушающие порядкую работу насосного элемента. 21 22 r. 118. Care

Фиг. 110, .... шайба; 3—редук-целителя; 5—редук-

полновая ост вероснета. Воздух и пары топлива, попавиже и топливную камеру в начале зановадух и пары топлива, попавине и топливную камеру в начале за-пуска двигателя, собираются в верхией части кольцевой камеры с насоса и отводятся чере с сверления и в корпусе насосных влементов, сверление и воздухоотделителя и жикаер по трубке также в бенлиновый бак вертолета. После отсечки топливо из надилунжерного пространства возвращает. Св. в камеру с мерез отверстие в буксе.

Более легкая бензо-воздушная смесь собирается вдоль оси трубки полее легкая оснзо-воздушная смесь собирается вдоль оси трубки воздухоотделителя и непрерывно поступающим потоком топлива отжичается к центральному отверстию пробки с винтовыми каналами воздухоотделителя. Через центральное отверстие пробки, отверстие в воздухоотделителя и жиклер бензо-воздушная смесь по трубке отводится в бензиновый бак вертолета.

Топливная система и воздухоотделение Подвод топлива от бензинового насоса двигателя к насосу НВ-82В

Поступающее в насос топливо, особенно в полете на значительных

пениальный центрооежный воздухоотделитель 29.
Подаваемое в насос топливо проходит через винтовой канал и пробениентробежного воздухоотделителя и одновременно с поступательным пентросемного выскупильный подпорежение в получает вращательнее движением вдоль оси трубки 4 воздухоотделителя получает вращательнее мение. Под действием получающихся при этом центробежных сил топлино. тюд деиствием получающихся при этом центримежных сил топлино, как более плотиюе, прижимается к стенкам трубки и через отверстия с в конце трубки попадает в топливную камеру о насоса, откуда через сверления о и кольшевую камеру с поступает к всасывающим отверстиям свериемым этоментов.

ся в камеру с через отверстие в буксе.

букс насосных элементов.

в намеру с через отверстве в озъсс.
В эту же камеру через отверстве а возвращается топливо, просочивапист через за юр между плунжером и буксой.

Подача масла для смазки насоса НВ-82В осуществляется из масляной магистрали двигателя. От фильтра МФС-19 двигателя по сверлениям и задней крышке картера масло под давлением 5—6 кг см² подводится к отверстию в масло

По отверстики в крышке 39 насоса и корпусе 38 толкателей масло поладает в полость дополнительного маслофильтра 6.

падает в полость дополнительного маслофильтра 6.
Отсюда часть масла, не пройдя дополнительного маслофильтра, по отверстию ж в морпусе толкателей попадает в масля подводится ко всем насосимым элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по канасосимым элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по канасосимым элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по канасосимым элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по канасосимым элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по канасосимым элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по канасосимым элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по канасосимым элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по канасосим элементам и смазывает толкатели, по ворости по кольшентам и смазывает толкатели, по канасосим элементам и смазывает толкатели, по ворости по канасосим элементам и смазывает толкатели, по ворости по канасосим элементам и смазывает толкатели, по ворости по канасосим элементам и смазывает толкатели.

насосими влементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по каил плунимерные пары.
Из полости насосимх элементов через зазоры между толкателями и
корпусом масло присачивается в полость с кулачковой шайбы. Обе масилиные полости насоса разделяются редукционным клапаном J, который
ине, чем в полости з кулачковой шайбы. Из полости кулачковой шайбы
ше, чем в полости з кулачковой шайбы. Из полости кулачковой шайбы
из отверстия в масло по сверлению в крышке 39 подводится для смазки
Из отверстия в масло по сверлению в крышке 39 подводится для смазки
из отверстия в масло по сверлению в крышке 39 подводится для смазки
из отверстия в масло по сверлению в крышке 39 подводится для смазки
из отверстия в масло по сверлению в крышке 39 подводится для смазки
из отверстительных красической из подводится для смазки
из отверстительных масло по каружной
трубке му поступает к масляному фильтру 7 регулятора смеся РС-24В.

Трубке му поступает к масляному фильтру 7 регулятора смеся
В сервоприводе регулятора смеси масло является рабочим телом.

CONTRACTION

элементов; 37—узыл толивтеля; 36—корпус теливтелей, 39—крымия несес; 6—канал отведа телива; 6—канел синая месла из регулитера; 6—канал подведа элеста из двигатела; 2—молесть кулачивоей майбы; 6—ментраль-

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

Подаваемое в насос топливо проходит через винтовон кана нентробежного воздухоотделителя и одновременно с посту нем вдоль оси трубки 4 воздухоотделителя получает вр:

Под действием получающихся при этом центробежных си под денствием получающихся при этом центриосжимх скак более плотное, прижимается к стенкам трубки и серез с в конце трубки нонадает в топливиую, камеру д насоса, от сверления а и кольцевую камеру с поступает к всасывающим букс насосных элементов.

Более легкая бензо-воздушная смесь собирается вдоль воздухоотделителя и непрерывно поступающим потоком топ.
мается к центральному отверстню пробки с винтовыми канала:
отделителя. Через центральное отверстие пробки, отверстие
воздухоотделителя и жиклер бензо-воздушная смесь по трубкв бенэнновый бак вертолета.

Воздух и пары топлива, попавиже в топливную камеру в пуска двигателя, собираются в верхней части кольцевой камер пуска давгателя, сооправлен в верхися части колоцевой каж и отводятся через сверления и в корпусе насосных элементов,

воздухоотделителя и жиклер по трубке также в бензиновый баз После отсечки топливо из надплунжерного пространства з

ся в камеру с через отверстие в буксе.
В эту же камеру через отверстие а возвращается топ-міво шеееч через зазор между плунжером и буксой.


#### Масляная система

Подача масла для смазки насоса НВ-82В осуществляется і магистрали двигателя. От фильтра МФС-19 двигателя по се задней крышке картера масло под давлением 5—6 кг/см2

По отверстию в крышке 39 насоса и корпусе 38 толкателе падает в полость дополнительного маслофильтра 6.


Отсюда часть масла, не пройдя дополнительного масло отверстию ж в морпусе толкателей попадает в масляную поло лей. Из этой полости по кольцевой выточке з масло подводу насосным элементам и смазывает толкатели, поворотные мус

налу р плунжерные пары.
Из полости насосных элементов через зазоры между то.
Из полости насосных элементов через нулачковой шайс корпусом масло просачивается в полость г кулачковой шайс корпусом масло просачивается в полость г кулачковой шайс ляные полости насоса разделяются редукционным клапаном обеспечивает давление масла в основной полости на 2.5—3.5 ше, чем в полости г кулачковой шайбы. Из полости кулачковой шайбы. Из полости кулачковой шайбы насосастему двигателя по из отверстия в масло по сверлению в крышке 39 подводится броизового водшипника кулачковой шайбы насоса. Сроизового водшипника кулачковой шайбы насоса. Часть масла, пройдя дополнительный маслофильтр, 1 трубке щ поступает к масляному фильтру 7 регулятора сы В сервоприводе регулятора смеси масло является рабочим т



TM HACOCA HB-ROR элементов; 37-узел толкателя; 38-

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3



Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

22 21 M Macoca HB-82B.

Поступающее в насос топливо, особенно в полете на значительных высотах, может содержать в себе пары топлива и воздуха, нарушающие

высотах, может содержать в себе пары топлива и воздуха, нарушающие нормальную работу насосного элемента.

Для очистки топлива от паров и от воздуха в насосе НВ-82В имеется специальный центробежный воздухоотделитель 29,

Подаваемое в насос топливо проходит через винтовой канал и пробки центробежного воздухоотделителя и одновременно с поступательным движением вдоль оси трубки 4 воздухоотделителя получает вращательное движение.

движение. Под действием получающихся при этом центробежных сил топливо, как более плотное, прижимается к стенкам трубки и через отверстия e в конце трубки попадает в топливную камеру  $\partial$  насоса, откуда через сверления A и кольцевую камеру c поступает к всасывающим отверстиям букс насосных элементов.

Более легкая бензо-воздушная смесь собирается вдоль оси трубки воздухоотделителя и непрерывно поступающим потоком топлива отжимается к центральному отверстию пробки с винтовыми каналами воздухоотделителя. Через чентральное отверстие пробки, отверстие в корпусе воздухоотделителя и жиклер бензо-воздушная смесь по трубке отводится в бенэиновый бак вертолета.

Воздух и пары топлива, попавшие в топливную камеру в начале запуска двигателя, собираются в верхней части кольцевой камеры c насоса и отводятся через сверления n в корпусе насосных элементов, сверление n

воздухоотделителя и жиклер по трубке также в бензиновый бак вертолета. После отсечки топливо из надплунжерного пространства возвращает-

ся в камеру с через отверстие в буксе.

В эту же камеру через отверстие a возвращается топливо, просочив-пісеся через зазор между плунжером и буксой.

#### Масляная система

Подача масла для смазки насоса НВ-82В осуществляется из масляной магистрали двигателя. От фильтра МФС-19 двигателя по сверлениям в задней крышке картера масло под давлением 5—6  $\kappa e^2$  подводится к отверстию в насоса.

По отверстию в крышке 39 насоса и корпусе 38 толкателей масло попадает в полость дополнительного маслофильтра 6.

Отсюда часть масла, не пройдя дополнительного маслофильтра, по отверстию ж в корпусе толкателей попадает в масляную полость толкателей. Из этой полости по кольцевой выточке з масло подводится ко всем насосным элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по ка-

налу p плунжерные пары. Из полости насосных элементов через зазоры между толкателями и Из полости насосных элементов через зазоры между толкателями и корпусом масло просачивается в полость г кулачковой шайбы. Обе масляные полости насоса разделяются редукционным клапаном З, который обеспечивает давление масла в основной полости на 2,5—3,5 кг/сж² больше, чем в полости г кулачковой шайбы. Из полости кулачковой шайбы масло свободно сливается в маслосистему двигателя по отверстию ю. Из отверстия в масло по сверлению в крышке 39 подводится для смазки бронзового подшипника кулачковой шайбы насоса.

Часть масла пройдя пополнительный маслофильтр, по наружной

Часть масла, пройдя дополнительный маслофильтр, по наружной трубке и поступает к масляному фильтру 7 регулятора смеси РС-24В. В сервоприводе регулятора смеси масло является рабочим телом.


Comment

153

25X1

Замемено; 57—узел толкателя; 38—корпус толкателей, 39—корпус толкателей, 39—корпус толкателей, 39—корпус толкателей, 39—корпус толкателей, 39—корпус толкателей, 39—кормина; 6—канал тольода масла из дангателя; с—полость кулаткорай шайбы; б—центральдая толкивняя камера; с—отверстии в трубке воздухоливания; замерая; замерая масла в полость насоставки мементов, з—кольшевая протокта для масла; к—отверстия; соеда—комправа протокта для масла; к—польшевая протокта для масла; к—польшевая протокта для масла; к—отверстия; соеда—комправа протокта проток

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3



-pegyk--pegyk--pegyk-

-

ти всеса из-яга, за толкателя; За—корпус толкателей. ЗЭ—кумика насчеса; а—канал отвода тольная; б—канал слава масла из регулятора; в—канал полвода масла из дангателя; с—полесть куланичной набом; а—чентралная тольника камера; е—отверстия в "уубке воздухо-отделиталя; из—канал водолед набом; а—куме воздухо-отделиталя; из—канал водолед на молеста насоставах элементов; и—куме водолужения для вколеста на корпус толкателей; д—отверстия, соединамими в корпус толкателей; д—отверстия, соединами в корпус толкателей; д—отверстия в корпус толкателей; д—отверстия в корпус толкателей; д—отверстия, соединами в корпус толкателей; д—отверстия в корпус толкателей; д—отверстия, соединами в корпус толкателей; д—отверстия в корпус толкателей; д—отверсти толка

Поступающее в насос топливо, особенно в полете на з высотах, может содержать в себе пары топлива и воздуха, г пормальную работу насосного элемента.

Лля очисаки топлива от паров и от воздуха в насосе НВ специальный центробежный воздухоотделитель 29.

Подаваемое в насос топливо проходит через винтовой ка центробежного воздухоотделителя и одновременно с пос движением вдоль оси трубки 4 воздухоотделителя получает в движение.

Под действием получающихся при этом центробежных с как более плотное, прижимается к стенкам трубки и через в конце трубки попадает в топливную камеру д насоса, сверлення л и кольцевую камеру с поступает к всасывающи: букс насосных элементов.

Более легкая бензо-воздушная смесь собирается вдоль воздухоотделителя и непрерывно поступающим потоком то воздухования к центральному отверстию пробки с винтовыми канал отделителя. Через чентральное отверстие пробки, отверсти воздухоотделителя и жиклер бензо-воздушная смесь по труб в бензиновый бак вертолета.

Воздух и пары топлива, попавшие в топливную камеру пуска двигателя, собираются в верхней части кольцевой ками отводятся через сверления и в корпусе насосных элементов

воздухоотделителя и жиклер по трубке также в бензиновый б: После отсечки топливо из надплунжерного пространства в камеру с через отверстие в буксе.

В эту же камеру через отверстие a возвращается топлин поеся через залор между плунжером и буксой.

#### Масляная система

Подача масла для смазки насоса НВ-82В осуществляется магистрали двигателя. От фильтра МФС-19 двигателя по с задней крышке картера масло под давлением 5-6 кг см к отверстию в насоса.

По отверстию в крышке 39 насоса и корпусе 38 толкате: надает в полость дополнительного маслофильтра 6

надает в полость дополнительного маслодильтра о. Отсюда часть масла, не пройдя дополнительного масл отверстию ж в морпусе толкателей попадает в масляную пол лей. Из этой полости по кольцевой выточке з масло подвод насосным влементам и смазывает толкатели, поворотные му

налу р плунжерные пары. Из полости насосных элементов через захоры между то корпусом масло просачивается в полость с кулачковой шай ляные полости насоса разделяются редукционным клапаноз обеспечивает давление масла в основной полости на 2,5—3, ше, чем в полости г кулачковой шайбы. Из полости кулач часло свободно сливается в маслосистему двигателя по Из отверстия в масло по сверлению в крышке 39 подводить броизового подшинника кулачковой шайбы насоса.

Часть масла, пройдя доколнительный маслофильтр, трубке щ поступает к масляному фильтру 7 регулятора с В сервоприводе регулятора смеси масло является рабочим

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

#### Топливная система и воздухоотделсине

Подвод топлива от бензинового насоса двигателя к насосу НВ-82В существляется по нетрофлексу под давлением 1,5-2 кг см2 через фильтр 28 (фиг. 115).

Поступающее в насос топливо, особенно в полете на значительных нысотах, может содержать в себе пары топлива и воздуха, нарушающие пормальную работу насосного элемента.

Для очистки топлива от паров и от воздуха в насосе НВ-82В имеется пециальный центробежный воздухоотделитель 29.

Подаваемое в насостопливо проходит через винтовой канал и пробки центробежного воздухоотделителя и одновременно с поступательным движением вдоль оси трубки 4 воздухоотделителя получает вращательное движение.

Под действием получающихся при этом центробежных сил топлино. как более плотиое, прижимается к степкам трубки и через отверстия е в конце трубки попадает в голливную камеру  $\phi$  насоса, откуда через сверления a и насосавую камеру c поступает к всасывающим отверстиям букс насосных элементов.

Более легкая бензо-воздушная смесь собирается вдоль оси трубки волдухоотделителя и непрерывно поступающим потоком топлива отжи-нается к центральному отверстию пробки с винтозыми каналами воздухо-отделителя. Через центральное отверстие пробки, отверстие в корпусе воздухоотделителя и жиклер бенло-воздушная смесь по трубке отводится в бензиновый бак вертолета.

Воздух и пары топлива, попавние в топливную камеру в начале за-пуска двигателя, собираются в верхней части кольцевой камеры с насоса и отводятся через сверления и в корпусе насосных элементов, сверление и

воздухоотделителя и жиклер по трубке также в бензиновый бак вертолета. После отсечки топливо из надилунжерного пространства возвращается в камеру с через отверстие в буксе

В эту же камеру через отверстие а возвращается топливо, просочивсеся через за юр между плунжером и буксой.

#### Масляная система

Полача масла для смазки насоса НВ-82В осуществляется из маслянон магиствания двигателя. От фильтра МФС-19 двигателя по сверлениям в задней крышке картера масло под давлением 5-6 кг см² подводится к отверстию в насоса.


По отверстню в крышке 39 насоса и корпусе 38 толкателей масло по-плает в полость дополнительного маслофильтра 6.


Отсюда часть масла, не пройди дополнительного маслофильтра, по отверстию ж в морпусе толкателей попадает в масляную полость толкателей. Из этой полости по кольцевой выточке л масло подводится ко всем насосным элементам и смазывает толкатели, поворотные муфты и по ка-

налу p плунжерные пары. На полости насосных элементов через залоры между толкителями и корпусом масло просачивается в полость с кулачковой шайбы. Обе масляние полости насоса разделяются редукционным клапаном 3, который обеспечивает давление масла в основной полости на 2,5-3,5 кг/см2 больооеспечивает давление масла в основной полости на 2,5—3,5 кг/см² больше, чем в полости г кулачковой шайбы. Из полости кулачковой шайбы масло свободно сливается в маслосистему двигателя по отверстию ю. Из отверстия в масло по сверлению в крышке 39 подводится для смазки броизового подшинника кулачковой шайбы насоса.

Часть масла, пройдя дополнительный маслофильтр, по наружной трубке ма поступает к масляному фильтру 7 регулятора смеси РС-24В. В сервопривном регулятора смеси РС-24В.

В сервоприводе регулятора смеси масло является рабочим телом.





не, чем в полости в кулачковон шаном. Из полости кула-масан свободно сливается в маслосистему двигателя по Из отверстия в масло по сверлению в крышке 39 подводит броизового подшипника кулачковой шайбы насоса. Часть масла, пройдя дополнительный маслофильтр, трубке щ поступает к масляному фильтру 7 регулятора с В сервопривода петулятора смеси масло валяется пабочим.

В сервоприводе регулятора смеси масло является рабочим

22 31 Фиг. 115, Схема работы насоса НВ-82В.

мементов; 37—узел толкателя; 33—корпус толкателей, 39—крышка насоса; а—канал отвода топлива; 5—канал слива масла из регулятора; 6—канал подвода масла из дангателя; 2—волюсть кулачковой майбы; 6—централичной майбы; 6—кентраличной майбы; 6—кен

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

#### Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

Дополнительный маслофильтр состоит из **двенжальны** фильтрующих элементов 7, скрепленных общим стяжны СТЯЖНЫМ

Из сервопривода масло отводится на слив по сверлениям х в корпу-сах 36 насосных элементов и толкателей 38 и в крышке насоса 39 (су-фия. 115). Масло, просочившееся в полость кулачков регулятора РС-241; отводится на слив по сверлениям  $\delta$ , проходящим в тех же деталях насос-



Фиг. 116. Дополинтельный маслиный фильтр насоса НВ-82В. фильтрующий пакет: 2.—крышка; 3.—стяжной болт; 4.—шайбы; 5.—уплот-нительное кольно 6.—замож; 7.—фильтрующие элементы.

Масло, просочившееся через зазор между валиком 23 и корпусом 36 насосных элементов, отводится по сверлениям и в полость кулачковое шайбы, а из нее по сверлению ю в картер двигателя.

#### Регулятор смеси РС-24В насоса НВ-82В

Автоматическая регулировка количества подаваемого насосом топлива в соответствии с количеством воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, осуществляется регулятором смеси РС-24В.


двигателя, осуществляется регулятором смеси РС-248. Регулятор устанавливает необходимую подачу толива в зависимосты от паддува ( $p_k$ ), температуры ( $T_k$ ) воздуха в воздухопроводе перед впускными клапанами двигателя и от противодавления на выхлопе ( $p_H$ ). Воздух с давлением  $p_k$  и температурой  $T_k$  подводится в коробку 26 ансроилов ретулятора смеси (фиг. 117). Для обеспечения быстрого реагирования регулятора смеси на изменения температуры воздуха ( $T_k$ ) осуществлена циркуляция воздуха через колобку анелонялов.

коробку анерондов.
Подаваемый в коробку анерондов воздух отводится через калиброванное отверстие малого сечения в задроссельное пространство перед нагне-

Давление  $p_H$  подводится внутрь высотного анеронда 23 через его хвостовии.

С изменением указанных выше параметров  $(p_b, p_H, T_b)$  изменяется длина комплекта анероидов. Это изменение длины анероидов через шток 28 анероидов передается золотияму 30 сервопривода регулитора.

Сервопривод передвется золотивку от сервопривода регулатора. Сервопривод превращает поступательное движение штока анероидов во вращательное движение рычага 34, управляющего подачей топлива насосом. При этом с помощью профилированных кулачков 7 иля 8 это превращение движения осуществляется по заранее определенной законо-




Конструкцая регулятора смеси

Регулятор состоят из двух основных частей: поробки анероидов и гидравлического сервопривода с автокорректором и ручным (аварийным) управлением.

Коробка анероидов. Коробка анероидов 26 (см. фиг. 117) изготовлена из волокнита в целях термоизоляции анероидов от окружающего возлуха.

Комплект анероидов состоит из трех отдельных анероидов / (фиг. 118) и высотного анероида 2, соединенного с хвостовиком, и центри-учется по стальному стакану 3. Для уменьшения изпосов анероиды под-сираются по стакану с диаметральным зазором 0,15—0,25 мм.



Фиг, 118. Комплект анероидов со стаканом и крышкой коробки анероидов.  $\mathcal{I}$ —амерсиды:  $\mathcal{I}$ —выполный амероид,  $\mathcal{I}$ —стальной стакан с ирминкой,  $\mathcal{I}$ —крыш на стакана

Стакан завальцован в дуралюминов й крышке 4, которая вме с волокинтовой кришкой 20 сем, фиг. 117) крепится к коробке апероплов. В доничко коробъл 26 впрессована броньовая втулка с направлемим отверстием для штока 28 анероидов и центрирующей кольцевой вплочкой для пружины 29 гильзы 31 золотника 30 сервопривода регулятору. Ской пружиной 27.

Вестительности праводне праводне поджимаются снизу параболичением подключением подключением

ской пружиной 27.

Весь узел коробки анероидов крепится к корпусу сервопривода ре. улятора шестью длинными винтами.

Авостових высотного анероида ввертывается в нижиною дуралюминовую крышку 19 и имеет в верхней своей части две лыски, к которым прелегает направляющее отверстие регулировочной втулки 21.

При повороте регулировочной втулки по часовой стрелке хвостови

При повороте регулировочной втулки по часовой стрелке хвостова весь комплект анероидов опускается вина, при повороте против часои весь компьект апкромется вверх.
Таким образом подбирается необходимое положение комплекта ансрондов относительно золотникового механизма.
Регулировочная втулка 21 соединяется с нижней крышкой 19 по гот-

Регулировочная втулка 2/ соединяется с нижней крышкой /9 по гор-певым шлицам и прикамается к ней контровочной гайкой 22. Для подвода и отвода воздуха в анероидной коробке имеются два отверстия с резьбовыми втулками. В большое отверстие подводится воз-дух Р<sub>в</sub> по шлангу от штуцера за нагнетателем. Для уплотнения между торцем шланга и торцем резьбовой втулки ставится резиновая прокладка. Шланг закрепляется накидной гайкой. Через меньшее отверстие воздух отводится в канал полвола воздуха к написателя (за эпосоявлица) даотводится в канал подвода возлуха к нагнетателю (за дроссельную за-156

слонку). Резьбовая втульа служит для ввертывания в нее угольника

Собранная коробка лнерондов вполне герметична от окружающего

давления и температуры воздуха. Сервопривод регулятора (фиг. 119). В сервопривод вхоследующие основные узлы:

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

а) корпус сервопривода 9;
 б) золотниковый механизм (детали 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и др.);

в) узел кулачков (детали 5, 6, 7 и 8);

г) сервопоршень с регулировочным винтом упора малого газа (де-

д) узел ручного (аварийного) управления (детали 11, 12 и др.);
 е) кран автокорректора (детали 13 и 14);
 ж) сервопоршень автокорректора (детали 3 и 4);

з) масляный фильтр (петали 24 и 22);
 и) регулировочный механизм внита корректора (детали 25, 31);
 к) рычаг автоматического управления насосом с установочным винтом.

Кор п у с серво при вода 9 (см. фиг. 119) отлит из алюминис-вого сплава. В нем расточены цилинарические полости для установки 1921-24 37 золотинка, масдофильтра 24, втулки валика кулачков, шарикогодичиника, валика управления и регулировочного механизма винта кор

ректора.
Подвод масла к маслофильтру осуществляется по внешней трубке ресситулку, стоящую в приливе корпуса. В корпусе просверлены масля-(чг. 117), от золотника к рабочей полости сервопоршия 15 (одно отверстие к левой, другое к правой части полости) и каналы, идущие от золотлика на слив.

В корпусе сервопорищя автокорректора 42 (см. фиг. 119) и алюми-няевой крышке 1, закрывающей кулачковый механизм, просверлена система отверстий, идущих от полости маслофильтра 24 к крану автокорсктора 13 и от крана к сервопоршию 3 автокорректора.

Отвод из и от крана к сервопориню з автокорректора.
Отвод масла из регулатора осуществляется во сверлениям к и 6 (см. яг. 115), изущим из корпуса 15 сервопривода в корпус 36 насосных усментов НВ-82В и пересекающим пъскость прилегания этих деталей З эло ти и к о вы й ме са и и з м (см. фит. 119) состои из элоготика 34, гильзы 37, рычага 39, который соединяется с имъзой посредством оси 38, опоры 36, пружины 35, пружины 33 гильзы золотинка, розда 30 и сен родика.

двумя кольцевыми выточками и отверстием для пружины 35. Пружина дажимает золотинк к штоку 32 анероидов.
Гильза 37 золотинка 34 изготовляется из стали. В гильзе просверлены

отверстия перепуска масла в рабочие полости сервопривода 15. Для обес-чения пепрерывного контакта отверстий корпуса 9 сервопривода с отперстиями гильзы 37 при перемещении последней в гиль е имеются

Рычаг 39 одним концом соединен с гильлой золотника посредством он 38, а на другой конец рычага 39 установлен ролик 40, который при работе катится по одному из кулачков 7 или 6. В средней части рычага ниестся паз, в который входит сухарь ползунка автокорректора.
Узел кулачков Валик 8 кулачков 7 и 6 с зубчатым колесом


э з с л к у л а ч к о в. валик о кулачков / и о с зуочатым колесом имеет возможность как перемещаться вдоль оси, так и вращаться. На конусс валика сидит втулка с двумя закрепленными на ней кулачками 7 и б. Кулачок 7 с меньшими радиусами предназначен для работы на гормальных подачах тольная (кавтомормальноз). Кулачок 6 с большими вавимент подачах тольная (кавтомормальноз). радиусами предназначен для работы на уменьшенных подачах топлива («гатобедно»).

Конструкция регулятора смеси

Регулятор состоит из двух основных частей: коробки анерондов и гидравлического сервопривода с автокорректором и ручным (аварийным)

Коробка анерондов. Коробка анерондов 26 (см. фнг. 117) изготовлена из волокинта в целях термоизоляции анерондов от окружаю-

Комплект анероидов состоит из трех отдельных анероидов / Комплект анерондов состоит из трех отдельных анерондов / (фиг. 118) и высотного анеронда 2, соединенного с хвостовиком, и центри. фитом по стальному стакану 3. Для уменьшения износов анеронды под-бираются по стакану с диаметральным зазором 0,15—0,25 мм.



Фиг. 118. Комплект анерондов со стананом и прыникой коробин анерондов. 1—амеронды; 2—высотный анеронд; 3—стальной стакан с крышкой; 4—крыш-ка стакана.

Стакан завальцован в дуралюминовой крышке 4, которая вместе с волокнитовой крышкой 20 (см. фиг. 117) крепится к коробке анероидов. В донышко коробки 26 впрессована бронзован втулка с направляко донашдо королки: 20 впрессована оронзовая втулка с направлях-шим отверстием для штока 28 анерондов и центрирующей кольцевой вы-точкой для пружины 29 гильзы 37 золотинка 30 сервопривода регулятора. Анеронды и тарелочка штока анерондов поджимаются снизу параболиче-

Весь узел коробки анерондов крепится к корпусу сервопривода регулятора шестью длинными винтами.

лятора шествы длинимия виптами.

Хвостовик высотного анеронда ввертывается в нижнюю дуралюминовую крышку /9 и имеет в верхией своей части две лыски, к которым прилегает направляющее отверстие регулировочной втулки 2/.

При повороте регулировочной втулки по часовой стрелке хвостовик
в поставили выправля ответавается при повороте простив часо-

весь комплект анерондов опускается викз, при повороте против часовой стрелки — подинмается вверх.

Таким образом подбирается необходимое положение комплекта ансрондов относительно золотиннового механизма.

Регулировочная втужка 21 соединяется с нижней крышкой 19 по тор-

Регулировочная втулка 2/ осединяется с нижней крышкой /9 по тор-цевым шлицам и прижимается к ней контровочной гайкой 22. Для подвода и отвода воздуха в анероидной коробие инеются два отверстия с резьбовыми втулками. В большое отверстие подводится воз-дух  $\rho_R$  по шлявиту от штуцера за нагистателем. Для удлогиения между горции шлявита и торцем резьбовой втулки ставится резиновая прокладка. Шланг закрепляется накидной гайкой. Через меньшее отверстие воздух отводится в канал подвода воздуха к нагнетателю (за дроссельную за-

слонку). Резьбовая втулка служит для ввертывания в нее угольника

Собраниая коробка анероидов вполне герметична от окружающего давления и температуры воздуха.

Сервопривод регулятора (фиг. 119). В сервопривод входят следующие основные узлы: а) корпус сервопривода 9;

б) золотниковый механизм (детали 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и др.);

н) узел кулачнов (детали 5, 6, 7 к 8); г) сервопоршень с регулировочным зинтом упора малого газа (детали *15, 16, 17* и *19*);

дзел ручного (аварийного) управления (детали 11, 12 и др.);
 кран автокорректора (детали 13 и 14);

ж) сервопоршень автокорректора (детали 3 и 4);

з) масляный фильтр (детали 24 и 22); и) регулировочный механизм винта корректора (детали 25, 31);

и) регулировочным механизм винта корректора (детали 25, 37);
к) рычаг автоматического управления насосом с установочным винтом.
Кор п у с сер в о п р и в о д а 9 (см. фиг. 119) отлит из алюминие-вого сплава. В нем расточены цилиндрические полости для установки гильзы 37 золотника, масдофильтра 24, втулки валика кулачков, шарикоподпининика, валика управления и регулировочного механизма винта кор-

Подвод масла к маслофильтру осуществляется по внешней трубке через втулку, стоящую в приливе корпуса. В корпусе просверлены масляные каналы, идушие от полости маслофильтра к золотнику 30 (см. фиг. 117), от золотинка к рабочей полости сервопоршия 15 (одно отверстие к левой, другое к правой части полости) и каналы, идущие от золотлика на слив.

В корпусе сервопоршия автокорректора 42 (см. фиг. 119) и алюминиевой крышке 1. закрывающей кулачковый механизм, просверлена система отверстий, идущих от полости маслофильтра 24 к крану автокорректора 13 и от крана к сервопоршию 3 автокорректора.

Отвод масла из регулятора осуществляется по сверлениям к и 6 (см. 0иг. 115), илущим из корпуса 15 сервопривода в корпус 36 насосных элементов НВ-82В и пересекающим плоскость прилегания этих деталей.

Золотниковый механизм (см. фиг. 119) состокт из золот-ника 34, гильзы 37, рычага 39, который соединяется с гильзой посред-ством осн 38, опоры 36, пружины 35, пружины 33 гильзы золотника, ро-

нка 40 и оси ролнка.
Золотник 34 представляет собой цилиидрический стальной стержень с двумя кольцевыми выточками и отверстием для пружины 35. Пружина прижимает золотник к штоку 32 анероидов.

Гильза 37 золотника 34 изготовляется из стали. В гильзе просверяены отверстия перепуска масла в рабочие полости сервопривода 15. Для обес-очения непрерывного контакта отверстий корпуса 9 сервопривода с от-верстиями гильзы 37 при перемещении последией в гильсе имеются продольные пазы.

Рычаг 39 одним концом соединен с гильзой золотника посредством оси 38, а на другой конец рычага 39 установлен ролик 40, который при работе катится по одному из кулачков 7 или 6. В средней части рычага

расоте натится по одному из кулачков / или 6. В средней части рычага имеется паз, в который входит сухарь ползунка автонорректора. У зел к ула ч к о в. Валик б кулачков 7 и 6 с зубчатым колесом имеет вовможность как перемещаться адоль оси, так и вращаться. На конус: валика сидит втулка с двумя закрепленными на ней кулачками 7 и 6. Кулачок 7 с меньшими радиусами предиазначен для работы на гормальных подачах топлива («автонормально»). Кулачок 6 с большими радиусами предиазначен для работы на уменьшенных подачах топлива («автонормально»). (CONTOGERNOS)



2 22

Втулка с кулачками затягивается на конусе валика в гайкой 5, кото-

Втулка с кулачками затигивается на конусе валика 8 гайкой 5, которая на свободном торне имеет Т-образмый паз. В этот паз входит грибок винта сервопоршия 3 автокорректора. Грибок винта 5 видел на фит. 117. Сер в о п о р ш е н ь 3 (см. фиг. 119) автокорректора в работе имеет два положения, которые определяют, с каким кулачком (6 или 7) сцеплен ролик 40 рычага гильзы эолотника. Грибок винта не мешает вращательному движению валика 8 с кулачками 6 и 7, но определяет их положения ядоль оси валика. Зубчатое колесо валика сцеплено с сектором 10 (см. фиг. 120) управления, который имеет удлиненные зубы, обеспечивающие исрмальное зацепление при двух положениях зубчатого колеса валика 8 авлика 8 ав

фиг 120) управления, которым имеет удумненные зубъя, обеспечивающие исрмальное зацепление при двух положениях зубчатого колеса валика 8 (см. фиг. 119). Сервопоршень 15 регулятора имеет цилиндрический шток, зубъя ко-торого сцеплены с сектором 10 (см. фиг. 120) управления, за счет чего поступательное движение сервопоршия преобразуется через систему нередачи во вращательное движение рычага управления насосом. Пружина 16 (см. фиг. 119) сервопоршия 15 при отсутствии давления

часла в рабочей полости (двигатель не работает) устанавливает сервовершень и связанный с ини рычаг в положение подачи топлива, необходимое для обеспечения нормального запуска двигателя.

В крышке 19 сервопоршия 15 установлен винт 17, с помощью которого регулируется упор поршня, гарантирующий минимально необходи-мую для работы двигателя подачу топлива на малом газе.

Кран 13 автокорректора представляет собой пилиндрическую втулку с донышком и зубчатым колесом, выступающим из гильзы 1-4 крана. Кран имеет два продольных параллельных паза, соединяющих наружную поверхность с внутренней полостью.

В гильзе 14 имеется также два паза, один из которых расположен против отверстия, подволящего масло от маслоярильтра, другой - против отверстия отвода масла. В донышке отверстия под краи в корпусе сервопривода, против внутренией полости крана, просверлено отверстие, соединяющее эту полость с рабочей полостью сервопоршия 3 автокор-

В зависимости от того, какие пазы крана 13 и гильзы 14 совпадают. полость крана 13, а следовательно, и полость сервопоршия 3 автокоррек-

гора, соединена с полюдом или отводом масла.

Масляный фильтр 24 представляет собой цилиндрический голкостенный стальной каркас с отверстинми, расположенными в шах-

матном порядке, вокруг которого натинута фильтрующая сетка. На обонх концах каркаса имеются втулки, которыми фильтр фикси-

На обонх концах каркаса имеются втулки, которыми фильтр фиксируется в корпусе сервопривода. После постановки фильтра полость фильтра закрывается колпачком 22 через прокладку 23. Регулировочный механизм внита корректора. Принцип работы механизма показан на схеме фиг. 117. При вращения винта 35 корректора ползунок 36 с сухарем 37 перемещается вправо или влево в зависимости от направления вращения.

влево в зависимости от направления вращения. При этом изменяется соотношение плеч рычага 34 и, следовательно одному и тому же перемещению золотимка будет соответствовать различный угол поворота кулачков (7 и 8) и рычага управления насосом. Вращение винта 30 (см. фиг. 119) корректора осуществляется с помощью втулки 27 корректора, служащей вместе с тем для контровки его. Винт 30 корректора фиксируется от осевого перемещения в корпусе 9 сервопривода фасонной гайкой 29.

Выступарыные на корписа 9 насть гайки 29 имеет пместь торневых па-


Выступающая из корпуса 9 часть гайки 29 имеет шесть торцевых па-зов, в один из которых входит выступ втулки 27 корректора и таким обра-

зов, в один из которых входит выступ втупки 2 горова в один из которых входит выступ втупки 2 горова од пружинов 27 корректора прижимается к фасонной гайке 29 пружиной 28. Для осуществления регулировки необходимо оттянуть втулку 27 настолько, чтобы ее выступ вышел из зацепления с пазом фасонной гай-

ки 29, и повернуть втулку 27 на необходимое число оборотов, что вызовет

ки 29, и повернуть втулку 27 на необходимое число оборотов, что вызовет соответствующее перемещение винта 30 корректора.

Ры ч аг автоматического управления. Сектор 18 (фиг. 120) узла ручного управления сцеплен с сектором 12, который выполнен за одно целое с валиком 13. Валик 13 установлен на двух ща выполнен за одно целое с валиком 13. Валик 13 установлен на двух ща с одной стороны сектором, а с другой — проволочным стопорным кольцом. На выступающем наружу конце валика 13 управления установлен рачаг 21 (см. фиг. 113) автоматического управления насосом. Этот рычаг соединен с рычагом 25 насоса жесткой тягой 22. Вместо постоянной фиксания рычага 14 (фиг. 120) автоматического управления относительно-



Фиг. 120. Схема ручного (аварийного) управления регулятора смеси РС-24В. 

но валика 13 осуществлено червячное зацепление валика с установочным винтом 15, вмонтированным в рычаг 14. Установочный винт входит в зацепление с червячным зубчатым колесом, нарезаниям непосредственно на

При вращении установочного внита 15 изменяется положение рыча-га 14 и связанного с ини рычага насоса относительно валика автомати-

После регулировки установочным внитом 15 необходимо затянуть и законтрить внит a, что предохранит рычаг 14 от произвольных пово-

160

25X1

# Схема раооты сервопривода регулятора

На фиг. 121, с показано установившееся неитральное положение зологинкового механизма сервопривода, Отверстия подвода и отвода масла в гильзе 5 перекрыты золотником 4.

в гильзе о перекрыты жилэгинком 4. При увеличении наддува  $(p_k)$  или уменьшении температуры  $(T_k)$  комплект анерондов 8 сжи-мется (см. фиг. 121,6). Шток 9 анерондов под действием пружины I0 поднимается, поднимается также и золотник I под действием пружины 2 золотника.

действием пружины 2 золотника. При таком перемещении золотник 4 открывает подводящее и сливное отверстия в гильзе 5 золотника, Масло под давлением 2,5—6 кг/см² поступает через среднее отверстие гильзы 5 и через каналы корпуса сервопривода в правую полость цилиндра сервопоршия 6.

привода в правую испость цилиндра сервопоршия о.

Сервопоршень 6 перемещается в левую сторону, вытесняя масло из девой полости цилиндра сервопоршия через каналы корпуса, верхнестверстие гильзы 5 золотника и верхиюю проточку золотника и на слив. На штоже сервопоршия 6 нарезаны зубья, с которыми сцеплен зубленый сектор 11, сидящий на промежуточном валике 28 (см. фиг. 120) получатора смеси.

гетулятора смеси.

роздаятора смеси.

Па этом же валике закреплен рычаг управления плунжерами насокоторый при перемещении сервопоршия через систему тяг и рычагов прарачивает валик 12 (фиг. 121).

Перемещение сервопоршия 6 регулятора и соответственно поворот нага управления насоком будет продолжаться до тех пор, пока не сработает кулачок 14 качества смеси, осуществляющий обратиую связь в акие регулировки. Происходит это следующим образом.

С зубчатым сектором 11 сцеплено зубчатое колесо, сидящее на одной о и с кулачком 14. Движению сервопоршия 6 влево соответствует враще-

о в с кулачком 14. Движению сервопориня 6 влево соответствует враще-за убчатого колеса кулачка и самого кулачка 14 по часовой стрелке

м. фиг. 121,в).

Поворачивансь по часовой стрелке, кулачок 14 отжимает конец ры-на 1 с роликом 15 винз. При этом второй конец рычага 1, с которым осдинена гильза 5 золотника 4, движется вверх. Гильза 5 золотника преместится вверх в новое нейтральное положение на величину, равную сремещению золотника 4. При этом отверстия подвода и отвода масла тальже 5 будут снова перекрыты истотивком f, цикт регулирования да-колчится и установится новое равновесное положение регулитора, соотвстствующее заданному надлуву (ра).

С уменьшением надлува (ра), происходит обратиме: анеронды 8 размимаются, шток анерондов 9 и молотинк 4 опускается вниз, Сервопорнень 6 перемещается в правую сторону — расход топлива уменьшается. Кулачок 14 повериется против часовой стрелки, Гильза золотинка под действием пружины 7 опустится вниз в новое нейтральное помение.

На увеличение  $T_b$  анероиды реагируют так же, как на уменьшение  $p_b$ . С уменьшение надлува ( $p_b$ ) высотный анероид (при  $T_b$  постоянной) сжимается и регулятор срабатывает на увеличение подачи топлива. Кулачок /4 регулятора смеси спрофилирован таким образом, что при

новом установившемся положении золотникового механизма рычаг Ж управления насосом установит подачу топлива, соответствующую измеинвинмся  $p_h$ ,  $T_h$  и  $p_H$ .

Схема и принцип действия автокорректора


В регуляторе РС-24В на валике 8 (фиг. 122) закреплены параллельно

два кулачка J и 5. Сервомеханизм регулятора может быть переключен на работу с лю-

Кулачок 3 спрофилирован таким образом, чтобы обеспечить нормальную подачу топлива по всей характеристике двигателя от малого газа до

J. HATM

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3





вътета. Кулачок 5 обеспечивает уменьшенную подачу топлива на крейсерских режимах и используется в полете для получения наибольшей эконо-

мичности работы двигателя.

Схема механизма переключения кулачков показана на фиг. 122. С помощью вспомогательного сервопориция 6 валик 8 с кулачками 3 и 5 может быть установлен в положение а, когда ролик 11 упирается в кулачок 3, или в положение 6, когда ролик упирается в кулачок 5. При установленном рычаге 9 ручного управления в положение 1 (завтонормально») краи 2 автокорректора соединяет рабочую полость вад сервопоринем 6 с каналом, ведущим на слив масла. Пружина 7, выжимая масло из этой полости, устанавливает сервопориень 6 на упор крыпиви 10 (см. фиг. 122.а). В работу включен кулачок 3, спрофилированный для нормальных подач тоилива.

Если рычаг 9 перевести в положение 11 («автобедно»), то краи 2 автокорректора соединит рабочую полость сервопориция 6 с подводом мас-

дели рычаг э перевести в подгожение п («автооедно»), то краи давтокорректора соединит рабочую исполть сервопоршив 6 с подводом масла. Масло, преодолевая сопротивление пружины 7, переместит сервопоршень 6 в исложение другого упора (см. фиг. 122,6). При этом в работу будет включен кулачок 5, спрофилированный для уменьшенных подач

# Схема и принции действия ручного (аварийного) управления

Система ручного (аварийного) управления введена для получения возможности вручную независимо от автоматического регулятора смеси устанавливать необходимую подачу топлива в пределах от вълетного режема до полного выключения подачи.

Пользуются ручным управлением при выходе из строя регулятора смоги, при остановке двигателя (выключение подачи топлива), а также али улучшения запуска в холодную погоду (установка рычага управления насосом в положение максимальной подачи).

Система аварийного управления схематически показана на фиг. 120. Зубчатый сектор 10 управления свободно сидит на промежуточном валике 28 и сцеплен с зубъями штока 11 сервопорцияи. В торец 9 выступа 22 сектора управления уппрается боковым торцем выступ 23 муфты 24. Муфта 19 своим выступом 20 уппрается в торец 21 сектора 10.

Обе муфты при отсутствии пружним имеют возможность свободно воворачиваться относительно сектора 10 от упоров, указанных на схеме, до упора в противоположиме торцы сектора. Пружина 8 прижимает обе

муфты к сектору, как это показано на схеме.

До полной сборки узла эти четыре детали как одно целое могут свободно поворачиваться относительно промежуточного валика 28.

При сборке узла промежуточный валик 28 с неподвижно силащим на

пем зубчатым сектором 18 имиорачивают отпосительно сектора 10 с двумя прижатыми к нему муфтами до тех пор, пока торец 16 сектора 18 не упрется в торец выступа 17 муфты 19.


Упрется в торец выступа 17 муфты 19.

Пля получения замкнутой цели с другого конца промежуточного : злика ставится на штифте сектор 7, который торцем 27 упирается в торец 
выступа 26 муфты 24.

Таким образом, сектор 10 с прижатыми к нему муфтами предохраняется от поворота относительно промежуточного валика в одну сторону 
упором в сектор 7, а в другую — в сектор 18.

Сектор 18 сцеплен с сектором 12 валика 13, на котором закреплен рычаг 14, соединенный жесткой тягой с рычагами управления насоса 4, 3, 12 (см. фвт. 105)

(см. фиг. 105). При нормальной работе автомата все детали узла неподвижны относительно друг друга.



Узел промежуточного валика 28 (см. фиг. 120) преобразует поступательное движение штока // сервиноршия во вращательное движение рычага 14 автоматического управления насосом.

Ручное управление насосом (независимо от положения штока 11 и сиепленного с ним сектора 10) осуществляется рычагом 1, который закреплен на валике 2 ручного управления, На этом валике сидит лубитый сектор 3, который сцеплен с сектором 7 и имеет возможность поворачиваться отиссительно валика 2 в пределах всего днапазона автоматической регулировки качества смеси.

За одно целое с валиком 2 выполнен зубчатый сектор 4, сцепленный зубчатым колесом крана автокорректора 1.3 (см. фиг. 117).

с зубчатым колесом крана автокорректора 13 (см. фиг. 111). Верхинй упор 5 сектора 4 и верхинй выступ 6 сектора 3 (см. фиг. 120) ограничивают свободу вращательного перемещения сектора 3 относител но валика 2 в пределах 60°. Передаточное отношение от сектора 7 к се тору 3 равно 2: 1, т. е. упор 5 и выступ 6 ручного управления обеспечниям: в пледелах от 0 до 120°. диапазон автоматической регулировки в пределах от 0 до 120°.

На схеме рычаг / показан в положении «автонормально», рычаг // в положении, соответствующем положению рычага управления насоса :: лимбу 60° (12, см. фиг. 105).

Если при выходе из строя автомата или по другой причине возниканеобходимость установить требуемую подачу топлива вручную, то рез чаг 14 (см. фиг. 120) устанавливают в необходимое положение с номенце-

Рассмотрим два возможных случая регулировки вручную.

Уменьшение или полное выключение подвчи то: лива. Рычаг / поворачивают по часовой стрелке, При этом 35° хода рьлива, гъман г поворачивано по часовои стреляе, ггри этом от лода речага (на положения, указанного на схеме) тратится на выбор окружного чага (на положения упором 5 сектора 4 и выступом 6 сектора 3. При дальнейшем движении рымага / сектор 3. поворачивает сектор.

три деланскием деплении речанти / сектор и петерачивает сектор / весь узел промежуточного валика 28 против часовой стрелки. Сектор // и весь узел промежуточного валика 28 против часовой стрелки. Сектор // и весь узел промежуточного валика 28 против часовой стрелки и весь узел против

леспышение подачи голиппа.
Так как шток // сервопоршия и сектор // при этом остаются неги движными (рабочие полости сервопоршия заполнены маслом), то сек тор 7, упираясь торцем 27 в выступ 26, повернет муфту 24 относительноговтора 7, упправсь торцем 27 в выступ 26, повернет муфту 24 отпосительносектора 10 на то же число градусов, на которое повернется рычаг 1-4 кручнвается и усилие се затяжим возрастает. Выступ 23 муфты 24 отходит от выступа 22 сектора 10, а торец 16 сектора 18 отходит от выступа 17.

мурты 15.

Для полного выключения подачи рычаг 1 после выбора окружного зазора между упорами 5 сектора 4 и выступом 6 сектора 3 поворачиваю: на 30°. Этому повороту соответствует перемещение рычага управления насоса от 60° до 0° по лимбу.

При возвращении рычага / в исходное положение пружина 8, поворачивая муфту 24 до упора ее в выступ 22 сектора 10, вериет всю систему

рачивая муфту 24 ло упора ее в выступ 22 сектора 10, вериет всю систем: В исходное положение.

У в е л и ч е и и е п о д а ч и т о п л и в в. Рычаг / новорачивают против часовой стрелки а необходимое число градусов. При этом 35° хода гора 4 и выступом сектора 3 (ив фиг. 120 ие видно, см. на фиг. 117). Соответствуют 2 поворота рычага / (см. фиг. 127). Соответствуют 2 поворота рычага / 4 из увеличение подачи топлива вследствие того, что передаточное число от сектора 3 к сектору 7 равио 2:1. Так как сектор 10 остается неподвижими, то сектор 18, упираясь в пружими 8 возрастает. Муфта 24, упираясь выступом 23 в торец 9 сектор 19 сектор 10 стается и пружими выступом 23 в торец 9 сектор 10 сек

тора 10, остается неподвижной. Выступ 20 муфты 19 отходит от торца 21 тора 10, остастся исполнятилия, глиступ 20 муфты 13 оглодии от и сектора 10, а торец 27 сектора 7 отходит от выступа 26 муфты 24

ора 10, а горед 27 сектора 7 оглодит от выступа 20 муфты 27. При возвращении рычага 1 в исходное положение пружина 8, поворачивая муфту 19 жі упора ее в торец 21 сектора 10, вериет всю систему

жалика 2 сцеплен с зубчатым коле-как указывалось выше, сектор 4 валика 2 сцеплен с зубчатым колесом крана 13 (см. фиг. 117) автокорректора. Рычаг ручного управления 2 сом крана го усла, фил. 111) апологрускиора, глачаг ручного управления с (см. фиг. 120) имеет фиксатор, которым определяются два положения крана: «автонормально» (фиксатор упирается в нижнюю впадину) и ствтобедно» (фиксатор упирается в верхнюю впадину).

При зафиксированном положении рычига I «автонормально» упоры с пора 4 допускают любое положение промежуточного валика 28 с ры-шлом 14 от 0 до 120° по лимбу.

При икложении рычага «автобедно» упоры допускают любое положеное рымага 14 от 0 до 70 по лимбу, что обеспечивает автоматическую резулировку на всех режимах работы двигателя с уменьшенной подачей глива.

## Установка насоса НВ-82В на двигатель

#### Расконсервации насоса

Перед установкой на двигатель насос необходимо расконсервировать ледующем порядке:

удалить сма жу с наружных поверхностей насока промывкой чисчам бензином:

- сиять упаковочные колпачки и заплушки, а также наклейки с отфстий фланца;

— залить в насос через штуцер подвода топлива чистый бензин и уоворачивать кулачковую шайбу за хвостовик до появления бензина из пливимх штуцеров насоса.

Перед установкой насоса на двигатель необходимо

проверить основные данные насоса по формуляру, которые должны оответствовать требованиям ТУ двигателя, — произвести внешний осмотр насоса,

- проверить плавность и легкость хода стрелки лимба насоса;
- опробовать ход рычага ручного управления с положения «Выклю-ено» до положения «Максимальная подача»;
  - обеспечить легкость хода в шаровых соединениях тяги насоса.

#### Установка насоса

Насос НВ-82В устанавливается на задней крышке картера через нереходник (привод), крепится к ней четырымя шпильками диаметром 10 мм и фиксируется относительно двигателя контрольным штифтом, который входит в отверстие во фланце крепления насоса. Соединение хвостовика кулачковой шайбы насоса с приводом должно

быть произведено с соблюдением строго определенного положения, обеспечивающего фазы впрыска в соответствии с фазами газораспределения тингателя.


Схема проводин аппаратуры насоса показана на фиг. 123.


Установка насоса на двигатель производится в следующем порядке: 1. Поршень цилиндра № 4 устанавливают в положение, соответствую-псе началу впрыска топлива, т. е. на 30 23 поворота коленчатого вала носле ВМТ в такте всасывания.

2. Плунжер четвертого насосного влемента предварительно устанавливают на начало впрыска. Для этого, пользунсь ключом, кулачковую шайбу насоса повертывают до положения, чтобы пропущенный шлиц хвостовика находился против рисии / на фланце крепления сенвой под углом 14°30' от горизонтальной оси (фиг. 124).

167

25X1





оти. 124. Истановка четвертого насосного влемента насоса НВ-22В на начало вярмена,

-- риска на фланце морнуса несоса; 2-пробуз смотрового окия; 2-смотрового против томкателя четвортого насосного заменента; 4-риска на порнусе телкателей; 5-риска на телиателе четвортого насослого заменента.

100

После этого для более точной установки начала вирыска отвертывают пребку 2 смотрового окна 3, затем повертывают кулачковую шайбу нассеа по часовой стрелке или против нее до тех пор, пока риска 5 на толкателе четвертого насосного элемента не совпадет с риской 4, нанесенной в смотровом окне корпуса толкателей.

Совпадение рисок соответствует началу впрыска четвертым насосным этементом в цилиндр № 4 двигателя на номинальном режиме.

Примечание. При дальнейшем вращении двостовика кудачковой шайбы насоса в направлении стредки на корпусе плунжер должен двигаться к ВМТ

 ${\bf 3},\ {\bf B}$  указанном положении производят сцепление хвостовика насоса  $\varepsilon$  приводом от коленчатого вала.

Если шлицы на приводе не совпадают со шлицами на хвостовике, то регулировочную шлицевую втулку в приводе насоса поворачивают до тех пор. пока не будет найдено положение, при котором внутрениие шлицы втулки совпадут со шлицами хвостовика насоса, а наружные шлицы втулки — со шлицами привода от коленчатого вала. После этого ставят замок, предохраняющий шлицевую втулку от выпадания, и насос соединяются с приводом двигателя.


4. После сцепления насоса с приводом производят проверку начала впрыска, пользуясь регулировочным диском и регляжем. Для проверки пропорачивают коленчатый вал двигателя по ходу, начиная с положения назденной предварительно ВМТ поршия цилиндра № 4 в такте всасывания до совпадения риски толкателя четвергого насосного элемента с риской на корпусе насоса.

Это положение должно соответствовать выбранному углу начала впрыска по коленчатому валу двигателя, т. е. 30.77 после ВМТ в такте

#### Регулировка насоса НВ-82В на двигателе

При регулировке наоса в эксплуатации пользуются втулкой анероилом I (фиг. 125), винтом 3 корректора и винтом 2 упора малого газа. Изменение расходов топлива в ка/час по режимам при регули ровке втулкой анероидом и винтом корректора приведено в табл. 1 и 2.

При повороте втулки анероидов по часовой стрелке (фиг. 126) подача топлива уменьшается и, наоборот, при повороте втулки анероидов против часовой стрелки подача топлива увеличивается. При этом все точки регулировочной характеристики регулятора переместатся вправо или влево из определенную величии забедиения




фиг. 126. Рогулировочные узлы регулятора смеси

—рагулировочная втулка анарокаев; 3—винт унора салого газа (закрытый налагиюм); 3—винт наррек-

или забогащения на номинальном режиме будет больше, чем на малом


няли засогащения на номинальном режиме будет больше, чем на малом газе. Поэтому регулировка втулкой анерондов практически применяется для изменения расходов топлива на крейсерских режимах.

При вращении винта корректора (фиг. 127) против часовой стрелы на режимах от 0,6 номинального до взлетного подача топлива увеличивается, а на малом газе — уменьшается.



Фиг. 126. Регулировка регулитора РС-24В втулкой аперо

Таким образом, регулировка винтом корректора практически позво-ляет увеличивать или уменьшать подачу топлива на режимах «поминал и «вълет», не изменяя подачу на режиме 0,45 номинала и очень мало изче-няя ее на других крейсерских режимах.



Регулировку состава смеси на малом газе (фиг. 128) производит винтом упора малого газа. При вращении винта по часовой стрелки смесь забогащается, при вращении винта против часовой стрелки смесь

Наменение	расходов	BBMKROT		режима: 10 делен /8 оборот		поворете	≊ту	Tai 'AKH BHE!	блица / Рондов
	Режим		i	0,5Ne	0,65	Ne 0.75	N.	House.	Зэлетный


Режим	0,5%	İ	0, <b>6</b> 5,0	•	0,75N <sub>e</sub>	Номи-	а Зэлетный
Положение рычага ручного управле-		_					
Обероты двигаталя в об/мин Изменение расхода топлива в из/час Изменение угла по лимбу в градусах 170	2100 10 2,1	1	2100 11 2,3		2200 16 3,0	2400 18 3,0	2600 11 2,0


25X1 Таблица 2 Изменение расходов топлива по режимам при в на три зуба (1 2 оборота)

Режим	0,5Ne	0,658,	0,75N <sub>e</sub>	Ноин- ймнакан	Вэлетный
Положение рычага ручного управления регулятором		,An	алықонот	HO*	
(Ускроты двигателя в об мин	2100	2100	2200	2400	2600
Поченение расхода поплива в кл час	0,0	0,0	1,5	7,0	7,0
И менение угла по лимбу в градусах	0,0	0.0	0,3	1,2	1,4

#### Форсунка ФБ-10К

Форсунка ФБ-10К состоят на следующих деталей, штуцера 1 - пвода топлива (фиг. 129), стопорного кольда 2, замка 3, корпуса 4, огра-личителя 8, клапана 6 и яглы 9.





I—штумор вадвока топлива: 2- стопарное нальца; 3—заном шту форсунки; 5—стакав плавана; 5—клаван; 7—кружина клавана; клавана; 5—мга; 12—китральное отверстие шти; 11—месее от нус иглы; 13—совлевое отверсти; М—тапгонциальный наз

В корпусе 4 монтируются все детали форсунки. В верхней части корпуса внутри нарезана резьба под топливный интунер /, на торце в верхней части корпуса профрезерованы два паза под инпы замка 3.

В инжней части внутри корпуса расточен конус под углом 65°, про-сверлено согловое отверстие 13 и сиаружи нарезана резьба для заворачивания форсунки в головку цилиндра.

Игла 9 изготовлена из стали, в своей нижней части имеет конус 12 с углом 65°, который притирается к конусу корпуса 4. На конусе иглы 9 выфрезерованы три канавки M, которые тремя отверстиями 11 соединяются с центральным отверстием 10.

В верхней части иглы 9 расточено посадочное место под пружниу 7 клапана 6. Торец нглы притерт.

Клапан 6 изготовляется из стали. Своим конусом клапан садится Клапан 6 изготовляется из стали, Своим конусом клапан садится на внутренний конус стакана 5. На цилиндрической части клапана выфреверованы четыре лыски для прохода топлива. В нижней части клапана имеется цилиндрический разгрузочный поясок с четырымя торцевыми пазами. Внутренняя полюсть клапана 6 расточена под пружину 7. Ограи и ч и т е л ь 8, изготовленный из стали, служит для ограинчения хова клапана 6 во ввемя работы. Топим ограинчения поитвоты

Ограничитель б, изготовленный из стали, служит для ограничения хода клапана б во время работы. Торим ограничителя притерты. Стака и б клапана б изготовлен из стали, его внутренняя цилиндрическая часть является направляющей для клапана во время работы. Штуцер / подвода топлива маготовлен из стали. Снаружи имеет две резьбы; резьбой большего диаметра он заворачивается в корпусфонскими, а на меньший лиаметр навертывается накилная гайка тоубки форсунки, а на меньший диаметр навертывается накидная гайка трубки

высокого давления.

Затянутый штуцер контрится шлицевым замком 3, который двуми торцевыми выступами входит в пазы морпуса 4 форсунки. От выпадания замок 3 предохраняется стопорным кольцом 2.

### Работа форсунки

Топливо, идущее от насосного элемента по трубке высоного давления, поступает в форсунку через отверстие в штущере / подвода топлива

(см. фиг. [29]. Когда давление тоглива в трубке высокого давления достигает 65кг/см², клапан 6 открывается, преодолевая усилие пружины 7.

13 кг/см-, клапан о открывается, преодолевая усилие пружины /.
После незначительного открытия клапана давление топлива распро-страняется на всю площадь клапана 6, смла, действующая на клапам, возрастает, цилиндрический (разгрузочний) поясок выходит из стакана 5 и происходит резкое открытие клапана, что способствует хорошему рас-пылу топлява. Топливо через четыре лыски клапана, зазор между кром-ками цилинарического поиска клапана и тормем клапана, через тормевые пылу топлива. Топливо через четыре лыски клапана, зазор между кром-ками цилиндрического пояска клапана и торцем клапана, через торцевые пазы клапана поступает к центральному отверстию 10 иглы 9. Из цен-трального отверстия иглы топливо через три косых отверстия 11 посту-пает к трем тангенциальным пазам М на конусе 12 иглы 9. где, приобре-тая вращательное движение, попадает в сопловое отверстие 13. Из соплового отверстия топливо вычоляет в выже момусе с углам 50-

из соплового отверстия топливо выходит в виде конуса с углом 50--70° в хорошо распыленном состоянии. Хороший распыл топлива обеспечивается наличием окружных скоростей частиц топлива при выходе их из

сопла 13.

После окончания впрыска, когда давление топлива в системе между насосом и форсункой упадет до 25—30 кг/см², клапан 6 под действием пружины 7 закрывает отверстие стакима 5.

Подача топлива прекратится, как тольно цилиндрический (разгрузочный) после воблас в отверстие стаком 5. При павтывания прекратится стаком 6. При павтывания прекратится стаком 6. При павтывания прекратится стаком 6. При павтывания прекратитем было прек

подача тольные прократится, как тольно цилиндрическия (разгрузочный) поясок войдет в отверстие стакана 5. При дальнейшем движении клапана 6 под ими совдается разрежение, которое отсасывает толливо из клапана в ит таким образом устраинет возможность подтекания форсунки после опоичания впрыска.

## Установка форсунки на двигатель


Перед установкой форсунки на двигатель необходимо произвести на-ружную расконсервацию ее. При установке форсунок нужно соблюдать следующее:

- 1. Ставить форсунку в свое гнездо обязательно с прокладкой под вижний конус из мягкой (отожженной) красной меди, которая поставляется заводом вместе с форсункой.
- 2. Проверить перед постановкой форсунки резьбу и конус уплотнения резьбовой втулки цилиндра в целях предупреждения задиров и достижения герметичности.
- Завертывать форсунку рекомендуется специальным торцевым клю-вом с воротком длиной 250 мм до упора нижнего конуса форсунки в конус втулки цилиндра.

Наращивание руконтки ключа при заворачивании форсунок не до-HYCKACTCA.

#### 6 MACHETO M614T-2

Экранированное, четырехискровое магнето МБ14Т-2 (фиг. 130) предзначено для получения импульсов тока высокого напряжения и распре-ления их по свечам цилинаров двигателя.



Our. 130, Maruero MB14T-2 (onem I—задняя крымка; 2—мгран распределителя; 3-верхиям зрамика; 6—мтупор присоединения пров-ника от перекличателя; 5—передняя промика; 6 шимиеван муфта; 7—моряус магието.

Магието имеет фиксированное искрообразование, т. е. не имеет авто-мата оперемения зажигания.

Установлены магнето на носке картера двигателя. Правое магнето обслуживает передине свечи цил,пидров, а левое — зади

#### Осковные данные 1. Направление вра ения ротора магието (если еть со стороны привода) 2. Передаточное число от коленчатого вала двигателя 3. Номинальное число оборотов ротора 175 - 1 4. Магнето должно безотказмо работать при тем-пературе окружающей среды 4200 06 NNH Or -40° C Ro +50° C пературе окружающей ставального чередо-вании искр по валу ротора - 1°45′ 6. Угол установки магнето по цилиндру № 2 $21^{\circ} \pm 1^{\circ}$ до ВМТ в так-те сжатия 7. Зазор между контактами прерывателя при полиом размыкании 0,2-0,3 MM в. Натяжение пружины прерывателя (давление на контакты) 750--- 1000 z я в минетан, при поворота ротора от ней-трального положения до момента размымания контактов прерывателя) 21-24 10. Угол замкнугого состояния контактов преры-вателя 40-450 11. Емкость конденсатора. 0.28-0.36 12. Вес магнето . He basee 6.5 Az

## Принцип работы магнето

Вращение ротора магнето с постоянным магнитом между неподвиж ными полюсными банимаками образует в сердечнике трансформатора не ременное магнитное поле, которое, пересекан витми обмоток, возбуждае в них электродвижущую силу (ЭДС).

аз электродания по портичения по первично-При замкнутом состоянии контактов прерывателя по первичнообмотке магнето будет проходить ток индкого напряжения, образующие в сердечинке трансформатора электромагнитный поток с обратимм на

в сердечнике трансформатора электромагнитным поток с обратным ин-правлением к основному (поток реакции якоря). Таким образом, при работе магнето в сердечнике трансформаторы имеют место два магнитных потока: основной Ф., создаваемый ротором, г электромагнитный Ф., создаваемый током в первичной обмотке. Склады ваясь, оба потока образуют суммарный (результирующий) магнитный поток Ф, (фиг. 131).

При пересечении обмоток суммарным магинтным потоком в них вос буждается ЭДС, недостаточная для пробивания искрового промежутка


ду электродани свети. Согласно закону электромагнитной индукции величина возбуждаемой ЭДС прямо пропорциональна числу витков обмоток и числу магинт-

мои эдс прямо пропорциональна числу витков обмоток и числу магини-ных силовых линий, пересекающих обмотку в единицу времени. Узеличение числа витков в обмотке для увеличения ЭДС нецелесооб-разно с точки зремия усложнения конструкции магнето. Поэтому увелиразло с точки зрения усложивания польтрупции магисто, гтозгому учения чивают скорость изменения магиитного потока путем разрыва первичной цепи. Разрыв первичной цепи производят прерывателем при максимальном значении тока в первичной обмотке, что соответствует 21—24° поворотора от нейтрального положения.

При разрыве первичной цепи суммарный магинтный поток Ф, в сертри разрыве первичной цепи суммарный магинтный поток Ф, в сердечнике трансформатора резко изменяется на величнну потока Ф, реакции
якоря и, пересекая с большой скоростью вторичную обмотку, возбужакт в ней ЭДС такой величины, которая способна пробить воздушный
промежуток между электродами свечи.
Том высокого изправления посеми.

промежуток между электродами свечи.
Ток высокого напряжения порядка 15 кв, индуктируемый во вторичной обмотие, через наружный контакт высокого напряжения на травсформаторе подводится к центральному электроду распределителя, откуда






Фиг. 131. Схема изменения магнитичто потока при вращении ротора магнето.

- . 131. Слема изменения магинтичто потока при вращении ротора магиете, чаменение осколного магинтичто потока в сердечнике трансформатора при разоминутой первичной цени:
   «заменение магинтичто питока в сердечнике трансформатора, создаваемого током в замкнутой первичлой пели при этсутствии магинтичто потока, создаваемого током в замкнутой первичлой пели при этсутствии магинтичто потока, результирующий магинтича поток в сердечнике трансформатора, полученный от сложении размения до можента образования максимального тока в первичной цели и размыжения комтактов прераватоля:
   угол смещеняя нулевого значемия магинтичного потока Ф<sub>в</sub> вследствие явления гистеревиез.

- ния гистерезиса

поступает к рабочему электроду бегупка и дальше, через электрод распределителя по проводнику, к свече (фиг. 132).

При разрыве первичной цепи в ней возбуждается ЭДС самонидукции. Вследствие этого между контактами прерывателя наблюдается искрение, препятствующее исчезновению первичного тока, что вызывает обгорание



Фиг. 132. Слема работы магнето МБ14Т-2.

Для устранения искрения и обгорания контактов параллельно прерывателю установлен конденсатор, благодаря чему искрение уменьшается Кроме уменьшения искрения, конденсатор способствует быстрому исчепроме уменьшения искрепия, конденсатор спосоостауст ошстрому поло-новению первичного тока, способствуя тем самым возникновению более высокой ЭДС во вторичной обмотке.

#### Конструкция магнето

Магнето состоит из следующих основных узлов: передней крышки. корпуса, ротора, трансформатора; задней крышки с прерывательным ме-ханизмом и конденсатором, распределителя, экрана распределителя.

Передняя крышка (фиг. 133) отлита из алюминиевого сплава и ямеет энд треугольного фланца с четырым отверстиями 5 для шпилек, соединяющих ее с корпусом и задией крышкой.

Овальные прорези / по углам предназначены эля крепления всего магието на шпильках носка картера двигателя. Овальная форма прорезей натичести на шиливиям посья партера двигателя. Овальная форма прорежен поворячивать магнето при его установке относительно неподвижного ротора на угол до 10°.


С наружной сторомы крышки выполнен буртик для центрирования

С наружноя стороны крышки выполнен оуртик для центрирования магнето по месту установки.

В центральной расточке крышки установлен фетровый сальник и запрессована наружная обойма б переднего шарикоподшинника ротора.

На внутренней стороне крышки выполнены для глухих свермения 2 код штюрты и пав 3, в ногорый укладывается металлический шнур для создания напечимого комплекта межку мощимого магнето и массой. создания надежного контакта между морпусом магисто и массой.

Корпус магнето (фиг. 134) выполнен из алюминиевого салава и имеет залитые в нем два полюсимх башмака / и нижнюю перемычку. Для уменьшения потерь на вихревые токи полюсные башмаки и пере-



Фиг. 133, Передини крышка з (вид со стороны кориуса).

I—овельные прорези; 2 отверстия под штифты; 3- паз для шнура; 4-пентри р.вощий буртик; 5—отверстия под стяж-ные шпильки, 6—объйма шарикополния шторования прикополния шторования шт



25X1

Фиг. 134, Кориус магието,

—полюсные башмаки; 2— гифты; 3—отверстия под яжиме шпильки; 4—дренажу-полисные одинами, 2— штифты, 3—отверстия под стяжные штильки; 5—отверстие с резьбой для крепления верхней крышии магието.

мчачка набраны из отдельных пластии электрогехнической стали, изолизанных одна от другой специальным лаком.

К стойкам башмаков при помоща двух хомутиков и четырех винтов опится сердечник трансформатора.
Внутри по полюсным башмакам корпус имеет точную расточку для

чановки ротора с необходимым воздушным зазором, а по торцам е расточки для посады "lamek.

На фланцах с торцев корпу а установлены по два штифта ...я фиксирования крышек и ыполнены четыре отперстия выполнены четыре под стяжные ппильки.

В инжией, передней, части просверлены два дренажных отверстия, а на верхием фланце установлены два штифта и выистиены два отверстия с резы бой для крепления верхней крышки магнето.

Ротор магнето (фиг. 135) предназначен для создания переменного по величине и направлению магинтного потока в сердечнике трансфор-

матора,
Ротор магнето состоит из
стального валика 3, постоянного магията цилиндрической



Our, 135. Perop Marueto.

шлицевой муфты; еднего нарименадиняника; 3—ода —фланов (наредияй); 5—заклопка о мостиости; 7—полисской изпос малец (задияй); 9—гойна споциал убчатое налеска; //—обойна задим

формы, установленного внутри четырех полюсных нанонечников 7, двух бронзовых фланцев 4 и 8, специальной гайки 9 и малого зубчатого по**чеса** 10.

12 1746

Валик 3 ротора в передней своей части имеет конус под шинцевуь. муфту привода, устанавливаемую на шлонке 1, а в задней — пілицы для бронзового фланца 8 и стального зубчатого колеса 10.

На цилиндрическую поверхность передней и задней частей валика 3

напрессованы обоймы 2 и 11 шарикоподшипников.

постоянный магиит отливается из железоникельалюминиевого спла-ва и выполнен в виде полого цилиндра, Четыре полюса магиита располе-

ва и виномител в выде измости.
жены по окружности.
Магнит свободно надевается на валик внутрь цилиидра, образован иого полюсными наконечниками 7, и фиксируется от проворачивания штифтом передиего броизового фланца 4.

Полюсные наконечники 7 набраны из отдельных штампованных илистип электротехнической стали, изолированных между собой специальным лаком, и закреплены между броизовыми фланцами 4 и 8 при помощи носьми стальных заклепок 5.

Между разноименными полюсными наконечниками установлена рези-

повая изоляция.

По окружности в средней части полюсных наконечников 7 установ-

лено кольцо жесткости 6 из днамагнитной стали,

Весь набор ротора зажат на валике 3 специальной гайкой 9 и удерживается от проворачивання броизовыми фланцами 4 и 8, зафиксированными ча валике 3.

Задияя крышка 13 (см. фиг. 139) отлита из алюминиевого силава, имеет расточки с футорками для крепления на ней сопряженных де

В нижней части крышки запрессована наружная обойма заднего шарикоподнинника 21 ротора.
В центральной расточке крышки с помощью пластины и винтов кр

пится эксцентриковая втулка 12 с двумя шарикоподшинниками.

На шариконоднинники опирается ось, на которой монтируются и шпонках кулачок 19 прерывателя и текстолитовое зубчатое колесо 10 привода бегунка 201.

Кулачок 19 прерывателя 25 выполнен многогранным, имеющим числерабочих граней, равное числу цилиндров двигателя. Смазка кулачка осурасотил гранско равнос тили импинаров дви в достановленной на пла-ществляется фильцем специальной масленки 28, установленной на пластине прерывателя.

На торце кулачка при помощи трех анитов укреплен бегунок 20 распределителя 14 магиего, выполненный из твердой резины, с двумя электродами — рабочим и пусковым.

Ось кулачка получает вращение от валика ротора / через текстолитовое зубчатое колесо 10 и зубчатое колесо 22 ротора. Эксцентричность втулки /2 дает возможность регулировать величниу зазора в зацеплении текстолитового и стального зубчатых колес.


В верхней части крышки 13 крепится щиток 9 вывода высокого напряжения, а инже тремя винтами крепится абрисная пластина 24 с прерывателем 25, который закреплен в пазу абрисной пластинки двумя винтами.

Абрисная пластина служит для установки момента размыкания контактов прерывателя 25 по углу абриса. Эта установка производится при помощи эксцентрика в момент сборки магнето. Изменять установку абриса в эксплуатации не разрешается.

Прерыватель магнето (фиг. 136) состоит из пластины 4 с контактом (намовяленка), пружины 2 с контактом (молоточек), предо-хранительной пружины 3 и фибровой пяточки 9.

Для язменения величины зазора между контактами прерывателя необходимо ослабить два внита  $\delta$  крепления прерывателя и вращением

В нижней части крышки, в металлическом корпусе, установлен бумажный конденсатор 8, который соединен с концом первичной обмотки грансформатора парадлельно прерывателю (см. фиг. 132)



Фиг. 136, Механизм прерывания магнети

Г. абрисныя пластина, 2. пружина с контактом (молоточек), Ј. предохра-интельиая пружина, 4. пластина с контактом (наконаленка); 5. выяты креп-ления прерыватель; 6-экспентрик. Для изменения захора; 7.-масленка, 6-эконденсатор; 9-фибровая източка.

Грансформатор магнето (фиг. 137) служит для преобразания магнитного потока в импульсы электрического тока высокого напряжения и состоит из сердечника и двух обмоток.

Сердечинк 1 набран из отдельных властии электротехнической стали, изоперованных между собой специальным наком для уменьшения потерь на вих ревые токи. На сердечии, опрессованный карболитом, намотаны первичная и вторичная обмотки.

Первичная обмотка состоит из 195 - 5 витков медной эмалированной проволоки диаметром 1 мм, с изоляцией между рядами из лакоткани.

Вторичная обмотка состоит 12000-130 витков медной эмалированной проволоки днаметром 0,07 мм с изоляцией между рядами из лакобумаги и CHOIL

Сердечник с обмотками помещен вкутри карболитового корпуса, закрытого крышкой 2.

Внутренияя полость корпуса через отверстие в крышке заполнена электроизоляционной массой.

Carried Time



137. Tpe

Начало первичной обмотки припавно к сердечнику / трансформатора и тем самым обмотка соединена с массой, Копец перапчной обмотки выведен наружу и принаян к контактной иластине о трансформатора. Контактивя плястина через провод низкого напряжения ≠ соединяется с пре рывателем и нараллельно с конденсатором.

Одновременно через пружинный контакт 5 контактиви пластина о проводинком соединена с переключателем, расположенным на щите управления двигателем.

Начало вторичной обмотки припанию к копцу нервичной обмотки, а конец вторичной обмотки припани к наружному контакту з трянсфор матора с противоположной стороны корпуса. Дли увеличении электриче ской прочности контакт 3 сверху защищей козырьком из карболита



Фиг. 138, Распределитель магнето (ви с внугренией стороны),

-пивадо для преведника и милимар) вырез для фиксатора: J--гиездо для пида высокого направиемия: 4- вин-епления приводника в гиезде / 1 гиездо для контактиого )голька

Контакт В через вывод высокого напряжения 11 (см. фиг. 139) и уголек 17


контакт д через вывод высокого напряжения 77 (см. фиг. 132) и уголек 77 соединяется с бегунком 20 распределителя 74 мигисто.
Схему соединения обмоток трансформатора смотреть на фиг. 132.
Распределитель магнето (фиг. 138) выпылнен из твердой резины и имеет 14 гнезд / для проводников, соединенных с рабочими влек тродами, и одно гнездо для проводника, соединенного с пусковым элек

Все проводники в гиездах распределителя крепятся острокопечными винтами и проиол изоляции и тем свямым обеспечивается надежный

В центральном гнезде  $\delta$  распределителя установлен уголек с пружиной I7 (см. фиг. 139), который через пластину в теле распределителя I4 и пружинку соединен с выводом I/ высокого наприжения от трансформатора б. Слема присоединения проводов зажигания к распределителю магнето


Слема присовдинения проводов зажигания к распределителю магнето показана на фиг. 140,

З к р в и 18 (фиг. 139) р а с п р е д е л и т е л я м в г и е т о отлит на алюминиевого славав, крепится к задней крышке 13 четырымя винтами и закрывает распредалитель 14 магнето.
По фланцу экрана 18 выполнена канавка, в которой уложен металический шиур для совдания накежного электрического ноитакта и уплотнения между экраном и задней крышкой 13 магнето.
Виутри экраном и задней крышкой 13 магнето.
Виутри экрана 18 украплена пружинияя пластима, прижимающая распредалитель 14 к задней крышке 13 магнето.




Верхняя крышка 3 (см. фиг. 130) магнето закрывает трансформатор и крепится к корпусу магнето двумя винтами.

В передней части крышки сверху расположен штуцер 4 для гайки крепления проводника, илущего к переключателю магнето, и замок гайки. По разъему с задней крышкой выполнена канавка для металличе ского шнура.



Фиг, 140. Схема присоединения я дов зажигания и распределителю



Фиг. 141. Положение бегунка при уста-новке магнето на дангатель.

-риска на фланце задней крышки ма: нето, 2---рабочий электрод бегунка

#### Установка магнето на двигатель

Установка мягнето на двигатель производится по цилиндру № 2. Перед установкой магнето необходимо:

1. Снять экран с распределителем и удалить ионсервирующую смазку с деталей прерывателя.

2. Провернуть ротор магнето по ходу до полного размыкания контак тов прерывателя и проверить зазор между контактами. Зазор должен быть 0,2-0,3 мм.

Если зазор выходит за пределы этих величии, отрегулировать его. 3. Установить поршень цилиндра № 2 в положение 21±1° поворота коленчатого вала, не доходя до ВМТ в такте сжатия. Установку поршия

электрода с риской контакты прерывателя должны быть в начале размы-

ля. 5. Установить магнето на фланец—носка картера двигателя, введи

в зацепление шлицевую муфту ротора с валиком привода.

6. Проверить совмещение рабочего электрода бегунка с риской на о. проверита совяещение расочего этскурода оступна с риской по фланце крышки и если таковое нарушилось, то восстановить его перемеще-

нием магнето на шпильках за счет овальных отверстий. Если перемещением магнето совместить влектрод побегушки с риской не удается, то сиять магнето со шпилек и, провернув ротор по ходу на 3—5 оборотов, повторить установку, как указано в пп. 4 и 5.

7. После получения совмещения электрода с риской закрепить магнето предварительно и проверить по диску угол опережения зажигания. Затянуть гайки крепления магнето, законтрить их и установить на несто распределитель с экраном.

#### 7. АВИАЦИОННАЯ СВЕЧА СД-38-БС

Авиационные свечи предназначаются для воспламенения сжатой рабочей смеси в цилиндре двигателя.

#### Основные данные

1 Завор между боковычи и пентральным элек-	
тродами	0,28-0,36 M.
2. Резьба ввертной части корпуса	18 < 1,5
3. Резьба экрана под угольних экранировки	$18 \times 1$
<ol> <li>Давление в приборе для петытания слеть!, при котором должно происходить нормальные искро- образование;</li> </ol>	
а) для новых свечей	15 кг/см²

#### 6) для свечей, бывших в употреблении Конструкция свечи

(фиг. 142)


Авнационная искровая свеча типа СД-38-БС является неразборной, ранированной свечой с керамической изоляцией центрального электрода.

Свеча снабжена демифирув шим сопротивлением 600 1800 ом, вмонтированным в ситор 21 последовательно с центральным электродом 9.

Лемифирующее сопротивдание 4 увеличивает срок службы свечи (уменьшая износ элекодов за счет ограничения раззадного тока первой емкостной скры и уменьшения конуса предоставления»).

Кроме того, демпфирующее опротивление снижает помехи падиоприему, так как способствует быстрому затуханию ко-лебательного процесса электромагнитных воли во вторичной

цепи после разряда в свече. Свеча СД-38-БС состоит из следующих узлов и деталей: корпуса экрана, сердечника. изоляционной трубки экрана и чонтажных деталей.






#### Фиг. 142. Свеча СД-38-БС (общий вид и разрез).

тит. 192. Свеча СД-30-въ (соним инд и разрез).

— кольно зарави; 2-коркус мрана; 3-головка контактная; 4-денифарующее совротивление; 5-контакт; 6-герметри; 7-киновай; 8-ктулия; 9-щентральный электрол,
(2-пруфка зарави; 13-прокладия; 14-кружива воетакт;
12-груфка зарави; 13-прокладия; 14-кружива воетакт;
ная; 13-заволинтель; 16-кружива; 26-заволинталь; 21-кролятор.



25X1

# COMFIGENTIAL

Корпус экрана 2, изготовленный из стали, имеет наружную резьбу в нижней части — для ввертывания свечи во втулку головки цилиидра и в верхней — под гайку крепления угольника проводника к свече.

Для завертывания свечи в цилиндр двигателя корпус имеет наружный шестигранник под ключ.

В нижней части корпуса припаян на медь четырехленестковый боковой электрод 10 из инкеля.

Сердечник свечи состоит из керамического изолятора 21, в канал ко-

торого заармирован на термоцементе центральный электрод 9. Центральный электрод состоит из трех деталей: вольфрамового трального электрода 9, сваренного встых с никелевым стержием /и. :: стальной втулки 19, напаянной медью на электрод с целью исключения излома по месту сварки и обеспечения крепления электрода в изоля-

торе 21. Герметичность сочленения центрального электрода с изолятором до стигается опрессовкой в горячем состоянии никелевого стержия 18 токопроводным герметиком 17. Для лучшего затекания герметика инкелевые 
стержень электрода и контакт спабжены кольцевыми канавками. 
Асбестовая прокладка 16, проложенияя между изолятором 21 и 
контактом 5, способствует уплотиению герметика 17, а также предотвращает затекание его в демифирующее сопротивление 4. 
Демифирующее сопротивление 4 вмонтировано в изолятор 21 и съкреплено в нем пружиной 14 и стальной контактной головкой 3, установ-

денифирующее сопротивление у вноигирование в политеру в по-креплено в нем пружиной 14 и стальной контактной головкой 3, установленной в изолятор на резьбе и термоцементе.

:184

Для отвода тепла от изолятора 21 к корпусу 2 и удобства монтажа по опориому конусу пояска обжата медная втулка 8.

по опорному конусу пояска оожата медная втулка о. Сердечник свечи, запрессованный до упора в корпусе, закреплен в нем резьбовым инппелем 7, выполненным из стали и имеющим шлиц для ключа. Благодаря инппелю 7 сдвиг изолятора 21 внутри корпуса 2

Герметизация изолятора в корпусе осуществлена герметиком, запрессованным в полость между этими деталями, что обеспечивает пормальную

сованным в полость между этими деталими, что обеспечивает порманиим работу свечи на высоких тепловых режимах.

Изоляционная керамическая трубка 12 монтируется в корпусе 2 экрана на термоцементе, шайбе 11 и прокладке 13, предохраняющих ее от

крепление трубки 12 в корпусе экрана осуществлено стальным факрепление труби 14 в корпус экрапа осуществлено станования соними кольцом 7, вставлениям в корпус экрана 2 и обжатым но конусу.

#### Работа свечи

Один вывод высокого напряжения от магнето, через провод и монтакт-

Один вывод высокого напрямения от нагисто, через провод и монталтное устройство, попадает на центральный электрод 9, а второй конец провода соединет с массой и, следовательно, с боковыми электродами свечи.
Под действием высокого напряжения ионизируется воздупный зазор
между центральным 9 и боковыми 10 электродами свечи, в результате
напо мажим имы просмажнаям исила способыва воспламамить паймую чего между инми проскакивает искра, способная воспламенить рабочую

# 8. ЭКРАНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

При работе системы зажигания вокруг всех ее токонесущих проводов

При работе системы зажигания вокруг всех ее токонесущих проводов возникают электромагнитиме колебания, распространяющиеся в простран-стве в виде воли, создавая помехи радиоприему.
Во избежание этих радиопомех вся система зажигания на двигателе экраинрована, а провода, длущие к свечам, имеют жилин из стали с высоким омическим согротивлением и внутри свечи последовательно с центральным влектровом яключено венифирующее сопротивление и сметомного простивление и сметомного противление и сметом противного противности пр гральным электродом включено демпфирующее сопротналение 4 (см.

25X1

Картер двигателя представляет массу, на которую экраны всех токо проводящих проводников, могущих излучать электромагнитные колебаная, должны замыкаться кратчайшим путем и с минимальным омическим сопрутивлением, препятствуя тем самым проникновению электромагнит-ных колебаний за металлическую оболочку. Распределители магнето экранированы при помощи алюминиевых

распределители магнето экранированы при помощи алюминиевых крышек 2 (см. фиг. 130), присоединяемых к корпусу магнето. К корпусу каждого магнето и к крышке распределителя на внитах крепится выводной патрубок, окаичивающийся штуцером, к которому присоединяется толстый, гибкий металлический шлант 1 (см. фиг. 143). несущий провода от распределителя к коллектору.

Второй конец этого шланга присоединен к корпусу коллектора прово-

Таким образом, высоковольтные провода зажигания проходят внутри металлического кожуха-экрана, замкнутого на массу в местах крепления коллектора к картеру двигателя.

От коллектора проводов зажигания индивидуально к каждой свече цалиндров проведен тонкий экранирующий шланг типа АДЕ, внутри которого проложен провод высокого напряжения ПВС-5 серии «Г» днаметром 5 мм, который имеет особую азономаслобензостойкую резиновую итоляцию, внутри которой заключены семь жил из нержавеющей стали с гысоким омическим сопротивлением.

На отъемные экрапирующие планги спаружи падеты резиновые трубки, назначение которых — предохранять от механических повреждений металлическую оплетку шлашов и предохранять провод от масла и влаги.

Проводники и экранирующие віланги от коллектора до свечи -- отъмные, позволяющие в случае повреждений заменять их.

Отъемные экранированные провода крепятся с помощью хомутиков и

сьоб к вожухам тяг толкателей и пилинарам.

Латуниме муфточки на шлангах, предназначенные для хомутиков и скоб, в свою очередь припанны оловом через отверстия в резиновых трубах к экранирующим шлангам.

#### Коллектор проводов зажигания

Коллектор проводов зажигания служит для экранирования и предсхранения проводов от механических повреждений, устанавливается на поске картера двигателя и состоит из переходника и двух полукольцевых дуг, собранных с проводами и экраінірующими пілангами проводов.

Переходник 9 (фиг. 143) коллектора отлит из магиневого сплава и внутри имеет три отделенные друг от друга полости, от которых отходят патрубки и отверстия для прохода проводов. В патрубках и отверстиях, нмеющих внутреннюю резьбу, закрепляют сочленяемые с переходником детали коллектора.


дстали коллектора.

К двум инжини патрубкам основной полости переходника крепятся при помощи гаек полукольцевые дуги 2 и 7 коллектора, собранные с проводами высокого напряжения ПВС-5Г, идущими от распределителей магнето к свечам цилиндров. Под гайми крепления дуг 2 и 7 к переходнику 9 устанавливаются сферические шайбы, которые упираются во внутрениюю торцевую сферическую поверхность патрубков. В два верхних патрубка основной полости велеходнику 9 ввениты штуцевы, к которым присоезыторцевую сферическую поверхность патрубков. В два верхних патрубка основной полости переходинка 9 ввернуты штуцеры, к которым присоединяются толстые экранирующие шланги I и 4 проводов, идущих от распределителей магнето в полукольщевые дуги коллектора. В патрубки и резьбовое отверстие второй полости переходинка 9 ввернуты штуцеры, к которым присоединяются экранирующие шланги проводов, идущих от электромагнитмых переключателей 3 к соединительной коробке 5 переключателей.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

В патрубки и резьболое отверстие третьей ислости переходника ввер и штущеры, к которым присоединяются экранирующие планен положники и с уплатичения пределине и с уплатичения и с уплатичения пределине и с уплатичения пределине и с уплатичения и с уплатичения пределине и с уплатичения и с упла нуты штуцеры, к которым присоединяются экранирующие шланги проводов, идущих от масс магнето к соединительной коробке 6.

В соединительную коробку 5 входят четыре провода от электромаг-нитных переключателей J. В соединительную коробку 6 входят два провода от масс магнето. Общий вид соединительных коробок, собранных с кронштейном крепления их на двигателе, показан на фиг. 144. Электрос кронштенном крепления их на двигателе, показан на фиг. 144. Электро-магнитный переключатель показан на фиг. 145. Полукольцевые дуги 2 и 7 (см. фиг. 143) коллектора изготовлены из латуиных труб в каждая из них имеет по 14 инпиелей, припавиных



Фиг. 143. Қоллектор проводов зажисания (собранный).

Фиг. 143. Коллектор проводов зажигания (собранным).

1—правый миранирующий миланг с проводами, наущими от магнето к коллектору; 2—правая полукольщевая дуга коллектора; 3— ълектромагнитиме переключатели. 4 леням върганирующий иллан с проводами, иллиним от магнето к коллектору; 5—соединительная коробка для присоединения проводов, идущих от пресединительная коробка для присоединения проводов, наущих от масс магнето; 7—левая получилывая соединения проводов, наущих от масс магнето; 7—левая получилывая дуга коллектора; 8—штуцер; 9—переходин; 10—провода высокого пепралики ПВС-55 (сотъемим\$); 11—провода, наущие от масс магнето и от переключателей к соединительным коробкам.

серебряным припоем. В нигиели, имеющие внутрениюю резьбу, вверты-ваются штуцеры 8 для крепления отъемных проводов 10, илущих к свечам

ваются штуцеры в для крепления отъемных проводов 10, идущих к свечам цилиндров, и их экранирующих шлангов.
Провода высокого напряжения ПВС-5Г, соединяющие распределители магнето со свечами цилиндров выполнены разъемными. Разъемы проводов сделаны в изоляторах, установленных внутри штуперов в. ввериутых в инппели полукольцевых дуг 2 и 7 коллектора. Таким образом, провода, идущие от дуг коллектора к свечам цилиндров, являются отъемными и могот заменяться в процессе вкепаратация выпелата по отъемными и могот заменяться в процессе вкепаратация выпелата по сметим ными и могут заменяться в процессе эксплуатации двигателя, без сиятия

Контакт по разъему провода в изоляторе осуществлен через контакт-кую пружину 2 (фиг. 146), помещенную внутри карболитовой втулки 4.

С другого конца экранирующего шланга отъемного провода присоединен угольник 10 с уплотняющей резиновой шайбой 9 (отъемные экранирую-



144. Соединительные

единительная коробка для единения проводов, идущих электромагнитных переключа тех помагнительная короб для присоединення проводов, плущих от масс маг его




Фиг. 145, Электро чагинтимй переключатель (общий вид).

ние шланги для передних свечей заднего ряда циландров угольников не имеют).

жилу провода пропускают через

натунный наконечник H, развальцо-чай во втулке I2, и отобъенной из синоксаля. Наконечник H соедиi, c, контактной пружиной  $I_i^{(2)}$ , нере (ающей, импульсы, электрического ла высокого напряжения на центра всени электрод свечи,



I—ингилель коллектора: 2- контакт; J—штунер: 4- втулка карболитовая; J—тамик, h—мамиечинь, I—тамиечинь, I—тамиечинь, I—тамиечинь, I2—втульа с контактиой прумений

## 9. ЭЛЕКТРОИНЕРЦИОННЫЙ СТАРТЕР СКД-2В

Электроинерционный стартер СКД-2В комбинированного действия (фиг. 147) представляет собей чгрегат, предназначенный для проворачивания коленчатого вала при запусне двигателя. Механическая энергия от электродвигателя стартера или ручного привода предварительно аккуму-лируется (накопляется) быстровращающимся маховиком, а затем через

CARL SATIN

редуктор, фрикционную муфту и механизм сцепления передается на хра-повик вала привода агрегатов двигателя, сообщая коленчатому валу механическую энергию, достаточную для проворачивания вала двигателя при запуске до 95—100 об/мин, Чем больше числю оборотов, сообщенных коленчатому валу двигателя, тем больше эффективность запуска. Маховик ставтера можно раскручивать алектроляциателям ставтеля

маховик стартера можно раскручивать электродвигателем стартера, питаемого от сети постоянного тока с напряжением 24--27 в, или вручную.

Для раскрутки маховика вручную имеется дополнительный редуктор, устанавливаемый на борту верголета и связанный со стартером гибким



Фиг. 147. Электроннерционный вид). стартер СКЛ-2В (общий

место присоединения влектропровода; 2-место г единения гибкого валика; 3-храповик стартера.

Комбинированное действие стартера заключается в том, что при раскругке маховика от электродвигателя последний после сцепления храповика стартера с храповиком двигателя ие выключается и продолжает работать как двигатель, поддерживая передаваемый крутящий момент до

Стартер состоит из механической части стартера и электрооборудования.

- лектрооборудование стартера состоит из следующих основных узлов:
  - 1) электродвигателя сериесного типа; реле храповика;
  - магнитного включателя.

#### Основиме данные 1. Максимальное число

2	. Номи	SOR4 K.M	WHERE	460000		
3	. Число	оборото	B Max	general services	маховика Раскрутке	٠.,
	RYIO				Раскрутке	вруч.
4.	Время	RaGopa	Matto	MARLHOCO	Wicza odo	

аловика при раскрутке от электро: а) при напряжении 27 в а) при паприжении 27 в

О) при напряжении 24 в

Б. Кругивый момент храповина стартера, ограначенный затяжной пружин фрикционной 
муфти

В. Передаточное число от махоонка стартера 
к храповиху

25 COO 06/MNH 22 00 0 06/MMH

11 000 - 12 000 об/мин

He Gamee 15 cen. He Gasee 18 cex.

140±5 KT.M

25X1 (б), 3 корпус электрольнгателя, 4 калм 27. диск втудом редукторы, 4 стальны разовие, 12 тайка удановика, 13 хуф (б) — калмизоробразное зубежтое калест (9)—шынарарческое зубежтое коле храновика; 21—даульечий рама  $\square$ noka etaprepa, 2. s Guator konteen (z. 16), d.
kopite, Aakamana, a kujuter perkarpana, p.
g. etanakon kopite, 10. etakan; 11. nyanona
maa, 11.—paenapane kontou; 13. etanakun; 16.
g. maodine ajekane kontou penjakupa; 19.
g. maodine ajekane kontou penjakupa; 19.
g. maodine ajekane foronka ctap K. J., Kopnyc CKN; 9 - cran

Передаточное при при при при и махим 8. Направление вращения храповика стартера (если смотреть со сторочы влектродвигателя) Правек 9. Время свободной остановки маховика от мак-симальных оборотов. 10. Осевой выход храновика стартера Не менее 10 мин. Не менее 8,5 мм 24 27 6 11. Напряжение источника тока 12. Ход штока реле храновика . 13. Допустимое количество попыток запуска дви-гателя подряд He 60ace 5 тателя подряд

14. Время перерыва, необходимое для охлажде мия, после пяти попыток запуска 15. Максимальный ток холостого хода () энопроводная 16. Система электропроводки 17. Вес стартера с электродангателем 32 K 18. Вес ручного редуктора с руконткой

#### Конструкция стартера

Механизм стартера состоит из маховика, электродвигателя, редук-

Механизм стартера состоит ил маховика, мекси-долгателем ра, фрикционной муфты, механизма специения и ручного привода. Маховик 4 (фиг. 148) предназначен для аккумулирования книеческой энергии, необходимой для запуска двигателя, что достигас: раскручиванием его до 22 000 об мин. электродвигателем стартера вли 11 000—12 000 об мин. при раскру: вручную. Маховик крепится винта-



Фиг. 149. Маховик стартера

фланну вала рогора электродии. Te. 18. Общий вид маховика стартприведен на фиг. 149.

На валу ротера со стороны мавака наредано палипдрическое зубта пое колесо 19 (см. фиг. 148) с 13 сипральными зубъями, которое ву ит в зацепление с двойным зубча ным колесом 17 редуктора. С друго-стороны в вал ротора запрессовать коническое зубчатое колесо 2 с 16 м сииральными зубьями, входящее зацепление с коническим зубчатым колесом ручного привода, имеющам **47** зубьев.

Вал ротора с маховиком 4 отбалансирован и монтируется на двух

Один подшипник установлен в корпусе электродвигателя, другой

в задней части корпуса редуктора 6.
Редуктор служит для уменьшения числа оборотов и увеличения мо-мента храповика // стартера по отношению к оборотам и моменту маховика 4. Редуктор уменьшает число оборотов храпсвика 11 в 225 раз и увеличивает примерно в столько же раз момент на нем по отношению

и увеличивает примерно в столько же раз момент на нем по отношению к моменту маховика 4.

При числе оборотов маховика, равном 22 000 об. мин, храповик будет вращаться с числом оборотов, равным 98 об/мин. Вращение маховтка и храповика происходит в одиу и ту же сторому.


храповика происходит в одиу и ту же стороку. Редуктор состоит из цилиндрического зубчатого колеса 19 вала ротс ра, двойного цилиндрического зубчатого колеса 17 со спиральным зубом, двойного цилиндрического зубчатого колеса 18, больший венец которого со спиральным, а меньший — с прямым зубом, колонолообразного двой-ного зубчатого колеса 16 с прямым зубом внутрещиего и внешнего зацеп-

ления, трех сателлитов 15 и семи стальных дисков в с внутренним зубчатым венцом.

Двойное зубчатое колесо 17 со спиральным зубом на больном венце имеет 67 зубьев, а на малом — 30, Большой и малый венцы зубчатого колеса 17 соединены между собой восемью закленками. На хвостовики вещов смонтированы опорные шарикоподининики, которые устанавливениов и гнездах разъемного корпуса о резуктора.

Пвойное цилиндрическое зубчатое колесо 18 имеет на большом венце (правиное цилиндрическое зубчатое колесо 18 имеет на большом венце 46 спиральных зубъев, а на малом — 18 прямых. Оба венца зубчатого 11 прямых зубъев, а на малом — 18 прямых оба венца зубчатого 12 прямых зубъев, а на малом — 18 прямых оба венца зубчатого 13 прямых зубъев, а на малом — 18 прямых оба венца зубчатого 14 прямых зубъев, а на малом — 18 прямых оба венца зубчатого 15 прямых зубъев, а на малом — 18 прямых оба венца зубчатого 18 прямых зубъев, а на малом — 18 прямых оба венца зубчатого 18 прямых зубъев, а на малом — 18 прямых оба венца зубчатого 18 прямых зубъев, а на малом — 18 прямых оба венца зубчатого 18 прямых зубъев, а на малом — 18 прямых оба венца зубчатого 18 прямых зубъев, а на малом — 18 прямых оба венца зубчатого 18 прямых зубъев, а на малом — 18 прямых оба венца зубчатого 18 прямых зубъев, а на малом — 18 прямых оба венца зубчатого 18 прямых зубъев, а на малом — 18 прямых оба венца зубъев, а но спираловиях зубися, а на явлося — то примых, стоя пенца, зубчатого кулеса выполнены за одно целое. На увостовиках зубчатого колеса смонкслеса выполнения за одничестве, гла чим опавах адочатого кслеса свой-тированы два шарикоподиничная, которые устанавливаются, в гнездах разнемного корпуса редуктора.

живого воријум рузувусум. Колоколообразное двойное зубчатое колесо 16 имеет на бельшом венположеностравное дволяет эмената магето до вмест на остывком вен-не 79 лубьев внутреннего ланенмения и на малом венце 12 лубьев внешзацепления. Оба венца сустаниятся межлу собой восемью закленне запельнувания. Сом вышле суставления высоку сом водостиния каже. Зубчатое колесо монтируется на двух выприкоподаниния каж, оли каже. торых установлен в гиез е керпуса 6 резустора, а второй в овки муфты 13 храновака. Три сателлита имеют по 27 лубьев



Фиг. 150. Детали фрикционной муфты стартера.

диски; 2 и 3-пружных; 4-кольно-гольемник, 5 «персаний иск; 6-стальные дискі (с якугренням зацепленнем); 7-зад-яб диск; 6-кольно-рапрузуник, 9 реголиров-чидя пластина, 10-унорное кольно; 11-пружниный замок.

Диск 7 редуктора соединен с корпусму сателлитов шестью штифтами в греми осими (трубчатыми закленками). Сателлиты смонтированы (на СЕХ) на игольчатых подшинниках и обказываются по неподвижному зубчатому колесу, состоящему на семи стальных дисков фрикционной муфты. Муфта 13 храновика, выналиенная за одно целое с диском, монти

луфта 13 храновика, вывълненияя за одно целое с диском, монти рустся на двух шарикоподшинниках, установленных в стальном корпусе 9 стартера. Между подшинниками муфты установлено распорное кольцо 14. Внутри муфты вмонтированы стакан 10 со штоком и пружниой для включення и выключения храповика при запуске двигателя.

храповик 11 стартера соединен с муфтой пынцами и со штоком - тайкой 12. Между внутренней стенкой храповика и внутренним буртиком муфты мутамов поставления постав

муфты установлена спиральная пружина. отучны установлена спиральная пружина.


Фрикционная муфта (фиг. 150) служит для создания плавного нарастанья величимы крутящего момента, передаваемого стартером колонивательного предоставлент ветали вамита.

ного нараставьи величины крутящего момента, передаваемого стартером коленчатому валу двигателя при запуске, что предохраняет детали двигателя и детали редуктора стартера от перегрузок и поломок.

Фрикционная муфта состоит из сени стальных дисков 6, восьми броифрикционная муфта состоит из сени стальных дисков 6, восьми броифрикционная муфта состоит из сени стальных дисков 6, восьми броифрикционная муфта состоит из сени стальных дисков 1, 5 и. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 и. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 и. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 и. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 и. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 и. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 и. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 и. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 и. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 и. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 и. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 и. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 и. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 и. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 и. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 и. 7, мольца-подъемника 4, кольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 5 и. 7, мольца-разгрузчика 6, зовых дисков 1, 3 и. 7, мольца-разгрузчика

Стальные диски 6 на внутренией поверхности имеют зубья, по которым обнатываются сателянты редуктора. Наружной поверхностью которым инфитирации польца-подъеминия и польца-подъеминия и польца-подъеминия и польца-подъеминия HHKA 4.

Броизовые диски 1, 5 и 7 установлены внутри кольца подъемника 4 между стальными соответственно через один диск. Крайние бронзовые диски 5 и 7 — без выступов, а шесть внутренних дисков / своими выступами на наружной поверхности сцепляются со шлицами кольца-подъем.



Our. 181. Mexanusm cuena

І—даумлечий рычаг; 2—шток реле; 3—реле вылючения храновика; 4—трубчатый толкатель; 5—вишимя пружима; 6—виутремия пружима; 7—храновик стартера; 8—мгок храновика.

Кольцо-подъемии к 4 — стальное, имеет внутри 36 шлиц, а на торце — 36 стиральных выступов. Кольцо-подъемник внутри стального норпуса стартера не фиксируется и может проворачиваться. Кольцо-разгрузчик 8 (см. фиг. 150) с наружной стороны имеет 36 шлиц, иоторыми оно сцепляется с внутрениими шлицами сталь-

ного корпуса стартера.


На переднем торце кольцо-разгрузчик в имеет 36 спиральных высту-пов для соединения с кольцом-подъемником 4. На задмем фланце польцаразгрузчика выполнена выточка, в которую установлены 32 пары спираль-192

имх пружин Каждая пара спиральных пружин состоит из внешней 3 и внутренней 2 пружин. Одини концом пружины упираются в выточку на фланце кольца-разгрузчика, а другим — в упорное кольцо 10.

Упорное кольцо 10.36 наружными шлицами соединяется со

пынцами внутри стального корпуса стартера и удерживается внутри него от продольного перемещения пружниным замком II из стальной квад-ратной проволоки. На фланце упорного кольца выполнено шесть сквоз-ных резьбовых отверстий для стяжных болгов крепления корпусов

Механизм сцепления (фиг. 151) состоит из реле 3, двуплечего рычага 1, трубчатого толкателя 4, штока храновика 8, двух пружин (внутренней 6 и внешней 5) и храповика 7 стартера. Реле 20 (см. фиг. 148) установлено в расточке корпуса электродвигателя и крепится к нему четывымя винтами. Двушлечий рычаг 1 (см. фиг. 151) закреплен на



Фиг. 182. Слема ручного запуска двигателя электроннерино

ски в головке корпуса стартера, укрепленной на корпусе влектродвигате-

ожи в головке корпуса стартера, укрепленной на корпусе электродвигателя. Одно плечо рычага / расположено против штока 2 реле включения, а другое касается конца трубчагого толкателя 4. Третий выступ на рычаге / служит для ручного сцепления храповика.

Трубчатый толкатель 4 проходит через внутреннюю полость вала ротора стартера. Спереди во внутреннюю полость трубчатого толкателя 4 гора стартера. Спереди во внутреннюю полость трубчатого толкателя 4 колдит шток 8 храповика 7. Шток 8 храповика имеет фланец, на который входит шток в храповика 7 и удерживает храповик гайкой, навернутой на резьбу штока.

той на резьбу штока.

Виешияя пружина 5 слабее внутренней пружины 6 и установлена
Виешияя пружина 5 слабее внутренней пружины буртиком муфты.

между внутренней стенкой храповика 7 и внутренним буртиком муфты.

Внешияя пружина 5 служит для перемещения храповика по шлицам муф
Внешияя пружина 5 служит для перемещения храповика агрегатов.

ответивания пружина о служит для перемещения храповика по шлицам муф-ты вперед на сцепление с храповиком вала привода агрегатов. Внутрениям пружина 6 установлена внутри стакана и служит для отлягивания храповика штоком назад, когда механизм сцепления выклю-


Ручной привод (фиг. 152 и 153) служит для раскрутки махо-вика стартера вручную руконткой, если неисправно электрооборудование или отсутствует источник питания.

13 1746

Consideration

UUNFIBENTIAI

Привод состоит из трех пар цилинарических зубчатых колес, смонтированных на шарикоподшинниках в двух частях литого корпуса, Гибкий



. 183. Кинематическая схема электроннериновного стартера.

валик привода соединяется со стартером и передает вращение зубчатом; колесу с 47 зубъями, установленному в головке стартера.

#### Работа стартера

Работа фрикционной муфты. При раскрутке маховика стартера стальные диски фрикционной муфты не пробуксовывают, так-как храповик вращается без нагрузки со скоростью, передаваемой сму-маховиком через редуктор. Фрикционная муфта является неподвижным

зубчатым колесом редуктора стартера.
В момент сцепления храповика // (см. фиг. 148) стартера (делающе го около 98 об/мин) с неподвижным храповиком коленчатого вала двигато около зо облить; с петгодавилиям храновиком колепчатого вала давтателя крутящий момент на храновике стартера резко возрастает; нагрузка от храновика через муфту /3 и сателлиты передается на стальные диски 6 (см. фиг. 150) фрякционной муфты, которые вследствие трения их между броизовыми дисками / передадут нагрузку из кольцо-подъемник 4.

194

Как только крутиций момент на кольце подъемнике 4 достигнет более 145 + 5 кгм, пружины 2 и 3 фрикционной муфты не смогут препятствовать овороту кольца-подземника 4 внутри стального корпуса стартера. Кольно-подъемник 4, повернувшись на небольной угол, при налични спиральных выступов переместит кольцо-разгрузчик 8 в сторону упорного кольца 10 и тем самым сожмет пружины 2 и 3. Давление пружин на диски уменьшится и стальные диски 6 пробуксуют между броизовыми 1. Но как только произойдет не начительная пробухсовка стальных дисков 6, давление пружин 2 и 3 вновь заставит кольцо-разгручник стать на свое место и диски 6 снова окажутся нагружениями полной свлоя аружии.

Следовательно, происходит саморегулирование передавлемого кругищего момента храновика в предслах, зависящих от степени предвари-тельной затяжки пружни 2 и 3 фрикционной муфты. Стальные диски 6 фрикционной муфты также будут пробуксовывать

между броизовыми 1 при обратной вспышке в цилипарах двигателя в момент запуска, при недостаточно подогретом двигателе перед запуском в зимнее время, т. е. во всех случаях при выравнивании скоростей храповика и коленчатого вала двигателя и при перегрузках.

Работа механизма сцепления (см. фиг. 151). Через 15—18 сек, после включения тумблера на раскрутку, когда маховик стар-

15 го сек. после въпоченти ју застра на разгрујуј, тера разгру по об. мнг. включают реле 3 на сцепление При этом шток 2 реле 3, переместивникъ, нажмет на илечо двуплетъри этом шпок 2 реле в, переместивниев, пажмет на влечо доувле-чего рычага I. Второе плечо рычага I, переместив трубчатый толкатель 4 вперед вместе со штоком в, сжимает внутрениюю пружину в храповика. Внутренняя пружина, смямансь, освобождает внешнюю пружину 5, которая, разжимансь, подает храповик 7 стартера на сцепление с храпови

ком коленчатого вала двигателя.

После запуска храновик двигателя, обгоняя храновик 7 стартера, выгодинет его из зацепления, но храповик стартера полностью отойдет назад только после выключения реле 3.

При выключении реле шток под деиствием пружины возвращается в первоначальное положение, а внутренняя пружина 6 храповика, разжи-маясь, перемещает штоком 8 храповик 7 и трубчатый толкатель 4 в исход-

ное положение.

### Запуск двигателя от ручного привода стартера

Двигатель от ручного привода запускается в следующем порядке (см. фиг. 152). Учитывая, что при ручной раскрутке маховика трение щеток о коллектор представляет значительное сопротивление, следует перед раскруткой поднять их. Поднимаются щетки кратковременным поворотом наружного рычага на головке стартера.

После того как щетки подняты и зафиксированы в поднятом положепосле того как щетки подняты и зафиксированы в поднятом положе-нии (при подъеме щеток один из рычажков механизма подъема щеток заходит за шток реле и этим штоком удерживается от возвращения в исходисе положение), паружный рычаг давлением пружины возвращает-

После подъема щеток маховик стартера может быть раскручен вручся в исходное положение.

ую вращением руконтии редуктора.
При достижении числа оборогов маховика, достаточных для запуска при достижении числа осоротов маховика, достаточных для запуска ивигателя, раскрутку прекращают и, быстро (чтобы не терять механиче-кой энергии маховика) поворачивая наружимй рычаг на головые стартера, выдвигают храповик и сцепляют его с храповиком вала привода агрегатов двигателя (подъема щегок при этом не происходят, так как отни учественности.

они уже были подняты раньше и удерживаются штоком реле).

Они уже были подняты раньше и удерживаются штоком реле).

Для раскрутки стартера электродвигателем прежде всего необходимо опустить щетки, что может быть сделано только выдочением реле храповика. Шток реле, воздействуя через рычаг на толкатель, выдвигает дра-

13\*

Commist TAL

CONTILENTIAL

повик и одновременно освобождает рычажок механизма подъема щегов. Щетки опускаются и входят в соприкосновение с коллектором. После того, как щетки опущены, можно аключать электродвигатель для раскрутки маховика.

Подъем щеток может производиться только от руки; опускание же щеток может происходить только включением реле.

Воспрещается пользоваться рычагом для подъема щеток во время работы электродвигателя, так как подъем щеток под током может вызват... выход из строя электродансателя.

#### Установка стартера на двигатель

Стартер устанавливается на задней крышке картера двигателя и крепится гайками на шести шпильках. Между стартером и фланцем устанавливается уплотнительная паронитовая прокладка.

На фланце стартера имеется 24 отверстия, позволяющих устанавливать стартер в любом положении в соответствии с удобством крепления гибкого валика от ручного привода к штуцеру стартера.

Для включения храповика стартера от руки на рычаге включения монтируется трос или тяга. Вся система ручного включения храповика должна работать свободно, без заедания, чтобы храповик стартера при выключения свободно, без заедания, чтобы храповик стартера при выключения свободно, без заедания, чтобы храповик стартера при выключения свободно, без заедания. ченин сам отходил в исходное положение.

Если двигатель не запустился стартером, следует убедиться, не остался ли храповик стартера спепленным с храповиком вала привода

агрегатов двигателя.



Our. 154. Baenro

-корпус клапана; Парьновый разъем; 2—электромагинт; 3— 4—трубка заливки; 5-

# 10. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЯ ЗАЛИВОЧНЫЯ КЛАПАН ЭК-506

Электромагнитный клапан (фиг. 154) предназначен для заливки топлива в полость нагнетателя при запуске двигателя и устанавливается на дроссельной коробке нагнетателя (см. фиг. 85).

#### Основные данные

1.	Давление топлива на входе в	жлап:	an .	
2.	Истечение топлива через ка	anam	при	P==
	-1,6 кг/см² и без противодавл	remus	Ha I	MIOLE

5. Сила тока в обмотке электромагнита . . .

# 24-28 4

Повторно-кратковременный (1 мин. работы и 2 мин. перерыв)

He foree 1.6 Kalens

He менее 4000 см<sup>8</sup>/мин

#### Конструкция клапана

Электромагинтный заливочный клапан октонт из трех основных узлов: корпуса I (см. фиг. 154) с тарельчатым клапаном, электромагнита 2 и одноштырькового итепсельного разъема 3.

Корпус клапана 3 (фиг. 155) выполнен из алюминиевого сплава. На опорном фланце корпуса имеются четыре отверстия под шпильки крепления к дроссельной коробке и канал и для входа топлива.

В расточке корпуса 3 на резьбе уста-новлено стальное седло 4 тарельчатого клапана 6. Спиральная пружина 5 одним концом крепится к перемычке селла 4, а вторым — к тарельчатому клапану б и тем самым держит клапан прижатым CCAAV.

Тарельчатый клапан 6 - стальной н имеет четыре отверстия, предназначенные для устранения давления топлива на кланан при перемещении его.

Электромагнит 9 представляет собой палиндрический корпус, внутри которого размещены сердечник и катушка с обмоткой. Один конец обмотки катушки соединен с массой корпуса, а другой выведен к штепсельному разъ**едноштырьковому** ему 10 провода, соединенного с тумблером иключения заливки.

Корпус электромагнита 9 соединен с корпусом 3 клапана при помощи накид-ного фланца 11 и четырех винтов 12.

пого фланца // и четырех виптов ///
Между морпусом клапана и корпусом электромагнита 9 установлены две
уплотинтельные диафрагым 7 и 8 из берилливой броизы. Помимо уплотинения, днафрагмы уменьшают влияние остаточного магнетизма на клапан и тем самым исключается зависание клапана в открытом положении.

Электромагнитный клапан монтируется на переходнике 7 (см. фиг. 154). Между опоримы фланцем корпуса / клапана и пеустанавливается сетчатый реходинком DRALTD 6.

COMPANIAL


CONTINENTIAL

Арматура клапана состоит из приемного штуцера 8, ввернутого в переходник 7, выходного тройника 9, ввернутого в корпус 1 клапана, и двух трубок 4 с накидными гайками для соединения со штуцерами форсунок. ввернутых в переходник дроссельной коробки.

#### Работа клапана

Топливо подводится через штупер 8 переходника 7 и сетчатый фильтр 6 к входному каналу a (см. фиг. 155) на опорном фланце корпуса 3 клапана и заполняет расточку под тарельчатым клапаном 6.

При включении электромагнита в цень постоянного тока тарельчаты» клапан 6 притягивается к сордечнику электромагнита 9, открывая путь топливу в систему заливки.



Фиг. 156. Электромагиити заливочный илелан ЭК-506 (paspes).

I—входной канал; 2—тройник; 3—прокладка; 4—пробка, 5—кла-пан; 6—корпус клапане; 7—изиндлой фланец; 8—вин; 9—дка-фрагма; 10—пружина; 11—седло клапане; 12—крышка кор-пуса; 13—жоляция; 14—сердечник; 15- катушка; 16—калиндр, 17- провод; 18—стопорный вину; 19—тайка; 20, 21, 22—штеп-сельный разъем

При выключении электромагнита тарельчатый клапан  $\delta$  юд действием пружины  $\delta$  прижмется к седлу 4 и движение топлива на заливку прекратится.

Включение клапана производится с перерывами для оклаждения. чтобы не допустить перегрева обмотки электромагнита. Разрез электромагнитного заливочного клапана приведен на фиг. 156

## 11. РЕГУЛЯТОР ПОСТОЯНСТВА ДАВЛЕНИЯ РПД-82В

Регулятор постоянства давления РПД-82В (фиг. 157) предназначен

Регулятор постоянства давления РПД-82В (фиг. 157) предназначен для автоматического ограничения давления наддува воздуха в нагиетатель двигателя путем воздействия на дроссельную заслонку. Ограничение наддува вызвано тем, что для двигателя АШ-82Р, как и для других высотных двигателей, полное открытие дроссельной заслонимие расчетной высоты вызовет перегрузку вследствие эначительногу увеличения давления наддува, а следовательно, и мощности (особенно и одмати)

Регулятор РПД-28В, установленный на двигателе АШ-82В, ограничивает только взлетный резины.

Регулятор действует автоматически и, если летчик попытается рычарегумитор денствует автоматически и, если летчик попытается рыча-гом газа открыть дроссельную заслонку полностью, то регулятор автома-лически прикроет ее настолько, чтобы наддув был равен валетному. Та-ким образом, установка регулятора на двигатель освобождает летчика от постоянного наблюдения за указателем наддува и ручного регулирования по тлува.



Фиг. 157. Регулятор постоянства давлении надаува РПД-82В (вид слади).

(инд. самит).
I -шток поршим серопірняюта. 2 філаней креплення регультора к двигателю. Т пробуд отверстив для замера давлення масла, ў пробуд отверстив для замера давлення масла, ў пробуд отверстив для замера Ва, й пробуд отверстив починальнего надзува. 7 - фетуанровання визинальнего надзува. 7 - фетуанровонняй вінт рымата фирскама, й - часлямій фильтр. 9-пробуд отверстия для дрегаменні трубим масляного бама вертоліста.
И робу отверстоя для синка маста

Регулятор РПД-82В устанавливается на задней крышке картера двитателя и крепится к ней на шинльках,

#### Основные данные

і. Регулятор может быть отрегулирован на давле 550-- 1200 MM PT. Ci-Для работы на двигателе AIII-82В регули-1125 MM PT. CT. руется на давление 8.9 xz Усилие, развиваемое на штоке поршин . Диаметр поршия 39,7 MM

1 Ход поршия

#### Конструкция регулятора

Регулятор состоит из корпуса и двух крышек, отлитых из магниевого сплава, узла анероидов с сервоприводом и механизма регулирования дав-

Виутри корпуса помещаются два анеронда. Корпус имеет сборник JCHKS HARRYBS.

Внутри корпуса помещаются два анеронда. Корпус имеет сборник масла с отверстием для выхода масла в двигатель, приляв, в котором помещается фильтр для очистки масла, поступающего в сервопривод, и отверстие с коинческой резьбой (на фиг. 157 закрыто пробкой 9) для установки дренажной трубим масляного бака.

В инжией части мортуса имеется отверстие, закрытое пробкой 10 (см. В инжией части мортуса имеется отверстие, закрытое пробкой 10 (см. фиг. 157) для слива масла, а в верхней части два отверстия, закрытые фиг. 157) для слива масла, а в рерхней части два отверстия, закрытые дря замера давления надпробками 3 и 4. Пробка 4 закрывает отверстие для замера давления масла. На всех трех пробках — комическая резьба. пробках — коническая резьба.

Same in the said

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3

Корпус 4 (фиг. 158) закрыт с двух сторон крышками 3 и 6. Крышка 6имеет четыре отверстия для крепления регулятора к двигателю, отверстия для подвода и отвода масла и отверстия для подвода давления наддува  $p_{\rm c}$ Эти отверстия при сборке совпадают с соответствующими каналами

Ucivil Linial

на задией крышке 3 смонтированы узел регулирования наддува и рычаг форсажа 2.

Непосредственную связь между давлением наддува и величниюй открытия дроссельной заслонки осуществляют анероиды 7 и //. В регуляторе РПД-82В установлены два спаренных анероида, реагирующих только на давление подводимого наддува. Изменение внешнего давления подводимого наддува. не вызывает изменения взаимного расположения частей анероидов 7 и // вследствие того, что их поверхности и форма одинаковы.

Из анеронда 7 выкачан воздух и внутри него помещена пружина. Восдух из анеронда выкачан для того, чтобы анеронд не реагировал на изменение температуры.

Характеристика анероидов приблизительно прямолниейна. Внутренняя полость анероида // сообщается с давлением наддува ( $\rho_a$ ). При сжатии анеронда до упора он должен иметь определенную жесткость. Анеронды должны быть герметичными при давлении в 2,5 ат. Они изготовляются из тонкостенных цилиндрических гофрированных трубок медио-

товляются из только-генных цилиндрических гофрированных грусок медно-цинкового сплава (полутомпак).
Использовать энергию анерондов для перемещения дроссельной за-слонки не представляется возможным, так как она слишком мала, поэто-му энергия анерондов используется только для перемещения золот-

ника 9. Между анерондами 7 и 11 двумя цилнидрическими штифтами, запрес сованными в крышку 5 анеронда 11, укрепляется пластинка 31. С пластинкой 31 соединется рычаг 8, состоящий из двух пластинок, скрепленымах заклепками. С другой стороны с рычагом 8 соединен золотинк 9. Золотных изготовлени из нержавеющей стали и представляет собой цилипрический стержень с двумя поясками. Каждый регулятор имеет индивидуальный золотник, который подбирается и тарируется на специяльной установке.

Золотник движется в направляющей 10, запрессованной в корпус-


Золотник движется в направляющей 10, запрессованной в корпус 4 регулятора. В каждой из пяти кольцевых проточек 12 направляющей 10 просверлено по два сквозных отверстия для перепуска масла. Золотник 9 перепускает масло, подведенное к нему под давленнем в каналы щилиндра сервопривода и передвигает поришев 20, который через шток 22 и двуплечий рычаг 29 соединен с тягами дроссельной заслонки и рычагом газа в кабине летчика. Поршень 20 при помощи гайки 21 закреплен на внутрением конце штока 22, а на наружном его конце двуплечий рычаг 29. Шток 22 поршия 20 скользит в направляющей 23, представляющей собой втулку, ввернутую в корпус 4. При работе регулятора поршень 20 развивает усилие, вполне достаточное для углового латора поршень 20 развивает усилие, вполне достаточное для углового перемещения (поворота) дроссельной заслонки.

Для получения более легюого хода поршия в цилиндре поршень перед сборкой тщательно притирается.

Устройство, предупреждающее утечку масла из регулятора, состоит из асбестового кольца 26 в наружном конце направляющей 23 и полости 24 в направляющей, из которой масло, просочившееся в завор между шт ком и направляющей, по каналу 27 поступает в полость 28.

ком и направляющен, по каналу 2/ поступает в полость 26.
Меха и из меретуля рования наддува. Регулирование давления наддува на взлетном режиме производится изменением натижения пружним /3 при помощи резьбовой втулки /7. Поворот этой втулки по часовой стрелке увеличивает натяжение пружины и повышает

При уменьшении натяжения пружины (поворот втулки в обратную сторону) наддув понижается. Один оборот изменяет давление наддува 25X1



0

ı.

1-1.

Ą

TM

COMPENTIAL

Корпус 4 (фиг. 158) закрыт с двух сторон крышками 3 и б. Крышка 6 имеет четыре отверстия для крепления регулятора к двигателю, отверстия

При уменьшении натижения пружины (поворот втулки в обратную сторону) наддув понижается. Один оборот изменяет давление наддува примерно на 25 мм рт. ст.

мерно на мари. Ст. Шлицы на торце эксцентриковой втулки 15 контрят резьбовую

втулку 17.

Для предупреждения отсоединения пружины 13 с крючка анероида
Пля предупреждения пружиный замок. Пля нсключения возможпод буртик крючка поставлен пружинный замок. Для исключения возможности выхода из зацепления регулировочной втулки 17 и самопроизволь-мого ее отворачивания с резьбового штока 18 между эксцентриковой втулкой и подвеской поставлена пружина.

На регуляторе постоянства давления, установлениом на двигателе На регуляторе постоянства давления, установлениом на двигателе На АШ-82В, рычаг форсажа 2 не используется, а поэтому он законтрен на

упоре регулировочного винта 1.

#### Схема работы регулятора

Автоматичность работы регулятора РПД-82В обеспечивается двумя движеничноств расоты регулятора Рид-одо оотспечивается двуми анерондами / и 2 (фиг. 159), размещенными в корпусе регулятора. Анеронд / связан каналом 3 с давлением за нагнетателем, С анерондом / соединена пружина 17, которая сообщает анеронду 2 натяжение, опреде-

ляемое степенью заданного наддува. С анерондами связан золотник 7, перемещающийся в направляющей 6 м перепускающий масло по системе каналов в цилиндр, в котором

вомещается поршень 8.
Масло, очищенное фильтром 14 (см. фиг. 158), поступает в цилиндр масло, очищенное фильтром 14 (см. фиг. 158), поступает в цилиндр кое передаточного механизма, состоящего из рыской при помощи рычажного передаточного механизма, состоящего из рычага 13 (см. фиг. 159), тяги 12 и рычага дроссельной заслонки 11. Через чага 13 (см. фиг. 159), тяги 12 и рычага дроссельной заслонки 11 через чага предаточный механизм и тягу 15 дроссельная заслонительного паза в кабине загамизма. ка связана с рычагом газа в кабине летчика.

## Действие регулятора на земле

Малый газ (см. фиг. 159,а). Дроссельная заслонка прикрыта, давление наддува мало. Пружика 17 подтягивает левый (по схеме) 18 анероида 1 к его правому упору 16; амероид 2 растянут на ту же величниу. Золотник 7 занимает такое положение, при котором масло поступает из магметрали через фильтр в правую полость цианилов в котоступает из магметрали через фильтр в правую полость цианилов в котоступает из магметрали через фильтр в правую полость цианилов в котоступает из магметрали через фильтр в правую полость цианилов в котоступает из магметрали через фильтр в правую полость цианилов в котоступает из магметрали через фильтр в правую полость цианилов в котоступает из магметрали через фильтр в правую полость правующей прикрыта, прикры ступает из магистрали через фильтр в правую полость цилиндра, в которой помещен поршень 8. Поршень под действием давления масла удерживается в крайнем левом положения.

150.6) Посседния поршень в правую полость цилиндра, в которой помещен поршень в поршень под действием давления масла удер-

живается в крайнем левом положении.

Номинальный режим (фиг. 159,6). Дроссельная заслонка открывается до любых требуемых режимов, меньших взлетного, по желянию летчика при помощи рычага управления газом в кабине через ланию летчика при помощи рычага управления газом в кабине через ланию летчика при помощи рычага управления газом в кабине через ланию летчика пры постепений правижного цент-тяку 15, рычаг 13 (вращающийся в это время вокруг использижного цент-тяку 15, рычаг 13 (вращающийся в это время доссельной заслонки 11. ра 14 в направление открытии дроссельной заслонки от малого газа до При постепениюм открытии дроссельной заслонки от малого газа до при постепениюм открытии дроссельной заслонки заслонки от малого газа до при постепениюм открытии дроссельная заслонка заслонка пределения за магнетателем передается взастителем пределения за магнетателем передается взастителем пределения за магнетателем передается взастителем передается за магнетателем передается взастителем 
выетного режима возрастающие давление за нагнетателем передается вънстного режима возрастающае давление за нагнетателем передается анеронду I, который, преодолевая натяжение пружним I7, уданияется а анеронд 2 сжимается на ту же величину. Золотинк 7, следуя за движение внерондов, отходит влево и лишь при вълстном наддуве доходит до шейтрального положения, при котором каналы 9 и 10 перекрыты новоками волотинка

Таким образом, при работе двигателя на режиме инже взлетного ре-

Таким образом, при работе двигатоля на режиме ниже взлетного регулятор не работает и поршень 8 находится в краймем левом положении под действием масла, поступающего в правую полость цилиндра. В злети ы й реж и и. Если летчик полностью откроет дроссовьяную взлети ы й реж и и. Если летчик полностью откроет дроссовьяную взлети ы й реж и и. Если летчик полностью откроет дроссованную заслощку (положение, обозначение на фиг. 159, е пунктиром), то давление наддува повысится; амеронд 1 удининтся, амеронд 2 сожмется доние наддува повысится; амеронд 7 отойдет влево от нейтрального полосближения упоров 4 и 5; волотинк 7 отойдет влево от нейтрального полосближения упоров 4 и 5; волотинк 7 отойдет влево от нейтрального полосближения упоров 4 и 5; волотинк 7 отойдет влево от нейтрального полосближения упоров 4 и 5; волотинк 7 отойдет влево от нейтрального полосближения упоров 4 и 5; волотинк 7 отойдет влево от нейтрального положения

жения и откроет доступ маслу в левую полость цилиндра сервопривода жения и открост масла поршень 8 и шток переместятся вираво, а вместе Под давлением масла поршень в и шток переместятся вправо, а вместе с ними и рычат 13, присоединенный к штоку. Одковременно с поступательным движением рычата 13 вправо он будет вращаться противется и в в право он будет в ращаться противется и в присоединения его к тиге 15, которая, как было стрелки и вожруг точки присоединения его к тиге 10, которая, как было сказано выше, осталась неподвижной по воле летчика, открывшего дросельную заслонку полностыю. Тогда верхнее плечо перемещающегося рычага // приведет в движение тигу 12, рычаг 11 и прикроет дроссельную точкого составляющего положения в присоеды по объетием при прикроет дроссельную положения в присоеды по объетием положения п рычата 77 приводет дриссельную заслонку до обеспечения вътетного надука (подожение, обозначенное на фит. 159,6 сплошными линиями), при котором апероид I вновь сожмется и жлотиях 7 займет нейтральное положение, поддерживая възетный надлув.

#### Действие регулятора в воздухе

После вълета летчик может устанавленать рычаг газа, находящийся носле вынета легчик может устанавлевать рычат газа, налодящимся в кабине, на любой режим, требуемый для выполнения полета. Если же рычаг газа остался в прежнем положении (вэлетный режим), то двигатель будет работать на вэлетном режиме до расчетной высоты.

С поднятием на высоту уменьшается давление на всасывании. При С поднятием на высоту уменьшается давление на всасывании. При неизменном положении дроссельной заслонки также уменьшится давление наддува. При этом анероид I сократится, золотник 7 перейдет из кейтрального положения вправо и перепустит масло в правую часть цилипдра сервопривода. Шток поршия 8 под действием давления масла на поршень будет двигатыся влево. Рычат 13 при этом будет вращаться на изправлении стрелки A, а дроссельная заслонка будет открывалься до тех пор, пока давление наддува не достигнет вълствой величины. При этом млютинк 7 вновь займет нейтральное положение.

Таким образом, двоссельная заслонка будет открывалься автомати-

Таким образом, дриссельная заслонка будет открываться автоматически с увеличением высоты полета, сохрании давление надлува постоянным до расчетной высоты, на которой поршень 8 лаймет крайнее (левое) положение, а дроссельная заслонка будет полностью открыта. При син-

положение, а дроссельная заслонка будет полностью открыта. При синжении вертолета описанное явление повторяется в обратном порядке. При полете на высотах, больших расчетной высоты, регулятор давления надлува не действует, так как и при полном открытии дросселя давление надлува падает. При этом поршень б находится в крайнем левом ление надлува падает. При этом поршень б находится в крайнем левом ление надлува падает. При этом поршень б изходит вправо от вей-положении, анероид / сокращается, золотник 7 уходит вправо от вей-положения, в этом случае управление газом двигателя ничем примается от управления, производимого до расчетной высоты при надне отличается от управления, производимого до расчетной высоты при надне отличается от управления, производимого до расчетной высоты при надне не отличается от управления, производимого до расчетной высоты при наддуве ниже валетного.

# Установка регулятора на двигатель и его регулировка

Перед установной регулятора на двигатель его необходимо расконсервировать согласно «Инструкции по эксплуатации» и произвести уста-

і. Установить уплотинтельную паронитовую прокладку на фланец новку в следующем порядке: паронитовую произвану яв фланси задне крышки картера двигателя, обратив винмание на совпадение ка-налов подвода масла и наддува в крышке картера и в прокладие, 2. Установить пописателя и примения задней изминия изотеля и закле-


2. Установить регулятор на шимльки задней крышки картера и закре-

3. Соединить тягу 30 (см. фиг. 158) рычага управления дроссальной заслонии с двуплечим рычагом 29 штока 22 поршия 20 регулятора. После заслонии с двуплечим рычагом 29 штока 22 поршия 20 регулятора. После присоединения тяги 30 проверить открытие и закрытие дроссальной заслонии при полностью выдвинутом штоме поршия и убраниом. Длина слоихи при полностью выдвинутом штоме поршия и убраниом. Длина тяги 30 должна быть 226—13 мм.

4. Присоевшинить и вомгрым плечу рычага 29 тагу от рычага газа

4. Присоединить к другому плечу рычага 29 тагу от рычага газа, соблюдая при этом требования, указанные в предыдущем пункте.

Примечание



жения и откроет доступ маслу в левую иклость цилиндра сервопривода. жения и отврем масла поршень 8 и шток переместятся вправо, а вместе с ними и рычаг 13, присоединенный к штоку. Одновременно с поступас нимя у движением рычага 13 вправо он будет вращаться против стрелки А вокруг точки присоединения его к тяге 15, которая, как было стрелки /1 вокруг точки присоединения его к тяге 15, которая, как было сказано выше, осталась неподвижной по въде летчика, открывшего дросседную заслонку полностью. Тогда верхнее плечо перемещающегося рычага 13 приведет в движение тягу 12, рычаг 11 и прикрост дросседьную рычата то приведен в валетного надлува (положение, сбозначенное на заслонку до обеспечения валетного надлува (положение, сбозначенное на фиг. 159,е сплонными линиями), при котором апероид I вновь сожмется и фиг. 1996 сытопова с поповату, при поверен вперенд г поста с наста в жлотник 7 лаймет нейтральное положение, поддерживая валетный надлув.

#### Действие регулятора в воздухе

После вътета легчик может устанавливать рычат газа, находищийся в кабине, на любой режим, требуемый для выполнения полета. Если же рычаг газа остался в прежием положении (възствый режим), то двигатель будет работать на вълетном режиме до расчетной высоты.

тель оудет разолать на выствои режиме до расчетной высоты. С поднятием на высоту уменьшается давление на всасывании. При вензменном положении дроссельной заслонки также уменьшится давлевензменном положении дроссельной заслонки также уменьшится давле-ине наддува. При этом внеронд I сократится, золотник 7 перейдет и-нейтрального положения вправо и перепустит масло в правую часть ци-линдра сервопривода. Шток поршия 8 под действием давления масла на поршень будет двигаться влево, Рмаг I3 при этом будет вращаться в кайравлении стрелки A, а дроссельная заслонка будет открываться до тех пор, пока давление наддува не достигнет валетной величины. При этом залотник 7 вновь займет нейтральное положение. Таким образом, двоссельная заслонка будет открываться автомати-

Таким образом, дроссельная заслонка будет открываться автоматически с увеличением высоты полета, сохраняя давление наддува постоянным до расчетной высоты, на которой поршень 8 займет крайнее (левое) положение  а дроссельная заслонка будет полностью открыта. При син-

жении вертолета описанное явление повторятся в обратном порядке.
При полете на высотах, больших расчетной высоты, регулятор давления наддува не действует, так как и при полном открытии дросселя давление ния наддува не денствует, так как и при полном открытии дросселя давление наддува падает. При этом поршень 8 находится в крайнем левом положении, анероид 1 сокращается, золотник 7 уходит вправо от ней-трального положения. В этом случае управление газом двигателя ничем продуктельного положения. не отличается от управления, производимого до расчетной высоты при наддуве ниже вытетного.

# Установка регулятора на двигатель и его регулировка

Перед установкой регулятора на двигатель его необходимо раскон-сервировать согласно «Инструкции по эксплуатации» и произвести уста-

новку в следующем порядке:

1. Установить уплотингельную паронитовую проидважу на фланец

1. Установить уплотингельную обратив винмание на совпадение ка-1. эстановить уплотнительную паронитовую прокладку на фланец задней крышки картера двигателя, обратив винмание на совпадение ка-налов подвода масла и наддува в крышке картера и в прокладие, 2. Установить регулятор на шпильки задней крышки картера и закре-

пить его гайками.

3. Соединить тигу 30 (см. фиг. 158) рычага управления дроссельной заслонии с двуглленим рычагом 29 штока 22 порция 20 регудитора. После заслонии с двуглленим рычагом 29 штока 22 порция дроссельной заслонии при полностью выдвинутом штоме поршия и убранием. Длина слонки при полностью выдвинутом штоме поршия и убранием. Длина тиги 30 должна быть 226—3 мм.

4. Присоединить к другому плечу рычага 29 тигу от рычага газа, соблюдая при этом требования, указаниме в предмаущем пункте.

Примечание Обратить винмание, чтобы рычаг 2 был замон

5. Проверку регулировки регулитора PILI после его установки производить при опробовании двигателя на вълетном режиме. Если регули-ровка произведена правильно, то наддув на вълетном режиме должен быть: 1125±10 мм рт. ст. Если наддув будет больше или меньше указанного, то произвести подрегулировку его, изменяя натижение пружины 13 вра-шением резьбовой втулки 17. Вращение втулки по часовой стрелке увеличивает надаув, а против часовой стрелки — уменьшает. Один оборо: втулии изменяет величину надаува примерно на 25 мм рт. ст.

#### 12. FEHEPATOP FCP-3000M

Генератор типа ГСР-5000М (фиг. 160) представляет собой шунтовую четырехполюсную машину постоянного тока с четырьмя дополнительными




Фиг. 160, Генератор ГСР-3000М (висшини вид).

полюсами (фиг. 161). Генератор предназначен для питания электрической бортсети вертолета и приводится во вращение от двигателя через систему пубчатых колес (ре-

JYKTOD).

По конструктивному выполнению генератор представляет собой полузащищенную экранированную электрическую машниу на закрытых шарикопод-шипниках, с фланцевым креплением и приводом через гибкий палик.

Охлаждение генератора осуществляется по системе «продув» потоком воздуха от вентилятора двигателя. Количество прогоняемого через генество прогоняемого через генератор охлаждающего воздужа должно быть не менес 35 дмв/сек, что соответ ствует общему напору воздуха у входящего патрубка генератора 150 мм вод. ст. при помете. Для поддержания постолятая выпольжения зашипостоянства напряжения, защиты от обратимх токов, осуществления парадленний ра-боты и уменьшения радиопомех, генератор ГСР-3000М работает



Фиг. 161. Злектрическая схема соедин геноратора ГСР-3000М (вид со сторе наллентора).

на вертолете в комплексе со следующей аппаратурой

а) регулятором напряжения (угольным) типа P-25A;
 б) реле обратного тока типа ДМР-400;

в) балластным сопротивлением типа РС-7 (для случая параллельной работы);

г) сетевым фильтром типа СФ-3000;

д) стабилизирующим трансформатором Т-11. Генератор выполняется заводом на левое направление вращения (протин часовой стрелки), если смотреть со стороны привода генератора. Генератор рассчитан на нормальную работу при следующих

условиях: а) высоты над уровнем моря 5000 м;

6) температуры окружающего воздуха от -60° до т 50° С, в) относительной влажности окружающего воздуха до 98%.

#### Основные занные

1. Номинальное напряжение	28,5 •
2. Мощность	3000 sm
3 Поминельный ток нагрузки	100 a
4 Скорость вращения (в пределах)	1000—8000 об ынн
5. Максимальный одноминутный ток (я дтапазоне от 5000 до 8000 об мин)	
6. Маконмальный пятисекунаный ток (в диапа- зоне от 5600 до 8000 об мик)	200 a
7. Максимальный допустимый ток нагружи при работе без продува в течение 30 мии	
В. При скорости вращения 3400 об мин и напря	He mence 30 4
9. Вес генератора	146 DONGS 11'2 W.
10. Номинальный режим работы	Выналетижкокор!
IA' tinguamana kama kana	MTC-7
11. Марка щеток	A in:.
12 Kowneerno merok	

#### Конструкция генератора


Генератор (фиг. 162) имеет круглый фланен, снабженный шестью отверстиями для шпилек крепления.

Вращение якоря генератора осуществляется при помощи валика 24. Вращение якоря генератора осуществляется при помощи валика 24. внешний конец которого имеет 16 шлиц, с эвольвентими профилем, служащих для сочленения с приводом двигателя: другой конец валика выполнен коническим и закреплен на шпомке со сторомы коллектора в пеледней части пустотелого вала 20 якоря гайкой 10. Стальной валик 24 редней части пустотелого вала 20 якоря гайкой 10. Стальной валик 24 редней части пустотелого вала 20 якоря гайкой имеет остания высага оборотов авм. смягчает толчки, вызываемые резкими изменениями числа оборотов дви-

Генератор состоит из следующих основных узлов: корпуса, якоря с

молектором, щита и патруока.

Корпус 17 генератора — моноблок, состоит из двух частей, 
Корпус 17 генератора — моноблок, состоит из двух частей, 
савренных между собой: активной, выполненной из электротехнической 
стали марки 35, Щит моноблока 
ст BEDXHOCTL



К корпусу винтами  $\frac{15}{2}$  привернуты полюсы: основные 16 и дополник корпусу в положения от самоотвинчилания винты тельные 4 с катушками. Для предохранения от самоотвинчилания винты

кернятся в шлицы.

Основные полюсы 16 набраны из листов, дополнительные 4 цельные и выполнены из электротехнической стали марки Э.

Обмотки 19 основных поликов, выполненные из круглого провода марки ПЭВ-2 и соединенные между собой последовательно, присоединяють получения пол марки тараллельно внешней цепи (шунтовая обмотка).

Обмотки 6 дополнительных полюсов, служащих для получения бетсложение о должение спиных полихов, служащих для получения бет искровой коммутации и увелачения учельной мощности генератора, выполнены из оголенного медного вроведа марки МГМ с изолящией между витками и полносом. Обмотки дополнительных полюсов, соединенные между полительных полюсов, соединенные между получение общение между получение получение по ду собой последовательно, присоединяются последовательно нагрузке (се-

Обмотки катушек основных и дополнительных полюсов подвергнуты риесная обмотка). специальной пропитке, обеспечивающей належную работу и влагостой-

выхода охлаждающего воздуха из генератора. Во избежание попадания выхода охлаждающего воздуха из генератора. Во избежание попадания в генератор посторонних тел через окна въследние прикрыты изнутри кожухом 23 с отверстияма, тогамия пригленая к торцу щита моно-

Зат. ка. Якоръ с коллектором. Пакет То вкоря набран на отделе Якоръ с коллектором. Пакет То вкоря набран на пустотелью ных листов электротехнической стали и напресован на пустотелью.

В пакете якоря имеются вситиляционные окна, через которые прохо-диі охлаждающий воздух. Пазы пакета якоря— прямоугольные, полу-открытые. Число пазов 25. Пустогелый вал 20 изготовлен из стали мар-ки 45 и в местах насадын пакета 18 и коллектора 13 имеет прямую на катку, которая предохраняет пакет и коллектор от провертывания. В пу-катку, которая предохраняет пакет и коллектор от провертывания. В пу-ста тольная вал 20 вставлен гибкий валик 24, изпотовленный из стали 50ХФА и термически обработанный до твердости  $R_C = 38-46$ .

в термически обработанным до твердости ке - 30—чо. Обмотка 27 якоря, выполненная из пинной мели марки ПППД, про-питана бакелитовым лаком.

Концы секций обмотки якоря припаяны к «петушкам» коллекторных

Пля защиты от разматывання обмотки якоря на се лобовых частьх установлены проволочные бандажи.

Якорь динамически балансируется напанванием олова на бандажи Коллектор 13 состоит из 75 коллекторных пластии, изолированных друг от друга пластинами слюды толициной 0,5 мм. Коллекториме пластины собраны на металлической втулке, укрепленной на литой алломиневой крестовине, и закреплены шайбой и гайкой, которая навинчивает. ся на втулку. От втулки и шайбы коллекторные пластины изолированы

Коллектор напрессован на пустотелый вал. Якорь устанавливается и арашдается на шарикоподшининках закрытого типа, в которые заложена смазка на заводе-изготовителе шарикоподшининков.

Дополнять смазку в подшинники в процессе эксплуатации не тре-

Щ и т 14 со стороны коллектора — литой из алюминиевого сплава, крепится к корпусу 17 при помощи винтов, ввертываемых в корпус, Для защимы от положения вистементов.

В щите предусмотрен прилив для установки пластиассовой пансли 12 с тремя ионтактимии болтами. Имеющиеся в щите окиа и клеммовая панель 12 закрываются дуралюминовой защитной лентой. К щиту при


помощи винтов крепятся обоймы 2 щеткодержателей, изолированные ог щита текстолитовыми прокладками и втулками. Обоймы 2 - латунные, штампованные, реактивного типа.

Давление на щетки 1, равное 1100-100 г. осуществляется через рычаги цилиндрическими пружинами из проволоки марки 50ХФА.

В торце щитка укреплена шпилька, служащая для крепления патрубка 7

Патрубок 7 выполнен из алюминиевого сплава и крепится к щит-ку 14 на шпильке самоконтрящей гайкой 8. На патрубок надевается шланг, через который подается охлаждающий воздух. Для защиты от

коррозии патрубок анодирован. Устанавливается патруб к в любом угловом положении в зависимости от требований монтажа.



#### Liasa XII

#### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ АШ-82В 3-й СЕРИИ ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ 2-й СЕРИИ

Конструктивные отличия двигателей 1-й серии от двигателей нулевой серии и двигателей 2-й серии от двигателей 1-й серии указаны в бюллетенях по изменнию конструкции № 74-ИК и 76-ИК, а также в «Сборинке информационных бюллетеней по двигателю АШ-82В и редуктору Р-55 № 1 (Оборонгиз, 1955). Поэтому ниже указываются конструктивные отличия только двигателей 3-й серии от двигателей 2-й серии.

Лвигатели 3-й серии имеют следующие основные конструктивные отличия от двигателей 2-й серии.

#### Муфта включения

1. В корпус муфты вылючения ввернуго 13 дополнительных шпилек для крепления крышки.

2. В крышке муфты включения просверлено 13 дополнительных отверстий для прохода шинлек крепления крышки к корпусу муфты вклячения.


3. Корпус фрикционной муфты (дет. 130216 вместо дет. 128734) ог личается следующим:


а) в передней части корпус имсет

а) в передней части корпус имеет внутренний ограничительный буртии лля переходной муфты (фиг. 163);
б) внутренние цилинарические поверхности корпуса, к которым прилегают маслоуплотинительные колыша, азотированы (фиг. 163, 164).
Остадывые поверхности корпуса об-Остальные поверхности корпуса об-работаны безщелочным оксидированием вместо кадмирования;

в) в корпусе имеется одно отверслива масла вместо стие для

4. Для улучшения уплотнения в Для удучшения уплотнения и муфту включения введек экран (дет. 130382), который совместно с переходной муфтой крепится к шли-цевой обойме (фит. 163).
 Болты (дет. КОО253 вместо дет. КОО245) крепления переходной муфты и экрана к шлицевой обойме





увеличены на 1,5 мм и головками обращены впутрь муфты включения (см. фиг. 163).

6. Переходная муфта (дет. 130744 вместо дет. 129855) имеет увеличенные по ширине канавки под маслоуплотнительные кольца для увеличения зазора между стенкой канавки и кольцом (см. фиг. 163).
Поверхности переходной муфты обрабо-

таны безщелочным оксидированием вместо кадмирования.

7. Поршень (дет. 130212 вместо дет. 128731) фрикционной муфты с азотирован-ными поверхностями переднего торца и в месте прилегания маслоуплотнительного кольца (фиг. 164).

133474 Замок (дет. 133474 вместо дет. 128753) гайки нажимной обоймы имеет два внутренних усика вместо одного.

два виден (фиг. 165). 9. Нажимная обойма (дет. 133473 вместо чением прижной резьбовой тет. 128740) имеет на наружной резьбовой части два паза под усики замка гайки вместо одного (фиг. 166).


10. Вместо индивидуальных замков дет К06172 гаек крепления упорного фланца, корпуса муфты включения и корпуса поршня храповика к носку картера введены замки дет. 826069, контрящие одновременно две гайки (фиг. 167).
11. Сердечник подвижиный (уз. 317803

вместо уз. 317804) электромагнитного переключателя отличается следую

щим (фиг. 168): а) сердечник имеет увеличенный наружный диаметр;

Фиг. 164, Корпус и пор фрикционной муфты.


6) шток сердечника не имеет выточек для кольца крепления днафрагмы.




12. Пружина (дет. 130987 вместо дет. 121284) фиксатора золотника электромагнятного переключателя при нагрузке 2  $\kappa z + 59/s$  имест длину 10.5 мм вместо длины 13 мм. при нагрузке  $1\pm0.25$   $\kappa z$ .


#### Коленчатый вал и детали привода балансира 2-го порядка

1. Коленчатый вал (уз. 317549 вместо уз. 316494) имеет балансирный вес 27,36 кг вместо 27,272 кг.






Фиг, 167, Замов гась крепления упорного фланца и корпусов муфты включения и поршия храповика.





2. Передняя часть коленчатого вала (дет. 130608 вместо дет. 128717) в месте крепления противовеса имеет скос 0,1510 мм вместо 0,1100 мм


 Между щекой передней части коленчатого вала и противовес у установлены плавающие шайбы дет. 130371 с наличием буртика вмежене. плоских шайб дет, 129983 (фиг. 170).



фиг. 169, Передияя часть коленчатого вала.

В переднем противовесе сделаны выточки под плавающие внан-

4. В отверстия щеки задней части коленчатого вала установлены : вающие втулки дет. 131633 с наличием буртика вместо гладких втуле дет. 129569 (фиг. 171).




Фиг. 170, Передяня часть коленчатого вала и нередний мантинковый противовес.

Бронзовые втулки дет. 131634 имеют уменьшенную длину по сравнению со втулками дет. 128852.

5. Внутрению плоскости щек передней и задней частей коленчатого вала имеют уменьшенный допуск на неперпендикулярность к оси коленчатого вала. На длине 100 мм неперпендикулярность допускается до 0,03 мм вместо 0,08 мм (см. фиг. 171).


6. В заднем противовесе изменена конфигурация подторцовок двух отверстий с внутренней (передней) стороны (см. фиг. 171). 7. Щека задней части коленчатого вала в месте

кривоннянной шейки отличается следующим (фиг. 172):



фиг. 171. Задиня часть коленчатого ваза в селинепротивовес.

и щеке просвердено радили и в остубни о пострем 1,2 жм лав о оведена пробка дет 150821 кромото и остовние от пробуч дет. В 85 BOSZVXA; имеющая велет-




Фиг. 172, Разрез щени заданей части поленчатого пала.


в) введен винт-жиклер дет. К09169 с осевым сверлением вместо лет. К00232 с косми сверлением.

В. Бронзовые втулки щеки задией части коленчатого вала имеют оси отверстий платилисти. отверстий, параллельные оси коленчатого вала (вместо непараллельных).

9. Введен улучшенный передний респионодининия (уз. 792019) вместо уз. 80-РД-52) коленчатого вала с беззакленочным сепаратором (фиг. 173).



RO-PA-52




Фиг. 173. Передини розикоподшинник коленчатого вала.

Ось сательнта привода балансира 2-то порядка у четырех отно-стий фланца имеет подторцовки диаметром 25 мм, вместо 22 мм.

#### Цилиндры и поршии

1. Плавающее седлю клапана выпуска изготовлено и с стали ЭП-4. % вместо ЭП-69 (уз. 301671 вместо уз. 314490).




Фиг. 174. Сечение по втулке для форсунки.

- Клапан выпуска язготовлен с углом фаски грибка 44° № вместо 43° № (дет. 102526 вместо дет. 128406).
   Втулка дет. 130339 для форсунки имеет внутри выточку размером 3×14 мм, с радмусом 0.5 мм вместо втулки дет. 117618 (фиг. 174).


214

25X1

- 4. Поршень дет. 130874 имеет усиленный переход от бобышки к дин-шу вместо поршия дет. 128656. Дияще поршия усилено: вес поршия 2.45 -0.01 кг вместо 2,42;-0.01 кг. 5. Палец поршия ул. 317620 имеет броизовые заглушки горцев вме-
- , . . уз. 316242 с заглушками из алюминиевого сплава (фиг. 175).



- 6. Пориневые кольца отличаются следующим:
- а) пориниевое кольцо газоуна тинтельное (кромированизе) для канавин на боковых доверхлостых в стыке имеет фаски 0.3 \( \).30 ; толна канавич на уклювих долждовей на в стиме вмест факки солдов, досо прина слоя хрома 0.15 годе или и дамеряется влектроматицтими прибором д каждом кольце, вместо телицина 0.1 0.05 мм, дамеряемой на 1 польцах от партии:




б) поршиевые кольна такоуплотнательные для 2 и 3-й канавок и 6) поршневые кольца та коуплотнительные для 2 и 3-й канавок и маслоуплотнительное кольцо для 5-й канавки проверяются методом магнительно породня, на рештене средняя часть кольца просвечивается противеных на величину дуги в 180° вместо просвечивания на рештене на величину дуги только в 90°.

Номера поршневых колец указаны на фиг. 176.

#### Нагнетатель

- 1. Втулки под хвостовик фрикционной муфты двухскоростной пере-
- лачи имеют увеличенные диаметры (фиг. 177).


  2. Введено суфлирование маслоуилотинтельных втулок нагнетателя с внутренный полочено за чисто устриса нагнетателя внутренией полостью заднего корпуса нагнетателя вместо суфлирования с атмосферой (фиг. 178).



3. При обработке крыльчатки нагнетателя введено блестящее аноди-рование вместо травления.

рование в десто трависии.


4. В задней крышке картера отверстие подвода масла в двухскоростную передачу имеет диаметр 5 мм. вместо 4 мм.



 Введен суфлер переднествернует нагнетателя измененной констан, без наличия сетья, ити голленным из алюминиевого сплава вметрет (Ант. 170). сто магиневого (фиг. 179).

#### Двухскоростная передача нагнетателя

... Фрикционное зубянто с одсто суде... ротной вере сана вмеет уси не вый **квостовик с** эвохъвечтными възицами **вм**есто треугольных (j. ir. 180).



Фиг. 180. Фрикционное зубчатое колесо двухскоростной передачи нагнетателя.


2. Большой поршень двухскоростной передачи имеет увеличенные размеры внутреннего и наружного днаметров ступицы, с омеднением внутренней поверхности ступицы вместо освинцевания (фыт. 181).

В связи с увеличением днаметра ступицы поршия введена пружина (дет. 130300 вместо дет. 107649) большого поршия с увеличенным на (дет. 130300 вместо дет. 107649).


2 мв внутренним днаметром (фиг. 182).

3. Валик редуктора двухскоростной передачи отличается следующим (фиг. 183).

(фиг. 183).




25X1



втулка сателлита из твердокатаной броизы вместо стальной, илитой свинцовистой броизой, и имеет увеличенные внутренний и наруженый диаметры (фиг. 185 и 186).
 Круническая в править при в при

5. Крашка сателлитов валика редуктора двухскоростной передачи имеет увеличенные внутренний и паружный днаметры и отверстия для прохода винтов, расположены на быльшем расстоящим от оси валика редуктора (фит. 187). 6. Задняя опора валика редуктора двухскоростной передачи змест три отверстия для подвода масла вместо одного (фиг. 188).

7. Двойное зубчатое колесо имеет увеличенные габариты по днаметру (фиг. 189) с нементированными и корранированными дубыми везцек наружного и внутреннего заценлений.



Фиі. 190. Зубчатое колесо одностороннего хода двухскоростной передачи нагнетателя.

8. Зубчатое колесо односторовнего мода двухскоростной да едачи в дуочатое колесо отностороннего мода двухскоростной по дачи имеет увеличенный дваметр малого зубчатого венца (фиг. 190); у. л. ц. ценления 23°59°35° вместо 20°. 9. Переходная муфта дет. 130:54 двухскоростной передачи и добидения на стали 12X214A вместо дет. 128896, изготовляемой из стали 38XMOA.

звхмюл.

#### Приводы агрегатов


1. Вал привода вгрегатов (уз. 317888 вместо уз. 316631) имеет пасть 1. Вал привода агрегатов (у.з. 31/888 вместо уз. 310631) имеет песта пружин вместо пяти, установленимх в прорези между вместупами субматого колеса и фланца вала привода агрегатов. Диск, удерживающий пружины и сухарики от выпадания, крепится стопориым кольцом, установленими во внутрениюю кольцевую капавку зубчатого колеса вместо крепления его к фланцу вала привода агрегатов внитами, законтрешими крепления его к фланцу вала привода агрегатов винтами, законтренными

2. Валик (дет. 130881 вместо дет. 128706) привода магнето писет резьбу под гайку 11×1.5 вместо 12 · 1,5. Шлицы валика цианированы.

3. Гайка (дет. K03159 вместо дет. K0325) для крепления зубчатого колеса к вялику привода магнето имеет резьбу 11×1,5 вместо 12, 1,5.


4. В двойном зубчатом колесе передачи к приводу насоса /1В.82В дена контровка винтов замками вместо контровки проволоков гг. 1921. виздоня


дуват. 1943.
 В зубчатом колесе верхнего запасного привода введена контровка винтов замками вместо контровки проволокой (фиг. 193).
 Крышка верхнего запасного привода имеет центрирующий буртия и прилив с резьбовым отверстнем под съемиих (фиг. 194).



#### Масляная система

Во фланцах корпуса и нижней крышки переднего масляного насо-са втулки под вниты крепления груб подвода и отвода масла законтрены стопорами дет. 73-РД-60 (фиг. 195).





крепления труб подвода Фиг. 195, Контровка втулок под викты и отвола масла.

- 2. Маслоотстойник отличается следующим. а) во фланце маслоотстойника втулки под винты крепления трубог слива масла законтрены стонорами дет. 73-РД-60 (см. фиг. 195); ва масла законтрена стопорами дол дого доку сом, фил. 1997. б) втулка под краи слива масла имеет упеличенную длину резижны з








Фиг. 196, Втулка под краи слива масла

- в) фильтр масльотстойника вмеет уменьшенную дэмпу сет. (фиг. 197).

  3. Масляный фильтр МФС-19 отличается следующим:

  а) каркас фильтра усилен за счет увеличения ширины перемычек дазустранения совпадания их в стыке (фиг. 198):







Фиг. 197. Фильтр маслоотстойнина.


б) у внутренней сетии фильтра июв выполнен встык и спаян припоем ПОС-30 вместо шва внадлестку и спаянного оловом (фиг. 199); в) наруживя сетка фильтра более частая и имеет увеличенное с 576 до 694 число ячеек на 1 см² (дет. 130488 вместо дет. 119674);

25X1



фиг. 198. Каркас масляного фильтра МФС-19,






1746 15


# CCHARGENTIAL

т) отверстия во втудъе фильтра имеют увеличениый диаметр (фиг. 200).



Фиг. 201. Трубка позвота масла к остатям заднего газораспреде-дения

Трубка подвода масла в с плем в гвето газораспределения им паниельное с едонение с задням переходням корпусом картера вместраниевого предления Трубка имеет на ледине тайки на обоих возгофит. 2019.




Фиг. 202. Хомутик для дюрита трубы из муфты включения. откачки масла

5. Введен усиленный хомутик для дюрита трубы откачки масла из муфты включения (дет. 202).




#### Система зажигания

1 Переходник коллектора проводов зажигания имеет расширенную пропилою полость для удобства зарядки проводов (фиг. 203).
2 Соединительные коръбки магнето и переключателей имеют увелине проводов правмеры для удобства монтажа проводов. Табличка на крышке



Фиг. 203. Переходинь коллектора проводов зажигания.

гробки авиалевая вместо фотобумага. Контактирующий винт в ко-бке имеет увеличенную опорную доверхность головки.
 3. Скоба верхняя хомугов крепления коллектора проводов зажигания поску картера имеет измененный профиль (фиг. 204).



 Хомутики крепления экранирующих шлангов всей проводки системы зажигания выполнены из стальной ленты толщиной 1,2 мм вместо толицины от 0,8 до 1 мм.

# Система охлаждения

- 1. Вентилятор создает імвышенный напор в днапазоне рабочих расмідов охлаждающего воздуха.

  2. Ротор вентилятора имеет усиленный обод диска, с изменением размера для заника лопатки и для паза диска, Лопатка ротора с измененным 
  профилем (фиг. 205).

  3. Кольно обтекателя ротора вентилятора выполнено из материала 
  толщиной 1,5 мм вместо 1 мм.

  4. Шайба (дет. КОМОБ5 вместо дет. 97-РД-70, см. фиг. 163) под болім крепления ротора вентилятора имеет ) величенный на 4 мм наружный 
  месть немя ротора вентилятора имеет ) величенный на 4 мм наружный 
  месть немя протора вентилятора имеет ) величенный на 4 мм наружный 
  месть немя протора вентилятора имеет ) величенный на 4 мм наружный 
  месть немя протора вентилятора имеет ) величенный на 4 мм наружный 
  месть немя протора вентилятора имеет ) величенный на 4 мм наружный 
  месть немя протора вентилятора имеет ) величенный на 4 мм наружный 
  месть немя протора вентилятора имеет ) величенный на 4 мм наружный 
  месть немя протора вентилятора имеет ) величенный на 4 мм наружный 
  месть немя протора вентилятора имеет ) величенный на 4 мм наружный 
  месть немя протора вентилятора имеет ) величенный на 4 мм наружный 
  месть немя протора вентилятора имеет ) величенный на 4 мм наружный 
  месть немя протора вентилятора имеет ) величенный на 4 мм наружный 
  месть немя протора вентилятора имееть немя протора вентилятора имееть немя протора вентилятора вентилатора вентилятора вентилятора вентилатора вентилатора вентилатора вентилатора вент
- 4. Шаяба (дет. КО4065 вместо дет. 97-РД-70, см. фиг. 163) под бол-ты крепления ротора вентилятора имеет увеличенный на 4 мм наружный диаметр. 227 дивметр.


25X1



5. Дефлекторы цилиндров отличаются следующим: дефлекторы шлинаров отпетавления установанием предотвращения трещина
 изменено расположение и увеличено количество резиновых опера

от изменено расположение и увеличено комичество резиновых опор-ных пробок для устранения потертостей дефлекторов; в) изменены контуры сопрягаемых ребер и вырезы в ребрах под ма-

лотрубопроводы для улучшения герметичности:



OHT. 203. POTOP SEATTH				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ne gerage	й и уза		
Наименование леталей и узлов	было	BBC Trim		
Диск ротора вентилятора Допатка ротора вентилятора Ротор вентилятора (собранный и обработанный) Ротор вентилятора с объекателем (зля балансировки)	130031 130030 317076 317152	1304% 1304% 3174% 3175%		

г) боковые дефлекторы цилиндров переднего ряда (сторона выпускаимеют по одному отверстию подвода воздуха тля охлаждения дюритов.

имеют по одному отверствю подвода выпуска коробок выпуска соединяющих трубки суфлирования ктапанных коробок выпуска 6. Увеличена жесткость нижней, правой и левой секций капота агрегатов за счет изменения формы отверстий и введения отбортовки красв

#### Разиме детали

1. Направляющие толкателей клапанов выпуска цилнидров заднего 1. Направляющие толкателей клапанов выпуска цилиндров задисто ряда имеют измененную конфигурацию фланца для обеспечения завораинвания гаек крепления переднего корпуса нагнетателя к задиему лерекодному корпусу главного картера и изменены отверстия для контровочной проволоки (фиг. 206).


2. Введен усиленный хомутик для дюрита трубки суфлиролания клапамимх коробок цилиндров (фиг. 207).


3. Угольник подвода бензика для заливии имеет уменьшенное проходвое сечение, увеличенный диамето резьбы и изменен по габаритам

о. этоминия подвода основна для эволини имеет уженишение по габаритам ное сечение, ужениченный диаметр резьом и изменеи по габаритам

4. Вковь введен кронштейн (фиг. 209) для крепления трубки высо-кого давления цилиндра № 6 к переднему корпусу нагнетателя (для уменьшения вибрации трубки).


25X1





Ř9K9TEHLOJ SARRETO PRAS.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3



25X1

5. Изменен зажим для крепления трубок замера давления масла з муфте включения — введен для трех трубок вместо четырех (фиг. 210). 6. Впускиме трубы цилнидров отличаются следующим:


а) для увеличения зазора между впускими трубами цилиндров дви гателя и рамой вертолета изменена конфигурация впускимх труб задних цилиндров с изменением оси отверстия под сливной штуцер трубы цилиндра № 7 (фиг. 211):

б) для облегчения монтажа сливных трубок на вертолете и улучшения слива масла впускиме трубы цилиндров № 6, 7, 8 и 9 имеют сливным следения слива масла впускиме трубы цилиндров № 6, 7, 8 и 9 имеют сливным соединения и с увеличенным диаметром отверстии для слива масла (фиг. 212);


в) с введением вентилитора с повышенным напором охлаждающего воздуха, улучшающего обдув дангатели, и для повышения коэффициента наполнения цилиндров введены впускные трубы цилиндров № 6, 7 и 8 без наличия дросселирующих диафраги (фиг. 213).


Сечение по клапану выпуска Сечение по рымазу клапана выпуска 25X1

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3





Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3 25X1· Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3







25X1










Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3




Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3 25X1 Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3













Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3











Cana VII	(irp
Нагистатель и привод прыльчатки нагистателя	
Общие сведения Конструкция магнетателя Конструкция гринода кумльчагки нагнетателя Конструкция деталей двухскоростной передачи нагнетателя	. 85 85 89
Facea VIII	
Приводы агрегатов двигателя	
<ol> <li>Приводы агрегатов, счонтированные в носке картера</li> <li>Приводы агрегатов, смонтированные в задмем корпусе нагнетателя и на ней крмшке картера</li> </ol>	3aa 162
Г.нава IX	
Дроссельная коробка и маслоотстойник двигатели	
1. Простельная доробка 2. Маспоотстойник	116
Lasa X	
Системы смазки, суфлирования и охлаждения двигателя	
1. Система смазки 2. Суфлирования картера двигателя 3. Охлаждение двигателя	178
Pitana M	
Агрегаты двигатели	
1 Передний масливый насос ПІМІ-В 2 Залий масливый насос МІІІ-6СВ 3 Масливые фильтры МФС-19 и МФС-19-1 4. Бевэнновый насос (агретат 704A-В) 5. Насос непосредственного впрыска топлива НВ-82В 6 Магисто МБ14Т-2 7. Авиационная свеча СД-38-ВС 8. Экранирование системы зажигания 9. Электроинерционный стартер СКД-2В 10. Зектроматичный заливочный клапав ЭК-50-6 11. Регулятор постоянства дажления РПД-82В 12. Генератор ГСР-3000М	1.7 130 130 130 130 130 141 173 183 183 184 187 166 168 204
Глава XII	
Конструктивные отличия двигателей АШ-82В	
3-й серии от двигателей 2-й серии	200


Tunornahus Ofonourus

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

25X1









Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3





Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3













11					2
		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		_0	
5					
2			Michigan State	- Att.	10*
Name of the second seco	• •				
					1130 2 777
8 2				2 1	. 600 ETSO
t e			Perference.	d of level flights	
<b>t</b>					to the tilk-off weight of
	•			1 Table 10	L LED &G 9700 - Annual - A
C C			The second second second	m in fig.8. and table 1. Marin 000 m is limited to 800 lm/h.	
4			the height of 25	• •	
	•			Table 1.	
	•		Meximum speed e	f lovel flight. ( For weight 184	00 kg. The speeds are
			reduced to stan	dard stmosphere.)	
		*	1	m Ytrue	<b>1=/3</b>
		i e	Etrue	n = 11.200 r.p.Be	pe 11.560 7.9-0.
		and the second	•	800	809 842
			1000	815	844
			2000		865
	E		4000		901
		4 2	4500		-
	** * * * * * * * * * .	$\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n)$	9000	995	900
	***************************************	***	900	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	96
	the residence and a		7000		
	عَدَى المُعَدِّد إِنْ إِنْ إِنْ الْمِنْدُ وَمِنْ الْمُعْدِدِينَ الْمُعْدِدِينَ الْمُعْدِدِينَ الْمُعْدِدِينَ ا		8000	944	
	terminal terminal construction of the construc		900	es	
	) . Tabil macio desimab		1300	•	<b>*</b>
TANKS TO SEE THE SECOND			200	b) 1	9.7 2
	n ngan sa kalangan kangan Kalangangan sakar sangka		124		
			9751	1/2 4 2 C	
				TOON THE	*
(a. a. b ye'.					











Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3


CENTES ...

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3







Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3




Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3




Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3 . 74 20 1St 100ms heat Late? OTCE and the second of the second o Section 1 to the section of the sect Fred in the rear group of takes 206°TX 7920 Whise to query smert ads at Loufs ۰6 2\*300 2530 And the state of t , sdeed .8 88840 000T fermit-neer old net make in ma 927-11 description of the second state and assertion for the second state and assertion of the second secon 74 750 798 ٠٠٢ II-Ke \$ Droom 17,340 SL forms they all the CS-AM exempted •9 forms each for nottimes forms abmort 005 2,670 **0**8 ٠٤ Camera MacS of the ness turret, S places 5\*463 £Ł, WI Commer with personute ٠٤ The first of the second of the TETO 76,200 00T Mayigator with personute s. 7,350 SET •1 Pilot with personnte The second secon 3,590 **700** 322 Metent C m e † I 3800 kg, bomb load 1000 kg.) C.G. position of siroraft at normal take-off weight. (Fuel supply .eble 6. easides eds at nevig at flowertenest to aims ent gaments and so of the saturated of the ar given in table lo. The primatel cases of bomb loading an the corresponding C.G. positions 1000 kg is cerried. loading cases mentioned, except loading cases during landing, a best load off of 335 kg and 25% of meximum fuel supply) are given in table 9. In all 6:0. positions for different leadings during landing (with a fuel rest of Teldat) and 5000 to Tuqque louf a fith with the table Tio-exist market To T (S .(a elder).ga 0088 to yippy s fuel s first figher lie-sat Learner roy (I C.C. positions for the principal logding cases are given at rebles C.C. C.G. date. 25X1








Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3


Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3


































Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3


























Sees the plains of apmostry of the nationally fast the contracted plans paneling through the longitudinal node of the atmosph.

The plans of a special at the vertical plans paneling through the size of the agency.


The latter of 1 means that he plans in the vertical plans.

The latter of 1 means that he plans is given by the size of the size of the latter of the size of the plans.

The latter of 1 means that he plans is given by the size of the s


Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3


Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3 Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3





Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3





Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

# CONFIDENTIAL МИНИСТЕРСТВО АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 25X1 **АЛЬБОМ** основных сочленений и ремонтных допусков вертолета Ми-4

министерство авиационной промышленности ссср

CONFIDENTIAL

25X1

## АЛЬБОМ

ОСНОВНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ И РЕМОНТНЫХ ДОПУСКОВ ВЕРТОЛЕТА Ми-4

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ОБОРОННОЙ ИРОМЫШЛЕННОСТИ Москва 1956

МИПИСТЕРСТВО АВИМЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

COMMISSITIAL

## АЛЬБОМ

ОСНОВНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ И РЕМОНТНЫХ ДОПУСКОВ ВЕРТОЛЕТА Ми-4

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Москва 1956

25X1

АЛЬВОМ СОСТАВИЛИ

С. П. Воробьев, А. М. Мельников, П. И. Шипицин, Р. М. Грмолисва, Н. Г. Евстифьева, Г. А. Николаев, П. Г. Егоров, З. А. Гудошникова. Н. Сафин

Руководитель бригады В. В. Водинский

Отнетственный редактор

ниж. Н. Н. Компанцев

Зав. редакцией

ниж. /. М. Белобородов

#### предисловие

Альбом основных сочленений и ремонтных допусков вертолета Ми-4 составлен на основании серийных чертежей, расчетов на прочность и ресурсиых испытаний.

Альбом содержит таблины с необходимыми для ремонтных ра-бот производственными и технологическими сведениями и схемы

В некоторых деталях изменение размера перемычки не согла-15 некоторых деталях изменение размера перемычки не согла-овано с изменением диаметра отверстия в силу того, что bous следует рассматривать как предельно допустимый размер, пред-усматриваемый серяйными чертежами и: условий обеспечения пе-

обходимых запасов прочности. миг. 1 деталь 56-0323-11 имеет отверстие что дает изменение радиуса отверстия на

тенение перемычки составляет 2 мм. диократном ремонте детали рекомендует и размера  $d_0$  к  $d_{\max}$ . шилинками, входящие пренмущественно пренмущественно ления, ремонту не подлежат из-за невоз-ветра болта при сопряжении его с внутрен-

тенение перемычки составляет 2 мм.

імеры  $d_{\max}$  и  $b_{\min}$  в таблицах  $\bigoplus$  утствуют, рімірных сочлененнях пормальных болтов ринрыму сонтенениях пормасшлях зоснова ассы точности предусмотренных посадок премер (см. табл. 5). деталь 56-6400-29 десерь, а болг нормаль 1314c51-10-26

нескольких видов защитных покрытий де-нанесения их соответствует последователь-графе «Указание по защитному покры-да 7), сегаль 56-64(0)-61 спачала подвер в затем А-14.

а затем дете, узлов векторами показаны действующие этом знакопеременные нагрузки имеют вектора и з перед пифрой, определяющей

	Замеченные опечатки			
Стр	Строка	Напечатано	Следует читать	
32 ; 37. j 49 j	Синау ? сикау 1a фиг. 34 чарез по А — д 1a фиг. 46	30ХГСА Кранть 56-5201-10	30ХГСНА Красить 56-5201-70	
	вэрёз по А — Д I синау a фиг.51	1875c51-6-68	1305c51-6-rig	
C	чение по Б - Б	56-6573-113	54-6513-113	
br La	я фиг. <b>62</b> эрез по Б — Б 6 синзу	1314c51-4-16-2,5 1314c51-5	1314c51-5.16.3	
	CHR3y  - <b>3</b> 6883 1 <b>560-7985</b>	56-6961-30	56-5963-30	

сочленения не допускается.

е на детали, по величине являются разрушиющими (расчетными).

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

25X1

### COMPENTIAL

ПРЕДИСЛОВИЕ

Альбом основных созывшений и ремонтных допусков вертолета Ми-4 состявлен на основании серийных пертежей, расчетов на прочность и ресурсиих испытаний.

Альбом содержит заблицы с необходимыми для ремонтных работ производственными и технологическими сведениями и схемы основных узлов.

В таблицах на менование и помера чертежен теталей соответ-ствуют серийным чертежам. Марки материалов деталей указаны по деиствующим ГОСТ.

В графс, характеризующей термоческую обработку дета а. - создается пределом прочности материала по серийным чер

Термическая обработка деталей подоснивется по соютветствующим инструкциям ВИАМ. В том случае, когда деталь подвергается термической обработые не отдельно, а в собранном (сваренном)

уже в графу вводится привиска «в укле . По некоторым деталям вместо эз праводител другие характерастики е соответствующими поягнениями в спосках под таблопами

По деталям, не подвергающимся термической обработке, графа заполняется.

Под рубриками «Размеры деталей по чертежу и «Ремонтиы» размеры» в таблицах

- $d_0$  номинальный размер по серийным чертежам диаметра отверстия, болта, валика или инильки;
- номинальный размер по сериілым чортежам пере мычки в деталях, имеющих отверстия,
- $d_{ms}$ , и  $b_{min}$  предельные размеры  $d_{\phi}$  и  $b_{\phi}$  после ремонта детали, превышение которых в сторону ослабления прочности сочленения не допускается

В некоторых деталях изменение размера перемычки не соглаовано с изменением диаметра отверстия в силу того, что выв следует рассматривать как предельно допустимый размер, предусматриваемый серийными чертежами из условий обеспечения ве-

усматриваемый сервиными чертежами из условив обеспеченобходимых запасов прочности. Например, в табл. к фиг. 1 деталь 56-0323-11 имеет ответся. 12 мм и  $d_{\rm max}$ . 14 мм, что дает изменение радмуса отверст 1 мм, в то время как изменение перемычки ооставляет 2 мм.

Как правило, при неоднократном ремонте детали ре опетененный переход от размера  $d_0$  к  $d_{\rm max}$ .


Деталя с шарикоподципниками, входящие в сочленения удлов управления, ремонту не подменения диаметра болта при сопряже ней обоймой шариконодининика.


По таким деталям размеры дин и выв в табо При применении в шаринрных сочленениях и могут быть различные классы точности предусы по отверстию и валу, например (см. табл. 5), вмест отверстие  $d_0=10A_3^{+0.030}$ , а болт пормы  $d_0 = 10. ( 0.013 \atop 0.027 ).$ 


В случае применения нескольких видов запиля тали последовательность нанесения их соответ вости записи покрытий в графе «Указание вы-вко-. Например (см. табл. 7), деталь 56-6400-0 зается покрытию АЛГ-5, а затем А-14. На некоторых схемах узлов векторами показ на летали нагрузки. При этом знакопеременные стредки на обоих концар вектора и


стрелки на обоих концах вектора и + перед цифро их величину.


Нагрузки, действующие на детали, по величине рушяющими (расчетными).




























12



























4. ХВОСТОВАЯ ОПОРА

25X1

Comment


13) 12)





Фиг. 18. Схема хвостовой опоры, 7 узел крепления амортизационой стойки и подкосов к пяте


C


21

















25X1

# CONFIGURAL





#### Фиг. 27. Капот двигателя,

умет крепления верхнего стрингера каркаса с кольном катота.
 2—умет крепления верхнего стрингера каркаса с кольном катота.
 2—умет крепления верхнего стрингера к шпангоуту № 1.
 ужет крепления кольна катота к кольну рамы двигателя

30

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3 25X1 а) Узел крепления нерхнего стрингера каркаса к кольцу капота Сборочный чертеж 56-69: 0-00 LEVENUE DO AA -1305 C51-8 60 4 56 6993 10 Фиг. 28. Узел креплении нерхнего стрингера нарнаса и нольцу капота. Марка Наименование детали 2 2 Cr. 20 8A,(+0,030) 56-6990-20 Оцинковать 56-6993-10 30XTCA 2 1305c51-8-60-4 30XUCA 120 - 10  $8C_{3(-0,2)}$ 3







## г) Узел крепления кольца капота к кольцу рамы двигателя (типовой)

Сборочный чертеж 56-6990-00

25X1








Фиг. 31. Узел крепления кольца капота в вольцу рамы двигателя.

**Табанца** 23


dou on X	Наименование дегали	№ чертежа	Марка матернала	Термообра- ботка ло s <sub>b</sub> , кг <sub>л</sub> им <sup>2</sup>	Указание по защитному покрытив-	Размеры по чертежу в ж.н		н .м.н В .м.н В .м.н	
						<b>d</b>	. b	dmat	$t_{\rm min}$
	Ухо	56-6401-10	30XFCA	110+10 n yaae	Красить Ал-701	6A, ( · 0,000)	5.	8A4 1 1000	4
2	Вилка	56-6992-02	30X1.CY	110 ± 10 B yake	і : Оцинковать	6 <b>A4</b> (+0,001)	6	8A4********	5
3	Боят	1305c51-6-16-4	30XFCA 30XFCA	120 · 10	Оцинковать	$\frac{6C_{k_1-k_1}(q_1)}{6A_4^{(1+0)}}$	<del>.</del>	$8C_{3(-0,200)} = 8A_{4}^{(-0,100)}$	6
4 5	Ухо Видьчатый болт	56-6993-110 56-6991-01	30XI CA	110±10	Оцинковать	(i.A <sub>3</sub> (+0.025)	6	8.431 +0,0001	5
6		1305c51-6-16-4	. 30XГСА	120 - 10	Оцинковать	$6C_{8(-0.16c)}$		AC3 <sub>(=0,200)</sub>	











Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11: CIA-RDP80T00246A053500310001-3 в) Узел соединения тяги и тросов ножного управления к сектору на промежуточном редукторе 25X1 Сборочный чертеж 56-5200-00 Paspes no AA 56-5203-35 1340 C 51 - 9 - 20 - 17 тяги и тросов ножиого промежуточном редукторе. 7,0 56-5203-35 AK6  $10X_{3}(\frac{-0.020}{-0.020})$  $9X_3(^{-0.015}_{-0.045})$ Ct. 45 1340c51-9-20-17 110±10 30ХГСА 56-5202-70 7X(-0.013)120±10 1314c7-28-25,5 30XFCA
















									Таблиг	(a 39
dour ou 🛠		сенование детали Ме чертежа	Марка	Марка ботка до Указание по защитному покрытию	Размеры по чертежу в жм		Ремонтные размеры в мм			
				натернала	25, КЕ.ЖМ <sup>8</sup>		d	٠	dmax	b
1	Фланец	ı	56-5713-68	ЗОХГС <b>А</b>	110 - 10	Покрыть 17-А	6 <b>4</b> (±0.04.6)	ı	7A - 0 9165	3,5
2	Корпус (леный)		56-5713-41	AK6	36	Анодировать	6.41 +0.14.41	4	7.4( =0.016)	3,5
3	Корпус (правый)	1	56-5713-81	. AK6	36	Анодировать	6.4(+0.0130)	ı	7A(+0.0h)	3.5
4	Боат	1	56-5713-12	3031 CA	110 - 10	Оцинковать	6/7(+0,001)		7/7( -0,006) (-0,005)	



25X1




		Фиг, 4	2. Механизм	<b>V</b>				Табанч	ia 31
			ř	Термообра-		Размеры по че в мм	ртежу	Ремонтные раз в мм	неры
00 10p.	Наименование детали	М чертежа	<sup>*</sup> Марка материала	GUTKA AO	Указание по защитиому покрытию	4.		dmax	Pmin
2		20 (71) 14	18XHBA	Rc = 55 : 62°	Оцинковать	3A <sub>0</sub> (+0,130) 3A <sub>0</sub> (+0,130)	6,5 2,5	3,54 <sub>3</sub> (+4,100) 3,5A <sub>3</sub> (+4,100)	6,25 2,25
1 2	Защеяка Стакан	56-5711-14 56-5711-02	Ct. 45	Rc = 18 :-24°	Оксидировать Оцинь-авть	3C <sub>3(-0,120)</sub>		3,5C <sub>4(-0,100)</sub>	
3	Штифт	3 - 18 FOCT 3129—46 56-5710-03		Rc = 37 :-42*	M- a-weepsel	ANDETS 38406	axy 56-5	! 711-14 саедует за	MENNTS.



r) Узел крепления сектора, фиксирующего положение ручки «шаг-газ», к кронштейну

25X1

COMPLETIAL




Фиг. 44. Узел крепления сектора, финсирующего полож име ручки «шаг-газ», к кроимтейну.


MTHIO I


i	Размеры по чер и.и.	тежу	Ремонтные размеры в мм			
i	4,		dmes	» min		
:	5A(+e.eu)	1	6A <sup>(+0.013)</sup>	0,5		
	5A <sup>(+0,013)</sup> 5X(-0,010)	4,5	6A(+4,613) 6X(-0,612)	2,5		


жили вид М. Цементировать до производства термообработки


47











#### а) Крепление ручки управления пожарным краном

Сборочный чертеж 56-6513-00

Резорез 10-64

1319-651-6-30-3

16-3013-52

156-6513-62

Фиг. 50, Крепление ручки управления пожарным краном,


ė,	Нанченование детаян		Марка	Термообра- ботка до — Указание по защитному покра « <sub>в вет</sub> мя <sup>‡</sup>		Размеры по чертеж в жи	у Ремонтные размеры в жм
土		М чертежа	чатернала		Указание по запитному покрытии	<i>d</i> <sub>0</sub>   <i>b</i>	d <sub>max</sub> b <sub>min</sub> -
1	Стойка	56-6513-51	AKO	.g.,	Анолировать	$6A_{\mathbf{a}}^{(+\theta,(\mathbf{q}))}$	4 84, ((0,000) 3
2	Рычаг	56-6513-52	AKo	ъ	атвяюция.cm/	6.42(+0.029)	4 8A <sub>8</sub> (+o,(Cb) 3
3	Boar	1314-51-6-30-3	30X1 CA	120 10	Оцинковать	6X(-0,027)	8.V(_0,013)
4	Што ×	56-6513-62	Дют		Анодировать	•	5,5 8A <sub>8</sub> (+e. (40) 4
5	Рычаг	56-6813-52	<b>VK</b> 6	36	Аноди <b>ровать</b>	6A <sub>8</sub> (+0.446)	4 8A <sub>3</sub> (†4.630) 3
-6	Волт	1314c51-6-28-3	30X1°CA	120 ± 10	Оципковать	6X( 0,022)	8A(-6;60)

53

1 a 6 a n n a 38

25X1


Services experience excession



# 12. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОТ СТАРТЕРА СКД-2

\_\_\_25X1


# MARINE TA





Фиг. 82. Слема ручного запуска двигателя от стартера СКД-2. 1 узел крепления индыкса кронштейна СКД-2 к раме двигателя

55

0,9 5,9








14. УПРАВЛЕНИЕ ДВУХСКОРОСТНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ НАГНЕТАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

25X1






Фиг. 56, Схема управления двухси<del>оростной передачей нагнетателя двигателя.</del> —узел крепления клектромеханизма МГ-1М.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

1 41 -----


b<sub>min</sub>

0,5




# 15. ТРАНСМИССИЯ РУЛЕВОГО ВИНТА








фиг. 58. Схема трансмиссии рудевого винта.

1 март притерия увосторого вала в средней части фюзеляжа.














25X1




Фиг. 63. Схема управления боковыми створками канота двигателя. 1-учет управления боковыми створками канота







## а) Узел крепления выхлонного коллектора двигателя

25X1






نو								Табян	u a 47
dost on	Hанменование летали	М чертежа	Марка     матернала	Термообра- ботка до	Указание по защитному покрыти»	Размеры по че в мм	ртежу	Речонтные ра	 э <b>не</b> ри
ž			ae repnasa	78. KT/MM?		de		dmax	b <sub>min</sub>
1	IIIeka	56-6850-121	1X18H9T				·	<del></del>	
2	Шека	56-6850-122	Telistx			6.44(+11,000)	7	7.A <sub>4</sub> (+0,100)	6
3	· IIIaA6a	56-6850-95	1X18H9T			6.44(+0,000)	7	$7A_4^{(+0,100)}$	6
4	Вгуака	56-6800-02	30XI CA	1.00		6A,( · 0.000)	5	7.4(+0.100)	4,5
5	Болт	1305e51-6-48		120 - 10	Сицинковать	6A4(+0,000)	3	7.4 (+0,100)	2,5
6	Серы а		30XFCA	120 - 10	Оцинковать	$6C_{3(-0,100)}$	1	$7C_{8(-0.100)}$	1
7		56-6800-01	30XFCA	120 - 10	Оцинковать	124,(+0.035)	3	13.42 (+0.66)	2,5
	Втулка	56-6800-02	30XFCA	120±10	Оцинковать	1264(- 0.120)			1
×	Кронштейн	56-6401-80	30XUCA	110±10	Покрыть АЛ-701	6A <sub>4</sub> (+0,000)	. 1	13C4(-0,130)	1
9	Вгулка	56-6800-03	30XI'CA	120 ± 10	Оциновать	•	9	7A4(+0,000)	7
10	Серьга	56-6800-01	30XCCA	120+10	Оцинковать	64(+0,000)	1,7	7A <sub>4</sub> (+0.000)	1,2
11	Втулка	56-6800-03	30XFCA		1	9.4A <sub>2</sub> (+0.00)	2,8	10,4 <i>A</i> g	2,3
			GAI CA	120 <u>±;</u> 10	Оцинковать	9,404(-0.100)	' i	10,4C4	ĺ
									i



### 19. УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ БЕНЗИНОВОГО БАКА В КОНТЕЙНЕРЕ ФЮЗЕЛЯЖА

CENTIFIE





Фиг. 68. Узел крепления бензинового бака в контейнеро

1										Табянц	a 49
-	b <sub>min</sub>	io nop.	Наименование детали	.М: чертежа	Марка	Термообра- ботка до	Укалание по защитному покрытию	Размеры по чер н .к.к	тежу	Ремонтные разм в м.м	еры
	2,4	2			матернала	r <sub>be</sub> Kr, m.w <sup>2</sup>	4	d <sub>s</sub> ,	h.,	<b>4m</b> 11	) min
!	5,4 3,4	1	Штырь	56-6101-81	Cr. 25		Оцинковать	Резьба 6×1		Заменить	
1	2,4	2	Чашка крепления	56-0343-01	Мим		Грунтовать АЛГ-1	2,0		2,0	-
	5,4 2,4	3	Общивка	56-0343-00-3	TA91E		Грунтовать АЛГ-1	2,0		2,0	


**7** I


25X1








| Памменование детали | Мирка | Марка 
2,5


















25X1

									Taba	ица 57
(den 04 %	<del>(</del>	Паниенование детали	№ чертежа	Марка	Термообра- ботка до	3 казание во защитному покрытию	Разиеры по чертежу в <i>мм</i>		Резонтные размеры в жж	
			чатернала	68, KZ W.M <sup>2</sup>		. d <sub>6</sub>		d <sub>mas</sub>	. Amin	
	1	Кронштейн	56-7501-30	JOXICA	<b>80</b> - 10	Оцинковать	6,2	6,9	7	6,5
	2	Кронштейн	56-7501-80	30XI CA	<b>8</b> 0 - 10	Покрыть АЛГ-5, А-14	6,2	1,4	7	1
	3	Шинлька запорная	15 <b>5H3</b> -6-42	Cr 45	•	Оцинковать	6		6,8	
					;			:		

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3



Опинковать


Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/11 : CIA-RDP80T00246A053500310001-3

155H3-6-42

Ct. 45

Шпилька запорная


80






25X1


CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O



	Наименование детали	M septema		OF, ENTOD	Указание іні защитному покрытив	Размеры по чертому в жи		Ремонтные размеры в .м.н	
de no nop.			Марка			<b>d</b> <sub>i</sub> ,	٠.	dmes	· Pantri
~_ 1	Кроиштейн	56-750R-320	зохгса	100 _ 10	Оцинковать	6,2	6,9	7	6,5
2	2 Коринтейн	56-750R-410	30XI'CA	<b>s</b> 0	Оцинковать	6,2	1,4	7	1
3	Пличения запорняя	155H3-6-42	Ct. 45		1 Оцинковать	6		6,8	
	1			·	•			!	:

12







## 27. УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ЛОПАСТИ НЕСУЩЕГО ВИНТА К КОРПУСУ ОСЕВОГО ШАРНИРА

Сборочный чертеж 3110-00 Разрез по АА

25X1





Фиг. 82. Узел крепления лопасти несущего винта к корпусу осевого шаринра.

Табанца 63

. <u>.</u>		Марка	Термообра-	Размеры по чертежу в .и.и		Ремонтные размеры в <i>мм</i>			
й он <b>Э</b>	Наименование детали	№ чертежа	матернала	ботка до г <sub>в.</sub> кг <sub>е</sub> мм <sup>3</sup>	Указание по защитному покрытию	do	b <sub>0</sub>	d max	b <sub>min</sub>
1	 Корпус осевого шар- нира	3101-01	ISXHBA	RC 35.÷41*	Калмировать	224(+0.023)	11	22,04	
2	Боят крепления лопа- сти	3100-64	18XHBA	$R_{C_{R_{C}}}^{=35}$ 35	Сердцеанну не цементировать, це- ментировать поверхность	22(-0,035)	-8	22(-0,080)	
3	Паконечник жопасти	56-9.729-466	18XHBA	110	Калмировать	22(+0,023)		22,04	

ниа 62

Примечание. Допускается зачистка отверстия днаметра 22  $A^{(+0.02)}$  до размера 22,04 (размер должен быть одинаковым во всех ушках детали 3101-01), при этом зазор должен быть не более 0,09 мм без учета покрытия.

Овальность и конусность отверстия детали 3101-01 не должны превышать 0,025 мм.

		25X
C	UNFEER	TIAL
Предисловие  1. Рама двигателя  2. Переднее шасси  3. Основное шасси  4. Хвостовая опора  5. Рама резуктора  6. Хвостовая и концевая бальи  7. Капот двигателя  8. Ножное управление  9. Управление тормозом весущего вняга  10. Объединением управление шагом несущего вняга и ганом двигателя  11. Управление пожарымы краном  12. Запуск двигателя от стартера СКД-2  13. Управление остановом двигателя	CO ДЕР Ж .  5 11 16 21 23 26 30 35 40 43 25 55	11. Управление двухскоростной передачей нагнетателя двигателя 50 15. Трансмиссия рудевого внята 61 16. Управление жализи масляниго раднатора двигателя 63 17. Слема управления боковыми створками капота двигателя 68 18. Выклопной коллектор и слушитель двигателя 71 19. Узел крепления беквымомы бака в контейнере фюзеляжа 71 20. Узел крепления масляного бака в контейнере фюзеляжа 72 21. Узел крепления масляного радматора к пилангосту № 1 73 22. Крепление двери грузовый кабины 74 23. Крепление страмы трумовы поков 72 24. Крепление страмы прового летчика 73 25. Крепление страны в второго летчика 75 26. Крепление страны прогости кака 75 27. Утел крепления оделий для пассажиров (таповов) 75 28. Крепления оделий для пассажиров (таповов) 75 29. Утел крепления допасти песущего винта к корпусу осевато шарнира 75 20. Утел крепления допасти песущего винта к корпусу осевато шарнира 75 27. Утел крепления допасти песущего винта к корпусу осевато шарнира 75 27. Утел крепления допасти песущего винта к корпусу осевато шарнира 75 29. Утел крепления допасти песущего винта к корпусу осевато шарнира 75 29. Утел крепления допасти песущего винта к корпусу осевато шарнира 75 29. Утел крепления допасти песущего винта к корпусу осевато шарнира 75 29. Утел крепления допасти песущего винта к корпусу осевато шарнира 75 29. Утел крепления допасти песущего винта к корпусу осевато шарнира 75 29. Утел крепления допасти песущего винта к корпусу осевато шарнира 75 29. Утел крепления допасти песущего винта к корпусу осевато шарнира 75 29. Утел крепления допасти песущего винта к корпусу осевато шарнира 75 29. Утел крепления допасти песущего винта к корпусу осевато шарнира 75 29. Утел крепления допасти песущего винта 75 29. Утел крепления доп
	Str. vs.	

Редактор Л. И. Шейнфайн

T-23766

Подписано в печать 20/Х 1956 г.

Типография Оборонгиза

25X1

